

# Gebruikershandleiding

---

## Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

### **BASIS**

Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows.

### **GEAVANCEERD**

Deze handleiding geeft informatie over de installatie, geavanceerde instelling, gebruik en het oplossen van problemen in verschillende besturingssystemen.

Afhankelijk van het model of land zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar.



## 1. Inleiding

Belangrijkste voordelen	5
Functies per model	8
Nuttig om te weten	13
Informatie over deze gebruikershandleiding	14
Veiligheidsinformatie	15
Apparaatoverzicht	20
Overzicht van het bedieningspaneel	23
Het apparaat inschakelen	28
Lokaal installeren van het stuurprogramma	29
Het stuurprogramma opnieuw installeren	31



## 2. Menuoverzicht en basisinstellingen

Menuoverzicht	33
De standaardinstellingen van het apparaat	47
Afdruk materiaal en lade	49
Eenvoudige afdruktaken	66
Normaal kopiëren	74
Basisfuncties voor scannen	80

Basisfuncties voor faxen	82
Een USB-geheugenapparaat gebruiken	88



## 3. Onderhoud

Verbruiksartikelen en toebehoren bestellen	96
Beschikbare accessoires	97
Beschikbare accessoires	98
De tonercassette bewaren	99
Toner herverdelen	101
De tonercassette vervangen	104
De beeldeenheid vervangen	107
Accessoires installeren	108
De gebruiksduur van de verbruiksartikelen controleren	112
Instellen van de waarschuwing "Toner bijna op"	113
Het apparaat reinigen	114
Tips voor het verplaatsen en opbergen van uw apparaat	121



## 4. Problemen oplossen

Tips om papierstoringen te voorkomen	123
Papierstoringen verhelpen	124
Informatie over de status-LED	142

**Informatie over displaymeldingen** 145



## **5. Bijlage**

**Specificaties** 154

**Informatie over wettelijke voorschriften** 162

**Copyright** 176



# 1. Inleiding

In dit hoofdstuk staat informatie die u nodig heeft om het apparaat te gebruiken.

• Belangrijkste voordelen	5
• Functies per model	8
• Nuttig om te weten	13
• Informatie over deze gebruikershandleiding	14
• Veiligheidsinformatie	15
• Apparaatoverzicht	20
• Overzicht van het bedieningspaneel	23
• Het apparaat inschakelen	28
• Lokaal installeren van het stuurprogramma	29
• Het stuurprogramma opnieuw installeren	31



# Belangrijkste voordelen

## Milieuvriendelijk



- Dit apparaat beschikt over een Eco-functie waarmee u toner en papier kunt sparen (zie "Eco-afdruk" op pagina 70).
- U kunt meerdere pagina's op één vel afdrukken om papier te besparen (zie "Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken" op pagina 294).
- Om papier te besparen kunt u op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken) (zie "Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken" op pagina 294).
- Dit apparaat bespaart automatisch elektriciteit door het stroomverbruik aanzienlijk te beperken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- We raden aan kringlooppapier te gebruiken om energie te besparen.

## Snel afdrukken met hoge resolutie



- U kunt afdrukken met een resolutie tot 1.200 x 1.200 dpi effectieve output (1.200 x 600 x 2 bit).
- Snel on-demand afdrukken.
  - M337x series
    - Voor enkelzijdig afdrukken, 33 ppm (A4) of 35 ppm (Letter).
  - M387x series
    - Voor enkelzijdig afdrukken, 38 ppm (A4) of 40 ppm (Letter).
  - M407x series
    - Voor enkelzijdig afdrukken, 40 ppm (A4) of 42 ppm (Letter).

# Belangrijkste voordelen

## Gemak



- U kunt mobiel afdrukken vanaf uw smartphone of met uw computer door gebruik te maken van de apps voor Google Cloud Print™ (zie "Google Cloud Print™" op pagina 234).
- Met Easy Capture Manager kunt u gemakkelijk bewerken en afdrukken wat u met de toets Print Screen op het toetsenbord hebt vastgelegd (zie "Easy Capture Manager" op pagina 341).
- Samsung Easy Printer Manager en Afdrukstatus is een programma dat de status van de machine controleert en u hierover informeert en waarmee u de instellingen van het apparaat kunt aanpassen (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353 of "Samsung Easy Printer Manager gebruiken" op pagina 349).
- Samsung Easy Document Creator is een programma dat u helpt bij het scannen, verzamelen en bewaren van documenten in verschillende formaten, inclusief het .epub formaat. Deze documenten kunnen gedeeld worden via social networking sites of fax (zie "Werken met Samsung Easy Document Creator" op pagina 348).
- Met AnyWeb Print kunt u een schermopname of afdrukvoorbeeld maken van een scherm in Windows Internet Explorer, en deze bewerken of afdrukken, op een veel eenvoudigere manier dan in het gebruikelijke programma (zie "Samsung AnyWeb Print" op pagina 342).

- Met Slim bijwerken kunt u controleren op de nieuwste software en de nieuwste versie installeren tijdens het installatieproces van het printerstuurprogramma. Deze functie is alleen beschikbaar in Windows.
- Als u toegang hebt tot het internet, kunt u op de website van Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads) terecht voor hulp, ondersteuning, printerstuurprogramma's, handleidingen en andere informatie.

## Grote functionaliteit en brede ondersteuning van toepassingen.



- Ondersteuning voor verschillende papierformaten (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).
- Watermerken afdrukken: U kunt uw documenten aanpassen met woorden als "**CONFIDENTIAL**" (zie "Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken" op pagina 294).
- U kunt in verschillende besturingssystemen afdrukken (zie "Systeemvereisten" op pagina 158).
- Het apparaat is uitgerust met een USB- en/of een netwerkinterface.

# Belangrijkste voordelen

## Ondersteund verschillende instellingsmethoden voor draadloze netwerken.




- De WPS (Wi-Fi Protected Setup™)-knop gebruiken
  - U kunt gemakkelijk verbinding maken met een draadloos netwerk door de WPS-knop op het apparaat en op het toegangspunt (een draadloze router) te gebruiken.
- De USB-kabel of netwerkkabel gebruiken
  - U kunt verbinding maken en verschillende instellingen voor het draadloze netwerk configureren met een USB-kabel of netwerkkabel.
- Wi-Fi Direct gebruiken
  - U kunt eenvoudig vanaf uw mobiele apparaat afdrukken met Wi-Fi of Wi-Fi Direct.



Zie "Methoden voor het instellen van een draadloos netwerk" op pagina 204.

## Ondersteunen van XOA toepassingen (alleen M407xFX)



Het apparaat ondersteunt aangepaste XOA-toepassingen.

- Neem voor de aangepaste XOA-toepassingen contact om met de provider van de aangepaste XOA-toepassing.

# Functies per model

Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land.

## Besturingssysteem

Besturingssysteem	M337x series	M387x series	M407x series
Windows	•	•	•
Mac	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	•	•

(•: beschikbaar. Leeg: niet beschikbaar)

## Software

U kunt het printerstuurprogramma en de software installeren wanneer u de software-cd in het cd-rom-station van uw computer plaatst. Voor Windows selecteert u het printerstuurprogramma en de software in het venster **Selecteer de te installeren software en hulpprogramma's**.

Software		M337x series	M387x series	M407x series
SPL-printerstuurprogramma		•	•	•
PCL-printerstuurprogramma		•	•	•
PS-printerstuurprogramma <sup>a</sup>		•	•	•
XPS-printerstuurprogramma <sup>a</sup>		•	•	•
Hulpprogramma Direct afdrukken <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Instellingen voor scannen naar pc	•	•	•
	Instellingen voor faxen naar pc	•	•	•
	Apparaatinstellingen	•	•	•
Samsung-printerstatus		•	•	•

# Functies per model

Software		M337x series	M387x series	M407x series
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•	•
Easy Capture Manager		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Faxen	Samsung Network PC Fax	•	•	•
Scannen	Twain-scanstuurprogramma	•	•	•
	WIA-scanstuurprogramma	•	•	•

a. Download de software van de website van Samsung en installeer deze: (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads). Controleer of het besturingssysteem van uw computer de software ondersteunt voordat u met de installatie begint.

(•: beschikbaar. Leeg: niet beschikbaar)

# Funcities per model

## Verschillende functies

funcities		M337x series	M387x series	M407x series
Hi-Speed USB 2.0		•	•	•
Netwerkitinterface Ethernet 10/100 Base TX bedraad LAN		•	•	
Netwerkitinterface Ethernet 10/100/1000 Base TX bedraad LAN				•
IEEE 1284B parallelstekker <sup>a</sup>		○	○	○
Netwerkitinterface 802.11b/g/n draadloos LAN <sup>b</sup>			• (Alleen M387xFW)	
Google Cloud Print™		•	•	•
AirPrint		•	•	•
Eco-afdruk		•	•	•
Dubbelzijdig afdrukken		•	•	•
USB-geheugeninterface			•	•
Geheugenmodule		○	○	○
Optionele lade (Lade 2)		○	○	○
Massaopslagapparaat				
Document invoer	Dubbelzijdige automatische documentinvoer (DADF)		• (Alleen M387xFW)	• (Alleen M407xFR/ M407xHR/M407xFX)
	Automatische documentinvoer (ADI)	•	• (Alleen M387xFD/ M387xHD)	• (Alleen M4072FD)
Telefoonhoorn		• (Alleen M337xHD)	• (Alleen M387xHD)	• (Alleen M407xHR)

# Functies per model

functies		M337x series	M387x series	M407x series
Faxen	Meerdere verz.	•	•	•
	Uitgest. verz.	•	•	•
	Prior. verz.			
	Dubbelzijdig verzenden		• (Alleen M387xFW)	•
	Veilige ontv.	•	•	•
	Dubbelz. afdr.	•	•	•
	Naar ander nr./ Ontv. en doorst. - fax	•	•	•
	Naar ander nr./ Ontv. en doorst. - e-mail	•	•	•
	Naar ander nr./ Ontv. en doorst. - server	•	•	•
Scannen	Scannen naar e-mail	•	•	•
	Scannen naar SMB-server	•	•	•
	Scannen naar FTP-server	•	•	•
	Dubbelzijdig scannen		• (Alleen M387xFW)	• (Alleen M407xFR/ M407xHR/M407xFX)
	Scan naar pc	•	•	•

# Functies per model

functies		M337x series	M387x series	M407x series
Kopiëren	Identiteitskaarten kopiëren	•	•	•
	Verkleinend of vergrotend kopieëren	•	•	•
	Sorteren	•	•	•
	Posters afdrukken			
	Klonen			
	A. aanp.	•	•	•
	Boek	•	•	•
	2 pagina's/vel, 4 pagina's/vel	•	•	•
	Achtergrond wijzigen	•	•	•
	Marge versch.			
	Rand wissen	•	•	•
	Grijs verbeteren			
	Dubbelzijdig kopiëren		• (Alleen M387xFW)	• (Alleen M407xFR/ M407xHR/M407xFX)

a. Als u de parallelle poort gebruikt, kunt u geen gebruikmaken van de USB-kabel.

b. Draadloze netwerkinterfacekaarten (LAN-kaarten) zijn niet in alle landen verkrijgbaar. In sommige landen kan alleen 802.11 b/g worden gebruikt. Neem contact op met uw plaatselijke Samsung-dealer of de winkel waar u het apparaat kocht.

(●: beschikbaar, ○: Optioneel, leeg: niet beschikbaar)



# Nuttig om te weten



## Het apparaat drukt niet af.

- Open de afdruklijst en verwijder het document uit de lijst (zie "Een afdruktaak annuleren" op pagina 67).
- Verwijder het stuurprogramma en installeer deze opnieuw (zie "Lokaal installeren van het stuurprogramma" op pagina 29).
- Selecteer uw printer als de standaardprinter in Windows (zie "Uw apparaat instellen als standaardprinter" op pagina 294).



## Waar kan ik accessoires of verbruiksartikelen kopen?

- Vraag na bij een Samsung-distributeur of uw detailhandelaar.
- Kijk op [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Kies uw land of regio voor productinformatie.



## De status-LED knippert of blijft branden.

- Schakel het apparaat uit en weer in.
- Zoek de betekenis van de LED-indicatorlampjes in deze handleiding en los het probleem op (zie "Informatie over de status-LED" op pagina 142).



## Er is papier vastgelopen.

- Open en sluit de deur (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Zoek de instructies voor het verwijderen van vastgelopen papier in deze handleiding en los het probleem op (zie "Papierstoringen verhelpen" op pagina 124).



## De afdrukken zijn vaag.

- Het toner is mogelijk op of ongelijk verdeeld. Schud de tonercassette (zie "Toner herverdelen" op pagina 101).
- Probeer een andere instelling voor de resolutie (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).
- Vervang de tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).



## Waar kan ik het stuurprogramma van de printer downloaden?

- U kunt op de website van Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads) terecht voor hulp en ondersteuning, printerstuurprogramma's, handleidingen en bestelinformatie.



# Informatie over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat basisinformatie over het apparaat en biedt tevens gedetailleerde informatie over de verschillende procedures die doorlopen moeten worden bij het gebruik van het apparaat.

- Lees de veiligheidsinformatie voor u het apparaat in gebruik neemt.
- Raadpleeg het hoofdstuk over probleemoplossing als u problemen ondervindt bij gebruik van het apparaat.
- De termen die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt, worden uitgelegd in het hoofdstuk met de woordenlijst.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van de opties en het model, en komen mogelijk niet helemaal overeen met het door u gekochte apparaat.
- De schermafbeeldingen in deze Beheerdersgids kunnen afwijken van de schermweergave van uw apparaat afhankelijk van de firmware-/stuurprogrammaversie.
- De procedures in deze gebruikershandleiding zijn voornamelijk gebaseerd op Windows 7.

- Apparaat verwijst naar printer of multifunctionele printer.

## Algemene pictogrammen

Pictogram	Tekst	Omschrijving
	<b>Opgepast</b>	Biedt gebruikers informatie om het apparaat te beschermen tegen mogelijke mechanische schade of defecten.
	<b>Opmerking</b>	Biedt aanvullende informatie of gedetailleerde uitleg over een functie of voorziening van het apparaat.

## Afspraken

Sommige in deze gebruikershandleiding gebruikte termen zijn verwisselbaar:




- Document is synoniem met origineel.
- Papier is synoniem met materiaal of afdruk materiaal.

# Veiligheidsinformatie

Deze waarschuwingen en voorzorgen moeten eventuele beschadigingen aan uw apparaat en verwondingen aan uzelf of anderen voorkomen. Lees deze instructies aandachtig voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar dit document goed nadat u het hebt gelezen.



## Belangrijke veiligheidssymbolen

### Verklaring van alle pictogrammen en symbolen in dit hoofdstuk

	<b>Waarschuwing</b>	Gevaren of onveilige praktijken die ernstig letsel of de dood kunnen veroorzaken.
	<b>Opgepast</b>	Gevaren of onveilige praktijken die een klein letsel of eigendomsschade kunnen veroorzaken.
	NIET proberen.	

## Bedrijfsomgeving

### Waarschuwing

	<p>Niet gebruiken als de stekker beschadigd is of als het stopcontact niet geaard is.</p> <p>Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Plaats niets op het apparaat (water, kleine metalen of zware voorwerpen, kaarsen, brandende sigaretten, enzovoort).</p> <p>Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Als het apparaat oververhit raakt, komt er rook uit, maakt het vreemde geluiden of verspreidt het vreemde geuren. Schakel onmiddellijk de stroomschakelaar uit en koppel het apparaat los.</li><li>De gebruiker moet bij het stopcontact kunnen om in geval van nood de stekker uit het stopcontact te kunnen trekken.</li></ul> <p>Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Buig het netsnoer niet en plaats er geen zware voorwerpen op.</p> <p>Het trappen op of beknellen van het netsnoer door een zwaar voorwerp kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken; trek de stekker er niet uit met natte handen.</p> <p>Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>

# Veiligheidsinformatie

## **Opgepast**

	Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het apparaat niet gebruikt. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
	Opgelet, het papieruitvoer gebied is heet. U kunt brandwonden oplopen.
	Als het apparaat is gevallen of als de behuizing beschadigd lijkt, koppelt u het apparaat volledig los en roept u de hulp in van een gekwalificeerd technicus. Zo niet kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
	Als het apparaat niet goed werkt nadat u deze instructies hebt uitgevoerd, koppelt u het apparaat volledig los en roept u de hulp in van een gekwalificeerd technicus. Zo niet kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
	Probeer de stekker niet in het stopcontact te forceren als hij er moeilijk ingaat. U riskeert een elektrische schok. Neem contact op met een elektricien om het stopcontact te vervangen.
	Voorkom dat huisdieren op het netsnoer, de telefoonkabel of de kabel naar de computer bijten. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken en/of uw huisdier verwonden.

## Bedieningswijze

## **Opgepast**

	Trek het papier niet uit de printer tijdens het afdrukken. Dit kan het apparaat beschadigen.
	Houd uw hand niet tussen het apparaat en de papierlade. U kunt letsel oplopen.
	Wees voorzichtig wanneer u papier vervangt of vastgelopen papier verwijdt. Nieuw papier heeft scherpe randen die snijwonden kunnen veroorzaken.
	Bij het afdrukken van grote hoeveelheden kan de onderzijde van het uitvoergebied heet worden. Houd kinderen uit de buurt. Zij kunnen brandwonden oplopen.
	Gebruik geen tang of scherpe metalen voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen. Dit kan het apparaat beschadigen.
	Vermijd het stapelen van te veel papier in de papieruitvoerlade. Dit kan het apparaat beschadigen.

# Veiligheidsinformatie



Blokkeer de ventilatieopening niet of duw er geen voorwerpen in.

Hierdoor kunnen onderdelen warm worden en kan er brand ontstaan of kan het apparaat beschadigd raken.



Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding of procedures uitvoert die afwijken van de procedures die hier zijn vermeld, kan resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling.



Het apparaat wordt gevoed via het netsnoer.

Om de stroom uit te schakelen, trekt u het netsnoer uit het stopcontact.

## Installatie/verplaatsen




### Waarschuwing



Plaats het apparaat niet in een stoffige of vochtige ruimte of op een plek waar water lekt.

Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Plaats de machine in een omgeving die voldoet aan de gestelde specificaties voor werkingstemperatuur en vochtigheid.

Dit kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden en het apparaat beschadigen.

zie "Algemene specificaties" op pagina 154.



### Opgepast




Schakel de stroom uit en maak alle kabels los voordat u het apparaat verplaatst. De onderstaande informatie bevat slechts aanbevelingen gebaseerd op het apparaatgewicht. Wanneer u vanwege uw medische conditie niet kunt tillen, til het apparaat dan niet op. Voor veilig tillen moet u anderen vragen om u te helpen en het apparaat altijd met het juiste aantal personen optillen.

Til vervolgens het apparaat op deze wijze op:

- Een apparaat dat minder dan 20 kg weegt, mag door één persoon worden opgetild.
- een apparaat dat 20 - 40 kg weegt, moet door twee personen worden opgetild.
- een apparaat dat meer dan 40 kg weegt, moet door vier of meer personen worden opgetild.

Het apparaat zou kunnen vallen en verwondingen of schade veroorzaken.







Kies een locatie met een vlakke ondergrond en voldoende ventilatie voor het apparaat. Houd ook rekening met een ruimte die nodig is voor het deksel en de laden.

De ruimte moet goed geventileerd zijn en het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, hitte en vocht.



Wanneer u het apparaat langdurig gebruikt of een groot aantal pagina's in een niet-geventileerde ruimte afdrukt, kan de lucht vervuild raken en schadelijk worden voor uw gezondheid. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte of open regelmatig een raam om schone lucht binnen te laten.




# Veiligheidsinformatie

	<p>Plaats het apparaat niet op een onstabiel of schuin oppervlak.</p> <p>Het apparaat zou kunnen vallen en verwondingen of schade veroorzaken.</p>
	<p>Gebruik alleen telefoondraad van Nr. 26 AWG<sup>a</sup> of, indien nodig, een grotere telefoondraad.</p> <p>Zo niet kan het apparaat beschadigd raken.</p>
	<p>Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact.</p> <p>Zo niet kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Gebruik voor een veilige bediening het netsnoer dat met uw apparaat werd meegeleverd. Als u een snoer gebruikt dat langer is dan 2 meter voor een apparaat van 110V, moet het snoer minstens 16 AWG dik zijn.</p> <p>Zo niet kan het apparaat beschadigd raken en een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Dek het apparaat niet af en plaats het niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een kast.</p> <p>Als het apparaat niet voldoende wordt geventileerd, kan er brand ontstaan.</p>
	<p>Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact of verlengsnoer aan.</p> <p>Dit kan de prestaties verminderen en een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<p>Het apparaat moet aangesloten worden op een spanningsbron met hetzelfde energieniveau als op het label.</p> <p>Als u niet zeker bent en het spanningsniveau wilt controleren, neemt u contact op met de elektriciteitsmaatschappij.</p>



a. AWG: American Wire Gauge

## Onderhoud/controle

### **Opgepast**




 	<p>Trek het netsnoer van het apparaat uit het stopcontact als u de binnenkant van het apparaat wilt reinigen. Reinig uw apparaat niet met benzeen, verdunningsmiddel of alcohol, en spuit geen water in het apparaat.</p> <p>Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
 	<p>Zorg ervoor dat het apparaat niet werkt als u verbruiksartikelen in het apparaat vervangt of de binnenkant schoonmaakt.</p> <p>U kunt letsel oplopen.</p>
 	<p>Houd reinigingsproducten uit de buurt van kinderen.</p> <p>Kinderen kunnen letsel oplopen.</p>
 	<p>U mag het apparaat niet zelf demonteren, herstellen of weer in elkaar steken.</p> <p>Dit kan het apparaat beschadigen. Neem contact op met een professioneel technicus als het apparaat gerepareerd moet worden.</p>
	<p>Volg de richtlijnen uit de gebruikershandleiding die met het apparaat werd meegeleverd om het apparaat te reinigen en te bedienen.</p> <p>Zo niet, dan kunt u het apparaat beschadigen.</p>





# Veiligheidsinformatie

	<p>Houd het netsnoer en het contactoppervlak van de stekker stof- en watervrij.</p> <p>Zo niet kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder geen kleppen of beveiligingselementen die vastgeschroefd zijn.</li><li>• Fixeereenheden mogen alleen worden hersteld door een gekwalificeerde servicemedewerker. Reparatie door niet-gekwalificeerde technici kan brand of elektrische schokken veroorzaken.</li><li>• Dit apparaat mag alleen worden hersteld door een medewerker van de technische dienst van Samsung.</li></ul>

## Gebruik van verbruiksartikelen

### **Opgepast**








	<p>Haal de tonercassette niet uit elkaar.</p> <p>Tonerstof kan gevaarlijk zijn bij inademing of opname.</p>
	<p>Verbrand geen verbruiksartikelen zoals een tonercassette of fixeereenheid.</p> <p>Dit kan een explosie of onbeheersbare brand veroorzaken.</p>
	<p>Houd kinderen uit de buurt van de plaats waar u verbruiksartikelen (bijvoorbeeld tonercassettes) bewaart.</p> <p>Tonerstof kan gevaarlijk zijn bij inademing of opname.</p>

	<p>Het gebruik van gerecycleerde verbruiksartikelen, zoals toner, kan het apparaat beschadigen.</p> <p>Bij schade als gevolg van het gebruik van gerecycleerde verbruiksartikelen zullen er reparatiekosten worden aangerekend.</p>
	<p>Volg de onderstaande instructies voor verbruiksartikelen die tonerstof bevatten (tonercartridge, cassette voor gebruikte toner, beeldeenheid, enzovoort).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Volg de instructies voor verwijdering wanneer u de verbruiksartikelen weggooit. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor verwijderingsinstructies.</li><li>• De verbruiksartikelen mogen niet gewassen worden.</li><li>• Gebruik de cassette voor gebruikte toner niet opnieuw nadat u deze hebt geleegd.</li></ul> <p>Als u de bovenstaande instructies niet opvolgt, kan dit resulterende defecten in het apparaat of verontreiniging van het milieu. De garantie dekt geen kosten die zijn veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker.</p>
	<p>Als er tonerstof op uw kleding terecht komt, moet u geen warm water gebruiken.</p> <p>Door warm water hecht de toner zich aan de stof. Gebruik altijd koud water.</p>
	<p>Zorg ervoor dat er geen tonerstof op uw lichaam of kledij terecht komt bij het vervangen van de tonercassette of het verwijderen van vastgelopen papier.</p> <p>Tonerstof kan gevaarlijk zijn bij inademing of opname.</p>

# Apparaatoverzicht

## Onderdelen

Het werkelijke onderdeel kan verschillen van de onderstaande illustratie. Sommige onderdelen kunnen afhankelijk van de omstandigheden afwijken.

		
Apparaat	Netsnoer	Beknopte installatiehandleiding
		
Software-cd <sup>a</sup>	Houder voor kaartlezer <sup>b</sup>	Telefoonhoorn <sup>c</sup>
		
Div. accessoires <sup>d</sup>		

a. De software-cd bevat de stuurprogramma's van de printer, de gebruikershandleiding en softwaretoepassingen.

b. Alleen M407xFX.

c. Alleen voor model met telefoonhoorn (zie "Verschillende functies" op pagina 10)

d. Diverse, bij uw printer geleverde accessoires kunnen verschillen per land van aankoop en specifiek model.




# Apparaatoverzicht

## Voorkant



- Deze afbeelding kan afhankelijk van het model afwijken van uw apparaat. Er zijn verschillende apparaattypes.
- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).



1	Documentinvoerklep	14	Uitvoersteunlade
2	Breedtegeleider voor documenten	15	Uitvoerlade
3	Documentinvoerlade	16	Glasplaat van de scanner
4	Documentinvoersteunlade	17	Scannerdeksel
5	Documentuitvoerlade	18	Handgreep op voorklep
6	Bedieningspaneel	19	Papierbreedtegeleiders op een multifunctionele lade <sup>f</sup>
7	Klep bedieningsbord	20	Multifunctionele ondersteuningslade <sup>f</sup>
8	Voorklep	21	Papierbreedtegeleiders op een handmatige invoer <sup>a</sup>
9	Indicator papierniveau	22	Tonercartridge <sup>b</sup>
10	Lade 2 <sup>c</sup>	23	Tonercartridge <sup>d</sup>
11	Lade 1	24	Beeldeenheid <sup>d</sup>
12	Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade	25	Telefoonhoorn <sup>e</sup>
13	USB-geheugenpoort <sup>f</sup>	26	Houder voor kaartlezer <sup>g</sup>

a. Alleen M337x series.

b. M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

c. Dit is een optionele functie (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

d. M3375/ M3875/ M4075 series

e. Alleen voor model met telefoonhoorn (zie "Verschillende functies" op pagina 10)

f. Alleen M387x/ M407x series.


g. Alleen M407xFX.

# Apparaatoverzicht

## Achterkant



- Deze afbeelding kan afhankelijk van het model afwijken van uw apparaat. Er zijn verschillende apparaattypes.
- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).



1	EDI-poort voor kaartlezer <sup>a</sup>	6	Aansluiting netsnoer
2	Netwerkpoort	7	Telefoonkabelaansluiting (LINE)
3	USB-poort	8	Uitgang voor extra telefoontoestel (EXT.)
4	5V-uitvoerpoort voor IEEE 1284B-parallelstekker <sup>bc</sup>	9	Handvat achterklep
5	Stroomschakelaar	10	Achterklep

a. Alleen M407xFX.

b. Dit is een optionele functie (zie "Verschillende functies" op pagina 10).


c. De optionele IEEE1284B-parallelstekker kan gebruikt worden door in te pluggen in de USB-poort en de 5V-uitvoerpoort.

# Overzicht van het bedieningspaneel



- Dit bedieningspaneel kan afhankelijk van het model afwijken van uw apparaat. Er zijn verschillende types bedieningspanelen.
- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).
- Bepaalde knoppen kunnen niet werken afhankelijk van de modus (kopie, fax of scan).

## M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR











1





### ID Copy

Hiermee kunt u beide zijden van een identiteitskaart of een rijbewijs op één zijde van een vel papier kopiëren (zie "Identiteitskaarten kopiëren" op pagina 78).

# Overzicht van het bedieningspaneel

2	<b>Darkness</b>		Hiermee past u de helderheid aan om een kopie te verkrijgen die beter leesbaar is als het origineel onduidelijke markeringen en donkere afbeeldingen bevat.
	<b>WPS<sup>a</sup></b>		Hiermee kunt u de draadloze netwerkverbinding gemakkelijk configureren zonder computer (zie "Draadloos netwerk instellen" op pagina 203).
3	<b>Weergavescherm</b>		Toont de huidige status en geeft meldingen weer tijdens het gebruik.
4	<b>Kopiëren</b>		Hiermee schakelt u over naar de kopieermodus.
5	<b>Faxen</b>		Hiermee schakelt u over naar de faxmodus.
6	<b>pijlen</b>		Hiermee bladert u door de beschikbare opties in het geselecteerde menu en verhoogt of verlaagt u waarden.
7	<b>OK</b>		Hiermee bevestigt u de selectie op het scherm.
8	<b>Numeriek toetsenblok</b>		Hiermee kiest u een nummer of voert u alfanumerieke tekens in (zie "Informatie over het toetsenbord" op pagina 284).
9	<b>Address Book</b>		Hiermee kunt u vaak gekozen faxnummers opslaan of opgeslagen faxnummers zoeken (zie "E-mailadressen opslaan" op pagina 282 of "Het adresboek instellen" op pagina 286).
10	<b>Redial/Pause</b>		Hiermee kiest u het laatst verzonden faxnummer of ontvangen nummervoorafbetaling opnieuw, of voegt u een pauze (-) in een faxnummer in, in de bewerkingsmodus (zie "Faxnummer opnieuw kiezen" op pagina 324).
11	<b>Stop/Clear</b>		Stopt de huidige bewerking.
12	<b>Power/ WakeUp</b>		Het apparaat in- of uitschakelen of het apparaat activeren vanuit de energiebesparingsmodus. Druk langer dan drie seconden op deze knop om het apparaat uit te schakelen.
13	<b>Start</b>		Hiermee start u een taak.
14	<b>Power Saver</b>		Schakelt over naar de slaapstand.

# Overzicht van het bedieningspaneel

15	<b>On Hook Dial</b>		Wanneer u op deze knop drukt, kunt u een kiestoon horen. Voer vervolgens een faxnummer in. Dit is vergelijkbaar met bellen via de telefoonluidspreker.
16	<b>Back</b>		Hiermee keert u terug naar het bovenliggende menu.
17	<b>Menu</b>		Gaat naar de Menumodus en rolt door de beschikbare menu's (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
18	<b>Scannen</b>		Hiermee schakelt u over naar de scanmodus.
19	<b>Status-LED</b>		De functie geeft de status van uw printer weer (zie "Informatie over de status-LED" op pagina 142).
20	<b>Reduce/Enlarge<sup>b</sup></b>		U kunt het formaat van een gekopieerde afbeelding verkleinen tot 25% of vergroten tot 400% wanneer u originelen kopieert via de glasplaat. (zie "Verkleinde of vergrote kopie" op pagina 76).
	<b>Direct USB<sup>c</sup></b>		Hiermee kunt u bestanden die opgeslagen zijn op een USB-opslagapparaat direct afdrukken wanneer dit apparaat aangesloten is op de USB-poort aan de voorkant van de printer.
21	<b>Eco</b>		Overschakelen naar de eco-modus voor het besparen van toner en papier, alleen bij afdrukken en kopiëren via een pc (zie "Eco-afdruk" op pagina 70).

a. Alleen M387xFW.

b. Alleen M337xFD/M337xHD.


c. Alleen M387x/ M407x series.



# Overzicht van het bedieningspaneel

## M407xFX








Gebruik voor bediening via het aanraakscherm alleen uw vinger. Scherpe voorwerpen kunnen het scherm beschadigen.



1	<b>Aanraakscherm</b>	Hiermee wordt de huidige status weergegeven en heeft u toegang tot verschillende beschikbare menu's (zie "Introductie van het aanraakscherm" op pagina 38).	
2	<b>Numeriek toetsenbord</b>	Hiermee kiest u een nummer of voert u alfanumerieke tekens in (zie "Informatie over het pop-up-toetsenbord" op pagina 285).	
3	<b>Clear</b>		Hiermee verwijdt u tekens uit het bewerkingsgebied.
4	<b>Stop</b>		Hiermee onderbreekt u een taak die wordt uitgevoerd.

# Overzicht van het bedieningspaneel


5	<b>Power/ WakeUp</b>		Het apparaat in- of uitschakelen of het apparaat activeren vanuit de energiebesparingsmodus. Druk langer dan drie seconden op deze knop om het apparaat uit te schakelen.
6	<b>Start</b>		Hiermee start u een taak.
7	<b>On Hook Dial</b>		Wanneer u op deze knop drukt, kunt u een kiestoon horen. Voer vervolgens een faxnummer in. Dit is vergelijkbaar met bellen via de telefoonluidspreker.
8	<b>Help</b>		Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over de menu's of status van de printer weergeven.
9	<b>Reset</b>		Hiermee stelt u de gebruikersinstelling voor een taak in op de standaardwaarde.
10	<b>Status-LED</b>		De functie geeft de status van uw printer weer (zie "Informatie over de status-LED" op pagina 142).

# Het apparaat inschakelen




De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

- 1 Sluit de printer eerst op de netvoeding aan.



- 2 Zet de aan/uit-schakelaar aan.





# Lokaal installeren van het stuurprogramma


Een lokale printer is een printer die via een kabel rechtstreeks op uw computer is aangesloten. Als uw apparaat met een netwerk is verbonden, slaat u de onderstaande stappen over en gaat u verder met de installatie van het stuurprogramma voor een netwerkapparaat (zie "Installeren van een stuurprogramma over het netwerk" op pagina 191).



- Als u een gebruiker bent van een Mac, Linux of UNIX besturingssysteem, ga dan naar "Installatie voor Mac" op pagina 181 of "Installatie voor Linux" op pagina 183 of "Het UNIX-printerstuurprogramma pakket installeren" op pagina 198.
- Het installatievenster in deze Gebruikershandleiding kan verschillen afhankelijk van het apparaat en de gebruikte interface.
- Gebruik alleen een USB-kabel die korter is dan 3 meter.

## Windows

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op **Start > Alle programma's > Toebehoren > Uitvoeren**.

Typ **X:\Setup.exe**, waarbij u "X" vervangt door de letter van uw cd-rom-station en klik op **OK**.

- Voor Windows 8:

Als het installatievenster niet wordt weergegeven, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)** en zoekt u **Uitvoeren**. Typ **X:\Setup.exe**, waarbij u 'X' vervangt door de letter van uw cd-romstation, en klik op **OK**.

Als het pop-upvenster **Tik om te kiezen wat met deze schijf moet gebeuren** wordt weergegeven, klikt u op het venster en selecteert u **Run Setup.exe**.

- 3 Controleer en accepteer de installatie-overeenkomst in het installatievenster. Klik daarna op **Volgende**.
- 4 Selecteer **USB-verbinding** in het scherm **Type printerverbinding**. Klik daarna op **Volgende**.
- 5 Volg de instructies in het installatievenster.

# Lokaal installeren van het stuurprogramma



U kunt de softwaretoepassingen selecteren in het venster **Selecteer de te installeren software en hulpprogramma's**.

## Vanaf het Startscherm van Windows 8



- Het V4-stuurprogramma wordt automatisch gedownload van Windows Update als uw computer verbinding heeft met internet. Als dit niet het geval is, kunt u het V4-stuurprogramma handmatig downloaden van de Samsung-website, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads.
- U kunt de app Samsung Printer Experience downloaden van de **Windows Store**. Als u de Windows **Store(Store)** wilt gebruiken, hebt u een Microsoft-account nodig.
  - 1 Selecteer vanuit de balk **Charms(charms)** de optie **Zoeken**.
  - 2 Klik op **Store(Store)**.
  - 3 Zoek naar en klik op **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Klik op **Installeer**.
- Als u het stuurprogramma installeert met de meegeleverde software-cd, wordt het V4-stuurprogramma niet geïnstalleerd. Als u het V4-stuurprogramma wilt gebruiken in het **Bureaublad**scherm, kunt u het downloaden van de Samsung-website, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads.
- Als u de managementhulpmiddelen voor printers van Samsung wilt installeren, moet u deze installeren met de meegeleverde software-cd.

**1** Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld en verbonden met internet.

**2** Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

**3** Sluit de computer en het apparaat aan met een USB-kabel.

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd via **Windows Update**.


# Het stuurprogramma opnieuw installeren

Als het printerstuurprogramma niet naar behoren werkt, volg dan de onderstaande stappen om het stuurprogramma opnieuw te installeren.

## Windows

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** of **Alle programma's** > **Samsung Printers** > **Samsung Printer-software deïnstalleren**.
  - Voor Windows 8:
    - 1 Selecteer vanuit de balk Charms de optie **Zoeken** > **Apps(App)**.
    - 2 Zoek naar en klik op **Configuratiescherm**.
    - 3 Klik op **Programma's en onderdelen**
    - 4 Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma dat u wilt deïnstalleren en kies **Installatie ongedaan maken**.
    - 5 Volg de instructies in het venster.
- 3 Volg de instructies in het installatievenster.

- 4 Plaats de software-cd in uw cd-rom-station en installeer het stuurprogramma opnieuw (zie "Lokaal installeren van het stuurprogramma" op pagina 29).



## Vanaf het Startscherm van Windows 8

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Klik op de tegel **Samsung-printersoftware deïnstalleren** in het Startscherm.
- 3 Volg de instructies in het venster.




- Als u geen tegel voor Samsung-printersoftware kunt vinden, deïnstalleert u vanuit de bureaubladmodus.
- Als u de hulpmiddelen voor printermanagement van Samsung wilt deïnstalleren vanuit het **Startscherm**, klikt u met de rechtermuisknop op het programma dat u wilt **Installatie ongedaan maken** > **Installatie ongedaan maken** en volgt u de instructie in het venster.



## 2. Menuoverzicht en basisinstellingen

Dit hoofdstuk levert informatie over de algemene menustructuur en de opties voor de basisinstellingen.

• <b>Menuoverzicht</b>	<b>33</b>
• <b>De standaardinstellingen van het apparaat</b>	<b>47</b>
• <b>Afdruk materiaal en lade</b>	<b>49</b>
• <b>Eenvoudige afdruktaken</b>	<b>66</b>
• <b>Normaal kopiëren</b>	<b>74</b>
• <b>Basisfuncties voor scannen</b>	<b>80</b>
• <b>Basisfuncties voor faxen</b>	<b>82</b>
• <b>Een USB-geheugenapparaat gebruiken</b>	<b>88</b>



# Menuoverzicht



Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu's voor de instelling en het gebruik van het apparaat.

## M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR



- Een aangevinkte (✓) verschijnt naast het geselecteerde menu.
- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Afhankelijk van het model kunnen sommige menu-onderdelen op uw apparaat een andere naam hebben.
- De menu's worden beschreven in de handleiding Geavanceerd (zie "Menu's met nuttige instellingen" op pagina 237).

## Toegang tot het menu

- 1 Selecteer de knop Faxen, Kopiëren of Scannen op het bedieningspaneel, afhankelijk van de functie die u wilt gebruiken.
- 2 Selecteer  (**Menu**) tot het gewenste menu op de onderste regel van het display wordt weergegeven en druk op **OK**.
- 3 Druk op de pijltoetsen tot het gewenste menuonderdeel verschijnt en druk op **OK**.
- 4 Herhaal stap 3 als het geselecteerde menu-item submenu's heeft.
- 5 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.
- 6 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) om terug te keren naar de gereedmodus.

# Menuoverzicht

Kopieerfunctie (Zie "Kopieerfunctie" op pagina 240.)			Kopieerinstellingen (Zie "Kopieerinstel." op pagina 246.)		Faxfunctie <sup>a</sup> (Zie "Faxfunctie" op pagina 247.)	
Oorspronkelijke grootte	Sorteren	Stempel	Standaardw.wijz.	Type origineel	Tonersterkte	Meerv. verzend.
Verkleinen/vergroten	Lay-out	Item	Oorspronkelijke grootte	Tekst	Licht+5- Licht+1	Uitgesteld verzenden
Dubbelzijdig <sup>a</sup>	Normaal	Opaciteit <sup>d</sup>	Exemplaren	Tekst/Foto	Normaal	Naar ander nr.
1->1-zijdig	2 op 1 vel	Positie <sup>d</sup>	Verkleinen/ Vergroten	Foto	Donker+1- Donker+5	Doorsturen naar fax
1->2-zijdig	4 op 1 vel	Watermerk	Dubbelzijdig <sup>a</sup>	Sorteren	Resolutie	Doorsturen naar e-mail
1->2-zijdig gedraaid	Id-kopie	Bericht	1->1-zijdig		Standaard	Doorsturen naar server
2->1-zijdig	Boekje kopiëren	Pagina's <sup>e</sup>	1->2-zijdig		Fijn	Ontv. en doorst.
2->1-zijdig gedraaid	Achtergrond wijzigen	Tekstgrootte <sup>e</sup>	1->2-zijdig gedraaid		Superfijn	Doorsturen naar fax
2->2-zijdig	Uit	Positie <sup>e</sup>	2->1-zijdig		Kleurenmodus	Doorsturen naar pc
Tonersterkte	Auto	Tonersterkte <sup>e</sup>	2->1-zijdig gedraaid		Mono	Doorsturen naar e-mail
Licht+5- Licht+1	Verbeterings niveau 1		2->2-zijdig		Kleur	Doorsturen naar server
Normaal	Verbeterings niveau 2		Tonersterkte		Type origineel	Doorsturen & afdrukken
Donker+1- Donker+5	Ontvlekkings niveau 1 - Ontvlekkings niveau 4		Licht+5- Licht+1		Tekst	Veilige ontvangst
Type origineel	Rand wissen		Normaal		Tekst/Foto	Uit
Tekst	Uit		Donker+1- Donker+5		Foto	Aan
Tekst/Foto	Klein origineel <sup>b</sup>				Oorspronkelijke grootte	Afdrukken
Foto	Perforeren				Dubbelzijdig <sup>a</sup>	Taak annuleren
	Boek centreren <sup>c</sup>				1-zijdig	
	Rand wissen				2-zijdig	
					2-zijdig gedraaid	

- a. Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- b. Deze optie wordt niet weergegeven wanneer de optie 2 op 1 vel, 4 op 1 vel, Boekje kopiëren, Dubbelzijdig, A. aanp. is ingeschakeld of het originele document in de ADF (DADF) is geplaatst.
- c. Deze optie verschijnt alleen als de **Lay-out** optie **Boekje kopiëren** is.
- d. Deze optie verschijnt alleen als de **Item** optie is **Aan**.
- e. Deze optie verschijnt alleen als de optie **Bericht** op **Aan** staat.

# Menuoverzicht

Faxinstel. (zie "Verzendinstellingen" op pagina 249). "Ontvangstinstellingen" op pagina 250)		Scanfunctie (Zie "Scanfunctie" op pagina 254.)			Scaninstellingen (Zie "Scaninstellingen" op pagina 255.)	
Verzenden	Aantal keer overgaan	USB-functie	FTP-functie	Functie gedeelde map	Standaardw.wijz.	Standaard FTP/SMB
Aantal kiespogingen	Naam ontvanger afdr.	Oorspronkelijke grootte	Oorspronkelijke grootte	Oorspronkelijke grootte	Standaard USB	Oorspronkelijke grootte
Tijd tussen kiespog.	Startcode voor ontv.	Type origineel	Type origineel	Type origineel	Oorspronkelijke grootte	Type origineel
Kengetal kiezen	Automatisch verkleinen	Resolutie	Resolutie	Resolutie	Resolutie	Resolutie
ECM-modus	Grootte van weg te laten gebied <sup>b</sup>	Kleurenmodus	Kleurenmodus	Kleurenmodus	Kleurenmodus	Kleurenmodus
Faxbevestiging	Instelling ongewenste faxen	Bestandsindeling <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>
Afbeelding TCR		Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Dubbelzijdig <sup>b</sup>
Kiesmodus <sup>a</sup>	DRPD-modus <sup>e</sup>	Tonersterkte	Tonersterkte	Tonersterkte	Tonersterkte	Tonersterkte
Daluren	Dubbelzijdig afdrukken <sup>b</sup>	E-mailfunctie	SMB-functie		Standaard e-mail	Bevestiging server
Ontvangen	Standaardw.wijz.	Oorspronkelijke grootte	Oorspronkelijke grootte		Oorspronkelijke grootte	Standaard gedeelde map
Ontvangstmodus	Tonersterkte	Type origineel	Type origineel		Type origineel	Oorspronkelijke grootte
Fax	Resolutie	Resolutie	Resolutie		Resolutie	Type origineel
Tel	Kleurenmodus	Kleurenmodus	Kleurenmodus		Kleurenmodus	Resolutie
Antw.-apparaat/fax	Type origineel	Bestandsindeling <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>		Bestandsindeling <sup>b</sup>	Kleurenmodus
DRPD-modus <sup>a</sup>	Oorspronkelijke grootte	Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Dubbelzijdig <sup>b</sup>		Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Bestandsindeling <sup>b</sup>
	Dubbelzijdig <sup>b</sup>	Tonersterkte	Tonersterkte		Emailbevestiging	Dubbelzijdig <sup>b</sup>
	Handmatig V/O				Tonersterkte	

a. Deze optie is niet in alle landen beschikbaar.

b. Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

# Menuoverzicht

Printerinstelling (Zie "Afdrukken" op pagina 239.)		Systeeminstellingen (Zie "Systeemininstallatie" op pagina 259.)			
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend Dubbelzijdig Exemplaren Resolutie Tekst wissen Uit Minimum Normaal Maximum Blanco pagina's overslaan Auto CR Emulatie Type emulatie Instellingen	<b>Apparaatinst.</b> Apparaat-id Faxnummer Datum & Tijd Klokmodus Taal Standaardmodu s Energiebesparin g Ontw.gebeurt. Time-out syst. Time-out taak Hoogtecorrectie Aut. doorgaan Automatische ladekeuze Papier vervangen Ladebeveiliging <sup>a</sup> Tonerbesparing	<b>PDF-type</b> Stempel Inst. import. Inst. export. Eco-instel.	<b>Papierinstelling</b> Papierformaat Lade 1 Lade 2 <sup>a</sup> Multifunctionele lade <sup>a</sup> Handmatige invoer <sup>a</sup> Standaard papierformaat Papiertype Lade 1 Lade 2 <sup>a</sup> Multifunctionele lade <sup>a</sup> Handmatige invoer <sup>a</sup> Papierinvoer Marge Lade bevestigen Geluid/Volume Toetsgeluid Alarmsignaal Faxgeluid	<b>Rapport</b> Configuratie Demopagina Netwerkconfigurati e Info verbruiksartikelen Gebruiksteller Account <sup>b</sup> Fax ontvangen Fax verzonden Geplande faxtaken Fax Send Confirmation Ongewenste fax Email verzonden PCL-tek. PS-lettertype EPSON-lettertype KSC5843- lettertype <sup>a</sup> KSC5895- lettertype <sup>a</sup> KSSM-lettertype <sup>a</sup> Adresboek	<b>Onderhoud</b> Toner Op wissen <sup>c</sup> Gebr.duur art. Beeldbeheerder Aangepaste kleur Toner bijna op Waarschuwing beeldeenheid bijna leeg <sup>a</sup> Serienummer Ramschijf <sup>a</sup> Afb. overs. <sup>a</sup> Handmatig Overschrijfmethode Aantal keren overschrijven

a. Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

b. Deze optie is alleen beschikbaar als de invoegtoepassing Job Accounting is ingeschakeld via SyncThru™ Web Admin Service.

c. Deze optie verschijnt alleen als de tonercassette nog een kleine hoeveelheid toner bevat.



# Menuoverzicht

Netwerk <sup>a</sup> (Zie "Netwerkinstallatie" op pagina 271.)		Taakbeheer <sup>b</sup> (Zie "Taakbeheer" op pagina 273.)
TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Stat.	Protocolbeheer HTTP WINS SNMPv1/v2	Actieve taak Beveiligde taak Opgeslagen taak Gedeelde map
TCP/IP (IPv6) IPv6-protocol DHCPv6 config	SNTP UPnP(SSDP) mDNS	
Ethernet Ethernetpoort Ethernet-snel.	SetIP SLP	
802.1x	Netwerkconfiguratie Inst. wissen	
Wi-Fi <sup>c</sup> Wi-Fi AAN/UIT Wi-Fi-instellingen WPS Wi-Fi Direct Wi-Fi-signaal Wi-Fi-instellingen wissen		

a. Bedrade en draadloze modellen (zie "Functies per model" op pagina 8).

b. Deze optie is beschikbaar wanneer het optionele massaopslagapparaat, optionele geheugen of RAM-schijf is geïnstalleerd.

c. Alleen voor draadloos model (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Menuoverzicht


## M407xFX

U kunt menu's eenvoudig instellen met behulp van het aanraakscherm.







- Het startscherm wordt weergegeven op het aanraakscherm op het bedieningspaneel.
- Afhankelijk van het model kunnen sommige menu's uitgereisd worden weergegeven.
- Afhankelijk van het model kunnen sommige menu-onderdelen op uw apparaat een andere naam hebben.
- De menu's worden beschreven in de handleiding Geavanceerd (zie "Menu's met nuttige instellingen" op pagina 237).

## Introductie van het aanraakscherm










<b>Kopie</b>		Als u op <b>Kopie</b> op het scherm drukt, zal het kopieerscherm verschijnen dat verschillende tabs en veel kopieeropties heeft (zie "Kopiëren" op pagina 240).
<b>Scan</b>		Als u op <b>Scan</b> op het scherm drukt, zal het scanscherm verschijnen dat verschillende tabs en veel scanopties heeft (zie "Scannen" op pagina 254).
<b>Fax</b>		Als u op <b>Fax</b> op het scherm drukt, verschijnt het scherm Fax dat verschillende tabbladen met veel faxopties bevat (zie "Faxen" op pagina 247).
<b>Instelling</b>		U kunt door de huidige apparaatinstellingen bladeren of deze veranderen (zie "Systeeminstallatie" op pagina 259).
<b>Taakstatus</b>		Hiermee worden de actieve, voltooide of wachtende taken weergegeven (zie "Taakstatus" op pagina 274).
<b>Eco</b>		U kunt de eco-instellingen bekijken (zie "Eco" op pagina 275).
<b>Directe USB</b>		Hiermee gaat u naar het USB-menu als een USB-opslagapparaat op de USB-poort van uw printer is aangesloten (zie "USB" op pagina 276).
<b>Documentenvak</b>		U kunt afdrukgegevens opslaan, de beveiligde pagina of gedeelde map afdrukken (zie "Documentenvak" op pagina 277).
<b>Naar cloud scannen</b>		U kunt een afbeelding scannen en de scangegevens worden in de clouddienst opgeslagen (zie "Scannen met clouddienst" op pagina 317).
<b>Beveiligde vrijgave</b>		Geeft de opgeslagen afdruktaken op het apparaat weer. U kunt de opgeslagen afdruktaken in de lijst verwijderen of afdrukken. U kunt ook verificatiemethoden registreren om opgeslagen afdruktaken af te drukken (zie "Veilig vrijgeven" op pagina 279).

# Menuoverzicht

<b>Instellingen voor opties</b>		Hier kunt u de instellingen voor opties, zoals tonersterkte, type origineel, en meer, instellen.
<b>Tonerstatus</b>		U kunt de tonerstatus zien.
<b>pijlen</b>		Hiermee bladert u door de beschikbare opties in het geselecteerde menu en verhoogt of verlaagt u waarden.
<b>Terug</b>		Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
		U kunt de LCD-helderheid en taal instellen en u kunt het startmenu bewerken.










# Menuoverzicht

<div>  <b>(Kopie)</b>            (Zie "Kopieren" op pagina 240.)         </div>			
<b>Normaal kopiëren</b>  (Instellingen voor opties) Tonersterkte Type origineel <b>Aangepaste kopie</b>  (Instellingen voor opties) Dubbelzijdig Verkl./vergr. Tonersterkte Formaat van origineel Type origineel Papierinvoer Auto Lade 1 Lade 2 <sup>a</sup> Multif. lade	<b>Sortering</b> <b>Lay-out</b> Normaal 2-op-1 4-op-1 kopie ID Boekje kopiëren <b>Achtergrond wijzigen</b> <b>Rand wissen</b> Uit Klein origineel Perforeren Boek centreren <sup>b</sup> Rand wissen <b>Stempel</b> Stempel activeren Item Opaciteit Positie	<b>Watermerk</b> <b>kopie ID</b>  (Instellingen voor opties) Tonersterkte Type origineel <b>Aut.aanp. kopie</b>  (Instellingen voor opties) Tonersterkte Type origineel	<b>N-up kopiëren</b>  (Instellingen voor opties) <b>N op een vel</b> <b>Oorspronkelijke stand</b> <b>Dubbelzijdig</b> Tonersterkte <b>Formaat van origineel</b> <b>Type origineel</b> <b>Boekje kopiëren</b>  (Instellingen voor opties) <b>Boekje kopiëren</b> Tonersterkte <b>Formaat van origineel</b> <b>Type origineel</b>

a. Dit is een optionele functie.








b. Deze optie verschijnt alleen als de **Lay-out** optie **Boekje kopiëren** is.

# Menuoverzicht


 (Scan) (Zie "Scannen" op pagina 254.)				
<b>Lok pc</b> <b>Bestemming</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Dubbelzijdig Tonersterkte <b>Netwerk-pc</b> Select gebr  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup>	<b>Dubbelzijdig</b> <b>Tonersterkte</b> <b>E-mail</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Digitale handtekening in PDF Dubbelzijdig Tonersterkte Bestandnaam <b>SMB</b> <b>Bestemming</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie	<b>Kleurmodus</b> <b>Bestandsindeling</b> <b>PDF-codering<sup>a</sup></b> <b>Digitale handtekening in PDF</b> <b>Dubbelzijdig</b> <b>Tonersterkte</b> <b>Bestandnaam</b> <b>FTP</b> <b>Bestemming</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Digitale handtekening in PDF Dubbelzijdig Tonersterkte Bestandnaam	<b>E-mail aanpassen</b> <b>Van</b> <b>Aan</b> <b>CC</b> <b>BCC</b> <b>Onderwerp</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Digitale handtekening in PDF Dubbelzijdig Tonersterkte Bestandnaam <b>USB</b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling	<b>PDF-codering<sup>a</sup></b> <b>Digitale handtekening in PDF</b> <b>Bestandsbeleid</b> <b>Dubbelzijdig</b> <b>Tonersterkte</b> <b>Bestandnaam</b> <b>Gedeelde map<sup>a</sup></b>  (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Digitale handtekening in PDF Bestandsbeleid Dubbelzijdig Tonersterkte Bestandnaam <b>WSD</b> <b>Bestemming</b>

a. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer de optie **Bestandsindeling** is ingesteld op PDF-type.

# Menuoverzicht

<div> (Fax) (Zie "Faxen" op pagina 247.)</div>		
<b>Verzenden vanuit het geheugen</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b> <b>M. hoorn op haak kiezen</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b>	<b>Uitgesteld verzenden</b> <b>Starttijd</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b> <b>Verz. met snelkiesnr.</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b>	<b>Verz. met groepskeuze</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b> <b>O. k.</b> <b>Aan</b>  (Instellingen voor opties) <b>Tonersterkte</b> <b>Resolutie</b> <b>Kleurmodus</b> <b>Type origineel</b> <b>Formaat van origineel</b> <b>Dubbelzijdig</b>

# Menuoverzicht


 (Instelling) (Zie "Systeeminstallatie" op pagina 259.)			
<b>Apparaatinst.</b> Standaardinstelling Standaard kopiëren Standaard scannen Standaard faxen Standaard naar cloud scannen Programmabeheer <b>Papierinstelling</b> Lade 1 Lade 2 <sup>a</sup> Multif. lade Marge <b>Gedrag van lade</b> Automatische ladekeuze Papiervervanging Automatisch doorgaan Ladebeveilig. <b>Adresboek</b> Telefoonlijst E-mail Afdrukk. All. verw	<b>Rapporten</b> Configuratie Demopagina Helplijst Netwerkconfiguratie Biedt informatie Gebruiksteller Account <sup>b</sup> Fax ontvangen Fax verzonden Geplande taken faxen Fax Send Confirmation Ongewenste fax E-mail verzonden PCL-tek. PS Font EPSON-lettertype Adresboek	<b>Fax instellen</b> Naar ander nr. Ontv. en doorst. Daluren Inst. ong. fax Veilig ontvangen Kengetal kiezen Ontvangen naam stempelen ECM-modus Modemsnelheid Kiesmodus <sup>c</sup> Aant. x Ontvangstmodus Handmatig V/O Tijd tussen kiespogingen Aantal kiespogingen	<b>Faxbevestiging</b> Afbeelding TCR Auto verkleinen Afdrukb. geb. Startcode voor ontvangen DRPD-modus Papierinvoer Dubbelz. afdr. Wizard Fax instellen

a. Dit is een optionele functie.

b. Deze optie is alleen beschikbaar als de invoegtoepassing Job Accounting is ingeschakeld via SyncThru™ Web Admin Service.

c. Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

# Menuoverzicht









 (Instelling) (Zie "Systeeminstallatie" op pagina 259.)			
<b>Netwerkinstellingen</b> TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet 802.1x Protocolbeheer HTTP WINS SNMPv1/v2 SNTP UPnP(SSDP) mDNS SetIP SLP Netwerkconfiguratie Inst. wissen <b>Printerinstelling</b> Afdrukstand Dubbelzijdig Exempl.	<b>Resolutie</b> <b>Tekst wissen</b> <b>Randverbetering</b> <b>Auto CR</b> <b>Lege pagina's overslaan</b> <b>Emulatie</b> <b>Papierinvoer</b> <b>Initiële instellingen</b> Apparaat-id en faxnummer Datum & Tijd Klokmodus Selecteer land Taal Standaardmodus Geluid/Volume Energ.besparing Ontwaakgebeurtenis Time-out syst. Time-out taak Time-out rij Hoogtecorrectie	<b>Waarschuwing tonerstatus</b> <b>Beeldeenheid is bijna leeg.</b> <b>Firmwareversie</b> <b>PDF-type</b> <b>Inst. import.</b> <b>Inst. export.</b> <b>Stand.formaat</b> <b>Toner Op wissen<sup>a</sup></b> <b>Beeldmgr.</b> <b>Beheerder instellen<sup>b</sup></b> <b>Toegangscontrole gebruikers</b> <b>Verificatie</b> <b>Kaartregistratie</b> <b>Stempel</b> <b>Stempel activeren</b> <b>Item</b> <b>Opaciteit</b> <b>Positie</b> <b>Beveiligde vrijgave</b> <b>Max. aantal taken per gebruiker</b> <b>Smart vrijgeven</b> <b>Vrijgavemodus</b>	<b>Beheerderswachtwoord wijzigen</b> <b>Firmware upgraden</b> <b>Afb. overschr.</b> <b>Toepassing</b> <b>Toepassingsbeheer</b> <b>Nieuwe toepassing installeren</b> <b>Problemen oplossen</b> <b>Papierstoring in MF-lade</b> <b>Papierstoring in lade 1</b> <b>Papierstoring in lade 2</b> <b>Papierst. in apparaat</b> <b>Papierst. in uitv. geb</b> <b>Papierst. originelen</b> <b>Taal</b>

a. Deze optie verschijnt alleen als de tonercassette nog een kleine hoeveelheid toner bevat.

b. U moet een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot dit menu. Het standaardwachtwoord is **sec00000**.






# Menuoverzicht

 (Taakstatus) (Zie "Taakstatus" op pagina 274.)	 (Eco) (Zie "Eco" op pagina 275.)	 (USB) (Zie "USB" op pagina 276.)		 (Documentenvak) (Zie "Documentenvak" op pagina 277.)
Huidige taak Taak voltooid	Eco - aan Eco - uit Instellingen Standaardmodus Aan Uit Aan-verplicht <sup>a</sup> Functieconfiguratie Standaard Aangepast Kopieerinstellingen Afdrukinstellingen printerstuurprogramma op pc	Afdrukken vanaf   (Instellingen voor opties) Exempl. Auto aanpassen Dubbelzijdig Papierinvoer Naar USB scannen   (Instellingen voor opties) Formaat van origineel Type origineel Resolutie Kleurmodus Bestandsindeling PDF-codering <sup>a</sup> Digitale handtekening in PDF	Bestandsbeleid Dubbelzijdig Tonersterkte Bestandsnaam Bestandsbeheer  (Instellingen voor opties) Formatteren Verwijd. Ruimte tonen	Systeemvakken Opgesl. afdr. Beveiligd afdrukken Gedeelde map  (Instellingen voor opties) Exempl. Auto aanpassen Dubbelzijdig Papierinvoer

a. Als u de ecomodus met een wachtwoord instelt vanaf de SyncThru™ Web Service (**Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) of Samsung Easy Printer Manager (**Apparaatinstellingen** > **Eco**), verschijnt de **Geforc.** boodschap. U moet het wachtwoord invoeren om de eco-modus te wijzigen.

# Menuoverzicht


 <b>(Naar cloud scannen)</b> <b>(Zie "Naar cloud scannen" op pagina 278.)</b> <b>Google Drive</b> <b>Dropbox</b> <b>Evernote</b>	 <b>(Beveiligde vrijgave<sup>a</sup>)</b> <b>(Zie "veilig vrijgeven" op pagina 279.)</b> <b>Opgeslagen taak</b>  <b>(Instellingen voor opties)</b> <b>Kaarten</b> <b>Id/ww</b> <b>PIN</b>
---	---

a. U kunt het standaard aanmeldvenster wijzigen via de SyncThru™ Web Service.

# De standaardinstellingen van het apparaat



U kunt de apparaatinstellingen instellen door de **Apparaatinstellingen** te gebruiken in het Samsung Easy Printer Manager programma.

- Als u Windows of Mac gebruikt, kunt u uw instellingen wijzigen via **Samsung Easy Printer Manager >  (Geavanceerde modus activeren) > Apparaatinstellingen** (zie "Apparaatinstellingen" op pagina 351).

Nadat de installatie is voltooid, kunt u de standaardinstellingen van het apparaat opgeven.

Om de standaardinstellingen van het apparaat aan te passen, volgt u de volgende stappen:




Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

1

Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Apparaatinst.** op het bedieningsscherf.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherf  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** op het aanraakscherf.

2

Kies de gewenste optie en druk op **OK**.

Selecteer op het model met aanraakscherf de gewenste optie en ga naar stap 4.

- Taal:** pas de taal aan die wordt weergegeven op het bedieningsscherf.
- Datum & Tijd:** Zodra u tijd en datum hebt ingesteld, worden ze gebruikt in uitgesteld faxen en uitgesteld afdrukken. Ze worden afgedrukt in rapporten. Als ze echter verkeerd zijn, moet u ze wijzigen.



Voer de juiste tijd en datum in, met behulp van de pijltoetsen of het numeriek toetsenblok (zie "Informatie over het toetsenbord" op pagina 284).


- Maand = 01 t/m 12
- Dag = 01 t/m 31
- Jaar = vier cijfers vereist

# De standaardinstellingen van het apparaat

- Uur = 01 t/m 12
- Minuut = 00 t/m 59

- **Klokmodus:** U kunt uw apparaat zo instellen dat de tijd wordt weergegeven in de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie.
- **Energiebesparing:** Gebruik deze functie om energie te besparen als u het apparaat niet gebruikt.





Als u op de knop  (**Power/WakeUp**) drukt, start met afdrukken of een fax ontvangt, zal het toestel ontwaken uit de energiezuinige modus.

- **Hoogtecorrectie:** De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk, die wordt bepaald door de hoogte boven zeeniveau waarop het apparaat zich bevindt. Ga na op welke hoogte u zich bevindt en stel de juiste luchtdruk in (zie "Aanpassing aan luchtdruk of hoogte" op pagina 281).

**3** Kies de gewenste optie en druk op **OK**.

**4** Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

**5** Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



Raadpleeg de onderstaande koppelingen voor het configureren van andere nuttige instellingen voor het gebruik van het apparaat.

- zie "Verschillende tekens invoeren" op pagina 284.
- zie "Informatie over het toetsenbord" op pagina 284.
- zie "Papierformaat en -type instellen" op pagina 60.
- zie "Het adresboek instellen" op pagina 286.

# Afdruk materiaal en lade

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u afdrukmedia in uw apparaat plaatst.




- Wanneer u afdruk materiaal gebruikt dat niet voldoet aan deze specificaties, kan dit problemen veroorzaken waarvoor reparatie vereist is. Zulke reparaties worden niet gedekt door de garantie of serviceovereenkomst van Samsung.
- Gebruik geen fotopapier met dit apparaat. Dit kan uw apparaat beschadigen.
- Gebruik van ontvlambaar afdruk materiaal kan brand veroorzaken.
- Gebruik aangegeven afdruk materiaal (zie "Specificaties van de afdruk media" op pagina 156).



Het gebruik van ontvlambaar materiaal of het achterblijven van vreemde materialen in de printen kan oververhitting veroorzaken en in zeldzame gevallen brand.

## Lade overzicht

Om het formaat te wijzigen, moet u de papiergeleiders aanpassen.




- 1 Ladeverlenghendel
- 2 Papierlengtegeleider
- 3 Papierbreedtegeleider




Als u de geleiders niet aanpast, kan dit tot gevolg hebben dat de afdruk scheef of op de verkeerde plaats afgedrukt wordt, of dat het papier vastloopt.

# Afdrukmateriaal en lade

De duplexeenheid is standaard ingesteld op het papierformaat Letter/LGL of A4, afhankelijk van het land waar u de printer hebt gekocht. Stel de papiergeleider als volgt in om het papierformaat te wijzigen.



De papierniveau-indicator geeft aan hoeveel papier er in de lade ligt.



- 1 Vol
- 2 Leeg



Als u de geleiders niet aanpast, kan dit tot gevolg hebben dat de afdruk scheef of op de verkeerde plaats afgedrukt wordt, of dat het papier vastloopt.

# Afdrukmateriaal en lade


## Papier in de lade plaatsen




De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

## Lade 1 / optionele lade


- 1 Trek de lade uit.



- 2 Druk de papierbreedtegeleider en de papierlengtehendel samen om ze in de juiste gleuf van de papiergrootte te plaatsen onderaan de lade om de grootte aan te passen (zie "Lade overzicht" op pagina 49).




- 3 Buig de papierstapel of waaier het papier uit, om de pagina's van elkaar te scheiden voor u het papier in het apparaat plaatst.






# Afdrukmateriaal en lade




- 4 Na het aanbrengen van het papier in de lade, drukt u het papier samen met de papierbreedtegeleiders en papierlengtegeleider.



- Druk de papierbreedtegeleider niet te hard tegen de rand van het papier, omdat het papier daardoor kan buigen.
- Als u de breedtegeleider niet aanpast, kan het papier vastlopen.




- Gebruik geen papier waarvan de voorste rand opgekruld is. Hierdoor kan het papier vastlopen of kreukelen.





# Afdrukmateriaal en lade

- 5** Plaats de lade terug in het apparaat.



- 6** Wanneer u een document afdrukt, stel dan het papiertype en de grootte voor de lade in (zie "Papierformaat en -type instellen" op pagina 60).

## Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade



De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

De multifunctionele (of handmatige toevoer) lade kan speciale groottes en types van afdrukmateriaal bevatten, zoals postkaarten, fiches en envelopes (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).


### Tips voor het gebruik van de multifunctionele (of handmatige toevoer) lade

- Laad slechts een type, grootte en gewicht van afdrukmateriaal per keer in de multifunctionele (of handmatige toevoer) lade.
- Om te vermijden dat papier vastloopt, voeg geen papier toe tijdens het afdrukken als er zich nog papier in de multifunctionele (of handmatige toevoer) lade bevindt. Dit geldt ook voor andere soorten afdrukmateriaal.
- Laad het gespecificeerde afdrukmateriaal om het vastlopen van papier en problemen met de afdrukkwaliteit te vermijden (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).
- Maak krullende postkaarten, envelopes en labels vlak voor u ze in de (de multifunctionele (of handmatige toevoer) lade plaatst.


# Afdrukmateriaal en lade

- 1** Houd de druk-ontgrendeling van de multifunctionele lade (of handmatige invoer) vast en trek hem naar beneden om de lade te openen.



- M337x series





- M387x/ M407x series



- 2** Plaats het papier in de lade.



- 3** Druk de papierbreedtegeleiders van de de multifunctionele (of handmatige toevoer) lade aan en pas ze aan aan de breedte van het papier. Oefen niet te veel druk uit. Het papier kan gaan plooien waardoor een papierstoring ontstaat of het papier scheeftrekt.



# Afdrukmateriaal en lade



- Wanneer u speciale media afdrukt, moet u de laadrichtlijnen volgen (Zie "Afdrukken op speciale afdrukmedia" op pagina 55).
- Als vellen overlappen bij het afdrukken via de multifunctionele lade (of handmatige invoerlade), opent u lade 1, verwijdert u de overlappende vellen en probeert u opnieuw af te drukken.


**4** Stel het papiertype en -formaat voor de multifunctionele lade (of handmatige invoer) in als u een document wilt afdrukken.

Voor informatie over het papiertype en de grootte op het bedieningsscherm (zie "Papierformaat en -type instellen" op pagina 60).

## Afdrukken op speciale afdrukmedia

De onderstaande tabel toont de te gebruiken speciale afdrukmedia voor elke lade.

De papierinstelling van de machine en het stuurprogramma moeten overeenkomen om af te drukken zonder dat er een foutmelding voor verkeerd papier wordt gegeven.

Om de ingestelde papierinstelling in de machine te wijzigen, selecteert u in **Samsung Easy Printer Manager** de optie  (Geavanceerde modus inschakelen) > **Apparaatinstellingen**.

Of als uw apparaat een displayscherm of aanraakscherm ondersteunt, kunt u dit instellen via het bedieningspaneel.

Vervolgens kunt u het papiertype instellen via het venster **Voorkeursinstellingen** > het tabblad **Papier** > de optie **Type** (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).

Als u bijvoorbeeld op etiketten wilt afdrukken, selecteert u **Etiketten** als **Type**.



- Voor het gebruik van speciale afdrukmedia raden wij u aan om telkens een vel per keer in te voeren (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

Zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156 voor papiergewicht per vel.

Types	Lade 1	Optionele lade <sup>a</sup>	Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade
Normaal papier	•	•	•
Dik papier	•	•	•
Dikker			•
Dun	•	•	•
Bankpost	•	•	•

# Afdrukmateriaal en lade

Types	Lade 1	Optionele lade <sup>a</sup>	Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade
Gekleurd papier			•
Kartonpapier	•	•	•
Etiketten			•
Transparanten			•
Envelop			•
Vorbedrukt			•
Katoen			•
Kringlooppapier	•	•	•
Archiefpapier	•	•	•



a. Dit is een optionele functie (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

(•: Ondersteund, leeg: niet ondersteund)

## Envelop

Of enveloppen goed worden bedrukt, is afhankelijk van de kwaliteit.


Plaats een envelop op de volgende manier om deze te bedrukken.



# Afdrukmateriaal en lade




Als de afgedrukte enveloppen kreuken, vouwen of dikke zwarte lijnen vertonen, opent u de achterklep, verschuift u de achterste geleider aan de rechterkant ongeveer 90 graden en probeert u opnieuw af te drukken. Houd de achterklep tijdens het afdrukken geopend.



1 Hendel

- Houd bij de keuze van enveloppen rekening met de volgende factoren:
  - **Gewicht:** niet zwaarder dan 90 g/m<sup>2</sup>, anders kunnen de enveloppen vastlopen.
  - **Samenstelling:** plat liggend met minder dan 6 mm opkrullende rand, zonder lucht.
  - **Toestand:** geen gekrulde, verkreukelde of beschadigde enveloppen.
  - **Temperatuur:** dienen tegen de warmte en druk van het apparaat in werking te kunnen.
- Gebruik alleen goed gevormde enveloppen met scherpe vouwen.
- Gebruik geen afgestempelde enveloppen.

- Gebruik geen enveloppen met sluithaakjes, knipsluitingen, vensters, gecoate binnenbekleding, zelfklevende sluitingen of andere synthetische materialen.
- Gebruik geen beschadigde enveloppen of enveloppen van slechte kwaliteit.
- Controleer of de naad aan beide uiteinden van de envelop helemaal doorloopt tot in de hoek.



1 Aanvaardbaar


2 Onaanvaardbaar

- Enveloppen met een verwijderbare strip of met meer dan één zelfklevende vouwbare klep moeten van een kleefmiddel zijn voorzien dat gedurende 0,1 seconde bestand is tegen de fixeertemperatuur van het apparaat, ongeveer 170 C. De extra kleppen en strips kunnen kreuken, scheuren en papierstoringen veroorzaken, en kunnen zelfs de fixeereenheid beschadigen.
- Voor de beste afdrukkwaliteit plaatst u de marges best niet dichterbij dan 15 mm van de rand van de envelop.
- Druk niet af op de plaats waar de naden van de envelop samenkomen.

# Afdrukmateriaal en lade

## Transparanten

Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen mag u uitsluitend transparanten gebruiken die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.




- Bestand tegen de fixeertemperatuur in het apparaat.
- Plaats transparanten op een vlak oppervlak nadat u ze uit het apparaat hebt gehaald.
- Laat transparanten niet te lang in de papierlade liggen. Er kan zich dan stof en vuil op afzetten, wat leidt tot vlekken bij het afdrukken.
- Let op dat u geen vingerafdrukken op de transparanten maakt. Dit veroorzaakt vlekken tijdens het afdrukken.
- Bescherm transparanten na het afdrukken tegen langdurige blootstelling aan zonlicht om te voorkomen dat ze gaan vervagen.

- Zorg dat de transparanten niet kreukelen, krullen of gescheurde hoeken hebben.
- Gebruik geen transparanten die loskomen van de achterzijde.
- Om te vermijden dat afgedrukte transparanten aan elkaar gaan kleven, mag u ze tijdens het afdrukken niet laten opstapelen in de uitvoerlade.

## Etiketten

Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen, gebruikt u uitsluitend etiketten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.




- Bij de keuze van etiketten dient u rekening te houden met de volgende factoren:
  - **Kleefstoffen:** Bestand tegen de fixeertemperatuur van het apparaat (circa 170°C).

# Afdruk materiaal en lade

- **Schikking:** gebruik uitsluitend etiketvellen waarvan het rugvel tussen de etiketten niet blootligt. Bij etiketvellen met ruimte tussen de etiketten kunnen de etiketten loskomen van het rugvel. Dit kan ernstige papierstoringen tot gevolg hebben.
- **Krullen:** Moet plat liggen en in geen enkele richting meer dan 13 mm omkrullen.
- **Toestand:** gebruik geen etiketten die gekreukt zijn, blaasjes vertonen of loskomen van het rugvel.
- Let op dat er tussen de etiketten geen zelfklevend materiaal blootligt. Blootliggende delen kunnen ervoor zorgen dat etiketten tijdens het afdrukken loskomen, waardoor het papier kan vastlopen. Ook kunnen hierdoor onderdelen van het apparaat beschadigd raken.
- Plaats geen gebruikte etiketvellen in het apparaat. De klevende achterzijde mag slechts een keer door het apparaat worden gevoerd.
- Gebruik geen etiketten die loskomen van het rugvel, blaasjes vertonen, gekreukt of anderszins beschadigd zijn.

## Kartonpapier/papier van een aangepast formaat




- Stel de marges in de softwaretoepassing in op ten minste 6,4 mm van de zijkanen van de afdrukmedia.



# Afdrukmateriaal en lade

## Vorbedrukt papier


Bij het plaatsen van vorbedrukt papier moet de bedrukte zijde bovenaan liggen en mag de voorzijde niet gekruld zijn. Bij invoerproblemen draait u het papier om. Er zijn geen garanties wat de afdrukkwaliteit betreft.



- Briefhoofden moeten afgedrukt worden met hittebestendige inkt die niet smelt, verdampt of schadelijke gassen uitstoot als ze gedurende 0,1 seconde worden blootgesteld aan de fixeertemperatuur (ongeveer 170 °C) van het apparaat.
- De inkt op het vorbedrukt papier mag niet ontvlambaar zijn en mag de printerrollen niet beschadigen.
- Voor u vorbedrukt papier in de lade plaatst, controleert u of de inkt op het papier droog is. Natte inkt kan tijdens het fixeerproces loskomen van het vorbedrukt papier, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt.

## Papierformaat en -type instellen

De papierinstelling van de machine en het stuurprogramma moeten overeenkomen om af te drukken zonder dat er een foutmelding voor verkeerd papier wordt gegeven.

Om de ingestelde papierinstelling in de machine te wijzigen, selecteert u in **Samsung Easy Printer Manager** de optie  (**Geavanceerde modus inschakelen**) > **Apparaatinstellingen**.

Of als uw apparaat een displayscherm of aanraakscherm ondersteunt, kunt u dit instellen via het bedieningspaneel.


Vervolgens kunt u het papiertype instellen via het venster **Voorkeursinstellingen** > het tabblad **Papier** > de optie **Type** (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).




Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.



# Afdrukmateriaal en lade


- 1 Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Papierinstelling** > **Papierformaat** of **Papiertype** op het bedieningsscherm.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Papierinstelling** > selecteer een lade > **Papierformaat** of **Papiertype** op het aanraakscherm

- 2 Selecteer de gewenste lade en de gewenste optie.

- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.




Als u papier met speciale afmetingen wilt gebruiken, zoals factuurpapier, selecteert u het tabblad **Papier** > **Formaat** > **Bewerken...** en stelt u **Instellingen aangepast papierformaat** in **Voorkeursinstellingen** in (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).

## De uitvoersteun gebruiken



Het oppervlak van de uitvoerlade kan warm worden wanneer u veel pagina's tegelijk afdrukt. Let erop dat u het oppervlak niet aanraakt en houd kinderen uit de buurt.

De afgedrukte pagina's worden op de uitvoersteun gestapeld en de uitvoersteun helpt bij het rechtleggen van de afgedrukte pagina's. Vouw de uitvoersteun uit.



# Afdrukmateriaal en lade



- Als er zich meer dan 50 pagina's (enkelzijdig) Legal-papier bevinden in de uitvoerlade, kunnen onjuiste uitlijning of papierstoringen optreden. Zorg ervoor dat het papier niet opstapelt in de uitvoerlade.
- Bij afdrukken op dik papier kan het papier mogelijk niet juist worden uitgelijnd op de uitvoersteun. Sluit de uitvoersteun of draai vóór het afdrukken het papier om in de lade.

## Originelen voorbereiden

- Plaats geen papier dat kleiner is dan 142 × 148 mm of groter dan 216 × 356 mm.
- Vermijd het gebruik van de volgende papiertypes om papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit en schade aan het apparaat te voorkomen.
  - Carbonpapier of papier met carbonrug
  - Gecoat papier
  - Licht doorschijnend of dun papier
  - Gekreukt of gevouwen papier
  - Gekruld of opgerold papier
  - Papier met scheuren
- Verwijder alle nietjes en paperclips voor u het papier plaatst.
- Controleer of eventuele lijm, inkt of correctievloeistof op het papier volledig droog is voor u het plaatst.
- Plaats geen originelen van verschillend formaat of gewicht.
- Plaats geen boekjes, foldertjes, transparanten of documenten met andere afwijkende eigenschappen.

# Afdrukmateriaal en lade

## Originelen plaatsen

U kunt de glasplaat van de scanner gebruiken om een document te kopiëren, te scannen of als fax verzenden.




De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

## Op de glasplaat van de scanner


Vanaf de glasplaat van de scanner kunt u originele kopiëren of scannen. Voor de beste scankwaliteit, met name bij afbeeldingen in kleur of grijsinten, doet u er goed aan de glasplaat te gebruiken. Zorg dat er zich geen originelen in de documentinvoer bevinden. Wanneer een origineel wordt gedetecteerd in de documentinvoer, krijgt deze voorrang op het origineel op de glasplaat van de scanner.

- 1 Til het deksel van de scanner op.



# Afdrukmateriaal en lade

- 2** Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner. Plaats het document zorgvuldig in het verlengde van de markering linksboven op de glasplaat.



- 3** Sluit het deksel van de scanner.



- Als u het deksel van de scanner tijdens het kopiëren niet sluit, kan dat een nadelig effect hebben op de kopieerkwaliteit en het tonerverbruik.
- Stof op de glasplaat kan leiden tot zwarte vlekken op de afdruk. Houd de glasplaat schoon (zie "Scannereenheid reinigen" op pagina 119).
- Als u een pagina uit een boek of tijdschrift wilt kopiëren, opent u het deksel van de scanner tot tegen de aanslag en sluit u het daarna weer. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm laat u het deksel van de scanner openstaan tijdens het kopiëren.




- Doe dit voorzichtig om te voorkomen dat het scannerglas breekt en u zich kwetst.
- Plaats uw hand niet onder het scannerdeksel terwijl u het sluit. Het scannerdeksel kan op uw handen vallen en letsel veroorzaken.
- Kijk tijdens het kopiëren of scannen niet in het licht van de scanner. Dit is schadelijk voor de ogen.

## In de automatische documentinvoer


Met de documenttoevoer (of dubbele automatische documenttoevoer (DADF)), kunt u tot 50 vellen papier (80 g/m<sup>2</sup>, 21 lbs bond) voor een taak laden.

- 1** Buig de papierstapel of waaier het papier uit om de pagina's van elkaar te scheiden voor u de originelen plaatst.




# Afdrukmateriaal en lade

- 2** Plaats de originelen in de documentinvoerlade met de bedrukte zijde naar boven. Zorg ervoor dat de onderkant van de stapel originelen samenvalt met de markering voor het papierformaat op de invoerlade.



- 3** Stel de ADI in overeenkomstig het papierformaat.



Stof op de glasplaat van de ADI kan zwarte strepen op de afdruk veroorzaken. Houd de glasplaat schoon (zie "Scannereenheid reinigen" op pagina 119).

# Eenvoudige afdruktaken



Raadpleeg de handleiding Geavanceerd (zie "Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken" op pagina 294) voor speciale afdrukfuncties.

## Afdrukken



- Als u een Mac, Linux of UNIX besturingssysteemgebruiker bent, ga dan naar de Handleiding Geavanceerd (zie "Installatie van de software" op pagina 180).
- Zie "Eenvoudige afdruktaken" op pagina 357 als u Windows 8 gebruikt.


Het volgende venster **Voorkeursinstellingen** is voor Notepad in Windows 7.

**1** Open het document dat u wilt afdrukken.

**2** Kies **Afdrukken** in het menu **Bestand**.

**3**

Selecteer uw printer in de lijst **Printer selecteren**.



**4**

De basisafdrukinstellingen, inclusief het aantal kopieën en het afdrukbereik, worden geselecteerd in het venster **Afdrukken**.



Klik op **Eigenschappen** of **Voorkeuren** in het venster **Afdrukken** om gebruik te maken van de geavanceerde afdrukopties. (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).



**5**

Klik in het venster **Afdrukken** op **OK** of **Afdrukken** om de afdruktaak te starten.

# Eenvoudige afdruktaken

## Een afdruktaak annuleren


Een afdruktaak die in een afdrুকrij of afdrুকspooler wacht om afgedrukt te worden, annuleert u op de volgende manier:

- U kunt toegang krijgen tot dit venster door te dubbelklikken op het pictogram van het apparaat (  ) in de taakbalk van Windows.
- U kunt de huidige afdruktaak ook annuleren door te drukken op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) op het bedieningspaneel.

# Eenvoudige afdruktaken

## Voorkeursinstellingen openen




- Het venster **Voorkeursinstellingen** in deze gebruikshandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
- Als u een optie selecteert in **Voorkeursinstellingen** verschijnt er mogelijk een waarschuwingsteken,  of . Een uitroepsteken () wil zeggen dat u deze optie wel kunt selecteren maar dat dit niet wordt aanbevolen. Het teken  wil zeggen dat u deze optie niet kunt selecteren vanwege de instellingen of omgeving van het apparaat.

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Kies **Afdrukken** in het menu Bestand. Het venster **Afdrukken** wordt weergegeven.
- 3 Selecteer uw printer in de lijst **Printer selecteren**.
- 4 Klik op **Eigenschappen** of op **Voorkeuren**.



De screenshot kan verschillen afhankelijk van het model.



- U kunt de **Eco** kenmerken gebruiken om papier en toner te besparen voor u start met afdrukken (zie "Easy Eco Driver" op pagina 343).
- U kunt de huidige status van het apparaat controleren door op de knop **Printerstatus** te drukken (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353).



# Eenvoudige afdruktaken

## Voorkeursinstellingen gebruiken

De **Favorieten** optie, die zichtbaar is op elke voorkeurentab, behalve voor de **Samsung** tab, laat u de huidige instellingen bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg de volgende stappen om een **Favorieten** onderdeel te bewaren:

- 1 Stel op elk tabblad de gewenste instellingen in.
- 2 Vul de naam van het onderdeel in in het vak in **Favorieten**.



- 3 Klik op **Opslaan**.
- 4 Vul de naam en beschrijving in en selecteer daarna het gewenste symbool.
- 5 Klik op **OK**. Als u **Favorieten** opslaat, worden alle huidige driverinstellingen bewaard.



Om een opgeslagen instelling te gebruiken moet u ze selecteren in de **Favorieten** tab. Het apparaat is nu ingesteld om af te drukken volgens de instellingen die u geselecteerd hebt. Om de opgeslagen instellingen te wissen moet u ze selecteren in de **Favorieten** tab en klikken op **Verwijderen**.

## Help gebruiken

Klik op de optie waarover u meer wilt weten op het venster **Voorkeursinstellingen** en druk op **F1** op uw toetsenbord.

# Eenvoudige afdruktaken

## Eco-afdruk

Met de functie **Eco** spaart u toner en papier uit. De functie **Eco** spaart natuurlijke hulpbronnen en helpt u milieuvriendelijke afdrukken te maken.

Als u op het bedieningspaneel op de knop **Eco** drukt, wordt deze modus ingeschakeld. De standaardinstelling in de eco-modus is dubbelzijdig afdrukken (lange zijde), meerdere pagina's per zijde (twee of meer), blanco pagina's overslaan en tonerbesparing. Afhankelijk van het model zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar.



- De functie Dubbelzijdig afdrukken (lange zijde) is alleen beschikbaar voor duplexmodellen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).
- Afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt, werkt Blanco pagina's overslaan mogelijk niet juist. Als de functie Blanco pagina's overslaan niet goed werkt, moet u deze functie instellen vanuit de Easy Eco Driver (zie "Easy Eco Driver" op pagina 343).




- U kunt de ecowaarde instellen via **Apparaatinstellingen** in het programma Samsung Easy Printer Manager.
- Als u Windows of Mac gebruikt, kunt u uw instellingen wijzigen via **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Geavanceerde modus activeren)** > **Apparaatinstellingen** (zie "Apparaatinstellingen" op pagina 351).

## Instellen van Eco-modus op het bedieningsscherm.




- De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

1

Selecteer  **(Menu)** > **Systeeminstellingen** > **Apparaatinst.** > **Eco-instel.** op het bedieningsscherm. Of druk op **Eco** op het bedieningspaneel.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  **(Eco)** > **Instellingen** > **Volg.** op het aanraakscherm.

2

Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

- **Standaardmodus:** In deze modus is de eco-modus uitgeschakeld.
  - **Uit:** Zet de Eco-modus uit.
  - **Aan:** Zet de Eco-modus aan.

# Eenvoudige afdruktaken




Als u de ecomodus met een wachtwoord instelt vanaf de SyncThru™ Web Service (**Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) of Samsung Easy Printer Manager (**Apparaatinstellingen** > **Eco**), verschijnt de **Geforc.** boodschap. U moet het wachtwoord invoeren om de eco-modus te wijzigen.

- **Sjabloon wijzigen:** Volg de instellingen van SyncThru™ Web Service of Samsung Easy Printer Manager. Voor u dit onderdeel selecteert, moet u de ecofunctie instellen in SyncThru™ Web Service (**Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) of Samsung Easy Printer Manager (**Apparaatinstellingen** > **Eco**).
  - **Select Template**
    - **Default Settings:** Het apparaat is ingesteld op de modus **Default Settings**.
    - **Custom Settings:** Pas alle vereiste waarden aan.

3

Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.


4

Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Eco-modus in het stuurprogramma instellen



Klik op **Eigenschappen** of **Voorkeuren** in het venster **Afdrukken** om gebruik te maken van de geavanceerde afdrুকopties. (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).

Open het tabblad Eco om de Eco-modus in te stellen. Als u de eco-afbeelding ziet (  ), betekent dit dat de eco-modus momenteel is ingeschakeld.

## Eco-opties

- **Standaardinstelling printer:** Volg de instellingen op het bedieningspaneel van de printer.
- **Geen:** Schakelt Eco-modus uit.
- **Afdrukken in ecomodus:** Schakelt de Eco-modus in. Activeer de verschillende Eco-onderdelen die u wilt gebruiken.
- **Wachtwoord:** Als de beheerder heeft ingesteld dat de Eco-modus moet worden gebruikt, moet u een wachtwoord opgeven om de status te wijzigen.

# Eenvoudige afdruktaken



**Wachtwoord** knop: U kunt instellen vanaf de SyncThru™ Web Service (**Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) of Samsung Easy Printer Manager (**Apparaatinstellingen** > **Eco**), de wachtwoordknop is geactiveerd. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, vul het wachtwoord in of neem contact op met de beheerder.

## Resultaatsimulator

De **Resultaatsimulator** toont de resultaten van verlaagde kooldioxide-emissies, elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid uitgespaard papier, naargelang de door u gekozen instellingen.

- De resultaten worden berekend op basis van een totaal aantal van honderd pagina's zonder blanco pagina, als de Eco-modus is uitgeschakeld.
- Zie voor de berekeningscoëfficiënt met betrekking tot CO<sub>2</sub>, energie en papier het **IEA**, de index van het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie en [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Elk model gebruikt een ander kengetal.
- Het elektriciteitsverbruik in afdrukmodus betreft bij dit apparaat het gemiddelde elektriciteitsverbruik bij afdrukken.
- De weergegeven hoeveelheid is slechts een schatting omdat de werkelijke hoeveelheid kan verschillen naargelang het gebruikte besturingssysteem, computerkracht, programma's, aansluitmethode, mediatype, mediaformaat, complexiteit van de afdruktaak, enz.

## Beveiligd afdrukken



- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Mogelijk kunt u complexe documenten niet afdrukken wanneer u gebruikmaakt van de RAM-schijf. Als u complexe documenten wilt afdrukken, moet u aanvullend geheugen installeren.

Wanneer u een printer gebruikt in een kantoor, school of andere openbare plek, kunt u uw persoonlijke documenten of vertrouwelijke informatie beschermen door gebruik te maken van de 'beveiligd afdrukken' functie.

## Beveiligd afdrukken starten vanuit de SyncThru™ Web Service

- 1 Open een webbrowser in Windows, zoals Internet Explorer.  
Typ het IP-adres van het apparaat (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 2 Klik rechtsboven in het venster van de SyncThru™ Web Service-website op Login (Aanmelden) (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 3 **Settings > Machine Settings > System > Ram Disk.**

# Eenvoudige afdruktaken

- 4 Schakel **Ram Disk** in.



Deze functie wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de opties of het model. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

- 4 Druk het document af of wis het.

## Beveiligde documenten afdrukken vanaf het bedieningsscherm



De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).




- 1 Selecteer  (**Menu**) > **Taakbeheer** > **Beveiligde taak** op het bedieningspaneel van de printer.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Documentenvak**) > **Systeemvakken** > **Volg.** > **Beveiligd afdrukken** op het aanraakscherm.
- 2 Selecteer het document dat moet afgedrukt worden.
- 3 Vul het wachtwoord in dat u bij de printerdriver ingesteld hebt.

# Normaal kopiëren




- Raadpleeg de handleiding Handleiding Geavanceerd (zie "Kopiëren" op pagina 240) voor speciale afdrukfuncties.
- De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).

## Normaal kopiëren



- 1 Selecteer  (kopiëren) >  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** op het configuratiescherm. Of selecteer  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** op het bedieningspaneel.

OF


Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) > **Normaal kopiëren**.

- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).


- 3 Om de kopieerinstellingen, zoals onder meer Verkl./vergr., Tonersterkte, Origineel, aan te passen via de knoppen op het bedieningspaneel (zie "De instellingen per kopie wijzigen" op pagina 74).

Druk op het model met een aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > selecteer de gewenste optie >  (terug).

- 4 Voer indien nodig het aantal kopieën in met behulp van de pijl of het numeriek toetsenblok.

- 5 Druk op  (**Start**).




Als u de kopieertaak om de een of andere reden wilt annuleren terwijl deze wordt uitgevoerd, drukt u op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**). De kopieertaak wordt dan gestopt.

## De instellingen per kopie wijzigen

Het apparaat beschikt over standaardinstellingen voor kopiëren zodat u snel en gemakkelijk een kopie kunt maken.



# Normaal kopiëren





- Als u tijdens het instellen van de kopieeropties twee keer op  (**Stop** of **Stop/Clear**) drukt, worden alle opties die u voor de huidige kopieertaak hebt ingesteld, geannuleerd en worden de standaardinstellingen hersteld. Na afloop van een kopieerproces worden de standaardinstellingen altijd automatisch hersteld.
- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

## Donkerte

Als er vlekken en donkere afbeeldingen op uw origineel staan, kunt u de helderheid aanpassen om de kopie beter leesbaar te maken.

**1** Selecteer  (kopiëren) >  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** > **Tonersterkte** op het bedieningspaneel. Of druk **Darkness** op het bedieningsscherm.

OF


Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) >  (Instellingen voor opties) > **Tonersterkte** op het aanraakscherm.

**2** Selecteer de gewenste optie.

Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie.

Bijvoorbeeld **Licht+5** is de lichtste en **Donker+5** is de donkerste.

**3** Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

**4** Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



## Oorspr. type

Met de oorspronkelijke instelling kunt u de kwaliteit van de kopie verbeteren door het documenttype voor de huidige kopieertaak te selecteren.

# Normaal kopiëren

- 1 Selecteer  (kopiëren) >  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** > **Type origineel** op het bedieningspaneel. Of selecteer  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** > **Type origineel** op het bedieningsscherm.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) >  (Instellingen voor opties) > **Type origineel** op het aanraakscherm.

- 2 Selecteer de gewenste optie.

Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie en ga naar stap 4.


- **Tekst:** gebruik deze optie voor originelen die hoofdzakelijk uit tekst bestaan.
- **Tekst/foto:** gebruik deze optie voor originelen die tekst en foto's bevatten.





Als de tekst op de afdruk onscherp is, selecteert u **Tekst** om scherpe teksten te krijgen.

- **Foto:** gebruik deze optie voor foto's.

- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Verkleinde of vergrote kopie

U kunt het formaat van een gekopieerde afbeelding verkleinen of vergroten van 25% tot 400%, wanneer u originelen kopieert via de documentinvoer of de glasplaat.











- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of de optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).
- Wanneer het apparaat is ingesteld op Eco-modus, zijn de vergroot- en verkleinfuncties niet beschikbaar.






# Normaal kopiëren

## Om uit de vooraf ingestelde kopieerformaten te selecteren

- 1 Selecteer  (kopiëren) >  (Menu) > **Kopieerfunctie** > **Verkleinen/vergroten** op het bedieningspaneel. Of selecteer  (Menu) > **Kopieerfunctie** > **Verkleinen/vergroten** op het bedieningsscherm.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) > **Aangepaste kopie** >  (Instellingen voor opties) > **Verkl./vergr.** op het aanraakscherm.
- 2 Selecteer de gewenste optie.  
Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie.
- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.
- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Om de grootte van de kopie aan te passen door rechtstreeks de schaalverhouding in te voeren

- 1 Selecteer  (kopiëren) >  (Menu) > **Kopieerfunctie** > **Verkleinen/vergroten** > **Aangepast** op het bedieningsscherm. Of selecteer  (Menu) > **Kopieerfunctie** > **Verkleinen/Vergroten** > **Aangepast** op het bedieningsscherm.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) > **Aangepaste kopie** >  (Instellingen voor opties) > **Verkl./vergr.** > **Aangepast** op het aanraakscherm.
- 2 Geef het gewenste kopieerformaat op met het numerieke toetsenblok.
- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.
- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



Als u een verkleinde kopie maakt, kunnen er onderaan op de kopie zwarte lijnen verschijnen.

# Normaal kopiëren

## Identiteitskaarten kopiëren




Uw apparaat kan dubbelzijdige originelen afdrukken op één vel.

Hierbij wordt één zijde van het origineel op de bovenste helft van het vel papier afgedrukt en de andere zijde op de onderste helft zonder dat het origineel daarbij wordt verkleind. Deze functie is handig voor het kopiëren van kleine documenten zoals visitekaartjes.




- Voor deze functie moet het origineel op de glasplaat van de scanner worden geplaatst.
- Als het apparaat is ingesteld op Eco-modus is deze functie niet beschikbaar.


Afhankelijk van het model kan de gebruiksaanwijzing verschillen.

- 1 Druk op **ID Copy** op het bedieningspaneel. Of selecteer  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** > **Lay-out** > **ID-kopie** op het bedieningsscherm.


OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Kopiëren**) > **kopie ID** op het aanraakscherm.

- 2 **Plaats voorzijde en druk [Start]** verschijnt op het scherm.  
Volg op het model met aanraakscherm de instructies op het scherm.
- 3 Plaats een origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder zoals aangegeven door de pijlen. Sluit vervolgens het deksel van de scanner.





# Normaal kopiëren

- 4 Druk op  (**Start**).  
Het apparaat begint met het scannen van de voorkant.


- 5 **Plaats achterzijde en druk op [Start]** verschijnt op het scherm.  
Volg op het model met aanraakscherm de instructies op het scherm.

- 6 Keer het origineel om en leg het op de glasplaat zoals wordt aangegeven door de pijlen. Sluit vervolgens het deksel van de scanner.



- 7 Druk op  (**Start**).  
Het apparaat begint met het scannen van de achterkant.



- Als u niet op  (**Start**) drukt, wordt alleen de voorzijde gekopieerd.
- Als het origineel groter is dan het afdrukgebied, worden sommige gedeelten mogelijk niet afgedrukt.

# Basisfuncties voor scannen



Raadpleeg de handleiding Handleiding Geavanceerd (zie "Scanfuncties" op pagina 311), voor speciale scanfuncties.

## Basisfuncties voor scannen

Dit is de normale en gebruikelijke procedure voor het scannen van originelen. Dit is een basisscanmethode voor een apparaat dat via USB is verbonden.




- Het openen van de menu's kan verschillen per model.
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.
- Als u wilt scannen via het netwerk, raadpleegt u de handleiding Geavanceerd (zie "Scannen vanaf een apparaat dat is aangesloten op een netwerk" op pagina 312).

1

Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).

2

Selecteer  (scannen) > **Naar pc scan.** op het bedieningsscherm.  
OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Scannen**) > **Lok pc** op het aanraakscherm.



Als u de **Niet beschikbaar** boodschap ziet, controleer dan de poortverbinding of selecteert **Scannen vanaf paneel op apparaat**

**inschakelen** in **Samsung Easy Printer Manager** >  Schakel over naar geavanceerde modus > **Instellingen voor scannen naar pc.**


3

Selecteer de gewenste scanbestemming en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op **Volg.** > selecteer de gewenste scanbestemming op het aanraakscherm.


# Basisfuncties voor scannen



- U kunt een profiellijst met veelgebruikte instellingen aanmaken en opslaan. U kunt ook profielen toevoegen en verwijderen, en profielen opslaan naar verschillende paden.
- Voor het aanpassen van de scanbestemming gaat u naar Samsung Easy Printer Manager >  Geavanceerde modus inschakelen > **Instellingen voor scannen naar pc.**

4

Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > Selecteer met de pijlen de gewenste optie > knop **Start** op het aanraakscherm.

5

Het apparaat begint te scannen.



De gescande afbeelding wordt opgeslagen op de computer in **C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Mijn documenten**. De opslagmap kan verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem of het gebruikte programma.


# Basisfuncties voor faxen



- Raadpleeg de handleiding Handleiding Geavanceerd (zie "Faxfuncties" op pagina 324), voor speciale faxfuncties.
- De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).



- U kunt dit apparaat niet als faxapparaat gebruiken via een internettelefoon. Raadpleeg uw internetprovider voor meer informatie.
- Wij raden het gebruik van traditionele analoge telefoondiensten (PSTN: Public Switched Telephone Network) wanneer u telefoonlijnen aansluit om de fax te gebruiken. Als u andere internetdiensten (DSL, ISDN, VoIP) gebruikt, kunt u de kwaliteit van de verbinding verbeteren door gebruik te maken van een microfilter. Een microfilter elimineert ruissignalen en verbetert de kwaliteit van de netwerk/internetverbinding. Aangezien er geen DSL-microfilter met het apparaat wordt meegeleverd, neemt u best contact op met uw internetprovider als u er gebruik van wilt maken.



- 1 Lijnpoort
- 2 Microfilter
- 3 DSL-modem / telefoonlijn  
(zie "Achterkant" op pagina 22).

## Vorbereiden om te faxen





Voordat u een fax kunt verzenden of ontvangen moet u het meegeleverde telefoonsnoer aansluiten op een telefoonaansluiting in de wand (zie "Achterkant" op pagina 22). Raadpleeg de Beknopte installatiehandleiding voor informatie over de aansluiting. Het maken van een telefoonverbinding verschilt van land tot land.


## Een fax verzenden




U kunt originelen op de glasplaat van de scanner of in de ADI plaatsen. Als er zich zowel originelen in de ADI als op de glasplaat van de scanner bevinden, worden de originelen in de ADI eerst gelezen omdat de ADI een hogere prioriteit heeft bij het scannen.

# Basisfuncties voor faxen


- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 2 Selecteer  (faxen) op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) > **Verzenden vanuit het geheugen** > **Volg.** op het aanraakscherm.
- 3 Stel de gewenste resolutie en helderheid in voor uw fax (zie "De documentinstellingen aanpassen" op pagina 85).  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > selecteer met de pijlen de gewenste optie >  (Terug) > **Volg.** op het aanraakscherm.
- 4 Voer het gewenste faxnummer in met behulp van het numerieke toetsenbord op het bedieningspaneel (zie "Informatie over het toetsenbord" op pagina 284).  
Druk op het model met aanraakscherm op **Dir. invoer** of **Faxlijst** > voer het gewenste faxnummer in met het numerieke toetsenbord op het aanraakscherm.

- 5 Druk op  (**Start**) op het bedieningspaneel.  
Druk op het model met aanraakscherm op **Send** op het aanraakscherm.  
Het document wordt gescand en naar de bestemmingen gefaxt.








- Met Samsung Network PC Fax kunt u de fax rechtstreeks vanaf uw computer verzenden (zie "Een fax met uw computer verzenden" op pagina 325).
- Als u een faxtaak wilt annuleren, drukt u op  (**Stop** of **Stop/Clear**) voordat het apparaat begint met verzenden.
- Als u een fax verzendt vanaf de glasplaat van de scanner, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd een volgende pagina in te voeren.

## Een fax handmatig verzenden

Voer de volgende stappen uit om een fax te verzenden met  (**On Hook Dial**) op het configuratiescherm.

# Basisfuncties voor faxen




- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 2 Selecteer  (faxen) op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (Fax) > **M. hoorn op haak kiezen** op het aanraakscherm.
- 3 Stel de gewenste resolutie en tonersterkte in (zie "De documentinstellingen aanpassen" op pagina 85).  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > Selecteer met de pijlen de gewenste optie.
- 4 Druk op  (**On Hook Dial**) op het bedieningspaneel of neem de hoorn van de haak.  
Druk op het model met aanraakscherm op **On Hook** op het aanraakscherm.
- 5 Voer een faxnummer in met behulp van het numeriek toetsenblok op het bedieningspaneel of het aanraakscherm (zie "Informatie over het toetsenbord" op pagina 284, "Informatie over het pop-toetsenbord" op pagina 285).
- 6 Druk op  (**Start**) op het bedieningspaneel zodra u een hoge faxtoon hoort van het ontvangende faxapparaat.

## Groepsverzending (faxen naar meerdere bestemmingen verzenden)

Met de functie Groepsverzending kunt u een fax naar meerdere bestemmingen verzenden. Uw documenten worden automatisch in het geheugen opgeslagen en naar een extern faxapparaat verzonden. Na verzending worden de originelen automatisch uit het geheugen gewist.



U kunt geen faxen verzenden met deze functie wanneer u hebt gekozen voor superfijn.

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 2 Selecteer  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Meerv. verzend.** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (Fax) > **Verz. met snelkiesnr.** of **Verz. met groepskeuze** op het aanraakscherm.



# Basisfuncties voor faxen

- 3 Stel de gewenste resolutie en tonersterkte in (zie "De documentinstellingen aanpassen" op pagina 85).  
  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) >  (Terug) > selecteer met de pijlen de gewenste optie > **Volg.** op het aanraakscherm.
- 4 Voer het nummer van het eerste ontvangende faxapparaat in en druk op **OK**.  
  
U kunt snelkiesnummers oproepen of een groeps kiesnummer selecteren met de knop  (**Address Book**).  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm de gewenste optie snelkiesnummers of selecteer een groeps kiesnummer en ga naar stap 7.
- 5 Voer het tweede faxnummer in en druk op **OK**.  
  
U wordt gevraagd om het volgende faxnummer waarnaar u het document wilt verzenden in te voeren.
- 6 Als u meerdere faxnummers wilt invoeren, drukt u op **OK** wanneer **Ja** oplicht, en herhaalt u stap 5 en 6.



- U kunt maximaal 10 bestemmingen ingeven.
- Na het invoeren van een groeps kiesnummer kunt u geen ander groeps kiesnummer invoeren.

- 7 Als u klaar bent met het invoeren van faxnummers, selecteert u **Nee** op de vraag **Nog een nummer?** en drukt u op **OK**.

**Druk op het model met aanraakscherm op Verzenden** op het aanraakscherm.

Het apparaat verzendt de fax naar de verschillende nummers in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd.

## Een fax ontvangen

Uw apparaat is standaard ingesteld op de faxmodus. Als u een fax ontvangt, beantwoordt het apparaat de oproep na een opgegeven aantal belsignalen en wordt de fax automatisch ontvangen.

## De documentinstellingen aanpassen

Voordat u een fax verstuurt, wijzigt u de volgende instellingen overeenkomstig de eigenschappen van het origineel voor een optimaal resultaat.

# Basisfuncties voor faxen



- De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

## Resolutie

De standaard documentinstellingen leveren goede resultaten voor een normaal tekstdocument. Als u echter originelen verstuurt die foto's bevatten of van een slechte kwaliteit zijn, kunt u de resolutie aanpassen om een fax van een betere kwaliteit te versturen.





De ingestelde resolutie geldt voor de huidige faxtaak. Zie "Faxen" op pagina 247 voor het aanpassen van de standaardinstellingen.

1


Selecteer  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Resolutie** op het bedieningspaneel.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) >  (Instellingen voor opties) > **Resolutie** op het aanraakscherm.

2

Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie en ga naar stap 4. Druk op  (Terug) om naar het vorige scherm terug te keren.

- **Standaard:** originelen met tekens van normale grootte.
- **Fijn:** originelen met kleine tekens of dunne lijnen, of originelen die met een matrixprinter zijn afgedrukt.
- **Superfijn:** originelen met zeer kleine details. De modus **Superfijn** wordt alleen ingeschakeld als het apparaat waarmee u communiceert deze resolutie ondersteunt.



- Verzenden vanuit het geheugen is niet mogelijk in de modus **Superfijn**. De resolutie-instelling wordt automatisch gewijzigd in **Fijn**.
- Als het apparaat ingesteld is op de resolutie **Superfijn**, maar het ontvangende faxapparaat de resolutie **Superfijn** niet ondersteunt, wordt de fax verzonden in de hoogste resolutie die het ontvangende faxapparaat ondersteunt.

# Basisfuncties voor faxen

- 3 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Tonersterkte

U kunt de helderheid van het originele document selecteren.




De ingestelde helderheid geldt voor de huidige faxtaak. Voor het aanpassen van de standaardinstellingen (zie "Faxen" op pagina 247).

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Tonersterkte** op het bedieningspaneel.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) >  (Instellingen voor opties) > **Tonersterkte** op het aanraakscherm.

- 2 Selecteer de gewenste tonerinstelling.  
Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie en ga naar stap 4. Druk op  (Terug) om naar het vorige scherm terug te keren.

- 3 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de gereedmodus.

# Een USB-geheugenapparaat gebruiken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een USB-geheugenapparaat samen met uw apparaat kunt gebruiken.



Dit USB-geheugenapparaat wordt ondersteund voor de M387x/ M407x series (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

## Over USB-geheugen

Er bestaan USB-geheugenapparaten met verschillende geheugencapaciteiten die meer ruimte bieden voor de opslag van documenten, presentaties, gedownloade muziek en video's, hogeresolutieafbeeldingen en alle andere bestanden die u wilt opslaan of verplaatsen.

U kunt het volgende doen met uw apparaat en een USB-geheugenapparaat.


- documenten scannen en op een USB-geheugenapparaat opslaan
- afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat
- back-upbestanden terugzetten in het geheugen van het apparaat
- het USB-geheugenapparaat formatteren
- de beschikbare geheugenruimte controleren

## Een USB-geheugenapparaat aansluiten


De USB-geheugenpoort op de voorkant van uw apparaat ondersteunt USB V1.1- en USB V2.0-geheugenapparaten. Op uw apparaat worden USB-geheugenapparaten met FAT16/FAT32 en sectoren van 512 bytes ondersteund.

Controleer het bestandssysteem van het USB-geheugenapparaat van uw leverancier.

U mag alleen een geautoriseerd USB-opslagapparaat met een A plugverbinding gebruiken.



Gebruik alleen een metalen en afgeschermd USB-geheugenapparaat.



Gebruik alleen een USB-geheugenapparaat dat compatibel is, anders wordt het mogelijk niet herkend.

# Een USB-geheugenapparaat gebruiken




- Verwijder het USB-geheugenapparaat niet terwijl het apparaat actief is of bezig is met lezen van of schrijven naar het USB-geheugen. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik valt niet onder de garantie.
- Als uw USB-geheugenapparaat bepaalde functies heeft, zoals beveiligings- en wachtwoordinstellingen, kan uw apparaat het mogelijk niet automatisch detecteren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het USB-geheugenapparaat voor meer informatie over deze functies.

## Scannen naar een USB-geheugenapparaat



- De toegang tot menu's kan verschillen van model to model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33 of "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.


U kunt een document scannen en de gescande afbeelding op een USB-geheugenapparaat opslaan.




## Scannen

- 1 Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).

# Een USB-geheugenapparaat gebruiken

- 3 Selecteer  (scannen) > **Naar USB scannen** > **OK** op het bedieningsscherm.

OF



Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Scan**) > **USB** > **Volg.** > **Start** op het aanraakscherm.

Het apparaat start met scannen.



- 4 Na het scannen kunt u het USB-geheugenapparaat uit het apparaat verwijderen.

## Aangepast scannen naar USB

U kunt het formaat, de grootte en de kleurenmodus van afbeeldingen instellen telkens als u ze naar een USB-geheugenapparaat scant.

- 1 Selecteer  (scannen) >  (**Menu**) > **Scanfunctie** > **USB-functie** op het bedieningspaneel.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Direct USB**) > **Naar USB scannen** >  (Instellingen voor opties) op het aanraakscherm.

- 2 Selecteer de gewenste optie.


Selecteer op het model met aanraakscherm met de pijlen de gewenste optie en ga naar stap 4.



Afhankelijk van het model zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar.



- **Formaat van origineel:** Hiermee stelt u de grootte van de afbeelding in.
- **Type origineel:** Stelt de originele documenten in.
- **Resolutie:** Hiermee stelt u de afbeeldingsresolutie in.
- **Kleurmodus:** Hiermee stelt u de kleurenmodus in. Als u in deze optie **Mono** selecteert, kunt u JPEG niet selecteren in **Bestandsindeling**.
- **Bestandsindeling:** Hiermee stelt u de bestandsindeling in waarin de afbeelding moet worden opgeslagen. Als u **TIFF** of **PDF** selecteert, hebt u de mogelijkheid om meerdere pagina's te scannen. Als u **JPEG** selecteert in deze optie, kunt u **Mono** niet selecteren in **Kleurenmodus**.
- **Dubbelzijdig:** Hiermee stelt u de duplexmodus in.
- **Tonersterkte:** Hiermee stelt u het helderheidsniveau voor het scannen van een origineel in.

- 3 Selecteer de gewenste status en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om terug te keren naar het vorige scherm. Ga naar stap 5.

- 4 Herhaal stappen 2 en 3 om andere opties in te stellen.

# Een USB-geheugenapparaat gebruiken

- 5 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat

U kunt bestanden die opgeslagen zijn op een USB-geheugenapparaat rechtstreeks afdrukken.

Bestand wordt ondersteund door de optie Rechtstreeks afdrukken.

- PRN: Alleen bestanden die zijn gemaakt met het bijgeleverde stuurprogramma zijn compatibel.





Als u PRN-bestanden afdrukt die op een ander apparaat zijn gemaakt, zal de afdruk verschillen.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 of een lagere versie

## Om een document af te drukken vanaf een USB-geheugenapparaat

- 1 Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort op uw apparaat en druk vervolgens op **Direct USB > Via USB afdrukken** op het bedieningspaneel.  
  
OF  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Direct USB**) > **Afdrukken via > Volg.** op het aanraakscherm.
- 2 Selecteer de map of bestand dat u wenst en druk op **OK**. Als [+] of [D] voor de naam van een map staat, staat er een of meer bestanden of mappen in de geselecteerde map.  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm de gewenste map of het gewenste bestand.
- 3 Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken of geef een getal op.
- 4 Druk op **OK**, **Start** of **Afdruk** om te beginnen met het afdrukken van het geselecteerde bestand. Nadat het bestand is afgedrukt wordt u op het display gevraagd of u nog iets wilt afdrukken.  
  
Druk op het model met aanraakscherm op **Afdruk** op het aanraakscherm. Ga naar stap 6.



# Een USB-geheugenapparaat gebruiken



- 5 Druk op **OK** wanneer **Ja** verschijnt voor een andere afdruktaak en herhaal de procedure vanaf stap 2.  
Of druk op de pijlen om **Nee** te selecteren en vervolgens op **OK**.
- 6 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Een back-up maken van uw gegevens



Gegevens in het geheugen van het apparaat kunnen per ongeluk gewist worden als gevolg van een stroomonderbreking of een fout tijdens het opslaan. Met een back-up beveiligt u de systeeminstellingen door ze als back-upbestanden op een USB-geheugenapparaat op te slaan.

## Back-up van gegevens maken

- 1 Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Apparaatinst.** > **Inst. export.** op het bedieningsscherm.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instellen**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** > **Inst. export.** op het aanraakscherm.



- 3 Selecteer **Gegevens instellen** of **Adresboek**.
- 4 Selecteer het bestand waarvan u een back-up wilt maken.
- 5 Druk op **OK** of **Ja** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
- 6 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Gegevens terugzetten

- 1 Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Apparaatinst.** > **Inst. import.** op het bedieningsscherm.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instellen**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** > **Inst. import.** op het aanraakscherm.
- 3 Selecteer **Gegevens instellen**, **Adresboek**.
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt herstellen.
- 5 Druk op **OK** of **Ja** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.



# Een USB-geheugenapparaat gebruiken

- 6 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## USB-geheugen beheren

U kunt afbeeldingsbestanden op een USB-geheugenapparaat een voor een of allemaal tegelijk verwijderen door het apparaat opnieuw te formatteren.





Als [+] of [D] voor de naam van een map staat, staat er een of meer bestanden of mappen in de geselecteerde map.



Bestanden kunnen niet meer worden teruggezet nadat u ze hebt verwijderd of nadat u het USB-geheugenapparaat opnieuw hebt geformatteerd. Voordat u ze verwijdert, moet u dan ook nagaan of u ze niet meer nodig hebt.

## Een afbeeldingsbestand verwijderen

- 1 Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Druk op **Direct USB** > **Bestandsbeheer** > **Verwijderen** op het bedieningspaneel.  
OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Direct USB**) > **Bestandsbeheer** > **Volg.** > selecteer de gewenste map of het gewenste bestand >  (Instellingen voor opties) > **Verwijd.** op het aanraakscherm.

- 3 Druk op **OK** of **Ja** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

# Een USB-geheugenapparaat gebruiken

## USB-geheugenapparaat formatteren

- 1 Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Selecteer **Direct USB > Bestandsbeheer > Indeling** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Direct USB**) > **Bestandsbeheer > Volg.** > selecteer de gewenste map of het gewenste bestand >  (Instellingen voor opties) > **Formatteren** op het aanraakscherm.
- 3 Druk op **OK** of **Ja** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## De USB-geheugenstatus weergeven

U kunt controleren hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is voor het scannen en opslaan van documenten.

- 1 Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort van uw apparaat.
- 2 Selecteer **Direct USB > Bestandsbeheer > Contr. of er ruimte is** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Direct USB**) > **Ruimte tonen > Volg.** op het aanraakscherm.
- 3 Op het scherm wordt de beschikbare geheugenruimte weergegeven.
- 4 Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



## 3. Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u verbruiksartikelen, accessoires en onderdelen voor het onderhoud van uw apparaat kunt aankopen.

• Verbruiksartikelen en toebehoren bestellen	96
• Beschikbare accessoires	97
• Beschikbare accessoires	98
• De tonercassette bewaren	99
• Toner herverdelen	101
• De tonercassette vervangen	104
• De beeldeenheid vervangen	107
• Accessoires installeren	108
• De gebruiksduur van de verbruiksartikelen controleren	112
• Instellen van de waarschuwing "Toner bijna op"	113
• Het apparaat reinigen	114
• Tips voor het verplaatsen en opbergen van uw apparaat	121

# Verbruiksartikelen en toebehoren bestellen



De verkrijgbare accessoires kunnen verschillen van land tot land. Neem contact op met uw verkoper voor de lijst met beschikbare verbruiksartikelen en onderdelen.

- Zie "Beschikbare accessoires" op pagina 97.
- Zie "Beschikbare accessoires" op pagina 98.

Als u door Samsung goedgekeurde verbruiksartikelen, accessoires of reserveonderdelen wilt bestellen, neemt u contact op met de lokale Samsung-dealer of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Of ga naar **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)** en selecteer uw land/regio voor de contactgegevens van de klantenservice.

# Beschikbare accessoires

Als de verbruiksartikelen het einde van hun gebruiksduur naderen, kunt u de volgende verbruiksartikelen voor uw apparaat bestellen:

Type	Gemiddeld aantal afdrukken <sup>a</sup>	Benaming van onderdeel
Tonercassette	Ong. 3.000 pagina's	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203S</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204S</li></ul>
	Ong. 5.000 pagina's	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203L</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204L</li></ul>
	Ong. 10.000 pagina's	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203E</li><li>• <b>M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204E</li></ul>
	Ong. 15.000 pagina's	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203U</li><li>• <b>M4075 series:</b> MLT-D204U</li></ul>
Beeldeenheid	Ong. 30.000 pagina's (Op basis van 3 gemiddelde pagina's in papierformaat Letter/A4 voor afdruktaak)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-R204</li></ul>

a. Opgegeven gebruiksduur overeenkomstig ISO/IEC 19752. Het aantal pagina's kan worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, de tijd tussen afdruktaken, afbeeldingen en het type en formaat van het afdruk materiaal.



De levensduur van de tonercassette kan variëren afhankelijk van de opties, het percentage afbeeldingen en de taakmodus.



Als u nieuwe tonercassettes of verbruiksartikelen aanschaft, doet u dit best in het land waar u het apparaat hebt gekocht. Nieuwe tonercassettes of andere verbruiksartikelen zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat omdat de configuratie van tonercassettes en andere verbruiksartikelen per land kunnen verschillen.




Samsung raadt gebruik van niet-originele Samsung-tonercassettes (bijv. hervulde of gereviseerde tonercassettes) af. Samsung kan de kwaliteit van niet-originele Samsung-tonercassettes niet garanderen. Onderhoud en herstellingen die vereist zijn als gevolg van het gebruik van andere tonercassettes dan die van Samsung vallen niet onder de garantie van het apparaat.

# Beschikbare accessoires

U kunt accessoires aanschaffen en installeren om de prestaties en capaciteit van uw apparaat te verbeteren.



Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).

Optie	Functie	Benaming van onderdeel
<b>Geheugenmodule</b>	Hiermee breidt u de geheugencapaciteit van uw apparaat uit.	ML-MEM370 : 512 MB
<b>Optionele lade</b>	Als u frequent problemen met de papiertoevoer hebt, kunt u een extra 520 <sup>a</sup> bladlade.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> SL-SCF3800</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> SL-SCF3805</li></ul>
<b>IEEE1284B-parallelstekker<sup>b</sup></b>	<p>Maakt het gebruik van verschillende interfaces mogelijk.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Bij de installatie van de printer driver met een IEEE1284B-parallelstekker kan het apparaat niet gevonden worden en zijn na de installatie van de printer driver alleen de basisafdrukmogelijkheden beschikbaar.</li><li>• Als u de status van het apparaat wilt controleren of de instellingen wijzigen, moet u het apparaat met een USB-kabel of een netwerk op een computer aansluiten.</li><li>• Als u de IEEE1284B-parallelstekker gebruikt, kunt u niet tegelijkertijd een USB-kabel aansluiten.</li></ul></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ML-PAR100</li></ul>

a. vastmaken.

voor normaal papier van 80 g/m<sup>2</sup> (bankpostpapier)

b. De optionele IEEE1284B-parallelstekker kan gebruikt worden door in te pluggen in de USB-poort en de 5V-uitvoerpoort.

# De tonercassette bewaren

Tonercassettes bevatten componenten die gevoelig zijn voor licht, temperatuur en vochtigheid. Samsung raadt u aan deze aanbevelingen te volgen met het oog op optimale prestaties, de hoogste kwaliteit en de langste gebruiksduur van uw nieuwe Samsung-tonercassette.

Bewaar deze cassette op de plaats waar de printer wordt gebruikt; Idealiter in een omgeving met gecontroleerde temperatuur en vochtigheid. Haal de tonercassette pas uit haar originele, ongeopende verpakking op het moment dat u de cassette gaat installeren. Als de originele verpakking ontbreekt, moet u de bovenste opening van de cassette bedekken met papier en moet u de cassette in een donkere kast bewaren.

Door de verpakking van de cassette te openen voor u de cassette in gebruik neemt, zal de levensduur en bewaartijd van de cassette aanzienlijk verkorten. Bewaar tonercassetten niet op de grond. Volg de onderstaande procedures om een tonercassette die u uit de printer hebt verwijderd, te bewaren.

- Bewaar de cassette in de beschermhoes van de originele verpakking.
- Bewaar de tonercassette liggend (niet staand) met dezelfde kant boven als bij de installatie.
- Bewaar geen verbruiksartikelen onder de volgende omstandigheden:
  - Temperaturen boven 40°C (104°F).
  - In een omgeving met een luchtvochtigheid van minder dan 20% of van meer dan 80%.
  - In een omgeving met extreme temperatuur- of vochtigheidsschommelingen.
  - In direct zon- of kunstlicht.

- Op stoffige plaatsen.
- In een auto gedurende een lange periode.
- In een omgeving met corrosieve dampen.
- In een omgeving met zilte lucht.

## Behandelingsinstructies

- Raak het oppervlak van de fotogeleidende drum in de cassette niet aan.
- Stel de cassette niet bloot aan onnodige trillingen of schokken.
- Roteer de drum niet handmatig, vooral in de tegengestelde richting. Dit kan interne schade en een tonerlek veroorzaken.

## Gebruik tonercassette

Samsung Electronics raadt het gebruik van andere tonercassettes dan van Samsung af, met inbegrip van generische, hervulde of gerecycleerde tonercassettes of tonercassettes van witte producten.



De printergarantie van Samsung dekt geen schade aan het apparaat die ontstaan is door het gebruik van een bijgevolde cassette, gerecyclede cassette of een tonercassette van een ander merk dan Samsung.

# De tonercassette bewaren

## Geschatte gebruiksduur van tonercassette

De geschatte levensduur van een cassette is afhankelijk van de hoeveelheid toner die afdruktaken vereisen. De eigenlijke capaciteit kan variëren afhankelijk van de afdrukdichtheid van de pagina's waarop u afdrukt, de omgeving, percentage afbeeldingen, de tijd tussen de afdruktaken, het type media en het mediaformaat. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen afdrukt, wordt er meer toner verbruikt en moet de cassette waarschijnlijk vaker worden vervangen.



# Toner herverdelen

Als de tonercassette bijna leeg is:

- Witte strepen, onduidelijke afdruk en/of verschillende dichtheid aan beide kanten.
- knippert de **Status**-LED rood. Er verschijnt mogelijk een bericht op het scherm dat aangeeft dat de toner bijna op is.
- Het programmavenster Samsung Printing Status van de computer verschijnt en vertelt u welke cassette bijna leeg is (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353).

In dat geval kunt u de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de resterende toner in de tonercassette opnieuw te verdelen. Soms blijven die witte strepen of lichtere gebieden voorkomen, ook nadat de toner opnieuw is verdeeld.





De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).



- Om schade aan de tonercassette te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht. Dek de cassette zo nodig af met een stuk papier.
- Raak het groene gedeelte van de tonercassette niet aan. Neem de cassette vast bij de handgreep om te vermijden dat u de onderkant aanraakt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een mes of een schaar om de verpakking van de tonercassette te openen. Scherpe voorwerpen veroorzaken mogelijk krassen op het oppervlak van de cassette.
- Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, veeg de toner dan af met een droge doek en was de kleding in koud water. Door warm water hecht de toner zich aan de stof.






# Toner herverdelen

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series



# Toner herverdelen

M3375/ M3875/ M4075 series



# De tonercassette vervangen

De tonercassette heeft de geschatte levensduur bijna bereikt:

- De status-LED en het bericht in verband met de toner op het display geven aan dat de tonercassette vervangen moet worden.
- Het Samsung Printing Status programmavenster van de computer verschijnt en vertelt u welke cartridge bijna leeg is (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353).

Controleer het type tonercassette voor uw machine (zie "Beschikbare accessoires" op pagina 97).



- Schud de tonercassette grondig. Dit verhoogt de afdrukkwaliteit in het begin.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).




- Om schade aan de tonercassette te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht. Dek de cassette zo nodig af met een stuk papier.
- Raak het groene gedeelte van de tonercassette niet aan. Neem de cassette vast bij de handgreep om te vermijden dat u de onderkant aanraakt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een mes of een schaar, om de verpakking van de tonercassette te openen. Scherpe voorwerpen veroorzaken mogelijk krassen op het oppervlak van de cassette.
- Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, veeg de toner dan af met een droge doek en was de kleding in koud water. Door warm water hecht de toner zich aan de stof.

# De tonercassette vervangen


## Tonercassette

### M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series



# De tonercassette vervangen



M3375/ M3875/ M4075 series



# De beeldeenheid vervangen

## Beeldeenheid

### M3375/ M3875/ M4075 series



# Accessoires installeren

## Voorzorgen

- Maak het netsnoer los  
Verwijder nooit het bedieningsbord als de stroom is ingeschakeld.  
Koppel steeds het netsnoer los als u interne of externe accessoires installeert of verwijdert om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Ontlaad alle statische elektriciteit  
Het bedieningsbord en de interne accessoires (netwerkinterfacekaart en geheugenmodule) zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Voordat u interne accessoires installeert of verwijdert, moet u de statische elektriciteit van uw lichaam ontladen door een metalen voorwerp aan te raken, zoals de metalen achterplaat van een willekeurig apparaat dat op een geaarde stroombron is aangesloten. Als u voor het beëindigen van de installatie rondwandelt, herhaalt u deze procedure om nogmaals eventuele statische elektriciteit te ontladen.



Let op bij de installatie van accessoires: het vervangen van de batterij in het apparaat valt onder de service. Vervang ze niet zelf. Er bestaat een explosierisico als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Verwijder gebruikte batterijen conform de aanwijzingen.

## Instellen Apparaatopties

Wanneer u de optionele apparaten zoals de optionele lade, het geheugen, enz. installeert, detecteert het apparaat de optionele apparaten automatisch en installeert ze. Als u de optionele apparaten die u installeerde niet kunt gebruiken in deze driver, kunt u de optionele apparaten instellen in **Apparaatopties**.

- 1 Klik op het menu **Start** van Windows.
  - In Windows 8: selecteer in **Charms(charms)** achtereenvolgens **Zoeken > Instellingen**.
- 2 In Windows XP/2003 selecteert u **Printers en faxapparaten**.
  - In Windows 2008/Vista selecteert u **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
  - In Windows 7 selecteert u **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Apparaten en printers**.
  - Zoek voor Windows 8 naar **Apparaten en printers**.
  - In Windows Server 2008 R2 selecteert u **Configuratiescherm > Hardware > Apparaten en printers**.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op uw apparaat.



# Accessoires installeren

- 4** In Windows XP/2003/2008/Vista selecteert u **Eigenschappen**.  
In Windows 7, Windows 8 en Windows Server 2008 R2 selecteert u **Eigenschappen van printer** in het snelmenu.



Als het onderdeel in **Eigenschappen van printer?** teken heeft, kunt u andere printerdrivers selecteren die met dezelfde printer verbonden zijn.

- 5** Selecteer **Apparaatopties**.



Het **Eigenschappen** venster kan verschillen afhankelijk van de driver of het besturingssysteem dat u gebruikt.

- 6** Selecteer de geschikte optie.



Bepaalde menu's kunnen niet voorkomen op het scherm, afhankelijk van de opties of modellen. Indien dit het geval is, is dit niet van toepassing op uw apparaat.

- **Ladeopties:** Selecteer de optionele lade die u installeerde. U kunt de lade selecteren.
- **Opslagopties:** Selecteer het optionele geheugen dat u installeerde. Als deze mogelijkheid aangevinkt is, kunt u de **Afdrukmodus** selecteren.

- **Printerconfiguratie:** Selecteer de printertaal voor de afdrukopdracht.
- **Instellingen beheerder:** U kunt de **Printerstatus** en **EMF-spooling** instellen.
- **Taakaccountbeheer:** Hiermee kunt u voor elk afgedrukt document identificatie-informatie aan gebruikers en accounts toewijzen.
  - **Gebruikersmachtiging:** Als u deze optie aanklikt, kunnen alleen gebruikers met gebruikerstoestemming een afdrukopdracht opstarten.
  - **Groepsmachtiging:** Als u deze optie aanklikt, kunnen groepen met groepstoestemming een afdrukopdracht opstarten.



Als u een opdracht met een wachtwoord wilt coderen, controleer dan de **Wachtwoordcodering taakaccountbeheer**.

- **Instellingen voor aangepaste papiergrootte:** U kunt de papiergrootte bepalen.

- 7** Klik op **OK** tot u het **Eigenschappen** of **Eigenschappen van printer** venster verlaat.

# Accessoires installeren


## Een geheugenmodule upgraden

Uw apparaat beschikt over een "dual in-line"-geheugenmodule (DIMM). Gebruik deze geheugenmodule om extra geheugen te installeren. We bevelen het gebruik van authentieke Samsung DIMM's aan. Uw garantie kan ongeldig worden als we vaststellen dat het probleem met uw machine veroorzaakt werd door DIMM's van derden.



De bestelinformatie wordt voorzien voor optionele accessoires (zie "Beschikbare accessoires" op pagina 98).



Na de installatie van het optionele geheugen kunt u de geavanceerde afdrukmogelijkheden gebruiken, zoals het proefafdrukken van een opdracht en het specificeren van het afdrukken van een beveiligde afdrukopdracht in het venster met de afdrukeigenschappen. U kunt de wachtrij voor actieve taken en het bestandsbeleid beheren (zie "Gebruik van optionele functies" op pagina 337).



# Accessoires installeren



# De gebruiksduur van de verbruiksartikelen controleren

Als u regelmatig geconfronteerd wordt met papierstoringen of afdrukproblemen, controleert u het aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt of gescand. Vervang indien nodig de betrokken onderdelen.



- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

1

Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Onderhoud** > **Gebr.duur art.** op het bedieningsscherm.

OF


Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Rapport** > **Biedt informatie** op het aanraakscherm.

2

Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op **Ja** als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.


3

Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

# Instellen van de waarschuwing "Toner bijna op"

Als de tonercassette bijna leeg is, verschijnt een bericht of gaat er een LED branden die aangeeft dat u de tonercassette moet vervangen. U kunt instellen of u wenst dat dit bericht of deze LED verschijnt of niet.



- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.
- U kunt de apparaatinstellingen instellen met behulp van **Apparaatinstellingen** in het Samsung Easy Printer Manager programma.
  - Als u Windows of Mac gebruikt, kunt u uw instellingen wijzigen via **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Geavanceerde modus activeren)** > **Apparaatinstellingen** (zie "Apparaatinstellingen" op pagina 351).

1

Selecteer  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Onderhoud** > **Toner bijna op** op het bedieningspaneel.

OF


Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instellen**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** > **Waarschuwing tonerstatus** op het aanraakscherm.

2

Selecteer de gewenste optie.

3

Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Terug**) om de selectie op te slaan.

4

Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

# Het apparaat reinigen

Als er zich problemen voordoen met de afdrukkwaliteit of als u uw apparaat in een stofrijke omgeving gebruikt, moet u uw apparaat regelmatig schoonmaken om de beste afdrukkwaliteit te blijven garanderen en de gebruiksduur van uw apparaat te verlengen.



- Als u de behuizing van het apparaat reinigt met reinigingsmiddelen die veel alcohol, oplosmiddelen of andere agressieve substanties bevatten, kan de behuizing verkleuren of vervormen.
- Als er toner in het apparaat of in de directe omgeving ervan is terecht gekomen, raden wij u aan om de toner te verwijderen met een zachte, met water bevochtigde doek of tissue. Als u een stofzuiger gebruikt, wordt de toner in de lucht geblazen. Dit kan schadelijk voor u zijn.

## De buitenkant reinigen

Maak het apparaat aan de buitenkant schoon met een zachte, pluisvrije doek. U kunt de doek enigszins bevochtigen met water, maar let erop dat er geen water op of in het apparaat terechtkomt.

# Het apparaat reinigen

## De binnenkant reinigen

Tijdens het afdrukken kunnen zich in het apparaat papierresten, toner en stof verzamelen. Dit kan op een gegeven moment problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken, zoals tonervlekken of vegen. Deze problemen kunnen worden gereduceerd en verholpen door de binnenkant van het apparaat te reinigen.




- Om schade aan de tonercassette te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht. Dek de cassette zo nodig af met een stuk papier.
- Raak het groene gedeelte van de tonercassette niet aan. Neem de cassette vast bij de handgreep om te vermijden dat u de onderkant aanraakt.
- Gebruik een droge pluïsvrije doek voor het reinigen van de binnenkant van het apparaat. Let op dat u de transportrol of andere onderdelen niet beschadigt. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzeen of verdunner. Dit kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden en het apparaat beschadigen.




- Gebruik een niet-pluizende doek om het apparaat te reinigen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld. Als uw apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, zet u de aan/uit-schakelaar uit voordat u het apparaat reinigt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van de opties en het model, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

# Het apparaat reinigen



M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

M3375/ M3875/ M4075 series







# Het apparaat reinigen

## Reinigen van de opneemrol



- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld. Als uw apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, zet u de aan/uit-schakelaar uit voordat u het apparaat reinigt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van de opties en het model, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

# Het apparaat reinigen



# Het apparaat reinigen

## Scannereenheid reinigen

Houd de scannereenheid goed schoon. Dat komt de kwaliteit van de kopieën ten goede. Wij raden u aan de scannereenheid aan het begin van elke dag te reinigen en dit zo nodig in de loop van de dag te herhalen.




- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld. Als uw apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, zet u de aan/uit-schakelaar uit voordat u het apparaat reinigt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van de opties en het model, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).

- 1 Bevochtig een niet-pluizende, zachte doek of een velletje keukenrol met een beetje water.
- 2 Til het deksel van de scanner op.

# Het apparaat reinigen

- 3** Veeg de glasplaat van de scanner schoon en droog.



- 1 Scannerdeksel
- 2 Glasplaat van de scanner
- 3 Glasplaat van de documentinvoer
- 4 Witte strook

- 4** Sluit het deksel van de scanner.

# Tips voor het verplaatsen en opbergen van uw apparaat

- U mag het apparaat bij het verplaatsen niet ondersteboven of op zijn kant houden. Er kan immers toner vrijkomen binnenin het apparaat waardoor er schade aan het apparaat kan ontstaan of de afdrukkwaliteit kan verslechteren.
- Als u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat ten minste twee mensen het apparaat goed vasthouden.



## 4. Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een probleem optreedt.

- **Tips om papierstoringen te voorkomen** 123
- **Papierstoringen verhelpen** 124
- **Informatie over de status-LED** 142
- **Informatie over displaymeldingen** 145



In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een probleem optreedt. Als uw apparaat beschikt over een displayscherm, moet u eerst hierop kijken om de fout op te lossen. Als u in dit hoofdstuk geen oplossing voor uw probleem kunt vinden, kijkt u in het hoofdstuk **Problemen oplossen** in de handleiding Handleiding Geavanceerd (zie "Problemen oplossen" op pagina 366). Als u geen oplossing kunt vinden in de Gebruikershandleiding of als het probleem blijft optreden, kunt u met de klantenservice bellen.

# Tips om papierstoringen te voorkomen

U kunt de meeste papierstoringen voorkomen door het juiste type afdrukmedia te gebruiken. Zie de volgende tips om storingen met vastzittend papier te voorkomen:

- Zorg ervoor dat de verstelbare geleiders correct zijn ingesteld (zie "Lade overzicht" op pagina 49).
- Verwijder geen papier uit de papierlade tijdens het afdrukken.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de lade plaatst.
- Gebruik geen gekreukt, vochtig of sterk gekruld papier.
- Plaats geen verschillende soorten papier in een lade.
- Gebruik alleen aanbevolen afdruk materiaal (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).

# Papierstoringen verhelpen




Trek het vastgelopen papier voorzichtig en langzaam naar buiten om te voorkomen dat het scheurt.

## In lade 1



De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).






# Papierstoringen verhelpen

## In optionele lade




- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Deze probleemoplossing is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).




# Papierstoringen verhelpen

Ga naar de volgende stap als u geen papier ziet in dit gebied:



Ga naar de volgende stap als u geen papier ziet in dit gebied:




# Papierstoringen verhelpen

In de multifunctionele lade (of handmatige invoer)

**M337x series**


---



# Papierstoringen verhelpen

## M387x/ M407x series

---



# Papierstoringen verhelpen

## Binnenin het apparaat




Het gebied rond de fixeereenheid is heet. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u dit gebied aanraakt. Schakel het apparaat uit om het te laten afkoelen. Wees voorzichtig wanneer u papier uit het apparaat verwijdt.



De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).


# Papierstoringen verhelpen

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series



# Papierstoringen verhelpen

M3375/ M3875/ M4075 series




# Papierstoringen verhelpen

## In het uitvoergebied




Het gebied rond de fixeereenheid is heet. Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u dit gebied aanraakt. Schakel het apparaat uit om het te laten afkoelen. Wees voorzichtig wanneer u papier uit het apparaat verwijdert.






# Papierstoringen verhelpen

Ga naar de volgende stap als u geen papier ziet in dit gebied:






# Papierstoringen verhelpen

## Rond de duplexeenheid



# Papierstoringen verhelpen

Ga naar de volgende stap als u geen papier ziet in dit gebied:



# Papierstoringen verhelpen

## Vastgelopen originelen verwijderen



Gebruik de glasplaat van de scanner voor originelen van dik, dun of gemengd papier om papierstoringen te voorkomen.




Trek het vastgelopen papier voorzichtig en langzaam naar buiten om te voorkomen dat het scheurt.

# Papierstoringen verhelpen

## Er is een origineel vastgelopen vóór de scanner



- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Deze probleemoplossing is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).




# Papierstoringen verhelpen

## Het origineel is in de scanner vastgelopen




- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Deze probleemoplossing is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).



# Papierstoringen verhelpen

Ga naar de volgende stap als u geen papier ziet in dit gebied:




# Papierstoringen verhelpen

Het origineel is vastgelopen in het uitvoergebied van de scanner.



- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Deze probleemoplossing is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Voorkant" op pagina 21).






# Papierstoringen verhelpen

## Er is een origineel vastgelopen in het duplexpad van de scanner



- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties, en komen mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat. Controleer het type apparaat (zie "Voorkant" op pagina 21).
- Deze probleemoplossing is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model (ondersteunde Duplex Automatic Document Feeder (DADF)) (zie "Verschillende functies" op pagina 10).



# Informatie over de status-LED

De kleur van de LED geeft de huidige status van het apparaat aan.




- Afhankelijk van het model of land zijn enkele LED's mogelijk niet beschikbaar (zie "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- Zie de foutmelding en de bijbehorende instructies om de fout op te lossen (zie "Informatie over displaymeldingen" op pagina 145).
- U kunt de fout ook oplossen met behulp de richtlijnen uit het Samsung-printerstatus venster van de computer (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353).
- Neem contact op met een medewerker van de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

# Informatie over de status-LED

LED	Status		Omschrijving
Status	Uit		<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat is offline.</li> <li>Het apparaat bevindt zich in energiebesparende modus.</li> </ul>
	Groen	Knippert	Als het lampje knippert, is het apparaat bezig met het ontvangen of afdrukken van gegevens.
		Aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat is online en klaar voor gebruik.</li> </ul>
	Rood	Knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een kleine storing opgetreden en het apparaat wacht tot het probleem is verholpen. Bekijk het bericht op het display. Als het probleem is opgelost, gaat de printer door met afdrukken.</li> <li>De tonercassette is bijna leeg. Geschatte levensduur van een cassette<sup>a</sup> van de tonercassette is bijna bereikt. Houd een nieuwe cassette klaar ter vervanging van de oude cassette. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verhogen door de toner te herverdelen (zie "Toner herverdelen" op pagina 101).<sup>b</sup></li> </ul>
		Aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>De tonercassette heeft de geschatte levensduur<sup>a</sup> bijna bereikt. Het wordt aanbevolen de tonercassette te vervangen (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li> <li>De klep is geopend. Sluit de klep.</li> <li>De papierlade is leeg. Plaats papier in de lade.</li> <li>Het apparaat is gestopt als gevolg van een ernstige fout. Bekijk de melding op het display (zie "Informatie over displaymeldingen" op pagina 145).</li> <li>Er is een papierstoring opgetreden (zie "Papierstoringen verhelpen" op pagina 124).</li> <li>De geschatte levensduur van de cartridge van de beeldeenheid is bijna bereikt.<sup>c</sup> Er wordt aanbevolen om de tonercassette te vervangen.</li> </ul>
Wireless <sup>b</sup>	Blauw	Knippert	Het apparaat maakt verbinding met een draadloos netwerk.
		Aan	Het apparaat maakt verbinding met een draadloos netwerk (zie "Draadloos netwerk instellen" op pagina 203).
		Uit	De verbinding tussen het apparaat en het draadloze netwerk is verbroken.

# Informatie over de status-LED

LED	Status		Omschrijving
 <b>Power/ WakeUp</b>	<b>Blauw</b>	<b>Aan</b>	Het apparaat bevindt zich in energiebesparende modus.
		<b>Uit</b>	Het apparaat staat in de gereedmodus of het apparaat is uitgeschakeld.
<b>Eco</b>	<b>Groen</b>	<b>Aan</b>	Eco-modus is aan (zie "Eco-afdruk" op pagina 70).
		<b>Uit</b>	Eco-modus is uitgeschakeld.

- a. De geschatte gebruiksduur van een cassette verwijst naar de verwachte of geschatte gebruiksduur van een tonercassette. Dit geeft aan hoeveel afdrukken er gemiddeld kunnen worden gemaakt met de cassette conform ISO/IEC 19752. Het aantal pagina's kan worden beïnvloed door de omgevingsomstandigheden, het percentage van de afbeelding, de tijd tussen afdruktaken, media en formaat van het afdruk materiaal. Er kan wat toner achterblijven in de cassette, ook als de rode LED brandt en de printer stopt met afdrukken.
- b. Afhankelijk van het model of land zijn enkele LED's mogelijk niet beschikbaar (zie "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- c. Als een beeldeenheid het einde van de levensduur bereikt heeft, stopt de printer met afdrukken. In dit geval kunt u ervoor kiezen om te stoppen met afdrukken vanaf de SyncThru™Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop**) of Samsung Easy Printer Manager (**Apparaatinstellingen > Systeem > Beheer van verbruiksartikelen > Stop beeldeenheid**). Door deze optie uit te schakelen en door te gaan met afdrukken kan het systeem van het apparaat beschadigd raken.

# Informatie over displaymeldingen

Er verschijnen berichten op het display van het bedieningspaneel om de status van het apparaat of fouten te melden. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de betekenis van de berichten en verhelp indien nodig het probleem.



- U kunt de fout oplossen met de hulp van het Afdrukstatus-programmavenster van de computer (zie "Samsung-printerstatus gebruiken" op pagina 353).
- Als het bericht niet in de tabel voorkomt, schakelt u het apparaat uit en weer in en probeert u de afdruktaak opnieuw uit te voeren. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
- Als u contact opneemt met de klantenservice, is het nuttig dat u het bericht op het display doorgeeft aan een medewerker van de klantenservice.
- Afhankelijk van de opties of het model worden sommige menu's mogelijk niet op het display weergegeven.
- [foutnummer] geeft het foutnummer aan.
- [ladenummer] geeft het ladenummer aan.
- [media type] toont het mediatype.
- [media size] toont de mediagrootte.
- [unit type] toont het type eenheid.

## Foutmeldingen gerelateerd aan vastgelopen papier

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Het origineel is in de scanner vastgelopen. Papierst. verwijderen</b></li></ul>	Het geladen originele document is vastgelopen in de documenttoevoer.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "Vastgelopen originelen verwijderen" op pagina 136).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papierst. lade 1</b></li></ul>	Papier is vastgelopen in de lade.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "In lade 1" op pagina 124).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papierst. lade 2</b></li></ul>	Er is papier vastgelopen in de optionele lade.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "In optionele lade" op pagina 125).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pap stor in MF-lade</b></li></ul>	Er is papier vastgelopen in de multifunctionele lade.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "In de multifunctionele lade (of handmatige invoer)" op pagina 127).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papierst. in apparaat</b></li></ul>	Er is papier vastgelopen in het apparaat.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "Binnenin het apparaat" op pagina 129).

# Informatie over displaymeldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
• <b>Papierst. in duplex.</b>	Er is papier vastgelopen binnenin de duplex.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "Rond de duplexeenheid" op pagina 134).
• <b>Papierst. in uitv. geb</b>	Er is papier vastgelopen in het papieruitvoergebied.	Verwijder het vastgelopen papier (zie "In het uitvoergebied" op pagina 132).

## Meldingen over de tonercassette

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
• <b>Fout</b> [error number] <b>Tonercassettetest oring:</b> [foutnummer] <b>Neem contact op met de klantenservice.</b>	Er is geen tonercassette geplaatst.	Installeer de tonercassette opnieuw.
• <b>Fout</b> [foutnummer] <b>Tonerstoring:</b> [foutnummer] <b>Installeer toner opnieuw</b>	Er werd geen tonercassette gevonden	Installeer de tonercassette twee of drie keer om te bevestigen dat ze goed vastzit. Als het probleem aanhoudt moet u contact opnemen met de servicevertegenwoordiger.
• <b>Er is geen tonercassette geplaatst</b> <b>Er is geen tonercassette geplaatst.</b> <b>Plaats er een</b>	Beschermende film niet verwijderd van de toner.	Verwijder de beschermende film van de tonercassette.

# Informatie over displaymeldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BE is niet compatibel</b> <b>Beeldeenheid is niet compatibel.</b> <b>Raadpl. handl.</b></li></ul>	De beeldeenheid die u hebt geïnstalleerd, is niet geschikt voor uw apparaat.	Installeer een beeldeenheid van Samsung die speciaal bedoeld is voor uw apparaat.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BE Niet geïnstalleerd</b> <b>Beeldeenheid is niet geplaatst.</b> <b>Plaats de eenheid.</b></li></ul>	De beeldeenheid is niet geïnstalleerd.	Plaats de beeldeenheid twee of drie keer opnieuw. Neem contact op met de klantendienst als het probleem zich blijft voordoen.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Breid beeldeenheid voor</b> <b>Bereid nieuwe beeldeenheid voor</b></li></ul>	Het einde van de geschatte levensduur van de eenheid is bijna bereikt.	Bereid een nieuwe beeldeenheid voor ter vervanging van de oude (zie "Beschikbare accessoires" op pagina 97).

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vervang beeldeenheid</b> <b>Plaats een nieuwe beeldeenheid</b></li></ul>	De aangegeven beeldeenheid is bijna aan het einde van de geschatte levensduur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt kiezen tussen <b>Stop</b> of <b>Doorgaan</b>, zoals weergegeven op het bedieningspaneel. Als u <b>Stop</b> selecteert, stopt de printer met afdrucken en kunt u niet meer afdrucken zolang u de beeldeenheid niet hebt vervangen. Als u <b>Doorgaan</b> kiest, gaat de printer door met afdrucken maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd. Als u van een optimale afdrukkwaliteit wilt blijven genieten, dient u de beeldeenheid te vervangen wanneer dit bericht verschijnt. Als u een beeldeenheid verder blijft gebruiken, kunnen er problemen optreden met de afdrukkwaliteit (zie "De beeldeenheid vervangen" op pagina 107).</li><li>• Als het apparaat stopt met afdrucken, vervangt u de beeldeenheid (zie "De beeldeenheid vervangen" op pagina 107).</li></ul>

# Informatie over displaymeldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Toner is niet compatibel</b> <b>Tonercassette is niet compatibel.</b> <b>Raadpl. handl.</b></li></ul>	De aangegeven tonercassette is niet geschikt voor uw machine.	Installeer de overeenstemmende tonercassette met een echte Samsung cassette (see "De tonercassette vervangen" op pagina 104).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bereid nw. TC voor</b> <b>Bereid nieuwe tonercassette voor</b></li></ul>	De tonercassette bevat nog een kleine hoeveelheid toner. Geschatte levensduur van een cassette <sup>a</sup> van de tonercassette is bijna bereikt.	Houd een nieuwe cassette gereed om de oude cassette te vervangen. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verhogen door de toner te herverdelen (zie "Toner herverdelen" op pagina 101).

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plaats nieuwe cas.</b> <b>Plaats nieuwe tonercassette</b></li></ul>	De aangegeven tonercassette is bijna aan het einde van de geschatte levensduur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt kiezen tussen <b>Stop</b> of <b>Doorgaan</b>, zoals weergegeven op het bedieningspaneel. Als u <b>Stop</b> selecteert, zal de printer stoppen met afdrukken. Als u <b>Doorgaan</b> kiest, gaat de printer door met afdrukken maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd.</li><li>• Als u van een optimale afdrukkwaliteit wilt blijven genieten, dient u de tonercassette te vervangen wanneer dit bericht verschijnt. Als u de cassette verder blijft gebruiken kunnen er problemen optreden met de afdrukkwaliteit (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul>
	De aangegeven tonercassettes is aan het eind van haar geschatte gebruiksduur	Vervang de tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).



# Informatie over displaymeldingen

- a. De geschatte levensduur van een cassette verwijst naar de verwachte of geschatte levensduur van een tonercassette. Het geeft aan hoeveel afdrukken er gemiddeld kunnen worden gemaakt met de cassette conform ISO/IEC 19752. Het aantal pagina's kan worden beïnvloed door de omgevingsomstandigheden, de tijd tussen afdruktaken en het type en formaat van het afdruk materiaal. Er kan wat toner achterblijven in de cassette, ook als de rode LED gaat branden en de printer stopt met afdrukken.



Samsung raadt het gebruik van niet-originele Samsung-cartridges (bijv. hervulde of gerecyclede cassettes) af. Samsung kan de kwaliteit van niet-originele Samsung-cartridges niet garanderen. Onderhoud en herstellingen die vereist zijn als gevolg van het gebruik van andere cartridges dan die van Samsung worden niet gedekt door de garantie van het apparaat.

## Meldingen over de papierlade

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uitvoerlade vol</b> <b>Uitvoervak vol.</b> <b>Verw. afgedr. pag.</b></li></ul>	De uitvoerlade is vol.	Zodra het papier uit de uitvoerlade is verwijderd, gaat de printer door met afdrukken.

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alle lades zijn leeg</b> <b>Papier is op in alle lades.</b> <b>Vul papier bij</b></li></ul>	Alle lades zijn leeg.	Plaats papier in de lade (zie "Papier in de lade plaatsen" op pagina 51).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papier lade 1 op</b> <b>Papier in lade 1 op.</b> <b>Vul papier bij</b></li><li>• <b>Papier lade 2 op</b> <b>Papier in lade 2 op.</b> <b>Vul papier bij</b></li></ul>	De lade is leeg.	Plaats papier in de lade (zie "Lade 1 / optionele lade" op pagina 51).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papier in MF-lade op</b> <b>Papier MF-lade op.</b> <b>Vul papier bij</b></li></ul>	Er is geen papier in de multifunctionele lade.	Plaats papier in de multifunctionele lade (zie "Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade" op pagina 53).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Klep van lade 2 is open.</b> <b>Sluit klep</b></li></ul>	Lade 2 is niet goed gesloten.	Schuif lade 2 in de printer tot de lade vastklikt.

# Informatie over displaymeldingen

## Meldingen over het netwerk

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li><b>IP-conflict</b> <b>Conflict tussen dit IP-adres en dat van een ander syst.</b></li></ul>	Het door u ingestelde IP-adres wordt al door iemand anders gebruikt.	Controleer het IP-adres en stel het zo nodig opnieuw in (zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken" op pagina 187).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>802.1xNetwerkfout</b> <b>802.1x netwerkfout</b> <b>Contact beheerder</b></li></ul>	Verificatie mislukt.	Controleer het netwerkverificatieprotocol. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.

## Div. meldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Deur is open.</b> <b>Sluit klep</b></li></ul>	De voor- of achterklep is niet goed gesloten.	Sluit de klep goed. Deze moet vastklikken.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Klep scanner open</b> <b>Klep scanner open.</b> <b>Sluit de klep</b></li></ul>	De klep van de documentinvoer is niet goed vergrendeld.	Sluit de klep goed. Deze moet vastklikken.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Niet juiste kam.temp.</b> <b>Geen gepaste kamertemperatuur.</b> <b>Pas kam.temp. aan</b></li></ul>	Het apparaat staat opgesteld in een vertrek met een ongeschikte kamertemperatuur.	Verplaats de machine naar een kamer met gepaste kamertemperatuur (zie "Specificaties" op pagina 154).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Vervang vertrag.rol</b> <b>Vertragsrol voor lade 1 vervangen</b></li><li><b>Vervang vertrag.rol</b> <b>Vertragsrol voor lade 2 vervangen</b></li></ul>	De vertragsrol is versleten.	Vervang de vertragrol met een nieuwe. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger.

# Informatie over displaymeldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vervang opneemrol</b> <b>Plaats een nieuwe opneemrol voor lade 2.</b></li></ul>	De levensduur van de opneemrol van de lade is binnenkort verlopen.	Plaats een nieuwe opneemrol. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vervang opneemrol</b> <b>Vervang met nieuwe [tray type] Pickup Roller</b></li></ul>	De levensduur van de pick-up rol in lade 1, lade 2 of MP-lade zal binnenkort verlopen zijn.	Vervang de pick-up rol met een nieuwe. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geheugen vol</b> <b>Faxgeh. bijna vol</b> <b>Druk een ontvangen faxtaak af of verwijder er een</b></li></ul>	Het geheugen is vol. Er kunnen geen faxdata meer ontvangen worden.	Druk de ontvangen faxdata in het geheugen af of verwijder ze.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scanner geblok.</b> <b>Scanner is vergrendeld.</b> <b>Druk op Stop</b></li></ul>	De scanner is vergrendeld.	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Klep scanner open</b> <b>Klep scanner open.</b> <b>Sluit klep</b></li></ul>	De klep van de documentinvoer is niet goed vergrendeld.	Sluit de klep goed. Deze moet vastklikken.

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geheugen vol</b> <b>Faxgeh. bijna vol</b> <b>Druk een ontvangen faxtaak af of verwijder er een</b></li></ul>	Het faxgeheugen is bijna vol.	U kunt de ontvangen faxtaak afdrukken of verwijderen in <b>Veilige ontv..</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout: [error number]</b> <b>Probleem met fixeereenheid:</b> [foutnummer] <b>Zet uit en weer aan</b> <b>Neem contact op met de servicedienst als het probleem zich blijft voordoen.</b></li></ul>	Er is een probleem met de fixeereenheid (fuser).	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout: [error number]</b> <b>Fout HDD-systeem:</b> [foutnummer] <b>Zet uit en weer aan</b> <b>Neem contact op met de servicedienst als het probleem zich blijft voordoen.</b></li></ul>	Er is een probleem in het HDD-systeem.	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.

# Informatie over displaymeldingen

Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout:</b> [error number] <b>Storing motor:</b> [foutnummer] <b>Zet uit en weer aan</b> <b>Neem contact op met de servicedienst als het probleem zich blijft voordoen.</b></li></ul>	Er is een probleem in het motorsysteem.	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout:</b> [foutnummer] <b>Storing LSU:</b> [foutnummer] <b>Zet uit en weer aan</b> <b>Neem contact op met de servicedienst als het probleem zich blijft voordoen.</b></li></ul>	Er is een probleem met de LSU.	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout:</b> [foutnummer] <b>Probleem met invoersysteem:</b> [foutnummer] <b>Controleer de aansluiting van lade 2.</b></li></ul>	Er is een probleem in lade 2.	Controleer de aansluiting van lade 2.


Melding	Betekenis	Voorgestelde oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fout:</b> [foutnummer] <b>Videosysteemfout:</b> [foutnummer] <b>Neem contact op met de servicedienst als het probleem zich blijft voordoen.</b></li></ul>	Er is een probleem in het videosysteem.	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum.



# 5. Bijlage

In dit hoofdstuk staan productspecificaties en informatie met betrekking tot toepasbare regelgeving.

- **Specificaties** 154
- **Informatie over wettelijke voorschriften** 162
- **Copyright** 176



# Specificaties

## Algemene specificaties



De specificaties hieronder kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor mogelijk gewijzigde informatie.

Items		Omschrijving
Afmetingen <sup>a</sup>	Breedte x Lengte x Hoogte	• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD:</b> 414,6 x 420,6 x 449,1 mm
		• <b>M387xFW/M407xFR/ M407xHR/ M407xFX:</b> 469 x 444,3 x 482,1 mm
Gewicht <sup>a</sup>	Apparaat inclusief verbruiksartikelen	• <b>M407xFD:</b> 482 x 410,6 x 449,1 mm (19,02 x 16,17 x 17,68 inch)
		• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD:</b> 15,15 kg
Geluidsniveau <sup>b</sup>	Apparaat inclusief verbruiksartikelen	• <b>M387xFW/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR:</b> 17,07 kg
		• <b>M407xFX:</b> 17,23 kg (37,99 lbs)
Geluidsniveau <sup>b</sup>	Stand-bymodus	Minder dan 26 dB(A)
	Afdrukmodus	• <b>M337x series:</b> Minder dan 55 dB(A)
	Scan-/Kopieermodus	• <b>M387x/ M407x series:</b> Minder dan 57 dB(A)
		• <b>M337x series:</b> Minder dan 57 dB(A)
Temperatuur	Gebruik	• <b>M387x/ M407x series:</b> Minder dan 58 dB(A)
		• <b>M337x series:</b> Minder dan 57 dB(A)
	Opslag (in verpakking)	• <b>M387x/ M407x series:</b> Minder dan 58 dB(A)
		• <b>M337x series:</b> Minder dan 57 dB(A)
Relatieve luchtvochtigheid	Gebruik	10 tot 30°C
	Opslag (in verpakking)	-20 tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Gebruik	20 tot 80% RV
	Opslag (in verpakking)	10 tot 90% RV

# Specificaties

	Items	Omschrijving
<b>Nominaal vermogen<sup>c</sup></b>	<b>Modellen op 110 volt</b>	AC 110 – 127 V
	<b>Modellen op 220 volt</b>	AC 220 – 240 V
<b>Stroomverbruik</b>	<b>Gemiddeld vermogen</b>	Minder dan 700 Watt
	<b>Stand-bymodus</b>	Minder dan 10 W ( <b>M407xFX</b> : Minder dan 15 W)
	<b>Energiebesparende modus<sup>d</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR</b>: Minder dan 1,1 Watt</li> <li>• <b>M387xFW</b>: Minder dan 1,6 Watt (Wi-Fi Direct ingeschakeld: minder dan 2,8 W<sup>f</sup>)</li> <li>• <b>M407xFX</b>: Minder dan 3,5 Watt</li> </ul>
	<b>Uitgeschakelde toestand<sup>e</sup></b>	Minder dan 0,1 Watt
<b>Draadloos<sup>f</sup></b>	<b>Module</b>	SPW-B4319U

a. De afmetingen en het gewicht zijn gebaseerd op een apparaat zonder handset of andere accessoires.

b. Geluidsdrukkniveau, ISO 7779. Geteste configuratie: basisinstallatie apparaat, A4-papierformaat, enkelzijdig afdrukken.

c. Zie het typeplaatje op het apparaat voor het juiste voltage (V), de frequentie (hertz) en het type stroom (A) voor uw apparaat.

d. Het energieverbruik in de energiebesparende modus wordt mogelijk beïnvloed door de status, de instellingsvoorwaarden en de gebruiksomgeving van het apparaat.

e. Stroomverbruik kan alleen volledig worden voorkomen wanneer de voedingskabel niet is aangesloten.

f. Alleen voor draadloze modellen (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Specificaties

## Specificaties van de afdrukmedia

Type	Formaat	Afmetingen	Gewicht/capaciteit afdrukmedia <sup>a</sup>		
			Lade 1/Optionele lade	Multifunctionele lade	Handmatige invoer <sup>b c</sup>
Normaal papier	Letter	216 x 279 mm	70 tot 85 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)  • 250 vellen van 80 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	70 tot 85 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)  • 50 vellen van 80 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	70 tot 85 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)  • 1 vellen van 80 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
	Legal	216 x 356 mm			
	US Folio	216 x 330 mm			
	A4	210 x 297 mm			
	Oficio	216 x 343 mm			
	JIS B5	182 x 257 mm			
	ISO B5	176 x 250 mm			
	Executive	184 x 267 mm			
	A5	148 x 210 mm			
	A6	105 x 148 mm	• 150 vellen van 75 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)		
Enveloppe	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	Niet beschikbaar in lade1/optionele lade.	75 tot 90 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	75 tot 90 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
	Enveloppe Nr. 10	105 x 241 mm			
	Enveloppe DL	110 x 220 mm			
	Enveloppe C5	162 x 229 mm			
	Enveloppe C6	114 x 162 mm			
Dik papier	Zie Normaal papier	Zie Normaal papier	86 tot 105 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	86 tot 105 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	86 tot 105 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Dikker papier	Zie Normaal papier	Zie Normaal papier	Niet beschikbaar in lade1/optionele lade.	164 tot 220 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	164 tot 220 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Dun papier	Zie Normaal papier	Zie Normaal papier	60 tot 70 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	60 tot 70 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	60 tot 70 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)



# Specificaties

Type	Formaat	Afmetingen	Gewicht/capaciteit afdrukmedia <sup>a</sup>		
			Lade 1/Optionele lade	Multifunctionele lade	Handmatige invoer <sup>b c</sup>
Transparanten	Letter, A4	Zie Normaal papier	Niet beschikbaar in lade1/optionele lade.	138 tot 146 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	138 tot 146 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Etiketten <sup>d</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Zie Normaal papier	Niet beschikbaar in lade1/optionele lade.	120 tot 150 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	120 tot 150 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Kartonpapier	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Zie Normaal papier	121 tot 163 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	121 tot 163 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	121 tot 163 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Bankpostpapier	Zie Normaal papier	Zie Normaal papier	106 tot 120 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	106 tot 120 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)	106 tot 120 g/m <sup>2</sup> (bankpostpapier)
Minimaal formaat (aangepast) <sup>e, f</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade:</b> 76 x 127 mm</li> <li><b>Papierlade 1/ Papierlade 2:</b> 105 x 148,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Multifunctionele (of handmatige toevoer) lade:</b> 60 tot 220 g/m<sup>2</sup> (bankpostpapier)</li> <li><b>Papierlade 1/ Papierlade 2:</b> 60 tot 163 g/m<sup>2</sup> (bankpostpapier)</li> </ul>		
Maximaal formaat (aangepast)		216 x 356 mm			

a. De maximumcapaciteit kan verschillen en is afhankelijk van het gewicht en de dikte van afdrukmedia en de omgevingsomstandigheden.

b. Alleen M337x series.

c. 1 vel voor de handmatige invoer

d. De zachtheid van de voor dit apparaat gebruikte etiketten moet tussen 100 tot 250 (sheffield) bedragen. Deze getallen verwijzen naar het gladheidsniveau.

e. De beschikbare papiersoorten in de multifunctionele lade: Normaal, Dik, Dikker, Dun, Katoen-, Gekleurd, Voorbedrukt, Kringloop-, Envelop, Transparant, Etiketten, Karton, Bankpost-, Archief-

f. De beschikbare papiersoorten in lade 1: Normaal, Dik, Dun, Kringloop, Karton, Bankpost, Archief

# Specificaties

## Systeme vereisten

### Microsoft® Windows®

Besturingssysteem	Vereisten (aanbevolen)		
	Processor	RAM	Vrije schijfruimte
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB tot 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit of 64-bit-processor of hoger	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondersteuning voor DirectX® 9 graphics met 128 MB geheugen (om het Aero-thema in te schakelen).</li><li>• DVD-R/W-station</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) of 1,4 GHz- (x64) processoren (2 GHz of sneller)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit of 64-bit-processor of hoger	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondersteuning voor DirectX® 9 graphics met 128 MB geheugen (om het Aero-thema in te schakelen).</li><li>• DVD-R/W-station</li></ul>		



- Internet Explorer 6.0 of hoger is minimum vereist voor alle Windows-besturingssystemen.
- Gebruikers kunnen de software installeren als ze beheerdersrechten hebben.
- **Windows Terminal Services** is compatibel met uw apparaat.

# Specificaties

## Mac

Besturingssysteem	Vereisten (aanbevolen)		
	Processor	RAM	Vrije schijfruimte
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® processoren</li><li>867 MHz of sneller Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® processoren</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® processoren</li></ul>	2 GB	4 GB

## Linux

Items	Vereisten
<b>Besturingssysteem</b>	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32-/64-bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (32-/64-bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32-/64-bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32-/64-bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32-/64-bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32-/64-bit) Debian 5.0, 4.0, 6.0 (32-/64-bit)
<b>Processor</b>	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
<b>RAM</b>	512 MB (1 GB)
<b>Vrije schijfruimte</b>	1 GB (2 GB)

# Specificaties

## Unix

Items	Vereisten
Besturingssysteem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Vrije schijfruimte	Tot 100 MB

# Specificaties

## Netwerkomgeving

 Alleen voor draadloze en netwerkmodellen (zie "Functies per model" op pagina 8).

U moet de netwerkprotocollen op het apparaat installeren om het als netwerkprinter te kunnen gebruiken. In de volgende tabel worden de netwerkomgevingen vermeld die door het apparaat worden ondersteund.

Items	Specificaties
<b>Netwerkinterface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/100 Base-TX bedraad LAN</li><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX bedraad LAN</li><li>• 802.11b/g/n draadloos LAN</li></ul>
<b>Netwerkbesturingssysteem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Diverse Linux-besturingssystemen</li><li>• Mac OS X 10.5 - 10.8</li><li>• UNIX OS</li></ul>
<b>Netwerkprotocollen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Standard TCP/IP Printing, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
<b>Draadloze netwerkbeveiliging</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificatie: Open Syst., Ged. Sleutel, WPA Zakelijk/Privé, WPA2 Zakelijk/Privé</li><li>• Codering: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Informatie over wettelijke voorschriften

Dit apparaat is ontworpen voor een normale werkomgeving en is gecertificeerd conform verschillende veiligheidsvoorschriften.

## Verklaring inzake laserveiligheid

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1, subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse I(1), en is elders gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2007.

Laserproducten van klasse I worden niet als gevaarlijk beschouwd. Het lasersysteem en de printer zijn zo ontworpen dat bij normaal gebruik, gebruiksonderhoud of onder de voorgeschreven servicevoorwaarden personen niet worden blootgesteld aan laserstralen hoger dan Klasse I.

## Waarschuwing

De printer mag nooit worden gebruikt of nagekeken als de beschermkap van de laser/scanner is verwijderd. Hoewel ze onzichtbaar is, kan de gereflecteerde laserstraal uw ogen beschadigen.

Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd deze elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om het risico op brand, elektrische schokken en letsels te beperken.



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Informatie over wettelijke voorschriften

## Veiligheid in verband met ozon



De ozonemissie van dit apparaat ligt onder 0,1 ppm. Ozon is zwaarder dan lucht. Zet dit apparaat dus op een plaats met goede ventilatie.

## Kwik



Bevat kwik en moet weggegooid worden conform de plaatselijke voorschriften, de wetten van de staten en de federale wetten (alleen voor VSA)

## Energiebesparingsmodus



Deze printer is uitgerust met een geavanceerde energiebesparende technologie die het stroomverbruik vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Als de printer gedurende enige tijd geen gegevens ontvangt, wordt het stroomverbruik automatisch verlaagd.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken.

Meer informatie over het ENERGY STAR-programma vindt u op <http://www.energystar.gov>

Voor modellen met ENERGY STAR-certificering staat het etiket van ENERGY STAR op uw apparaat. Controleer of uw apparaat gecertificeerd is met ENERGY STAR.

## Recycleren



Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product, of verwijder ze op een milieuvriendelijke wijze.

# Informatie over wettelijke voorschriften

## Alleen voor China

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。  
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。  
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，  
我们会及时为您提供服务。

### 中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
ProXpress M3375HD	1	1.67
ProXpress M3875HD	1	1.84
ProXpress M4075HR	1	1.95
ProXpress M4075FX	1	2.56

依据国家标准 GB 25956-2010

## Correcte verwijdering van dit product (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

### (Van toepassing in landen met afzonderlijke verzamelssystemen)



Deze aanduiding op het product, op de accessoires of in de documentatie geeft aan dat het product en zijn elektronische accessoires (bijv. lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) aan het eind van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gelieve deze items te scheiden van andere soorten afval en ze op een verantwoorde wijze te recyclen met het oog op een duurzaam hergebruik van materialen en ter voorkoming van eventuele schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van een ongecontroleerde afvalverwijdering.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en dienen de voorwaarden en bepalingen van de verkoopovereenkomst te controleren. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



# Informatie over wettelijke voorschriften

## (Alleen voor de Verenigde Staten)

Verwijder elektronica door deze naar een goedgekeurd recyclingbedrijf te brengen. Vind recyclingbedrijven bij u in de buurt op onze website: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Of bel (877) 278 - 0799

### Proposition 65 van de Staat Californië, Waarschuwing (Alleen VS)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Alleen voor Taiwan

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Radiofrequentiestraling

### FCC-normen (VS)

Dit apparaat is conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken
- en moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, zoals vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet volgens de richtlijnen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij de gebruiker aan de interferentie te beperken door de volgende maatregelen te treffen:

- Verplaats de ontvangstantenne of draai ze een andere kant op.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

# Informatie over wettelijke voorschriften

- raadpleeg uw verdeler of een ervaren radio-/televisiemonteur.



Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant (die ervoor moet zorgen dat het apparaat aan de normen voldoet) kunnen ertoe leiden dat de toestemming aan de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervalt.

## Canadese regelgeving inzake radio-interferentie

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenzen (limieten van klasse B) voor stoorsignalen vanuit digitale apparatuur die zijn bepaald in de standaard voor apparatuur die interferentie zou kunnen veroorzaken, met de titel "Digital Apparatus", ICES-003 van Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Verenigde Staten van Amerika

### Federale Communicatiecommissie (FCC)

#### Intentional emitter overeenkomstig FCC Deel 15

Mogelijk bevat uw printer radio-LAN-apparaten met een laag vermogen (radiofrequentieapparaten voor draadloze communicatie) die werken in de 2,4 GHz/5 GHz-band. Deze sectie is alleen van toepassing als deze apparaten aanwezig zijn. Controleer het systeemlabel om na te gaan of er draadloze apparaten aanwezig zijn.

Eventuele draadloze apparaten in uw systeem zijn enkel gekwalificeerd voor gebruik in de Verenigde Staten van Amerika als er een FCC ID-nummer op het systeemlabel staat.

De FCC heeft een algemene richtlijn uitgevaardigd waarin wordt aangegeven dat de afstand tussen een draadloos apparaat en het lichaam minstens 20 cm moet bedragen, bij gebruik van het apparaat nabij het lichaam (uitstekende delen niet meegerekend). Dit apparaat moet op meer dan 20 cm van het lichaam worden gehouden wanneer de draadloze apparatuur is ingeschakeld. Het afgegeven vermogen van het draadloze apparaat of de draadloze apparaten die mogelijk in uw printer zijn ingebouwd, ligt ruimschoots onder de RF-blootstellingsgrenzen die de FCC heeft bepaald.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden opgesteld of bediend.

# Informatie over wettelijke voorschriften

Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.



Draadloze apparaten mogen niet door de gebruiker zelf worden hersteld. Ze mogen onder geen enkel beding gewijzigd worden. Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan een draadloos apparaat, vervalt de gebruikerslicentie. Neem voor ondersteuning contact op met de fabrikant.

## FCC-bepaling voor het gebruik in draadloze LAN's:



Tijdens de installatie en het gebruik van een combinatie van deze zender en antenne kan dicht bij de geïnstalleerde antenne de RF-blootstellingsgrens van 1 mW/cm<sup>2</sup> worden overschreden. Daarom moet de gebruiker altijd minstens 20 cm afstand houden van de antenne. Dit apparaat kan niet worden geïnstalleerd met een andere zender en verzendantenne.

## Alleen voor Rusland



## Alleen Duitsland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmV vorgesehen.

## Alleen voor Turkije

- **RoHS**

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# Informatie over wettelijke voorschriften

## Alleen in Thailand

Deze telecommunicatieapparatuur voldoet aan de technische vereisten van NTC.

## Alleen Canada

Dit product voldoet aan de geldende technische specificaties van Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Het REN (Ringer Equivalence Number) is een indicatie van het maximum aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een telefooninterface. U kunt een willekeurige combinatie van apparaten aansluiten op een telefooninterface mits de som van de REN's van alle apparaten niet groter is dan 5. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telefonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

## Faxidentificatie

Volgens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 is het wettelijk verboden om met een computer of een ander elektronisch apparaat faxberichten te verzenden tenzij ze voorzien zijn van een duidelijke strook aan de onderkant of bovenkant van iedere verzonden pagina of op de eerste pagina met de volgende gegevens:

- 1 verzenddatum en -tijd;
- 2 naam van het bedrijf, de bedrijfsafdeling of afzender; en
- 3 telefoonnummer van het verzendapparaat, het bedrijf, de bedrijfsafdeling of de persoon.

De telefoonmaatschappij kan wijzigingen aanbrengen in haar communicatiefaciliteiten, in de werking van haar installaties of in procedures waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, mits dit niet indruist tegen de regels en voorschriften van FCC Deel 68. Als van zulke wijzigingen redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze tot gevolg hebben dat bepaalde telefoonrandapparatuur niet meer compatibel is met de communicatiemiddelen van de telefoonmaatschappij, of dat wijzigingen of modificaties van deze randapparatuur nodig zijn, of op enige andere wijze materiële gevolgen hebben voor het gebruik of de prestaties van de randapparaten, moet de klant hiervan op adequate wijze schriftelijk op de hoogte worden gesteld, zodat hij kan ononderbroken kan blijven genieten van de service

# Informatie over wettelijke voorschriften

## REN-nummer (Ringer Equivalence Number)

De aansluitfactor en het FCC-registratienummer voor dit apparaat vindt u op een etiket aan de achterkant of op de onderkant van het apparaat. In een aantal gevallen moet deze informatie aan het telefoonbedrijf worden verstrekt.

De aansluitfactor is een getal dat aangeeft hoe zwaar een apparaat de telefoonlijn belast. Hiermee kunt u bepalen hoeveel apparaten u op dezelfde lijn kunt aansluiten voordat deze wordt "overbelast". Als u te veel apparaten op dezelfde lijn aansluit, ontstaan er problemen met het telefoneren en beantwoorden van inkomende oproepen. Een veel voorkomend probleem is dat de apparaten niet meer overgaan. Er mogen niet meer dan vijf apparaten tegelijk worden aangesloten om er zeker van te zijn dat de telefoonmaatschappij in staat is om de diverse diensten ter beschikking te stellen. In een aantal gevallen kunnen er geen vijf toestellen aangesloten worden. Als een aangesloten telefoonapparaat niet goed werkt, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de telefoonlijn aangezien het schade kan toebrengen aan het telefoonnet.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 68 van de FCC-regels en de vereisten die door de ACTA werden aangenomen. Op de achterkant van dit apparaat bevindt zich een label dat onder meer een product-id bevat met de notatie US:AAAEQ##TXXXX. Dit nummer moet op verzoek worden meegedeeld aan de telefoonmaatschappij.



Volgens de voorschriften van de FCC (Federal Communication Commission) kunnen wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest om het apparaat te gebruiken. Wanneer randapparatuur schade aan het telefoonnet veroorzaakt, moet de telefoonmaatschappij de klant waarschuwen dat de dienst kan worden onderbroken. Wanneer het echter praktisch onmogelijk is om de klant vooraf te verwittigen, kan de telefoonmaatschappij de dienstverlening tijdelijk onderbreken op voorwaarde dat ze:

- a de klant onmiddellijk op de hoogte brengt;
- b de klant de gelegenheid biedt om het probleem met de randapparatuur te verhelpen,
- c de klant erop wijst dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Federal Communication Commission volgens de procedures uiteengezet in "FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68".

## Verder moet u weten:

- Dat het apparaat niet ontworpen is voor aansluiting op een PBX-centrale.
- Als u het apparaat wilt aansluiten op de telefoonlijn waarop ook een computerfax/modem is aangesloten, is het mogelijk dat alle op de lijn aangesloten apparaten problemen ondervinden met verzenden of ontvangen. We raden u aan om buiten een normaal telefoontoestel geen andere apparaten aan te sluiten op de lijn waarop het apparaat is aangesloten.

# Informatie over wettelijke voorschriften

- Als u zich in een gebied bevindt waar veel onweer voorkomt of regelmatig spanningspieken optreden in het lichtnet, raden we u aan om zowel voor het lichtnet als de telefoonlijn een piekspanningsbeveiliging te installeren. Piekspanningsbeveiligingen kunt u aanschaffen bij uw dealer of bij een elektronica speciaalzaak.
- Wanneer u een alarmnummer in het apparaat programmeert en/of een alarmnummer draait om te testen of alles goed werkt, bel dan eerst het normale nummer (dus niet het alarmnummer) van de alarmdienst om de dienst op de hoogte te brengen van de test. De dienst kan u dan meteen inlichten over de testprocedure die u kunt volgen.
- Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een muntautomaat of een lijn die wordt gebruikt voor telefonisch vergaderen.
- Dit apparaat heeft een magnetische koppeling voor gehoorapparaten.

U kunt het apparaat veilig op een telefoonnet aansluiten via een standaard modulaire connector, USOC RJ-11C.

## De stekker van het netsnoer vervangen (alleen voor het VK)

### Belangrijk

Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een standaardstekker (BS 1363) van 13 ampère en een zekering van 13 ampère. Als u de zekering vervangt, moet u het juiste type van 13 ampère gebruiken. Nadat u de zekering hebt gecontroleerd of vervangen, moet u de afdekkap van de zekering weer sluiten. Als u de afdekkap van de zekering verloren bent, mag u de stekker niet gebruiken totdat u er een nieuwe afdekkap hebt op gezet.

Neem contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.

Stekkers van 13 ampère zijn het meest voorkomende type in het Verenigd Koninkrijk en kunnen in de meeste gevallen worden gebruikt. Sommige (vooral oudere) gebouwen hebben echter geen normale stopcontacten van 13 ampère. U moet een geschikt verloopstuk (adapter) kopen. Verwijder nooit de aangegoten stekker van het netsnoer.



Als u de aangegoten stekker afsnijdt of weggooit, kunt u hem er niet meer op bevestigen en riskeert u een elektrische schok te krijgen als u hem in het stopcontact steekt.

# Informatie over wettelijke voorschriften

## Belangrijke waarschuwing:



Dit apparaat moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.

De aders van het netsnoer hebben de volgende kleurcodering:

- **Groen/geel:** aarding
- **Blauw:** neutraal
- **Bruin:** fase

Ga als volgt te werk als de kleuren van de aders in het netsnoer niet overeenstemmen met die van de stekker.

Sluit de geel-groene aardedraad aan op de pool die gemarkeerd is met de letter "E", het aardingsymbool, en geel-groen of groen is gekleurd.

Sluit de blauwe draad aan op de pool die gemarkeerd is met de letter "N" of zwart is gekleurd.

Sluit de blauwe draad aan op de pool die gemarkeerd is met de letter "L" of de kleur zwart.

In de stekker, adapter of verdeelkast moet een zekering van 13 ampère zijn aangebracht.

## Verklaring van overeenstemming (Europese landen)

## Goedkeuringen en certificeringen



Samsung Electronics verklaart dat de [M337x/ M387x/ M407x series] in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG).

De conformiteitsverklaring vindt u op **[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**. Daar klikt u op Support > Download center en geeft u de printernaam (MFP) in om EuDoC te doorzoeken.

**1 januari 1995:** Richtlijn 2006/95/EC van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

**1 januari 1996:** Richtlijn 2004/108/EC van de Raad inzake de harmonisatie van de wetgevingen in de lidstaten betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

**9 maart 1999:** Richtlijn 1999/5/EC van de Raad inzake radioapparatuur en eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge herkenning van hun conformiteit. U kunt bij uw vertegenwoordiger van Samsung Electronics Co., Ltd. een volledige verklaring krijgen waarin de relevante richtlijnen en de normen waarnaar wordt verwezen, zijn gedefinieerd.



# Informatie over wettelijke voorschriften

## EC-certificering

Certificering voor Richtlijn 1999/5/EC inzake radioapparatuur en eindapparatuur voor telecommunicatie (FAX)

Dit product van Samsung is gecertificeerd door Samsung zelf voor enkele-terminalverbindingen in heel Europa met het openbare telefoonnet (PSTN), in overeenstemming met richtlijn 1999/5/EC. Het product is ontworpen voor gebruik met de nationale openbare telefoonnetten en compatibele PBX-en van de Europese landen:

Indien er problemen optreden, moet u in eerste instantie contact opnemen met het Euro QA Lab van Samsung Electronics Co., Ltd.

Het product is getest op TBR21. Het European Telecommunication Standards Institute (ETSI) heeft voor gebruik en toepassing in overeenstemming met deze norm een adviesdocument gepubliceerd (EG 201 121), waarin opmerkingen en extra voorwaarden staan voor netwerkcompatibiliteit van TBR21-terminals. Het product is getest op, en voldoet aan, alle relevante adviezen in dit document.

## Europese radiogoedkeuringsinformatie (voor producten uitgerust met door de EU goedgekeurde radioapparaten)

Deze printer is bestemd voor gebruik thuis of op kantoor. Mogelijk bevat uw printer radio-LAN-apparaten met een laag vermogen (radiofrequentieapparaten voor draadloze communicatie) die werken in de 2,4/5 GHz-band. Deze sectie is alleen van toepassing als deze apparaten aanwezig zijn. Controleer het systeemlabel om na te gaan of er draadloze apparaten aanwezig zijn.



Draadloze apparaten die mogelijk in uw systeem aanwezig zijn mogen in de Europese Unie of daarmee verbonden regio's alleen worden gebruikt als een EG-conformiteitsmerkteken op het systeemlabel staat.

Het afgegeven vermogen van het draadloze apparaat of de draadloze apparaten die mogelijk in uw printer zijn ingebouwd, ligt ruimschoots onder de RF-blootstellingsgrenzen die de Europese Commissie in de R&TTE-richtlijn heeft vastgelegd.

## Krachtens de goedkeuring van draadloze apparaten gekwalificeerde Europese lidstaten:

EU-landen



# Informatie over wettelijke voorschriften

## Europese landen met gebruiksbeperingen:

EU

EEA/EFTA-landen

Geen beperkingen op dit ogenblik.

## Alleen voor Israël

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Mededelingen aangaande normen

### Draadloze geleiding

Mogelijk bevat uw printer radio-LAN-apparaten met een laag vermogen (radiofrequentieapparaten voor draadloze communicatie) die werken in de 2,4 GHz/5 GHz-band. De volgende sectie geeft een algemeen overzicht van beschouwingen die betrekking hebben op het gebruik van een draadloos apparaat.

Bijkomende beperkingen, waarschuwingen en overwegingen voor specifieke landen zijn opgenomen in de specifieke landensecties (of landengroepensecties). De draadloze apparaten in uw systeem zijn uitsluitend gekwalificeerd voor gebruik in de landen die geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de markering "Radio gekeurd" op het systeemclassificatielabel. Als het land waar u het draadloos apparaat wilt gebruiken niet in de lijst is opgenomen, neemt u contact op met het plaatselijke instantie voor radiogoedkeuring voor meer informatie over de vereisten. Draadloze apparaten zijn streng gereguleerd en mogen niet worden gebruikt.

Het afgegeven vermogen van het draadloze apparaat of de draadloze apparaten die mogelijk in uw printer zijn ingebouwd, ligt ruimschoots onder de tot dusver bekende RF-blootstellingsgrenzen. Omdat de draadloze apparaten (die mogelijk in uw printer zijn ingebouwd) minder energie afgeven dan conform de veiligheidsnormen en aanbevelingen inzake radiofrequentie is toegestaan, is de producent ervan overtuigd dat deze apparaten veilig zijn in het gebruik. Ongeacht het vermogensniveau moet menselijk contact tijdens de normale werking zoveel mogelijk worden vermeden.

De FCC heeft een algemene richtlijn uitgevaardigd waarin wordt aangegeven dat de afstand tussen het draadloze apparaat en het lichaam, voor gebruik van een draadloos apparaat nabij het lichaam (zonder uitstekende delen), minstens 20 cm moet bedragen. Dit apparaat moet op meer dan 20 cm van het lichaam worden gehouden, wanneer de draadloze apparatuur is ingeschakeld en bezig is met zenden.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden opgesteld of bediend.

# Informatie over wettelijke voorschriften

Sommige omstandigheden leggen beperkingen op aan draadloze apparaten. Hieronder zijn voorbeelden van gebruikelijke beperkingen opgenomen.



Draadloze RF-communicatie kan interferentie veroorzaken met apparatuur aan boord van burgerluchtvaarttoestellen. De huidige luchtvaartreglementeringen eisen dat draadloze toestellen aan boord van een vliegtuig worden uitgeschakeld tijdens de vlucht. IEEE 802.11- (beter bekend als draadloos Ethernet) en Bluetooth-communicatieapparaten zijn voorbeelden van draadloze communicatieapparaten.



In omgevingen waar het risico op interferentie met andere apparaten of diensten schadelijk is of als dusdanig wordt beschouwd, kan gebruik van een draadloos apparaat beperkt of verboden worden. Luchthavens, ziekenhuizen en ruimtes gevuld met zuurstof en ontvlambare gassen zijn enkele voorbeelden van omgevingen waar het gebruik van draadloze apparaten beperkt of verboden kan zijn. Als u zich in een omgeving bevindt waarvan u niet zeker weet of het gebruik van draadloze apparaten gesanctioneerd is, vraagt u de plaatselijke autoriteiten om toelating voor u het draadloze apparaat inschakelt of in gebruik neemt.



Elk land voorziet verschillende beperkingen voor het gebruik van draadloze apparaten. Aangezien uw systeem uitgerust is met een draadloos apparaat, moet u, als u van het ene land naar het andere reist, voorafgaand aan uw vertrek bij de plaatselijke radiogoedkeuringsinstanties informeren of er beperkingen gelden voor het gebruik van draadloze apparaten in het land van bestemming.



Als uw systeem uitgerust is met een ingebouwd draadloos apparaat, mag u het draadloos apparaat niet gebruiken tenzij alle kleppen en schermen op hun plaats zitten en het systeem compleet is.



Draadloze apparaten mogen niet door de gebruiker zelf worden hersteld. Ze mogen onder geen enkel beding gewijzigd worden. Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan een draadloos apparaat, vervalt de gebruikerslicentie. Neem voor ondersteuning contact op met de fabrikant.



Gebruik alleen stuurprogramma's die goedgekeurd zijn voor het land waar het apparaat gebruikt zal worden. Raadpleeg de systeemherstelkit van de fabrikant of neem contact op met de technische dienst van de fabrikant voor meer informatie.

# Informatie over wettelijke voorschriften

## Alleen voor China

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 ( 机箱 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Samsung Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van deze gebruikershandleiding.

- Samsung en het Samsung-logo zijn handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 en Windows Server 2008 R2 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint en Outlook zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten of andere landen.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android en Gmail zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S en andere landen.
- AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven of organisaties.

Raadpleeg het bestand "**LICENSE.txt**" op de meegeleverde cd-rom voor open-sourcelicentiegegevens.

**REV. 2.03**

# Gebruikershandleiding

---

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

## GEAVANCEERD

Deze handleiding geeft informatie over de installatie, geavanceerde instelling, gebruik en het oplossen van problemen in verschillende besturingssystemen.

Afhankelijk van het model of land zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar.

## BASIS

Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows.



## 1. Installatie van de software

Installatie voor Mac	181
Opnieuw installeren voor Mac	182
Installatie voor Linux	183
Opnieuw installeren voor Linux	184



## 2. Een via een netwerk aangesloten apparaat gebruiken

Nuttige netwerkprogramma's	186
Instelling bekabeld netwerk	187
Installeren van een stuurprogramma over het netwerk	191
IPv6-configuratie	200
Draadloos netwerk instellen	203
Samsung Mobile Print	231
AirPrint	232
Google Cloud Print™	234



## 3. Menu's met nuttige instellingen

Voordat u een hoofdstuk gaat lezen	238
------------------------------------	-----

Afdrukken	239
Kopiëren	240
Faxen	247
Scannen	254
Systeeminstallatie	259
Netwerkinstallatie	271
Taakbeheer	273
Taakstatus	274
Eco	275
USB	276
Documentenvak	277
Naar cloud scannen	278
Veilig vrijgeven	279



## 4. Speciale functies

Aanpassing aan luchtdruk of hoogte	281
E-mailadressen opslaan	282
Verschillende tekens invoeren	284
Het adresboek instellen	286
Gemachtigde gebruikers registreren	292
Afdrukfuncties	293
Scanfuncties	311

<b>Faxfuncties</b>	<b>324</b>
<b>Functies voor gedeelde map gebruiken</b>	<b>336</b>
<b>Gebruik van optionele functies</b>	<b>337</b>

<b>Problemen met kopiëren</b>	<b>382</b>
<b>Problemen met scannen</b>	<b>383</b>
<b>Problemen met faxen</b>	<b>385</b>
<b>Problemen met het besturingssysteem</b>	<b>387</b>



## 5. Nuttige beheerprogramma's

<b>Managementhulpmiddelen gebruiken</b>	<b>340</b>
<b>Easy Capture Manager</b>	<b>341</b>
<b>Samsung AnyWeb Print</b>	<b>342</b>
<b>Easy Eco Driver</b>	<b>343</b>
<b>SyncThru™ Web Service gebruiken</b>	<b>344</b>
<b>Werken met Samsung Easy Document Creator</b>	<b>348</b>
<b>Samsung Easy Printer Manager gebruiken</b>	<b>349</b>
<b>Samsung-printerstatus gebruiken</b>	<b>353</b>
<b>Samsung Printer Experience gebruiken</b>	<b>355</b>
<b>De Linux Unified Driver Configurator gebruiken</b>	<b>362</b>



## 6. Problemen oplossen

<b>Problemen met papierinvoer</b>	<b>367</b>
<b>Problemen met de voeding en het netsnoer</b>	<b>368</b>
<b>Afdrukproblemen</b>	<b>369</b>
<b>Problemen met de afdrukkwaliteit</b>	<b>374</b>



# 1. Installatie van de software

Dit hoofdstuk levert instructies voor het installeren van essentiële en nuttige software voor gebruik in een opstelling waarbij het apparaat via een kabel aangesloten is. Een lokale printer is een printer die via een kabel rechtstreeks op uw computer is aangesloten. Als uw apparaat op een netwerk is verbonden, slaat u de onderstaande stappen over en gaat u verder met de installatie van het stuurprogramma voor een netwerkapparaat (zie "Installeren van een stuurprogramma over het netwerk" op pagina 191).

- **Installatie voor Mac** **181**
- **Opnieuw installeren voor Mac** **182**
- **Installatie voor Linux** **183**
- **Opnieuw installeren voor Linux** **184**




- Als u gebruik maakt van het besturingsysteem Windows, kijkt u in de basishandleiding voor installatie van het stuurprogramma (zie "Lokaal installeren van het stuurprogramma" op pagina 29).
- Gebruik alleen een USB-kabel die korter is dan 3 meter.



# Installatie voor Mac

**1** Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.

**2** Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



**3** Dubbelklik op het cd-rom-pictogram op het bureaublad van uw Mac-computer.

- Voor Mac OS X 10.8 dubbelklikt u op de cd-rom die wordt weergegeven in de **vindfunctie**.

**4** Dubbelklik in de map **MAC\_Installer** op het pictogram **Installer OS X**.

**5** Klik op **Ga door**.

**6** Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op **Ga door**.

**7** Klik op **Akkoord** als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst.

**8** Klik op **Installeer**. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor apparaatbewerkingen worden geïnstalleerd.

Als u klikt op **Aanpassen**, kunt u aangeven welke afzonderlijke onderdelen u wilt installeren.

**9** Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.

**10** Selecteer **Met USB aangesloten printer** in het scherm **Type printerverbinding** en klik op **Ga door**.

**11** Klik op de knop **Printer toevoegen** om uw printer te selecteren en deze aan je lijst met printers toe te voegen.

Als uw apparaat faxen ondersteunt, klikt u op de knop **Fax toevoegen** om uw fax te selecteren en toe te voegen aan uw lijst met faxen.

**12** Nadat de installatie is voltooid, klikt u op **Sluiten**.

# Opnieuw installeren voor Mac

Als het printerbesturingsbestand niet correct werkt, maakt u de installatie van het besturingsbestand ongedaan en installeert u het opnieuw.

- 1 Open de map **Programma's > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Klik op **Ga door** om de printersoftware te deïnstalleren.
- 3 Selecteer het programma dat u wilt verwijderen en klik op **Installatie ongedaan maken**.
- 4 Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.
- 5 Klik na het deïnstalleren op **Sluiten**.



Als een apparaat al is toegevoegd, kunt u het verwijderen via **Printerconfiguratie** of **Afdrukken en faxen**.

# Installatie voor Linux

U moet Linux-softwarepakketten downloaden van de website van Samsung om de printersoftware te installeren (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads).

## Het Unified Linux-stuurprogramma installeren

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Wanneer het venster **Administrator Login** verschijnt, typt u "root" in het veld **Login** en voert u het systeemwachtwoord in.  
 U moet zich aanmelden als supergebruiker (root) om de printersoftware te installeren. Als u geen supergebruiker bent, neemt u contact op met uw systeembeheerder.
- 3 Download het Unified Linux Driver-pakket van de website van Samsung.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op het **Unified Linux Driver**-pakket en pak het uit.
- 5 Dubbelklik op **cdroot** > **autorun**.
- 6 Klik op **Next** zodra het welkomstscherm verschijnt.

- 7 Zodra de installatie is voltooid, klikt u op **Finish**.

Het installatieprogramma heeft het pictogram Unified Driver Configurator op het bureaublad geplaatst en de groep Unified Driver aan het systeemmenu toegevoegd. Als u problemen ondervindt, raadpleegt u de schermhulp die u kunt openen via het systeemmenu of vanuit het stuurprogramma van Windows-toepassingen, zoals **Unified Driver Configurator** of **Image Manager**.

# Opnieuw installeren voor Linux

Als het printerstuurprogramma niet correct werkt, maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan en installeert u het opnieuw.

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Wanneer het venster **Administrator Login** verschijnt, typt u "root" in het veld **Login** en voert u het systeemwachtwoord in.  
  
U moet zich aanmelden als supergebruiker (root) om de installatie van het printerstuurprogramma ongedaan te maken. Als u geen supergebruiker bent, neemt u contact op met uw systeembeheerder.
- 3 Open het terminalprogramma. Wanneer het venster Terminal verschijnt, typt u het volgende:  
  

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Klik op **Next**.
- 5 Klik op **Finish**.



## 2. Een via een netwerk aangesloten apparaat gebruiken

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een apparaat instelt dat via het netwerk aangesloten is en hoe u de software instelt.

• <b>Nuttige netwerkprogramma's</b>	186
• <b>Instelling bekabeld netwerk</b>	187
• <b>Installeren van een stuurprogramma over het netwerk</b>	191
• <b>IPv6-configuratie</b>	200
• <b>Draadloos netwerk instellen</b>	203
• <b>Samsung Mobile Print</b>	231
• <b>AirPrint</b>	232
• <b>Google Cloud Print™</b>	234



De ondersteunde optionele apparaten en functies kunnen van model tot model verschillen (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Nuttige netwerkprogramma's

Er zijn verschillende programma's voorhanden om in een netwerkgeving de netwerkinstellingen op een eenvoudige manier in te voeren. Zo kan de netwerkbeheerder diverse apparaten in het netwerk beheren.



- Voordat u onderstaande programma's gaat gebruiken moet u het IP-adres instellen.
- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).

## SyncThru™ Web Service

Met de in het netwerkapparaat geïntegreerde webserver kunt u het volgende doen (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).

- Informatie over en status van verbruiksartikelen opvragen.
- Apparaatinstellingen aanpassen.
- E-mail-meldingsopties instellen. Als u deze optie instelt, wordt de apparaatstatus (als de tonercassette leeg is of als er een foutmelding is) automatisch naar het e-mailadres van een bepaalde persoon gestuurd.
- De noodzakelijke netwerkparameters voor het apparaat instellen, zodat u een verbinding kunt maken met diverse netwerkgevingen.

## SyncThru™ Web Admin Service

Een webgebaseerd apparaatbeheersysteem voor netwerkbeheerders. Met SyncThru™ Web Admin Service kunt u netwerkapparatuur op een efficiënte manier beheren en op afstand controleren. U kunt bovendien problemen oplossen vanaf iedere plek waar u via het internet toegang hebt tot het bedrijfsnetwerk.

- U kunt dit programma downloaden van <http://solution.samsungprinter.com>.

## SetIP instelling bekabeld netwerk

Met dit hulpprogramma kunt u een netwerkinterface selecteren en handmatig IP-adressen configureren voor gebruik met het TCP/IP-protocol.

- zie "IPv4-configuratie met het programma SetIP (Windows)" op pagina 188.
- zie "IPv4-configuratie met het programma SetIP (Mac)" op pagina 189.
- zie "IPv4-configuratie met het programma SetIP (Linux)" op pagina 190.




- Wanneer het apparaat de netwerkpoort niet ondersteunt, kunt u deze functie niet gebruiken (zie "Achterkant" op pagina 22).
- TCP/IPv6 wordt door dit programma niet ondersteund.



# Instelling bekabeld netwerk

## Een netwerkconfiguratierapport afdrukken

U kunt een **netwerkconfiguratierapport** afdrukken vanaf het bedieningspaneel van het apparaat, waarin de huidige netwerkinstellingen van uw apparaat worden weergegeven. Dit zal u helpen bij de installatie van een netwerk.



- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

- **Het apparaat heeft een displayscherm:** Druk op de knop  (**Menu**) op het bedieningspaneel en selecteer **Netwerk** > **Netwerkconfiguratie**.
- **Het apparaat heeft een aanraakscherm:** Druk op  (**Instelling**) op het aanraakscherm > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Rapporten** > **Netwerkconfiguratie**.

In dit **netwerkconfiguratierapport** kunt u het MAC-adres en IP-adres van uw apparaat vinden.

Voorbeeld:

- MAC-adres: 00:15:99:41:A2:78
- IP-adres: 169.254.192.192

# Instelling bekabeld netwerk

## Het IP-adres instellen



- Wanneer het apparaat de netwerkinterface niet ondersteunt, kunt u deze functie niet gebruiken (zie "Achterkant" op pagina 22).
- TCP/IPv6 wordt door dit programma niet ondersteund.


Eerst moet u een IP-adres instellen voor het beheren van en afdrucken via het netwerk. In de meeste gevallen wordt een IP-adres automatisch toegewezen via een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol Server) die zich in het netwerk bevindt.

## IPv4-configuratie met het programma SetIP (Windows)

Voordat u het programma SetIP gebruikt, moet u de firewall van de computer uitschakelen via **Configuratiescherm > Beveiligingscentrum > Windows Firewall**.



De onderstaande instructies kunnen afwijken voor uw model.

- 1 Download de software van de website van Samsung. Pak de software vervolgens uit en installeer deze op uw computer. (<http://www.samsung.com> > selecteer uw product > Ondersteuning of Downloads).
- 2 Volg de instructies in het installatievenster.
- 3 Sluit het apparaat op het netwerk aan met een netwerkkabel.
- 4 Schakel het apparaat in.
- 5 In het menu **Start** van Windows selecteert u **Alle programma's > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Klik op het pictogram  in het venster SetIP om het TCP/IP-configuratievenster te openen.
- 7 Voer de nieuwe apparaatgegevens in het configuratievenster in. In een bedrijfsintranet moeten deze gegevens mogelijk worden toegewezen door een netwerkbeheerder voordat u verder kunt gaan.



Zoek het MAC-adres in het **netwerkconfiguratie rapport** en voer het hier in (zonder dubbele punten) (zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrucken" op pagina 187). Bijvoorbeeld: 00:15:99:29:51:A8 wordt dus 0015992951A8.



# Instelling bekabeld netwerk

- 8 Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**. Het **Netwerkconfiguratie rapport** wordt automatisch op het apparaat afgedrukt. Bevestig dat alle instellingen juist zijn.


## IPv4-configuratie met het programma SetIP (Mac)

Voordat u het programma SetIP gebruikt, moet u de firewall van de computer uitschakelen via **Systeemvoorkeuren > Beveiliging > Firewall**.



De volgende instructies kunnen verschillen per model.


- 1 Sluit het apparaat op het netwerk aan met een netwerkkabel.
- 2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



- 3 Dubbelklik op het cd-rom-pictogram op het bureaublad van uw Mac-computer.
  - Voor Mac OS X 10.8 dubbelklikt u op de cd-rom die wordt weergegeven in de Finder.
- 4 Dubbelklik in de map **MAC\_Installer** op het pictogram **Installer OS X**.
- 5 Klik op **Ga door**.
- 6 Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op **Ga door**.
- 7 Klik op **Akkoord** als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst.
- 8 Klik op **Installeer**. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor apparaatbewerkingen worden geïnstalleerd.

Als u klikt op **Aanpassen**, kunt u aangeven welke afzonderlijke onderdelen u wilt installeren.
- 9 Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.
- 10 Op het computerscherm verschijnt een waarschuwing dat alle toepassingen worden afgesloten. Klik op **Ga door**.
- 11 Selecteer **Op het netwerk aangesloten printer (bedraad of draadloos)** in het scherm **Type printerverbinding** en klik op **IP-adres instellen**.

# Instelling bekabeld netwerk

- 12 Klik op het pictogram  in het venster SetIP om het TCP/IP-configuratievenster te openen.
- 13 Voer de nieuwe apparaatgegevens in het configuratievenster in. In een bedrijfsintranet moeten deze gegevens mogelijk worden toegewezen door een netwerkbeheerder voordat u verder kunt gaan.



Zoek het MAC-adres in het **netwerkconfiguratierapport** en voer het hier in (zonder dubbele punten) (zie "Een netwerkconfiguratierapport afdrukken" op pagina 187). Bijvoorbeeld: 00:15:99:29:51:A8 wordt dus 0015992951A8.

- 14 Klik op **Apply** en vervolgens op **OK**. Het **Netwerkconfiguratierapport** wordt automatisch op het apparaat afgedrukt. Bevestig dat alle instellingen juist zijn.

## IPv4-configuratie met het programma SetIP (Linux)

Voordat u het programma SetIP gebruikt, moet u de firewall van de computer uitschakelen via **System Preferences** or **Administrator**.



De volgende instructies kunnen verschillen per model of besturingssysteem.

- 1 Open **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
- 2 Dubbelklik op het bestand **SetIPApplet.html**.
- 3 Klik hier om het venster TCP/IP Configuration te openen.
- 4 Voer de nieuwe apparaatgegevens in het configuratievenster in. In een bedrijfsintranet moeten deze gegevens mogelijk worden toegewezen door een netwerkbeheerder voordat u verder kunt gaan.



Zoek het MAC-adres in het **netwerkconfiguratierapport** en voer het hier in (zonder dubbele punten) (zie "Een netwerkconfiguratierapport afdrukken" op pagina 187). Bijvoorbeeld: 00:15:99:29:51:A8 wordt dus 0015992951A8.

- 5 Het **Netwerkconfiguratierapport** wordt automatisch op het apparaat afgedrukt.

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk



- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).
- Wanneer het apparaat de netwerkinterface niet ondersteunt, kunt u deze functie niet gebruiken (zie "Achterkant" op pagina 22).
- U kunt het printerstuurprogramma en de software installeren wanneer u de software-cd in het cd-rom-station van uw computer plaatst. Voor Windows selecteert u het printerstuurprogramma en de software in het venster **Selecteer de te installeren software en hulpprogramma's**.

## Windows

- 1 Controleer of het apparaat met het netwerk is verbonden en ingeschakeld is. Het IP-adres van uw apparaat moet reeds ingesteld zijn (zie "Het IP-adres instellen" op pagina 188).
- 2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op **Start > Alle programma's > Toebehoren > Uitvoeren**.

Typ X:\Setup.exe, waarbij u "X" vervangt door de letter van uw cd-rom-station en klik op **OK**.

- Voor Windows 8:

Als het installatievenster niet wordt weergegeven, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)** en zoekt u **Uitvoeren**. Typ X:\Setup.exe, waarbij u 'X' vervangt door de letter van uw cd-romstation, en klik op **OK**.

Als het pop-upvenster **Tik om te kiezen wat met deze schijf moet gebeuren** wordt weergegeven, klikt u op het venster en selecteert u **Run Setup.exe**.

- 3 Controleer en accepteer de installatie-overeenkomst in het installatievenster. Klik daarna op **Volgende**.
- 4 Selecteer **Netwerkverbinding** in het scherm **Type printerverbinding**. Klik daarna op **Volgende**.
- 5 Volg de instructies in het installatievenster.

## Vanaf het Startscherm van Windows 8



# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

- Het V4-stuurprogramma wordt automatisch gedownload van Windows Update als uw computer verbinding heeft met internet. Als dit niet het geval is, kunt u het V4-stuurprogramma handmatig downloaden van de Samsung-website, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads.
- U kunt de app **Samsung Printer Experience** downloaden van de **Windows Store**. Als u de Windows **Store(Store)** wilt gebruiken, hebt u een Microsoft-account nodig.
  - a Selecteer vanuit de balk **Charms(charms)** de optie **Zoeken**.
  - b Klik op **Store(Store)**.
  - c Zoek naar en klik op **Samsung Printer Experience**.
  - d Klik op **Installeer**.
- Als u het stuurprogramma installeert met de meegeleverde software-cd, wordt het V4-stuurprogramma niet geïnstalleerd. Als u het V4-stuurprogramma wilt gebruiken in het **Bureaublad**scherm, kunt u het downloaden van de Samsung-website, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads.
- Als u de managementhulpmiddelen voor printers van Samsung wilt installeren, moet u deze installeren met de meegeleverde software-cd.

- 1 Controleer of het apparaat met het netwerk is verbonden en ingeschakeld is. Het IP-adres van uw apparaat moet reeds ingesteld zijn (zie "Het IP-adres instellen" op pagina 188).
- 2 Ga naar **Charms(charms)**, selecteer **Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Apparaten**.
- 3 Klik op **Een apparaat toevoegen**.

De gedetecteerde apparaten worden op het scherm weergegeven.

- 4 Klik op de modelnaam of de hostnaam die u wilt gebruiken.



U kunt een netwerkconfiguratierapport afdrukken vanaf het bedieningspaneel van het apparaat, waarop de hostnaam van het huidige apparaat wordt weergegeven (zie "Een netwerkconfiguratierapport afdrukken" op pagina 187).

- 5 Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd via **Windows Update**.

## De modus installatie op de achtergrond

De modus installatie op de achtergrond is een installatiemethode die geen tussenkomst van de gebruiker vereist. Zodra u met de installatie start, worden het stuurprogramma van het apparaat en de software automatisch op uw computer geïnstalleerd. U kunt de installatie op de achtergrond ook starten door **/s** of **/S** in het opdrachtvenster te typen.

## Opdrachtregelparameters

De volgende tabel geeft opdrachten weer die kunnen worden gebruikt in het opdrachtvenster.

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk




De volgende opdrachtregels zijn effectief en worden gehanteerd wanneer de opdracht gebruikt wordt met **/s** of **/S**. **/h**, **/H** of **/?** zijn uitzonderlijke opdrachten die alleen gebruikt kunnen worden.

Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/s of /S	Start installatie op de achtergrond.	Hiermee worden apparaatstuurprogramma's geïnstalleerd zonder UI's op te roepen en zonder tussenkomst van de gebruiker.

Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/p"<poortnaam>" of /P"<poortnaam>"	<p>Specificeert de printerpoort.</p> <div> Er wordt een netwerkpoort gemaakt aan de hand van de standaard TCP/IP-poortmonitor. Voor een lokale poort moet deze poort op het systeem bestaan voor deze door een opdracht wordt gespecificeerd.</div>	<p>De printerpoortnaam kan worden opgegeven als IP-adres, hostnaam, lokale USB-poortnaam, IEEE1284-poortnaam of netwerkpad. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" waarin "xxx.xxx.xxx.xxx" staat voor het IP-adres van de netwerkprinter. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"hostnaam"</li><li>• /p"\\computer_name\shared_printer" of '\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer', waarbij '\\computer_name\shared_printer' of '\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer' het netwerkpad naar de printer vormt door twee slashes, de computernaam of het lokale IP-adres van de pc die de printer deelt op te geven, en de gedeelde naam van de printer.</li></ul>

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/a"<dest_path>" of /A"<dest_path>"	Specificeert het doelpad voor de installatie.   Het doelpad moet een volledig gekwalificeerd pad zijn.	Aangezien apparaatstuurprogramma's geïnstalleerd moeten worden op een voor het besturingssysteem specifiek pad, is deze opdracht alleen van toepassing op toepassingssoftware.
/n"<PrINTERnaam>" of /N"<PrINTERnaam>"	Specificeert de printer-naam. De printerinstantie zal worden gemaakt conform de opgegeven printer-naam.	Met deze parameter kunt u naar wens printerinstanties toevoegen.

Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/nd of /ND	Geeft de opdracht het geïnstalleerde stuurprogramma niet in te stellen als standaard apparaatstuurprogramma.	Het geeft aan dat het geïnstalleerde apparaatstuurprogramma niet het standaard apparaatstuurprogramma op uw systeem zal zijn als er meer dan een printerstuurprogramma is geïnstalleerd. Als er geen apparaatstuurprogramma op uw systeem is geïnstalleerd, is deze optie niet van toepassing omdat het Windows-besturingssysteem het geïnstalleerde printerstuurprogramma als standaardstuurprogramma zal instellen.
/x of /X	Maakt gebruik van bestaande apparaatstuurprogramma bestanden om de printerinstantie te maken als deze al is geïnstalleerd.	Deze opdracht biedt een mogelijkheid om een printerinstantie te installeren die gebruikmaakt van geïnstalleerde printerstuurprogrammabestanden zonder een bijkomend stuurprogramma te installeren.

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk


Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/ up"<printernaa>" of / UP"<printernaa>"	Verwijdert alleen de opgegeven printerinstantie en niet de stuurprogrammabestanden.	Deze opdracht biedt een mogelijkheid om alleen de opgegeven printerinstantie van uw systeem te verwijderen zonder effect op andere printerstuurprogramma's. Hiermee zullen de printerstuurprogramma's niet van uw systeem worden verwijderd.
/d of /D	Verwijdert alle apparaatstuurprogramma's en toepassingen van uw systeem.	Deze opdracht verwijdert alle geïnstalleerde apparaatstuurprogramma's en toepassingssoftware van uw systeem.
/v"<share name>" of /V"<share name>"	Deelt het geïnstalleerde apparaat en voegt andere platformstuurprogramma's toe voor Point & Print.	Alle ondersteunde apparaatstuurprogramma's van het Windows-besturingssysteem worden geïnstalleerd en gedeeld met de opgegeven <share name> voor Point & Print.
/o of /O	Opent de map <b>Printers en faxapparaten</b> na installatie.	Deze opdracht opent de map <b>Printers en faxapparaten</b> na installatie op de achtergrond.

Opdrachtregel	Definitie	Omschrijving
/h, /H of /?		Toont het gebruik van de opdrachtregel.

## Mac

1 Controleer of het apparaat met uw netwerk is verbonden en ingeschakeld is.

2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



3 Dubbelklik op het cd-rom-pictogram op het bureaublad van uw Mac-computer.

- Voor Mac OS X 10.8 dubbelklikt u op de cd-rom die wordt weergegeven in de **vindfunctie**.

4 Dubbelklik in de map **MAC\_Installer** op het pictogram **Installer OS X**.

5 Klik op **Ga door**.

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

- 6 Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op **Ga door**.
- 7 Klik op **Akkoord** als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst.
- 8 Klik op **Installeer**. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor apparaatbewerkingen worden geïnstalleerd.  
  
Als u klikt op **Aanpassen**, kunt u aangeven welke afzonderlijke onderdelen u wilt installeren.
- 9 Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.
- 10 Selecteer **Op het netwerk aangesloten printer (bedraad of draadloos)** in het scherm **Type printerverbinding** en klik op **Ga door**.
- 11 Klik op de knop **Printer toevoegen** om uw printer te selecteren en deze aan je lijst met printers toe te voegen.
- 12 Klik op **IP** en selecteer **HP Jetdirect - Socket** in **Protocol**.
- 13 Typ het IP-adres van uw printer in het invoerveld **Adres**.
- 14 Typ de wachtrijsnaam in het invoerveld **Wachtrij**. Als u de wachtrijsnaam voor uw apparaatserver niet kunt bepalen, probeert u eerst de standaardwachtrij.
- 15 Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert **Printersoftware selecteren** en uw apparaatnaam in **Druk af via**.

16 Klik op **Voeg toe**.

17 Nadat de installatie is voltooid, klikt u op **Sluiten**.

## Linux

U moet Linux-softwarepakketten downloaden van de website van Samsung om de printersoftware te installeren (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads).

## Het Linux-stuurprogramma installeren en een netwerkprinter toevoegen

- 1 Controleer of het apparaat met uw netwerk is verbonden en ingeschakeld is. Het IP-adres van uw apparaat moet bovendien zijn ingesteld.
- 2 Download het Unified Linux Driver-pakket van de website van Samsung.
- 3 Extraheer het bestand UnifiedLinuxDriver.tar.gz en open de nieuwe map.
- 4 Dubbelklik op **cdroot** > **autorun**.
- 5 Het venster Samsung Installer wordt geopend. Klik op **Next**.



# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

- 6 Het venster "Add printer wizard" gaat open. Klik op **Next**.
- 7 Selecteer Netwerkprinter en klik op de knop **Search**.
- 8 Het IP-adres en het model van de printer verschijnen in de lijst.
- 9 Selecteer uw apparaat en klik op **Next**.
- 10 Voer de beschrijving van de printer in en klik op **Next**.
- 11 Nadat de software is toegevoegd klikt u op **Finish**.
- 12 Nadat de installatie is voltooid, klikt u op **Finish**.

## Een netwerkprinter toevoegen

- 1 Dubbelklik op **Unified Driver Configurator**.
- 2 Klik op **Add Printer..**
- 3 Het venster **Add printer wizard** wordt geopend. Klik op **Next**.
- 4 Selecteer **Network printer** en klik op de knop **Search**.
- 5 Het IP-adres en de modelnaam van de printer worden in de lijst weergegeven.
- 6 Selecteer uw apparaat en klik op **Next**.

- 7 Voer de beschrijving van de printer in en klik op **Next**.
- 8 Nadat de software is toegevoegd klikt u op **Finish**.

## UNIX



- Controleer of uw printer het besturingssysteem UNIX ondersteunt, voordat u het UNIX-stuurprogramma installeert (zie "Besturingssysteem" op pagina 8).
- De commando's zijn gemarkeerd met "". Wanneer u de commando's invoert, moet u geen "" typen.
- Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Besturingssysteem" op pagina 8).

Om het UNIX-printerstuurprogramma te gebruiken moet u eerst het UNIX-printerstuurprogramma pakket installeren en vervolgens de printer instellen. U kunt het UNIX-printerstuurprogramma pakket downloaden van de website van Samsung (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads).

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

## Het UNIX-printerstuurprogrammapakket installeren

De installatieprocedure is identiek voor alle varianten van het bovengenoemde UNIX-besturingssysteem.

- 1 Download het UNIX-stuurprogrammapakket van de website van Samsung en pak het uit op uw computer.
- 2 Zorg dat u machtigingen voor de hoofdmap heeft.  
"su -"
- 3 Kopieer het juiste stuurprogrammabestand naar de UNIX-computer.



Raadpleeg de handleiding van uw UNIX-besturingssysteem voor meer informatie.

- 4 Pak het UNIX-printerstuurprogrammabestand uit.  
Op IBM AIX gebruikt u bijvoorbeeld de volgende commando's:  
"gzip -d < voor de pakketnaam in | tar xf -"  
de uitgepakte map.

- 6 Voer het installatiescript uit.  
"./install -i"

**install** is het installatiescriptbestand dat wordt gebruikt om het UNIX-printerstuurprogrammapakket te installeren/deïnstalleren.

Gebruik de opdracht "**chmod 755 install**" om de uitvoering van het installatiescript te machtigen.

- 7 Voer de opdracht ". /install -c" uit om de resultaten van de installatie te controleren.
- 8 Voer "**installprinter**" uit vanaf de opdrachtregel. Hiermee wordt het venster van de wizard **Add Printer Wizard** geopend. Stel in dit venster de printer op de volgende manier in:



In sommige UNIX-besturingssystemen, zoals Solaris 10, zijn zojuist toegevoegde printers mogelijk niet ingeschakeld en/of kunnen geen taken ontvangen. In dat geval moet u de volgende twee opdrachten uitvoeren in de root-terminal:

"accept <printer\_name>"

"enable <printer\_name>"

# Installeren van een stuurprogramma over het netwerk

## De installatie van het printerstuurprogramma pakket ongedaan maken



Het hulpprogramma moet gebruikt worden om de geïnstalleerde printer uit het systeem te verwijderen.

- a Voer de opdracht "**uninstallprinter**" uit vanaf de terminal.  
Hierdoor wordt **Uninstall Printer Wizard** geopend.  
De geïnstalleerde printers verschijnen in de vervolgkeuzelijst.
- b Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
- c Klik op **Delete** om de printer uit het systeem te verwijderen.
- d Voer de opdracht "**./install -d**" uit om de installatie van het volledige pakket ongedaan te maken.
- e Voer de opdracht "**./install -c**" uit om de resultaten van de deïnstallatie te controleren.

Gebruik de opdracht "**./install -i**" om de binaire gegevens opnieuw te installeren.

## De printer instellen

Voer "installprinter" uit vanaf de opdrachtregel om de printer toe te voegen aan uw UNIX-systeem. Hiermee wordt het venster van de wizard Printer toevoegen geopend. Stel in dit venster de printer op de volgende manier in:

- 1 Typ de naam van de printer.
- 2 Selecteer het juiste printermodel uit de lijst van modellen.

- 3 Voer een beschrijving in voor het type van uw printer in het veld **Type**. Dit is optioneel.
- 4 Geef in het veld **Description** een beschrijving van de printer op. Dit is optioneel.
- 5 Geef in het veld **Location** een beschrijving van de printer op.
- 6 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de printer in het tekstvak **Device** voor netwerkprinters. Op IBM AIX met **jetdirect** kunt u alleen **Queue type** invoeren. U kunt geen numeriek IP-adres invoeren.
- 7 **Queue type** toont de verbinding als **lpd** of **jetdirect** in de overeenkomstige keuzelijst. Op Sun Solaris OS is bovendien een **usb** type beschikbaar.
- 8 Selecteer **Copies** om het aantal exemplaren in te stellen.
- 9 Schakel de optie **Collate** in om exemplaren gesorteerd af te drukken.
- 10 Schakel de optie **Reverse Order** in om exemplaren in omgekeerde volgorde af te drukken.
- 11 Schakel de optie **Make Default** in om deze printer in te stellen als standaardprinter.
- 12 Klik op **OK** om de printer toe te voegen.

# IPv6-configuratie



**IPv6** wordt alleen juist ondersteund in Windows Vista of latere versies.



Sommige functies en optionele onderdelen zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of land (zie "Functies per model" op pagina 8 of "Menuoverzicht" op pagina 33).

Het apparaat ondersteunt de volgende IPv6-adressen voor het afdrucken vanaf het netwerk en voor netwerkbeheer.

- **Link-local Address:** zelfgeconfigureerde lokale IPv6-adressen (adres begint met FE80).
- **Stateless Address:** automatisch door een netwerkrouter geconfigureerd IPv6-adres.
- **Stateful Address:** Door een DHCPv6-server geconfigureerd IPv6-adres.
- **Manual Address:** Door de gebruiker handmatig geconfigureerd IPv6-adres.

Volg in een IPv6-netwerkomgeving de volgende procedure om het IPv6-adres te gebruiken.

## Via het bedieningspaneel

### IPv6 activeren



- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

1

Selecteer  (**Menu**) > **Netwerk** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6-protocol** op het bedieningspaneel.

OF

Of selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Netwerkinstellingen** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6-protocol**.

2

Selecteer **Aan** en druk op **OK**.

Selecteer op het model met aanraakscherm **Aan** met behulp van de pijlen op het aanraakscherm.

3

Zet het apparaat uit en weer aan.

# IPv6-configuratie



Als u het printerstuurprogramma installeert, moet u niet zowel IPv4 als IPv6 configureren. We raden aan om IPv4 of IPv6 te configureren.


## DHCPv6 adresconfiguratie

Als uw netwerk gebruikmaakt van een DHCPv6-server kunt u een van de volgende opties instellen voor standaard dynamische host-configuratie.



- Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- Voor bepaalde modellen moet u mogelijk op **OK** drukken om naar menu's op lagere niveaus te gaan.

1


Selecteer  (**Menu**) > **Netwerk** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 config** op het bedieningspaneel.

OF

Of selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Netwerkinstellingen** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 config..**

2

Druk op de toets **OK** om de gewenste waarde te selecteren.

Selecteer op het model met aanraakscherm de gewenste optie met de pijlen en druk op  (terug) om de selectie op te slaan.

- **Router:** Gebruik DHCPv6 alleen als een router erom vraagt.
- **Altijd gebr.:** gebruik DHCPv6 altijd, ook als de router er niet om vraagt.
- **Nooit gebr.:** gebruik DHCPv6 nooit, ook niet als een router erom vraagt.

# IPv6-configuratie

## Via de SyncThru™ Web Service

### IPv6 activeren

- 1 Open een webbrowser in Windows, zoals Internet Explorer. Typ het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 2 Als u zich voor het eerst aanmeldt bij **SyncThru™ Web Service**, moet u zich aanmelden als beheerder. Geef de standaard-ID en het standaardwachtwoord op die hieronder worden weergegeven. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 3 Wanneer het venster **SyncThru™ Web Service** wordt geopend, plaatst u de muisaanwijzer op **Settings** bovenaan in de menublak en klikt u op **Network Settings**.
- 4 Klik op **TCP/IPv6** in het linkerdeelvenster van de website.
- 5 Schakel het selectievakje **IPv6 Protocol** in om IPv6 te activeren.
- 6 Klik op de knop **Apply**.
- 7 Zet het apparaat uit en weer aan.



- U kunt ook DHCPv6 instellen.
- Ga als volgt te werk om het IPv6-adres handmatig in te stellen: Schakel het selectievakje **Manual Address** in. Vervolgens wordt het tekstvak **Address/Prefix** geactiveerd. Voer de rest van het adres in (bijv. 3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" is de hexadecimaal 0 tot 9, A tot F).

### IPv6-adresconfiguratie

- 1 Start een webbrowser zoals Internet Explorer die IPv6-adressering als URL ondersteunt.
- 2 Selecteer een van de IPv6-adressen (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) uit het **netwerkconfiguratie** rapport (zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken" op pagina 187).
  - **Link-local Address:** zelfgeconfigureerde lokale IPv6-adressen (adres begint met FE80).
  - **Stateless Address:** automatisch door een netwerkrouter geconfigureerd IPv6-adres.
  - **Stateful Address:** Door een DHCPv6-server geconfigureerd IPv6-adres.
  - **Manual Address:** Door de gebruiker handmatig geconfigureerd IPv6-adres.
- 3 Voer de IPv6-adressen in (bijv. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



De adressen moeten tussen vierkante haakjes ("[ ]") worden geplaatst.

# Draadloos netwerk instellen



- Controleer of uw apparaat een draadloos netwerk ondersteunt. Afhankelijk van het model is een draadloos netwerk mogelijk niet beschikbaar (zie "Functies per model" op pagina 8).
- Als het IPv6-netwerk niet lijkt te werken, zet u alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw met behulp van **Instel. wissen**.


## Naam van draadloos netwerk en netwerkwachtwoord

Draadloze netwerken vereisen een hoger beveiligingsniveau. Als u voor het eerst een toegangspunt installeert, worden een netwerknaam (SSID), het type beveiliging en een netwerkwachtwoord voor het netwerk gegenereerd. Vraag uw netwerkbeheerder om deze informatie voordat u verder gaat met de installatie van het apparaat.

## Aan de slag

## Uitleg over het type netwerk

Normaal is er tussen uw computer en het apparaat maar één verbinding mogelijk.



### Infrastructuurmodus

Deze modus wordt doorgaans gebruikt in woningen, kleine kantoren en thuish kantoren. In deze modus verloopt de communicatie met het draadloze apparaat via een toegangspunt.



### Ad-hocmodus

In deze modus wordt geen toegangspunt gebruikt. De draadloze computer en het draadloze apparaat communiceren rechtstreeks met elkaar.

# Draadloos netwerk instellen

## Methoden voor het instellen van een draadloos netwerk

U kunt de instellingen van uw draadloze netwerk configureren vanaf het apparaat of de computer. Kies de instellingsmethode uit de onderstaande tabel.



Sommige installatiemethoden voor het draadloze netwerk zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model of land (zie "Functies per model" op pagina 8).

Installatiemethode	Verbindingsmethode	Beschrijving & Gebruiksaanwijzing
Met toegangspunt	Via de computer	Zie "Toegangspunt via USB-kabel (aanbevolen)" op pagina 210 als u Windows gebruikt. Mac-gebruikers, zie "Toegangspunt via USB-kabel (aanbevolen)" op pagina 216.
	Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat	Zie "Een netwerkkabel gebruiken" op pagina 222.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• zie "Apparaten met een display" op pagina 206.</li><li>• Zie "Apparaten zonder een display" op pagina 207.</li></ul>
Zonder toegangspunt	Via de computer	Zie "Gebruik van de Menu-knop" op pagina 209.
		Zie "Ad-hoc via USB-kabel" op pagina 213 als u Windows gebruikt. Mac-gebruikers, zie "Ad-hoc via USB-kabel" op pagina 218.
	Wi-Fi Direct installeren	Zie "De Wi-Fi Direct voor mobiel printen instellen" op pagina 225.




- Raadpleeg het probleemoplossingshoofdstuk (zie "Probleemoplossing voor draadloos netwerk" op pagina 227), wanneer er zich problemen voordoen tijdens de instelling van het draadloze netwerk of de installatie van het stuurprogramma.
- Het wordt ten strengste aangeraden dat u het wachtwoord instelt op Access Points (Toegangspunten). Als u het wachtwoord niet instelt op Acces Points (Toegangspunten) kunnen onbekende apparaten, waaronder pc's, smartphones en printers, mogelijk illegaal toegang krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding Acces Points (Toegangspunten) voor de wachtwoordinstellingen.



# Draadloos netwerk instellen

## Met de WPS-knop

Als uw printer en een toegangspunt (of draadloze router) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ondersteunen, kunt u de instellingen voor het draadloze netwerk eenvoudig en zonder computer configureren door op het bedieningspaneel op de knop  (WPS) te drukken.




- Als u het draadloze netwerk wilt gebruiken in de infrastructuurmodus, koppelt u de netwerkkabel los van het apparaat. Of u de knop **WPS (PBC)** gebruikt of het PIN-nummer invoert om verbinding te maken met het toegangspunt, hangt af van het toegangspunt (of de draadloze router) die u gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het toegangspunt (of de draadloze router) dat u gebruikt voor meer informatie.
- Wanneer u de WPS-knop gebruikt om het draadloos netwerk in te stellen, kunnen de beveiligingsinstellingen wijzigen. Vergrendel de WPS-optie in de beveiligingsinstellingen van het huidige draadloze netwerk om dit te voorkomen. De naam van de optie kan verschillen afhankelijk van het toegangspunt (of draadloze router) dat/die u gebruikt.


## Wat u nodig hebt

- Controleer of het toegangspunt (of de draadloze router) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ondersteunt.
- Controleer of uw apparaat Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ondersteunt.

- Netwerkcomputer (alleen in de PIN-modus)

## Uw type kiezen

Met behulp van de knop  (WPS) op het bedieningspaneel kunt u op twee manieren een verbinding met een draadloos netwerk tot stand brengen voor uw apparaat.

Met de **PBC (Push Button Configuration)**-methode kunt u uw apparaat verbinding laten maken met een draadloos netwerk door zowel te drukken op de  (WPS)-knop op het bedieningspaneel van uw apparaat als op de WPS-knop (of PBC-knop) op een toegangspunt (of draadloze router) met ondersteuning voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Bij de **PIN (Personal Identification Number)**-methode kunt u uw apparaat verbinding laten maken met een draadloos netwerk door de meegeleverde PIN-gegevens in te voeren op een toegangspunt dat (of draadloze router die) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ondersteunt.

De fabrieksinstelling voor uw apparaat is de modus **PBC**. Deze wordt aanbevolen voor een gewone draadloze netwerkomgeving.


# Draadloos netwerk instellen

## Apparaten met een display

### Aansluiten in PBC-modus

- 1 Selecteer  (**Menu**) > **Netwerk** > **Wi-Fi** > **WPS-inst.** op het bedieningspaneel.

OF

Voor modellen die beschikken over de knop  (WPS) op het bedieningspaneel houdt u de knop  (WPS) op het bedieningspaneel meer dan 2 seconden ingedrukt.

- 2 Druk op **PBC** (of **Verbinden via PBC**).
- 3 Druk op **OK** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Informatievenster wordt weergegeven waarin een verwerkingstijd voor verbinden wordt aangegeven van 2 minuten.

- 4 Druk op de knop **WPS (PBC)** op het toegangspunt (of de draadloze router).

De berichten worden in de onderstaande volgorde op het LCD-display weergegeven:

- a **Verbinden:** Het apparaat is bezig verbinding te maken met het toegangspunt (of de draadloze router).
- b **Verbonden:** Als het apparaat verbonden is met het draadloze netwerk, blijft de WPS-LED branden.



- c **AP SSID:** nadat er een verbinding is gemaakt met het draadloos netwerk, verschijnt de SSID van het toegangspunt op het display.

- 5 Plaats de meegeleverde software-cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen.

### Verbinding maken in PIN-modus

- 1 Selecteer  (**Menu**) > **Netwerk** > **Wi-Fi** > **WPS-inst.** op het bedieningspaneel.

OF

Voor modellen die beschikken over de knop  (WPS) op het bedieningspaneel houdt u de knop  (WPS) op het bedieningspaneel meer dan 4 seconden ingedrukt.

- 2 Druk op **PIN** (of **Verbinden via PIN**).
- 3 Druk op **OK** wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

# Draadloos netwerk instellen

- 4 De achtcijferige PIN-code verschijnt op het display.


U moet binnen twee minuten de achtcijferige PIN-code invoeren op de computer die is aangesloten op het toegangspunt (of de draadloze router).

De berichten worden in de onderstaande volgorde op het LCD-display weergegeven:

  - a **Verbinden:** het apparaat maakt een verbinding met het draadloos netwerk.
  - b **Verbonden:** Als het apparaat verbonden is met het draadloze netwerk, blijft de WPS-LED branden.
  - c **Type SSID:** Nadat de verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt, worden de SSID-gegevens van het toegangspunt weergegeven op het LCD-display.
- 5 Plaats de meegeleverde software-cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen.

## Apparaten zonder een display

### Aansluiten in PBC-modus

- 1 Houd de knop  (WPS) op het configuratiescherm ingedrukt totdat de status-LED snel begint te knipperen (na ongeveer 2 - 4 seconden).


Er wordt verbinding gemaakt met het draadloze netwerk. De LED knippert maximaal twee minuten langzaam tot u op de PBC-knop op een toegangspunt (of draadloze router) drukt.
- 2 Druk op de knop **WPS (PBC)** op het toegangspunt (of de draadloze router).
  - a Het lampje van de WPS-LED knippert snel. Het apparaat is bezig verbinding te maken met het toegangspunt (of de draadloze router).
  - b Als het apparaat verbonden is met het draadloze netwerk, blijft de WPS-LED branden.
- 3 Plaats de meegeleverde software-cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen.

# Draadloos netwerk instellen

## Verbinding maken in PIN-modus

- 1 Het netwerkconfiguratierapport met het PIN-nummer moet worden afgedrukt (zie "Een netwerkconfiguratierapport afdrukken" op pagina 187).

Houd in de stand-bystand de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) op het bedieningspaneel ongeveer vijf seconden ingedrukt. Het PIN-nummer van uw apparaat wordt weergegeven.

- 2 Houd de knop  (WPS) op het configuratiescherm ingedrukt totdat de status-LED snel gaat branden (na 4 seconden).

Het apparaat maakt verbinding met het toegangspunt (of draadloze router).

- 3 U moet binnen twee minuten de achtcijferige PIN-code invoeren op de computer die is aangesloten op het toegangspunt (of de draadloze router).

De LED knippert maximaal twee minuten langzaam tot u de achtcijferige PIN-code invoert.

De WPS-LED begint op de volgende manier te knipperen:

- a Het lampje van de WPS-LED knippert snel. Het apparaat is bezig verbinding te maken met het toegangspunt (of de draadloze router).
- b Als het apparaat verbonden is met het draadloze netwerk, blijft de WPS-LED branden.

- 4 Plaats de meegeleverde software-cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen.

## Opnieuw verbinding maken met een netwerk


Wanneer de draadloze netwerkfunctie is uitgeschakeld, wordt automatisch opnieuw geprobeerd een verbinding tot stand te brengen met het toegangspunt (of de draadloze router) met behulp van de eerder gebruikte instellingen voor de draadloze verbinding en het adres.



In de volgende gevallen wordt automatisch een nieuwe verbinding met het draadloze netwerk tot stand gebracht:


- Het apparaat wordt uit- en weer aangezet.
- Het toegangspunt (of de draadloze router) wordt uit- en weer ingeschakeld.

## Annuleren van het maken van een verbinding

Als u het verbinden met een draadloos netwerk wilt annuleren terwijl dit proces wordt uitgevoerd, drukt u op  (**Cancel** of **Stop/Clear**) op het bedieningspaneel en laat u deze weer los. **Wacht 2 minuten voordat u opnieuw verbinding met het draadloze netwerk probeert te maken.**

# Draadloos netwerk instellen

## Verbinding met een netwerk verbreken

U kunt de draadloze netwerkverbinding verbreken door langer dan twee seconden op de knop  (WPS) op het configuratiescherm te drukken.

- **Als het Wi-Fi-netwerk zich in de niet-actieve modus bevindt:** De verbinding tussen het apparaat en het draadloze netwerk wordt onmiddellijk verbroken en stopt de WPS-LED met branden.
- **Wanneer het Wi-Fi-netwerk in gebruik is:** Zolang het apparaat wacht tot de huidige taak is afgerond, knippert het lampje van de WPS-LED snel. Vervolgens wordt de verbinding met het draadloze netwerk automatisch verbroken en stopt de WPS-LED met branden.

## Gebruik van de Menu-knop




Afhankelijk van de opties of het model worden sommige menu's mogelijk niet op het display weergegeven. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Voor u begint moet u de netwerknaam (SSID) van uw draadloos netwerk kennen, evenals de netwerksleutel als deze is gecodeerd. Deze gegevens zijn ingesteld toen het toegangspunt (of de draadloze router) werd geïnstalleerd. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u niet vertrouwd bent met de draadloze omgeving waarin u werkt.



Nadat de verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt, moet u een apparaatstuurprogramma installeren om vanuit een toepassing te kunnen afdrukken (zie "Installeren van een stuurprogramma over het netwerk" op pagina 191).

- 1 Druk op de knop  (**Menu**) > **Netwerk** > **Draadloos** > **WLAN-instellingen** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op **OK** om de gewenste installatiemethode te selecteren.
  - **Wizard** (aangeraden): In deze modus wordt de installatie automatisch uitgevoerd. Het apparaat geeft een lijst met beschikbare netwerken. Nadat een netwerk is geselecteerd, vraagt de printer naar de bijbehorende beveiligingscode.
  - **Aangepast:** In deze modus kunnen gebruikers hun eigen SSID handmatig invoeren of wijzigen, of de details van de beveiligingsoptie kiezen.

# Draadloos netwerk instellen

## Instellen met Windows



Snelkoppeling naar programma **Samsung Easy Wireless Setup** zonder CD: Als u het printerstuurprogramma eenmaal hebt geïnstalleerd, hebt u zonder cd toegang tot het programma **Samsung Easy Wireless Setup** (zie "Managementhulpmiddelen gebruiken" op pagina 340).

## Toegangspunt via USB-kabel (aanbevolen)

### Wat u nodig hebt


- Toegangspunt
- Netwerkcomputer
- Software-cd die bij het apparaat is geleverd
- Een apparaat met een daarop geïnstalleerde interface voor draadloze netwerken
- USB-kabel

## Opzetten van de netwerkinfrastructuur

- 1 Controleer of de USB-kabel op het apparaat is aangesloten.
- 2 Zet de computer, het toegangspunt en het apparaat aan.

# Draadloos netwerk instellen

- 3 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op **Start > Alle programma's > Toebehoren > Uitvoeren**.

Typ X:\Setup.exe, waarbij u "X" vervangt door de letter van uw cd-rom-station en klik op **OK**.

- Voor Windows 8:

Als het installatievenster niet wordt weergegeven, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)** en zoekt u **Uitvoeren**. Typ X:\Setup.exe, waarbij u 'X' vervangt door de letter van uw cd-romstation, en klik op **OK**.

Als het pop-upvenster **Tik om te kiezen wat met deze schijf moet gebeuren** wordt weergegeven, klikt u op het venster en selecteert u **Run Setup.exe**.

- 4 Controleer en accepteer de installatie-overeenkomst in het installatievenster. Klik daarna op **Volgende**.

- 5 Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** in het scherm **Type printerverbinding**. Klik daarna op **Volgende**.



- 6 Selecteer in het scherm **Stelt u uw printer voor de eerste keer in?** de optie **Ja, ik wil het draadloze netwerk voor mijn printer instellen**. Klik vervolgens op **Volgende**.

Als uw printer al is verbonden met het netwerk, selecteert u **Nee, mijn printer is al verbonden met mijn netwerk**.

- 7 Na de zoekactie toont het venster de draadloze netwerkapparaten. Selecteer de naam (SSID) van het toegangspunt dat u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.



# Draadloos netwerk instellen



Als u de netwerknaam van uw keuze niet kunt vinden of als u de draadloze configuratie handmatig wilt instellen, klikt u op

## Geavanceerde instelling.

- **Voer de naam van het draadloze netwerk in:** Typ de SSID van het toegangspunt (de SSID is hoofdlettergevoelig).
- **Werkingssmodus:** Selecteer **Infrastructuur**.
- **Verificatie:** selecteer een verificatietype.  
**Open syst.:** er wordt geen verificatie gebruikt en codering wordt gebruikt als gegevensbeveiliging vereist is.  
**Ged. sleutel:** verificatie wordt gebruikt. Een apparaat met de juiste WEP-sleutel heeft toegang tot het netwerk.  
**WPA Privé of WPA2 Privé:** Selecteer deze optie als u wilt dat de afdrukserver wordt geverifieerd op basis van een vooraf gedeelde WPA-sleutel. Hierbij wordt een gedeelde geheime sleutel gebruikt (de zogenaamde vooraf gedeelde wachtwoordzin), die handmatig wordt geconfigureerd op het toegangspunt en elk van de bijbehorende clients.
- **Codering:** Selecteer de codering (Geen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Wachtwoord netwerk:** Voer de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord in.
- **Netwerksleutel bevestigen:** Bevestig de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord.
- **WEP-sleutelindex:** Als u WEP-codering gebruikt, selecteert u de juiste **WEP-sleutelindex**.



Als het toegangspunt is beveiligd, verschijnt het beveiligingsvenster voor het draadloos netwerk.

Voer het netwerkwachtwoord van het toegangspunt (of de router) in.

8

Als het venster van de netwerkverbinding verschijnt, verwijdert u de netwerkkabel. Klik daarna op **Volgende**. De verbinding met de netwerkkabel kan storing veroorzaken bij het zoeken naar draadloze apparaten.

9

Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt en deze functie is uitgeschakeld, verschijnt het overeenkomstige scherm.

Als u Wi-Fi Direct wilt inschakelen, schakelt u het selectie vakje in en klikt u op **Volgende**. Wilt u dit niet, klikt u op **Volgende**.





# Draadloos netwerk instellen



- U kunt Wi-Fi Direct ook opbouwen met Samsung Easy Printer Manager (zie "Wi-Fi Direct installeren" op pagina 225).
- **Naam Wi-Fi Direct:** De standaard Wi-Fi Direct-naam is de modelnaam en is maximaal 23 tekens lang.
- **Wachtwoordinstelling** is de numerieke reeks en tussen de 8 en 64 tekens lang.

**10** Als het instellen van het draadloze netwerk is voltooid, verwijder dan de USB-kabel tussen de computer en de printer. Klik op **Volgende**.

**11** Volg de instructies in het installatievenster.

## Ad-hoc via USB-kabel

Als u geen toegangspunt hebt, kunt u de printer alsnog draadloos met uw computer verbinden door een draadloos Ad-Hocnetwerk in te stellen aan de hand van de volgende eenvoudige stappen.

### Wat u nodig hebt


- Netwerkcomputer
- Software-cd die bij het apparaat is geleverd
- Een apparaat met een daarop geïnstalleerde interface voor draadloze netwerken
- USB-kabel

## Ad-hocnetwerken in Windows instellen

- 1** Controleer of de USB-kabel op het apparaat is aangesloten.
- 2** Zet de computer, het toegangspunt en het apparaat aan.

# Draadloos netwerk instellen

- 3 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op **Start > Alle programma's > Toebehoren > Uitvoeren**.

Typ X:\Setup.exe, waarbij u "X" vervangt door de letter van uw cd-rom-station en klik op **OK**.

- Voor Windows 8:

Als het installatievenster niet wordt weergegeven, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)** en zoekt u **Uitvoeren**. Typ X:\Setup.exe, waarbij u 'X' vervangt door de letter van uw cd-romstation, en klik op **OK**.

Als het pop-upvenster **Tik om te kiezen wat met deze schijf moet gebeuren** wordt weergegeven, klikt u op het venster en selecteert u **Run Setup.exe**.

- 4 Controleer en accepteer de installatie-overeenkomst in het installatievenster. Klik daarna op **Volgende**.

- 5 Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** in het scherm **Type printerverbinding**. Klik daarna op **Volgende**.



- 6 Selecteer in het scherm **Stelt u uw printer voor de eerste keer in?** de optie **Ja, ik wil het draadloze netwerk voor mijn printer instellen**. Klik vervolgens op **Volgende**.

Als uw printer al is verbonden met het netwerk, selecteert u **Nee, mijn printer is al verbonden met mijn netwerk**.

- 7 Er verschijnt een lijst met de draadloze netwerken die het apparaat heeft gevonden. Klik op **Geavanceerde instelling**.



- Voer de naam van het draadloze netwerk in:** Voer de SSID in (de SSID is hoofdlettergevoelig).
- Werksmodus:** Selecteer Ad-hoc.

# Draadloos netwerk instellen

- **Kanaal:** selecteer het kanaal. (**Auto-inst.** of 2.412 tot 2.467 MHz).
- **Verificatie:** selecteer een verificatietype.  
**Open syst.:** er wordt geen verificatie gebruikt en codering wordt gebruikt als gegevensbeveiliging vereist is.  
**Ged. sleutel:** verificatie wordt gebruikt. Een apparaat met de juiste WEP-sleutel heeft toegang tot het netwerk.
- **Codering:** Selecteer de codering (Geen, WEP64 of WEP128).
- **Wachtwoord netwerk:** Voer de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord in.
- **Netwerksleutel bevestigen:** Bevestig de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord.
- **WEP-sleutelindex:** Als u WEP-codering gebruikt, selecteert u de juiste **WEP-sleutelindex**.

Het beveiligingsvenster voor het draadloze netwerk verschijnt als de beveiliging van het ad-hocnetwerk is ingeschakeld.

Selecteer **Open syst.** of **Ged. sleutel** voor de verificatie en klik op **Volgende**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw draadloze netwerk. Via WEP wordt het gegevensgedeelte van elk pakket dat via een draadloos netwerk wordt verzonden met een 64-bits of 128-bits WEP-coderingssleutel gecodeerd.

**8** Er verschijnt een venster met de instellingen van het draadloze netwerk. Controleer de instellingen en klik op **Volgende**.



Voordat u het IP-adres van de printer invoert, moet u de netwerkinstellingen van de computer weten. Als de netwerkconfiguratie van de computer is ingesteld op DHCP, moet de instelling voor het draadloze netwerk ook DHCP zijn. Als de netwerkconfiguratie van de computer is ingesteld op Statisch, moet de instelling voor het draadloze netwerk ook Statisch zijn.

Als de computer is ingesteld op DHCP en u voor het draadloze netwerk de instelling Statisch wilt gebruiken, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor het statische IP-adres.

- **Voor de methode DHCP**

Als de toewijzingsmethode voor het IP-adres DHCP is, controleert u of DHCP wordt vermeld in het venster **Bevestiging van instelling van draadloos netwerk**. Indien Statisch wordt vermeld, klikt u op **TCP/IP wijzigen** om de toewijzingsmethode te wijzigen in **IP-adres automatisch ontvangen (DHCP)**.

- **Voor de methode Statisch**

Als de toewijzingsmethode voor het IP-adres Statisch is, controleert u of Statisch wordt vermeld in het venster **Bevestiging van instelling van draadloos netwerk**. Als DHCP wordt vermeld, klikt u op de knop **TCP/IP wijzigen** om het IP-adres en andere netwerkinstellingen van de printer in te voeren.

Voorbeeld:

Als de netwerkgegevens van de computer als volgt zijn:

- IP-adres: 169.254.133.42
- Subnetmasker: 255.255.0.0

Dan zijn dit de netwerkgegevens van het apparaat:

- IP-adres: 169.254.133.43

# Draadloos netwerk instellen

- Subnetmasker: 255.255.0.0 (gebruik het subnetmasker van de computer.)
- Gateway: 169.254.133.1

- 9 Het venster **Instelling van draadloos netwerk voltooid** wordt geopend. Klik op **Volgende**.
- 10 Als de instellingen van het draadloze netwerk voltooid zijn, koppelt u de USB-kabel tussen de computer en de printer los. Klik op **Volgende**.
- 11 Volg de instructies in het installatievenster.


## Instellen met Mac

### Wat u nodig hebt

- Toegangspunt
- Netwerkcomputer
- Software-cd die bij het apparaat is geleverd
- Een apparaat met een daarop geïnstalleerde interface voor draadloze netwerken
- USB-kabel

### Toegangspunt via USB-kabel (aanbevolen)

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat op uw computer is aangesloten en aan staat.
- 2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



- 3 Dubbelklik op het cd-rom-pictogram op het bureaublad van uw Mac-computer.
  - Voor Mac OS X 10.8 dubbelklikt u op de cd-rom die wordt weergegeven in de **vindfunctie**.
- 4 Dubbelklik in de map **MAC\_Installer** op het pictogram **Installer OS X**.
- 5 Klik op **Ga door**.
- 6 Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op **Ga door**.
- 7 Klik op **Akkoord** als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst.


# Draadloos netwerk instellen

- 8 Klik op **Installeer**. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor apparaatbewerkingen worden geïnstalleerd.

Als u klikt op **Aanpassen**, kunt u aangeven welke afzonderlijke onderdelen u wilt installeren.

- 9 Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.

- 10 Selecteer **Configuratie van draadloos netwerk** in het scherm **Type printerverbinding** en klik op **Ga door**.



- 11 Na de zoekactie toont het venster de draadloze netwerkapparaten. Selecteer de naam (SSID) van het toegangspunt dat u wilt gebruiken en klik op **Next**.



Als u de draadloze configuratie handmatig instelt, klikt u op **Geavanceerde instelling**.

- **Voer de naam van het draadloze netwerk in:** Typ de SSID van het toegangspunt (de SSID is hoofdlettergevoelig).
- **Werksmodus:** selecteer **Infrastruct..**
- **Verificatie:** selecteer een verificatietype.  
**Open syst.:** er wordt geen verificatie gebruikt en codering wordt gebruikt als gegevensbeveiliging vereist is.  
**Ged. Sleutel:** verificatie wordt gebruikt. Een apparaat met de juiste WEP-sleutel heeft toegang tot het netwerk.  
**WPA Privé of WPA2 Privé:** Selecteer deze optie als u wilt dat de afdrukserver wordt geverifieerd op basis van de vooraf gedeelde WPA-sleutel. Hierbij wordt een gedeelde geheime sleutel gebruikt (de zogenaamde vooraf gedeelde wachtwoordzin), die handmatig wordt geconfigureerd op het toegangspunt en elk van de bijbehorende clients.
- **Codering:** selecteer de codering. (Geen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES.)
- **Wachtwoord netwerk:** Voer de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord in.
- **Netwerksleutel bevestigen:** Bevestig de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord.
- **WEP-sleutelindex::** Als u WEP-codering gebruikt, selecteert u de juiste **WEP-sleutelindex::**

# Draadloos netwerk instellen

Als de beveiliging van het toegangspunt is ingeschakeld, verschijnt het beveiligingsvenster voor het draadloos netwerk.

Voer het netwerkwachtwoord van het toegangspunt (of de router) in.

- 12** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt en deze functie is uitgeschakeld, verschijnt het overeenkomstige scherm.

Als u Wi-Fi Direct wilt inschakelen, schakelt u het selectie vakje in en klikt u op **Volgende**. Wilt u dit niet, klikt u op **Volgende**.



- U kunt Wi-Fi Direct ook opbouwen met Samsung Easy Printer Manager (zie "Wi-Fi Direct installeren" op pagina 225).
- **Naam Wi-Fi Direct:** De standaard Wi-Fi Direct-naam is de modelnaam en is maximaal 23 tekens lang.
- **Wachtwoordinstelling** is een numerieke reeks tussen de 8 en 64 tekens lang.

- 13** Als de instellingen van het draadloze netwerk voltooid zijn, koppelt u de USB-kabel tussen de computer en de printer los.

- 14** Het instellen van het draadloze netwerk is voltooid. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op **Afsluiten**.



Nadat de verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt, moet u een apparaatstuurprogramma installeren om vanuit een toepassing te kunnen afdrucken (zie "Installatie voor Mac" op pagina 181).

## Ad-hoc via USB-kabel

Als u geen toegangspunt hebt, kunt u de printer alsnog draadloos verbinden met uw computer door een draadloos ad-hocnetwerk in te stellen. Volg hiervoor de volgende eenvoudige stappen.

## Wat u nodig hebt


- Netwerkcomputer
- Software-cd die bij het apparaat is geleverd
- Een apparaat met een daarop geïnstalleerde interface voor draadloze netwerken
- USB-kabel



# Draadloos netwerk instellen


## Ad-hocnetwerken op een Mac instellen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat op uw computer is aangesloten en aan staat.
- 2 Plaats de meegeleverde software-cd in uw cd-romstation.



- 3 Dubbelklik op het cd-rom-pictogram op het bureaublad van uw Mac-computer.
  - Voor Mac OS X 10.8 dubbelklikt u op de cd-rom die wordt weergegeven in de **vindfunctie**.
- 4 Dubbelklik in de map **MAC\_Installer** op het pictogram **Installer OS X**.
- 5 Klik op **Ga door**.
- 6 Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op **Ga door**.
- 7 Klik op **Akkoord** als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst.

- 8 Klik op **Installeer**. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor apparaatbewerkingen worden geïnstalleerd.  
Als u klikt op **Aanpassen**, kunt u aangeven welke afzonderlijke onderdelen u wilt installeren.
- 9 Voer het wachtwoord in en klik op **OK**.
- 10 Selecteer **Configuratie van draadloos netwerk** in het scherm **Type printerverbinding** en klik op **Ga door**.



- 11 Er verschijnt een lijst met de draadloze netwerken die het apparaat heeft gevonden. Klik op **Geavanceerde instelling**.

# Draadloos netwerk instellen



- **Voer de naam van het draadloze netwerk in:** Voer de SSID in (de SSID is hoofdlettergevoelig).
- **Werkingsmodus:** Selecteer Ad-hoc.
- **Kanaal:** Selecteer het kanaal (**Auto-inst.** of 2412 MHz tot 2467 MHz).
- **Verificatie:** selecteer een verificatietype.  
**Open syst.:** er wordt geen verificatie gebruikt en codering wordt gebruikt als gegevensbeveiliging vereist is.  
**Ged. Sleutel:** verificatie wordt gebruikt. Een apparaat met de juiste WEP-sleutel heeft toegang tot het netwerk.
- **Codering:** Selecteer de codering (Geen, WEP64 of WEP128).
- **Wachtwoord netwerk:** Voer de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord in.
- **Netwerksleutel bevestigen:** Bevestig de sleutelwaarde van het netwerkwachtwoord.
- **WEP-sleutelindex::** Als u WEP-codering gebruikt, selecteert u de juiste **WEP-sleutelindex:**.

Het beveiligingsvenster voor het draadloze netwerk verschijnt als het ad-hocnetwerk een beveiligingsinstelling heeft.

Selecteer **Open syst.** of **Ged. Sleutel** voor de verificatie en klik op **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw draadloze netwerk. Via WEP wordt het gegevensgedeelte van elk pakket dat via een draadloos netwerk wordt verzonden met een 64-bits of 128-bits WEP-coderingssleutel gecodeerd.

- 12** Er verschijnt een venster met de instellingen van het draadloze netwerk. Controleer de instellingen en klik op **Next**.



# Draadloos netwerk instellen



Voordat u het IP-adres van de printer invoert, moet u de netwerkinstellingen van de computer weten. Als de netwerkconfiguratie van de computer is ingesteld op DHCP, moet de instelling voor het draadloze netwerk ook DHCP zijn. Als de netwerkconfiguratie van de computer is ingesteld op Statisch, moet de instelling voor het draadloze netwerk ook Statisch zijn.

Als de computer is ingesteld op DHCP en u voor het draadloos netwerk de instelling Statisch wilt gebruiken, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor het statische IP-adres.

- **Voor de methode DHCP**

Als de toewijzingsmethode voor het IP-adres DHCP is, controleert u of DHCP wordt vermeld in het venster **Bevestiging van instelling van draadloos netwerk**. Indien Statisch wordt vermeld, klikt u op **TCP/IP wijzigen** om de toewijzingsmethode te wijzigen in **IP-adres automatisch ontvangen (DHCP)**.

- **Voor de methode Statisch**

Als de toewijzingsmethode voor het IP-adres Statisch is, controleert u of Statisch wordt vermeld in het venster **Bevestiging van instelling van draadloos netwerk**. Als DHCP wordt vermeld, klikt u op de knop **TCP/IP wijzigen** om het IP-adres en andere netwerkinstellingen van de printer in te voeren.

Voorbeeld:

Als de netwerkgegevens van de computer als volgt zijn:

- IP-adres: 169.254.133.42
- Subnetmasker: 255.255.0.0

Dan zijn dit de netwerkgegevens van het apparaat:

- IP-adres: 169.254.133.43

- Subnetmasker: 255.255.0.0 (gebruik het subnetmasker van de computer.)
- Gateway: 169.254.133.1

**13** Als het venster verschijnt dat aangeeft dat de verbinding met de netwerkkabel is bevestigd, verwijder dan de netwerkkabel en klik op **Volgende**.

Als de netwerkkabel is verbonden, kan de computer de printer mogelijk moeilijk vinden tijdens het configureren van het draadloze netwerk.

**14** Er wordt verbinding met het draadloze netwerk gemaakt volgens de netwerkconfiguratie.

**15** Het instellen van het draadloze netwerk is voltooid. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op **Afsluiten**.



Nadat de verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt, moet u een apparaatstuurprogramma installeren om vanuit een toepassing te kunnen afdrukken (zie "Installatie voor Mac" op pagina 181).

# Draadloos netwerk instellen

## Een netwerkkabel gebruiken



Wanneer apparaten de netwerkpoort niet ondersteunen, kunt u deze functie niet gebruiken (zie "Achterkant" op pagina 22).

Uw apparaat is netwerkcompatibel. Om uw apparaat netwerkcompatibel te maken, moet u enkele configuratieprocedures doorlopen.



- Nadat de verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt, moet u een apparaatstuurprogramma installeren om vanuit een toepassing te kunnen afdrukken (zie "Installeren van een stuurprogramma over het netwerk" op pagina 191).
- Neem contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die uw draadloos netwerk heeft ingesteld voor informatie over uw netwerkconfiguratie.

## Wat u nodig hebt

- Toegangspunt
- Netwerkcomputer
- Software-cd die bij het apparaat is geleverd
- Een apparaat met een daarop geïnstalleerde interface voor draadloze netwerken

- Netwerkkabel

## Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken

U kunt bepalen welke netwerkinstellingen voor uw apparaat worden gebruikt door een netwerkconfiguratie rapport af te drukken.

zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken" op pagina 187.

## IP-adres instellen via het programma SetIP (Windows)

Dit programma wordt gebruikt om het IP-adres van uw apparaat handmatig in te stellen met behulp van het MAC-adres, om te communiceren met het apparaat. Het MAC-adres is een hardwareserienummer van de netwerkinterface dat u terugvindt in het **netwerkconfiguratie rapport** terugvindt.

zie "Het IP-adres instellen" op pagina 188.

# Draadloos netwerk instellen

## Het draadloze netwerk van het apparaat configureren

Voordat u begint, moet u de netwerknaam (SSID) van uw draadloze netwerk en de netwerksleutel (als deze is gecodeerd) weten. Deze gegevens zijn ingesteld toen het toegangspunt (of de draadloze router) werd geïnstalleerd. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u niet vertrouwd bent met de draadloze omgeving waarin u werkt.

Om parameters van het draadloos netwerk te configureren, kunt u **SyncThru™ Web Service** gebruiken.

## SyncThru™ Web Service gebruiken

Controleer de status van de kabelverbinding voor u begint met de configuratie van de parameters voor het draadloze netwerk.

- 1 Controleer of de netwerkkabel op de printer is aangesloten. Als dat niet het geval is, moet u een standaardnetwerkkabel op het apparaat aansluiten.
- 2 Start een webbrowser als Internet Explorer, Safari of Firefox, en voer in het browservenster het nieuwe IP-adres van uw apparaat in.

Voorbeeld:



- 3 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 4 Typ de juiste gegevens bij **ID** en **Password** en klik vervolgens op **Login**. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Als het venster **SyncThru™ Web Service** wordt geopend, klikt u op **Network Settings**.
- 6 Klik op **Wireless > Wizard**.



De **Wizard** zal u door de configuratie van het draadloos netwerk loodsen. Als u het draadloos netwerk echter rechtstreeks wilt instellen, selecteert u **Custom**.

# Draadloos netwerk instellen

**7** Selecteer de **Network Name(SSID)** in de lijst.

- **SSID:** SSID (Service Set Identifier) is een naam die een draadloos netwerk aanduidt. Toegangspunten en draadloze apparaten die een verbinding proberen te maken met een bepaald draadloos netwerk, moeten dezelfde SSID gebruiken. De SSID is hoofdlettergevoelig.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** verwijst naar het type draadloze verbinding (zie "Naam van draadloos netwerk en netwerkwachtwoord" op pagina 203).
  - **Ad-hoc:** In deze modus kunnen draadloze apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren in een peer-to-peer-omgeving.
  - **Infrastructure:** in deze modus kunnen draadloze apparaten via een toegangspunt met elkaar te communiceren.



Als de **Operation Mode** van uw netwerk ingesteld is op **Infrastructure** selecteert u de SSID van het toegangspunt. Als **Operation Mode** ingesteld is op **Ad-hoc** selecteert u de SSID van het apparaat.

**8** Klik op **Next**.

Als het venster met beveiligingsinstellingen voor draadloze netwerken verschijnt, voert u het geregistreerde wachtwoord (netwerkwachtwoord) in en klikt u op **Next**.

**9** Het bevestigingsvenster verschijnt. Controleer de instellingen van het draadloze netwerk. Als de instellingen juist zijn, klikt u op **Apply**.



Ontkoppel de netwerkkabel (standaard of netwerk). Als het goed is, communiceert uw apparaat nu draadloos met het netwerk. In de ad-hocmodus kunt u tegelijkertijd een draadloos LAN en een bekabeld LAN gebruiken.

**10** Plaats de meegeleverde software-cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk in te stellen.

## Het Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen




Als uw apparaat een LCD-display heeft, kunt u Wi-Fi ook in-/uitschakelen via het menu **Network** op het bedieningspaneel van het apparaat.

**1** Controleer of de netwerkkabel op het apparaat is aangesloten. Als dat niet het geval is, moet u een standaardnetwerkkabel op het apparaat aansluiten.

**2** Start een webbrowser als Internet Explorer, Safari of Firefox, en voer in het browservenster het nieuwe IP-adres van uw apparaat in.

Voorbeeld:

 http://192.168.1.133/

# Draadloos netwerk instellen

- 3 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 4 Typ de juiste gegevens bij **ID** en **Password** en klik vervolgens op **Login**. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 5 Als het venster **SyncThru™ Web Service** wordt geopend, klikt u op **Network Settings**.
- 6 Klik op **Wireless > Custom**.

U kunt het Wi-Fi-netwerk ook in- of uitschakelen.

## De Wi-Fi Direct voor mobiel printen instellen

Wi-Fi Direct is een gemakkelijk te installeren, peer-to-peer verbindingmethode tussen de gecertificeerde Wi-Fi Direct-printer en een mobiel apparaat, dat voorziet in een veilige verbinding en betere doorvoer dan de ad-hocmodus.

Met Wi-Fi Direct kunt u uw printer aansluiten op een Wi-Fi Direct-netwerk, terwijl deze ook verbonden is met een toegangspunt. U kunt ook tegelijkertijd gebruik maken van een bekabeld netwerk en een Wi-Fi Direct-netwerk, zodat meerdere gebruikers documenten kunnen openen en afdrukken via Wi-Fi Direct en het bekabelde netwerk.



- U kunt uw mobiele apparaat niet verbinden met het internet via Wi-Fi Direct op uw printer.
- De lijst met ondersteunde protocollen kan verschillen per model. Wi-Fi Direct-netwerken ondersteunen niet IPv6-, netwerkfilterings-, IPSec-, WINS- en SLP-diensten.
- Er kunnen maximaal 3 apparaten via Wi-Fi Direct worden aangesloten.

## Wi-Fi Direct installeren

U kunt de Wi-Fi Direct-optie inschakelen volgens een van de volgende methoden.

### Via een computer die verbonden is met een USB-kabel (aanbevolen)

Wanneer de installatie van het stuurprogramma voltooid is, kan de Samsung Easy Printer Manager worden gebruikt om de Wi-Fi Direct-instellingen te wijzigen.

# Draadloos netwerk instellen





Samsung Easy Printer Manager is alleen beschikbaar voor gebruikers van Windows en Mac.

- Selecteer in het menu **Start Programma's** of **Alle programma's** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Apparaatinstellingen** > **Netwerk**.
  - **Wi-Fi Direct Aan/Uit:** Kies **Aan** om in te schakelen.
  - **Apparaatnaam:** Voer de naam van de printer in om uw printer te kunnen zoeken op een draadloos netwerk. De standaardnaam van uw apparaat is de modelnaam.
  - **IP-adres:** Voer het IP-adres van de printer in. Dit IP-adres wordt gebruikt op uw lokale netwerk en niet voor het bekabelde of draadloze netwerk. Wij raden u aan om het standaard lokale IP-adres te gebruiken (het standaard lokaal IP-adres van de printer voor Wi-Fi Direct is 192.168.3.1)
  - **Groepsgebruiker:** Schakel deze optie in om de printer toe te wijzen aan de Wi-Fi Direct-groepsgebruiker. De **Groepsgebruiker** functioneert op dezelfde manier als het draadloze toegangspunt. Wij raden u aan deze optie in te schakelen.
  - **Wachtwoord netwerk:** Wanneer uw printer een **Groepsgebruiker** is, heeft u een **Wachtwoord netwerk** nodig om andere mobiele apparaten te verbinden met uw printer. U kunt het netwerkwachtwoord zelf instellen, of u kunt het netwerkwachtwoord dat standaard gegenereerd wordt, laten onthouden.

## Vanaf het apparaat (apparaat met een display-/aanraakscherm)



Het openen van de menu's kan verschillen per model (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

- Selecteer  (**Menu**) > **Netwerk** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** > **On/Off** > **Aan** op het bedieningspaneel.
- Selecteer  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Netwerkinstellingen** > **Draadloos** > **Wi-Fi Direct** op het aanraakscherm.

## Vanaf een computer met netwerkverbinding

Wanneer uw printer een netwerkkabel of een draadloos toegangspunt gebruikt, kunt u Wi-Fi Direct inschakelen en configureren via SyncThru™ Web Service.

- Ga naar **SyncThru™ Web Service**, kies **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Schakel **Wi-Fi Direct** in of uit en stel andere opties in.



- Voor Linux OS-gebruikers,
  - Druk een IP-netwerkconfiguratie rapport af om het afdrukken te controleren (zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken" op pagina 187).

# Draadloos netwerk instellen

- Ga naar **SyncThru Web Service**, kies **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Schakel **Wi-Fi Direct** in of uit.

## Het mobiele apparaat instellen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het mobiele apparaat na het instellen van Wi-Fi Direct op uw printer om Wi-Fi Direct in te stellen op het mobiele apparaat.
- Na het inschakelen van Wi-Fi Direct moet u de toepassing voor mobiel afdrukken downloaden (bijvoorbeeld: Samsung Mobile printer) om af te kunnen drukken vanaf uw smartphone.



- Wanneer u de printer heeft gevonden waar u verbinding mee wilt leggen vanaf uw mobiele apparaat, selecteert u de printer en gaat het LED-lampje op de printer branden. Wanneer u op de WPS-knop van de printer drukt, wordt er verbinding gemaakt met uw mobiele apparaat.
- Wanneer uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct niet ondersteunt, moet u de netwerksleutel van een printer invoeren in plaats van te drukken op de WPS-knop.

## Probleemoplossing voor draadloos netwerk

### Problemen tijdens het instellen of de installatie van het stuurprogramma

#### Printers niet gevonden

- Mogelijk staat uw printer niet aan. Zet de computer en printer aan.
- De USB-kabel tussen de computer en het apparaat is niet aangesloten. Verbind de printer met uw computer door middel van de USB-kabel.
- De printer ondersteunt geen draadloze netwerken (zie "Functies per model" op pagina 8).

#### Verbindingsprobleem - SSID niet gevonden

- De printer kan de door u geselecteerde of ingevoerde netwerknaam (SSID) niet vinden. Controleer de netwerknaam (SSID) op uw toegangspunt en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Uw toegangspunt is uitgeschakeld. Zet het toegangspunt aan.



# Draadloos netwerk instellen

## Verbindingsprobleem - Ongeldige beveiliging

- De beveiliging is niet op de juiste manier geconfigureerd. Controleer de beveiliging die op het toegangspunt en de printer is geconfigureerd.

## Verbindingsprobleem - Algemene verbindingfout

- Uw computer ontvangt geen signaal van uw apparaat. Controleer de USB-kabel en de stroomtoevoer van de printer.

## Verbindingsprobleem - Verbonden bedraad netwerk

- De printer is verbonden met een netwerkkabel. Koppel de netwerkkabel los van uw apparaat.

## Verbindingsprobleem - Het IP-adres toewijzen

- Schakel het toegangspunt (of de draadloze router) en het apparaat uit en weer in.

## Fout bij verbinding met pc

- Het geconfigureerde netwerkadres kan geen verbinding maken tussen uw computer en het apparaat.
  - Voor een DHCP-netwerkomgeving  
Het apparaat ontvangt automatisch het IP-adres (DHCP) als de toewijzingsmethode voor het IP-adres is ingesteld op DHCP.



Als u in DHCP-modus niet kunt afdrucken, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door het automatisch gewijzigde IP-adres. Vergelijk het IP-adres van het product met dat van de printerpoort.

### Hoe kunt u vergelijken:

- 1 Druk het netwerkinformatierapport van uw printer af en controleer het IP-adres (zie "Een netwerkconfiguratiebericht afdrucken" op pagina 187).
- 2 Controleer het IP-adres van de printerpoort op uw computer.
  - a Klik op het menu **Start** van Windows.
    - In Windows 8: selecteer in **Charms(charms)** achtereenvolgens **Zoeken > Instellingen**.
  - b Als u Windows XP/Server 2003 gebruikt, selecteert u **Printers en faxapparaten**.
    - Als u Windows Server 2008/Vista gebruikt, selecteert u **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
    - In Windows Server 2008 R2 selecteert u **Configuratiescherm > Hardware > Apparaten en printers**.
    - In Windows 7/ Windows 8: selecteer achtereenvolgens **Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
  - c Klik met de rechtermuisknop op uw apparaat.
  - d In Windows XP/2003/2008/Vista selecteert u **Eigenschappen**.  
In Windows 7/Windows 8 of Windows Server 2008 R2: selecteer in de contextmenu's de optie **Eigenschappen van printer**.  
Als bij het item **Eigenschappen van printer** het teken ► staat, kunt u andere printerstuurprogramma's voor de geselecteerde printer selecteren.
  - e Klik op het tabblad **Poort**.
  - f Klik op de knop **Poort configureren...**



# Draadloos netwerk instellen

g Controleer of de **Printernaam** of het **IP-adres**: hetzelfde is als op de netwerkconfiguratiepagina.

3 Wijzig het IP-adres van de printerpoort als het niet overeen komt met het adres op het netwerkinformatierapport.

Als u de installatie-cd wilt gebruiken om het IP-adres van de poort te wijzigen, maakt u verbinding met een netwerkprinter. vervolgens opnieuw verbinding te maken met het IP-adres.

- Voor een statische netwerkomgeving

De printer gebruikt het statische adres als de toewijzingsmethode voor het IP-adres op de computer is ingesteld op Statisch.

Voorbeeld:

Als de netwerkgegevens van de computer als volgt zijn:

- IP-adres: 169.254.133.42
- Subnetmasker: 255.255.0.0

Dan zijn dit de netwerkgegevens van het apparaat:

- IP-adres: 169.254.133.**43**
- Subnetmasker: 255.255.0.0 (gebruik het subnetmasker van de computer.)
- Gateway: 169.254.133.1

## Andere problemen

Als zich tijdens het gebruik van de printer in een netwerk problemen voordoen, controleert u de volgende punten:



Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het toegangspunt (of de draadloze router) voor specifieke informatie.

- U kunt geen bekabelde en draadloze netwerken tegelijkertijd inschakelen.
- Mogelijk is uw computer, het toegangspunt (of de draadloze router) of de printer niet ingeschakeld.
- Controleer de draadloze ontvangst van het signaal rond het apparaat. Als de router ver van de printer staat of als er een obstakel in de weg staat, kan dat de ontvangst van het signaal bemoeilijken.
- Schakel het toegangspunt (of de draadloze router), de printer en de computer uit en weer aan. Soms kan dat helpen om de communicatie met het netwerk te herstellen.
- Controleer of firewallsoftware (V3 of Norton) de communicatie blokkeert.

Als de computer en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten maar niet kunnen worden gevonden, blokkeert de firewall-software mogelijk de communicatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de firewall-software voor informatie over het uitschakelen van de firewall. Probeer vervolgens nogmaals of de printer kan worden gevonden.
- Controleer of het IP-adres van het apparaat juist is toegewezen. U kunt het IP-adres controleren door het netwerkconfiguratie-rapport af te drukken.

# Draadloos netwerk instellen

- Controleer of het toegangspunt (of de draadloze router) met een wachtwoord beveiligd is. Als er een wachtwoord is ingesteld, neemt u contact op met de beheerder van het toegangspunt (of de draadloze router).
- Controleer het IP-adres van de printer. Installeer het printerstuurprogramma opnieuw en wijzig de instellingen om een verbinding te maken met het apparaat op het netwerk. Bij DHCP is het mogelijk dat het toegewezen IP-adres verandert als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt of als het toegangspunt opnieuw is ingesteld.  
Registreer het MAC-adres van het product als u de DHCP-server configureert op het toegangspunt (of de draadloze router). Dan kunt u altijd het ingestelde IP-adres gebruiken dat is ingesteld met behulp van het MAC-adres. U kunt het MAC-adres van uw apparaat vinden door een netwerkconfiguratie rapport af te drukken (zie "Een netwerkconfiguratie rapport afdrukken" op pagina 187).
- Controleer de draadloze omgeving. Mogelijk kunt u geen verbinding maken met het netwerk in de infrastructuur omgeving waar u gebruikersgegevens moet invoeren voordat u een verbinding hebt gemaakt met een toegangspunt (of draadloze router).
- Dit apparaat ondersteunt alleen IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi. Andere draadloze communicatietypes (b.v. Bluetooth) worden niet ondersteund.
- In de ad-hocmodus onder besturingssystemen zoals Windows Vista is het mogelijk dat u de draadloze verbinding bij elk gebruik van de draadloze printer opnieuw moet instellen.
- Bij draadloze netwerkprinters van Samsung kunnen de infrastructuurmodus en de ad-hocmodus niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Het apparaat moet zich binnen het bereik van het draadloos netwerk bevinden.
- De printer mag niet in de buurt staan van obstakels die het draadloze signaal kunnen blokkeren.  
Verwijder grote metalen voorwerpen die zich tussen het toegangspunt (of de draadloze router) en het apparaat bevinden.  
Controleer of er geen palen, muren of steunpilaren van metaal of beton tussen de printer en het draadloze toegangspunt (of de draadloze router) staan.
- De printer mag niet in de buurt staan van andere elektronische apparaten die het draadloze signaal kunnen verstoren.  
Er zijn veel apparaten die het draadloze signaal kunnen verstoren, waaronder magnetrons en bepaalde Bluetooth-apparaten.
- Telkens als de configuratie van uw toegangspunt (of draadloze router) verandert, moet u het draadloze netwerk van het product opnieuw instellen.
- Er kunnen maximaal 3 apparaten via Wi-Fi Direct worden aangesloten.
- Als Wi-Fi Direct is ingeschakeld, ondersteunt dit apparaat alleen IEEE 802.11 b/g.
- Als het toegangspunt is ingesteld om alleen met de 802.11n-standaard te werken, maakt het mogelijk geen verbinding met uw machine.

# Samsung Mobile Print

## Wat is Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** is een gratis toepassing waarmee gebruikers foto's, documenten en webpagina's direct van hun smartphone of tablet kunnen afdrukken. **Samsung Mobile Print** is niet alleen compatibel met uw Android- en iOS-smartphones maar ook met uw iPod Touch en tablet-pc. Het verbindt uw mobiele apparaat met een printer van Samsung die met het netwerk is verbonden of met een draadloze printer via een Wi-Fi-toegangspunt. U hoeft geen nieuw stuurprogramma te installeren of netwerkinstellingen te configureren: u hoeft alleen de toepassing **Samsung Mobile Print** te installeren en deze detecteert automatisch compatibele Samsung-printers. Behalve het afdrukken van foto's, webpagina's en PDF's kunt u met deze toepassing ook scannen. Als u een multifunctionele printer van Samsung hebt, kunt u elk gewenst document scannen naar een document met de indeling JPG, PDF of PNG en deze snel en eenvoudig op uw mobiele apparaat weergeven.

## Samsung Mobile Print downloaden

Voor het downloaden van **Samsung Mobile Print** gaat u naar de toepassingswinkel (Samsung Apps, Play Store, App Store) op uw mobiele apparaat, en zoekt u op '**Samsung Mobile Print**'. U kunt ook naar iTunes op uw computer gaan voor Apple-apparaten.



## Ondersteund mobiel besturingssysteem

- Android OS 2.1 of hoger
- iOS 4.0 of hoger

## Ondersteunde apparaten

- **iOS 4.0 of hoger:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 of hoger:** Galaxy-serie en Android mobile-apparaten

# AirPrint



- Alleen machines met **AirPrint**-certificering kunnen worden gebruikt met de functie **AirPrint**. Controleer op de doos waarin uw machine geleverd is of de machine gecertificeerd is voor **AirPrint**.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of de optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).



Met AirPrint kunt u rechtstreeks draadloos afdrukken vanaf uw iPhone, iPad en iPod touch met de nieuwste versie van iOS.

## AirPrint instellen

Bonjour(mDNS)- en IPP-protocollen zijn vereist om de **AirPrint**-functie te kunnen gebruiken op uw apparaat. U kunt de **AirPrint**-functie inschakelen volgens een van de volgende methoden.

- 1 Controleer of het apparaat met het netwerk is verbonden.
- 2 Start een webbrowser als Internet Explorer, Safari of Firefox, en voer in het browservenster het nieuwe IP-adres van uw apparaat in.


Voorbeeld:



- 3 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 4 Typ de juiste gegevens bij **ID** en **Password** en klik vervolgens op **Login**. Als u zich voor het eerst aanmeldt bij SyncThru™ Web Service, typt u de volgende standaardgegevens. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Als het venster **SyncThru™ Web Service** wordt geopend, klikt u op **Settings > Network Settings**.
- 6 Klik op **AirPrint**.  
U kunt **AirPrint** inschakelen.


## Afdrukken via AirPrint

De iPad-handleiding geeft bijvoorbeeld de volgende instructies:

- 1 Open de e-mail, foto, internetpagina of het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Raak het bewerkingpictogram aan (  ).

- 3 Selecteer **de naam van uw printerstuurprogramma** en het optiemenu om de gegevens in te stellen.
- 4 Raak de knop **Afdrukken** aan. Druk het af.



**Afdruktaak annuleren:** Klik op pictogram van het afdrukcentrum (  ) in het multi-taskinggebied om de afdruktaak te annuleren of het overzicht van de afdruktaak te bekijken. U kunt in het afdrukcentrum op annuleren klikken.

# Google Cloud Print™

Met Google Cloud Print™ kunt u gegevens afdrukken via uw smartphone, tablet of een ander apparaat dat met internet is verbonden. U hoeft uw Google-account alleen maar te registreren op de printer als u Google Cloud Print™ wilt gebruiken. U kunt uw document afdrukken of mailen vanuit Chrome OS, de Chrome-browser of een Gmail™/ Google Docs™-toepassing op uw mobiele apparaat. U hoeft het printerstuurprogramma dus niet op uw mobiele apparaat te installeren. Raadpleeg de Google-website (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> of <http://support.google.com/cloudprint>) voor meer informatie over Google Cloud Print™.

## Uw Google-account registreren op de printer



- Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld verbinding heeft met een (draadloos) netwerk dat toegang geeft tot internet.
- U moet van tevoren een Google-account maken.

- 1 Open de Chrome-browser.
- 2 Ga naar [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Meld u aan met uw Gmail™-adres op de Google-website.
- 4 Voer in het adresveld het IP-adres van de printer in en druk vervolgens op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.

- 5 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 6 Als u zich voor het eerst aanmeldt bij **SyncThru™ Web Service**, moet u zich aanmelden als beheerder. Geef de standaard-**ID** en het standaard**Password** op die hieronder worden weergegeven. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**



Als de netwerkomgeving gebruikmaakt van een proxyserver, moet u het IP-adres en het poortnummer van de proxy te configureren bij **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Neem contact op met uw netwerkprovider of -beheerder voor meer informatie.

- 7 Wanneer het venster **SyncThru™ Web Service** wordt geopend, klikt u op **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Voer de naam en beschrijving van uw printer in.
- 9 Klik op **Register**.  
De verschijnt een pop-upvenster met de bevestiging.



Als u uw browser hebt ingesteld om pop-ups te blokkeren, verschijnt het bevestigingsvenster niet. Sta pop-ups van deze site toe.

**10** Klik op **Finish printer registration**.

**11** Klik op **Manage your printers**.

Uw printer is nu geregistreerd bij Google Cloud Print™.

Alle apparaten die geschikt zijn voor Google Cloud Print™ verschijnen in de lijst.

## Afdrukken met Google Cloud Print™

Het afdrukproces is afhankelijk van de toepassing of het apparaat dat u gebruikt. Raadpleeg de lijst met toepassingen die door Google Cloud Print™ worden ondersteund.



Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld verbinding heeft met een (draadloos) netwerk dat toegang geeft tot internet.

## Afdrukken via een toepassing of mobiel apparaat.


De onderstaande stappen zijn een voorbeeld van hoe u de toepassing Google Docs™ op een mobiele telefoon met Android kunt gebruiken.

**1** Installeer de toepassing Cloud Print op uw mobiele apparaat.



Als u die toepassing nog niet hebt, kunt u deze in de Android Market of App Store downloaden.

**2** Ga naar Google Docs™ op uw mobiele apparaat.

**3** Tik op de knop Opties  van het document dat u wilt afdrukken.

**4** Tik op de knop Verzenden .

**5** Tik op de knop Cloud Print .


**6** Stel indien nodig de gewenste afdrুকopties in.

**7** Tik op **Click here to Print**.

## Afdrukken via de Chrome-browser

---

De onderstaande stappen zijn een voorbeeld van hoe u de Chrome-browser kunt gebruiken.

- 1 Start Chrome.
- 2 Open het document of de e-mail die u wilt afdrukken.
- 3 Klik op het moersleutelpictogram  in de rechterbovenhoek van de browser.
- 4 Klik op **Afdrukken**. Er verschijnt een nieuw tabblad met afdrukopties.
- 5 Selecteer **Afdrukken via Google Cloud Print**.
- 6 Klik op de knop **Afdrukken**.






### 3. Menu's met nuttige instellingen



In dit hoofdstuk leest u hoe u de huidige status van het apparaat controleert en hoe u geavanceerde apparaatinstellingen instelt.

• <b>Voordat u een hoofdstuk gaat lezen</b>	<b>238</b>
• <b>Afdrukken</b>	<b>239</b>
• <b>Kopiëren</b>	<b>240</b>
• <b>Faxen</b>	<b>247</b>
• <b>Scannen</b>	<b>254</b>
• <b>Systeeminstallatie</b>	<b>259</b>
• <b>Netwerkinstallatie</b>	<b>271</b>
• <b>Taakbeheer</b>	<b>273</b>
• <b>Taakstatus</b>	<b>274</b>
• <b>Eco</b>	<b>275</b>
• <b>USB</b>	<b>276</b>
• <b>Documentenvak</b>	<b>277</b>
• <b>Naar cloud scannen</b>	<b>278</b>
• <b>Veilig vrijgeven</b>	<b>279</b>



# Voordat u een hoofdstuk gaat lezen

In dit hoofdstuk worden alle beschikbare functies voor dit model beschreven om gebruikers te helpen deze functies te begrijpen. U kunt controleren welke functies beschikbaar zijn voor ieder model in de Basishandleiding (zie "Menuoverzicht" op pagina 33). Hier volgen een aantal tips voor het gebruiken van dit hoofdstuk



- Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu's voor de instelling en het gebruik van het apparaat. Druk op de knop  (**Menu**) en het aanraakscherm om toegang te krijgen tot deze menu's.
- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Deze functie is niet van toepassing op modellen zonder  (**Menu**) op het configuratiescherm (zie "Overzicht van het bedieningspaneel" op pagina 23).
- Afhankelijk van het model kunnen sommige menu-onderdelen op uw apparaat een andere naam hebben.



# Afdrukken



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Printerinstelling** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Printerinstelling** op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
<b>Afdrukstand</b>	<p>Selecteert de richting waarin informatie wordt afgedrukt op een pagina.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Staand</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Liggend</b></li></ul> 

Item	Omschrijving
<b>Dubbelzijdig</b>	U kunt uw apparaat instellen om kopieën op beide zijden van het papier af te drukken.
<b>Exemplaren</b>	U kunt het aantal afdrukken wijzigen met het numerieke toetsenblok.
<b>Resolutie</b>	Hiermee stelt u de opties voor resolutie in. Hoe hoger de instelling, hoe scherper de tekens en afbeeldingen worden afgedrukt.
<b>Tekst wissen</b>	Drukt de tekst donkerder af dan op een normaal document.
<b>Randverbetering</b>	Hiermee kunnen gebruikers de scherpte van tekst en afbeeldingen aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren.
<b>Blanco pagina's overslaan</b>	De printer detecteert de afdrukgegevens van de computer ongeacht of de pagina leeg is of gegevens bevat. U kunt instellen dat de pagina moet worden afgedrukt of overgeslagen.
<b>Auto CR</b>	Met deze optie kunt u een harde return plaatsen aan het einde van een regel, zeer handig voor Unix- of DOS-gebruikers.
<b>Emulatie</b>	<p>Stelt het type en de optie voor emulatie in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Type emulatie:</b> De apparaattaal definieert hoe de computer met het apparaat communiceert.</li><li>• <b>Instellingen:</b> Stelt de gedetailleerde instellingen voor het geselecteerde emulatietype in.</li></ul>

# Kopiëren

## Kopieerfunctie



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).


Om de menuopties te wijzigen:






- Druk op  (kopiëren) >  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** op het bedieningspaneel.  
Of op  (**Menu**) > **Kopieerfunctie** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard kopiëren** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Kopiëren**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Oorspronkelijke grootte</b>	Hiermee stelt u de grootte van de afbeelding in.



Item	Beschrijving
<b>Type origineel</b>	Hiermee verbetert u de kopieerkwaliteit door het documenttype voor de huidige kopieertaak te selecteren (zie "Oorspr. type" op pagina 75)
<b>Oorspronkelijke stand</b>	Selecteert de richting waarin informatie wordt afgedrukt op een pagina.
<b>Verkleinen/ Vergroten</b>	Hiermee verkleint of vergroot u een gekopieerde afbeelding (zie "Verkleinde of vergrote kopie" op pagina 76). <div> Wanneer het apparaat is ingesteld op eco-modus, zijn de vergroot- en verkleinfuncties niet beschikbaar.</div>
<b>Normaal kopiëren</b>	Snel kopiëren met deze basisinstellingen voor kopiëren. Kopieën kunnen dankzij gedetailleerde opties worden aangepast aan specifieke wensen.
<b>Aangepaste kopie</b>	Aangepaste instellingen voor een huidige afdructaak.
<b>Aut.aanp. kopie</b>	Hiermee wordt de originele afbeelding automatisch verkleint of vergroot zodat deze past op het in het apparaat aanwezige papier.
<b>Exempl.</b>	Voer het aantal kopieën in met behulp van het numerieke toetsenbord.

# Kopiëren

Item	Beschrijving
Lade	<p>Controleer de huidige lade-instellingen en wijzig deze indien nodig.</p> <div>  <p><b>Auto:</b> Hiermee wordt automatisch de lade geselecteerd met papier van dezelfde afmetingen als het origineel.</p> </div>


Item	Beschrijving
Dubbelzijdig	<p>Hiermee stelt u het apparaat in op dubbelzijdig kopiëren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-&gt;1-zijdig:</b> scant één zijde van een origineel en drukt het op één papierzijde af.</li> <li>• <b>1-&gt;2-zijdig</b> <div>  </div> </li> <li>• <b>1-&gt;2-zijdig gedraaid</b> <div>  </div> </li> <li>• <b>2-&gt;1-zijdig</b> <div>  </div> </li> <li>• <b>2-&gt;1-zijdig gedraaid</b> <div>  </div> </li> <li>• <b>2-&gt;2-zijdig</b> <div>  </div> </li> </ul>


# Kopiëren

Item	Beschrijving
<b>Tonersterkte</b>	Hiermee past u de helderheid aan voor een origineel met onduidelijke markeringen en donkere afbeeldingen, zodat de kopie beter leesbaar is (zie "Donkerte" op pagina 75)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sortering</b></li> <li>• <b>Kopieën sorteren</b></li> </ul>	<p>Hiermee stelt u het apparaat zo in dat de kopieën worden gesorteerd. Als u bijvoorbeeld 2 kopieën wilt maken van een document met 3 pagina's, krijgt u eerst één volledige kopie van het 3 pagina's tellende document en vervolgens een tweede volledige kopie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aan:</b> hiermee drukt u de pagina's gegroepeerd af in dezelfde volgorde als het origineel.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uit:</b> hiermee drukt u af en sorteert u het resultaat in stapels van afzonderlijke pagina's.</li> </ul> 
<b>Lay-out</b>	Hiermee kunt u de instelling voor lay-out opgeven, zoals 1d-kopie, 2 of 4 op 1 vel, enzovoort.


Item	Beschrijving
<b>Achtergrond wijzigen</b>	<p>Hiermee drukt u een afbeelding zonder achtergrond af. Deze kopieerfunctie verwijdert de achtergrondkleur en is handig voor het kopiëren van een origineel met een gekleurde achtergrond, zoals een krant of catalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uit:</b> deze functie wordt niet gebruikt.</li> <li>• <b>Auto:</b> de achtergrond wordt geoptimaliseerd.</li> <li>• <b>Versterk.nv.1-2:</b> Hoe hoger het getal, hoe levendiger de achtergrond.</li> <li>• <b>Vervag.niv. 1-4:</b> Hoe hoger het getal, hoe lichter de achtergrond.</li> </ul>

# Kopiëren

Item	Beschrijving
Rand wissen	<p>Hiermee kunt u vlekken, perforatie-openingen, vouwen en nietafdrukken langs een van de vier randen van een document wissen.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uit:</b> deze functie wordt niet gebruikt.</li><li>• <b>Klein origineel:</b> Hiermee wordt de rand van het origineel gewist als het klein is. Deze functie is alleen beschikbaar als u via de glasplaat kopieert.</li><li>• <b>Perforeren:</b> Hiermee worden de sporen van boekbindgaatjes gewist.</li><li>• <b>Boek centreren:</b> Hiermee wordt het middelste deel van het papier gewist, dat een zwarte horizontale baan vormt wanneer u een boek kopieert. Deze functie is alleen beschikbaar als u via de glasplaat kopieert.</li><li>• <b>Rand wissen:</b> Hiermee wordt een bepaald gedeelte van de marge aan de onder-, boven-, linker- of rechterkant van het origineel verwijderd.</li></ul>



Item	Beschrijving
Stempel	<p>U kunt de stempelfunctie inschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stempel activeren:</b> U kunt de stempelfunctie activeren.</li><li>• <b>Item:</b> Drukt datum, tijd, IP-adres, paginanummer, apparaatinformatie, opmerkingen of gebruikers-id af op de kopie.</li><li>• <b>Opaciteit:</b> Hiermee kunt u de transparantie selecteren.</li><li>• <b>Positie:</b> Hiermee stelt u de positie in.</li></ul>
Watermerk	<p>Met de optie Watermerk kunt u tekst afdrukken over een bestaand document, U gebruikt het bijvoorbeeld om in grote grijze letters "CONCEPT" of "VERTROUWELIJK" diagonaal op de eerste pagina of op alle pagina's af te drukken.</p> 
Id-kopie	<p>Deze functie is handig voor het kopiëren van kleine documenten zoals visitekaartjes (zie "Identiteitskaarten kopiëren" op pagina 78).</p>

# Kopiëren

Item	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>N-up kopiëren</b></li><li>• <b>2 pagina's/vel</b></li><li>• <b>4 pagina's/vel</b></li></ul>	<p>Hiermee worden de originele afbeeldingen verkleind en worden 2 of 4 pagina's afgedrukt op één vel papier. U kunt de richting selecteren waarin informatie wordt gekopieerd op een pagina.</p> 



# Kopiëren

Item	Beschrijving
Boekje kopiëren	<p>Met deze functie kunt u een volledig boek kopiëren. Als het boek te dik is, opent u het deksel tot de scharnieren niet verder kunnen en sluit u het deksel weer. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm (1,18 inch), laat u tijdens het kopiëren de deksel open.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Linkerpagina:</b> Gebruik deze optie om de linkerpagina van het boek af te drukken.</li><li>• <b>Rechterpagina:</b> Gebruik deze optie om de rechterpagina van het boek af te drukken.</li><li>• <b>Beide pagina's:</b> Gebruik deze optie om beide pagina's van het boek af te drukken.</li></ul> <p> Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar als u via de glasplaat kopieert.</p>

Item	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Programma opslaan</b></li><li>• <b>Programma laden</b></li></ul>	Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan voor toekomstig gebruik. U kunt tevens de instellingen van de laatste taken gebruiken.



# Kopiëren

## Kopieerinstel.



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

Druk op  (kopiëren) >  (**Menu**) > **Kopieerinstellingen** op het configuratiescherm.

Of op  (**Menu**) > **Kopieerinstellingen** op het bedieningspaneel.


Item	Beschrijving
<b>Standaardw.wijz.</b>	Hiermee kunt u de kopieeropties instellen op de opties die u het meest gebruikt.

## Faxfunctie



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).


Om de menuopties te wijzigen:



- Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** op het configuratiescherm.
- Of druk op **Instelling** > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard faxen** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Fax**) > selecteer het gewenste item op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Tonersterkte</b>	Hiermee kunt u de helderheid aanpassen voor een origineel met onduidelijke markeringen en donkere afbeeldingen zodat de gescande kopie beter leesbaar is (zie "Tonersterkte" op pagina 87).

Item	Beschrijving
<b>Resolutie</b>	De standaard documentinstellingen leveren goede resultaten voor een normaal tekstdocument. Als u echter originelen verstuurt die foto's bevatten of van een slechte kwaliteit zijn, kunt u de resolutie aanpassen om een fax van een betere kwaliteit te versturen (zie "Resolutie" op pagina 86).
<b>Kleurenmodus</b>	Hiermee kunt u de kleurmodus instellen waarmee u wilt faxen.
<b>Type origineel</b>	Verbeterd de faxkwaliteit op basis van het type van het originele document dat wordt gescand.
<b>Oorspronkelijke grootte</b>	hiermee stelt u de grootte van de afbeelding in.

# Faxen

Item	Beschrijving
<b>Dubbelzijdig</b>	<p>Deze functie is speciaal bedoeld voor dubbelzijdige originelen. U kunt hiermee aangeven of het apparaat de fax op een of beide zijden van het papier moet verzenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-zijdig:</b> Voor originelen die slechts aan één zijde zijn bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig:</b> Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig gedraaid:</b> Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt, maar waarvan de achterkant 180° is gedraaid.</li> </ul> <div>  Als u <b>2-zijdig</b> en <b>2-zijdig gedraaid</b> wilt gebruiken, moet u de originelen invoeren via de DADF. Als het apparaat geen originelen in de DADF detecteert, schakelt het automatisch over naar <b>1-zijdig</b>.         </div>
<b>Verzenden vanuit het geheugen</b>	Met gedetailleerde opties kunt u faxen aanpassen aan specifieke wensen.
<b>M. hoorn op haak kiezen</b>	Hiermee krijgt u een kiestoon om de fax te kunnen verzenden.
<b>Verz. met snelkiesnr.</b>	Hiermee kunt u een fax verzenden vanuit de snelkiesnummerlijst.

Item	Beschrijving
<b>Verz. met groepskeuze</b>	Hiermee kunt u een fax verzenden vanuit de groepskeuzelijst.
<b>O. k.</b>	Hiermee kiest u het laatst verzonden faxnummer of ontvangen nummervoorkeuze opnieuw, of voegt u een pauze (-) in een faxnummer in, in de bewerkingsmodus (zie "Faxnummer opnieuw kiezen" op pagina 324).
<b>Meerv. verzend.</b>	<p>Hiermee kunt u een fax naar meerdere bestemmingen verzenden (zie "Groepsverzending (faxen naar meerdere bestemmingen verzenden)" op pagina 84).</p> <div>  U kunt met deze functie geen kleurenfax verzenden.         </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uitgesteld verzenden</b></li> <li>• <b>Uitgesteld verzenden</b></li> </ul>	<p>Hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat een fax op een later tijdstip (tijdens uw afwezigheid) wordt verzonden (zie "Uitgestelde faxverzending" op pagina 326).</p> <div>  U kunt met deze functie geen kleurenfax verzenden.         </div>

# Faxen

Item	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Naar ander nr.</b></li> <li>• <b>Ontv. en doorst.</b></li> </ul>	<p>Hiermee wordt de ontvangen of verzonden fax door een fax, computer, enzovoort, doorgestuurd naar een andere bestemming. Als u niet aanwezig bent maar een fax moet ontvangen, kan deze functie handig zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie "Een verzonden fax doorsturen naar een andere bestemming" op pagina 327.</li> <li>• Zie "Ontvangen faxen doorsturen" op pagina 328.</li> </ul>
<b>Veilige ontvangst</b>	<p>Hiermee wordt de ontvangen fax opgeslagen in het geheugen zonder dat deze wordt afgedrukt. Als u ontvangen documenten wilt afdrukken, moet u het wachtwoord invoeren. Zo kunt u voorkomen dat onbevoegde personen de ontvangen faxen kunnen bekijken (zie "Ontvangen in veilige ontvangstmodus" op pagina 333).</p>
<b>Taak annuleren</b>	<p>Hiermee kunt u de uitgestelde faxtaak annuleren die in het geheugen is opgeslagen (zie "Een gereserveerde faxtaak annuleren" op pagina 327).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Programma opslaan</b></li> <li>• <b>Programma laden</b></li> </ul>	<p>Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan voor toekomstig gebruik. U kunt tevens de instellingen van de laatste taken gebruiken.</p>

## Verzendinstellingen




Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Verzenden** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard faxen** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Aantal kiespogingen</b>	Hiermee kunt u het aantal kiespogingen instellen. Als u 0 invoert, zal het apparaat niet opnieuw kiezen.
<b>Tijd tussen kiespog.</b>	Hiermee kunt u het tijdsinterval instellen voor automatisch opnieuw kiezen.

# Faxen

Item	Beschrijving
<b>Kengetal kiezen</b>	Hiermee kunt u een prefix van maximaal vijf cijfers instellen. Dit nummer wordt dan altijd gekozen voordat er een automatisch kiesnummer wordt gevormd. Dit is nuttig om toegang te krijgen tot een telefooncentrale.
<b>ECM-modus</b>	Hiermee kunt u de foutcorrectiemodus (ECM) inschakelen om faxen zonder fouten te verzenden. Als u deze modus inschakelt, kan het verzenden van faxen langer duren.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Faxbevestiging</b></li><li>• <b>Fax Send Confirmation</b></li></ul>	<p>Hiermee stelt u het apparaat in om een rapport te verzenden, ongeacht of de faxverzending geslaagd is of niet.</p> <div> Wanneer u <b>Bij fout</b> selecteert, drukt het apparaat alleen een rapport af wanneer de verzending niet geslaagd is.</div>
<b>Modemsnelheid</b>	Hiermee kunt u de maximale modemsnelheid instellen als de telefoonlijn een hogere snelheid niet ondersteunt. U kunt kiezen uit 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 of 4,8 kbps.
<b>Afbeelding TCR</b>	Hiermee drukt u een verzendrapport af dat een miniatuurafbeelding van de eerste pagina van de verzonden fax bevat.

Item	Beschrijving
<b>Kiesmodus</b>	Hiermee stelt u de kiesmodus in op tonen of pulsen. Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar.
<b>Daluren</b>	Hiermee kunt u op de telefoonkosten besparen door de verzending van een faxbericht uit te stellen tot een van te voren ingesteld tijdstip. Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar.
<b>Wizard Fax instellen</b>	Hiermee wordt het gemakkelijk om de benodigde faxopties te configureren zoals apparaat-id, faxnummer, enzovoort.

## Ontvangstinstellingen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

# Faxen


Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Ontvangen** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard faxen** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Ontvangstmodus</b>	Hiermee kunt u de standaardmodus voor het ontvangen van faxen selecteren (zie "De ontvangstmodus wijzigen" op pagina 331).
<b>Aantal keer overgaan</b>	Hiermee kunt u opgeven hoe vaak het apparaat moet overgaan voordat een inkomende oproep wordt beantwoord.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Naam ontvanger afdr.</b></li><li>• <b>Ontvangen naam stempelen</b></li></ul>	Hiermee kunt u instellen dat het paginanummer en de ontvangstdatum en -tijd automatisch onder aan elke pagina van een ontvangen fax worden afgedrukt.

Item	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Startcode voor ontv.</b></li><li>• <b>Startcode voor ontvangen</b></li></ul>	Hiermee kunt u een fax ontvangen vanaf een telefoontoestel dat aangesloten is op de EXT-uitgang aan de achterkant van het apparaat. Als u de hoorn van het telefoontoestel neemt en faxtonen hoort, voert u de code in. De code is voorgeprogrammeerd op *9*.
<b>Automatisch verkleinen</b>	Hiermee kunt u een binnenkomende fax automatisch verkleinen zodat de fax op het papier past dat in het apparaat is geplaatst.
<b>Grootte van weg te laten gebied</b>	Hiermee kunt u instellen dat een bepaald gedeelte aan het einde van de ontvangen fax niet wordt afgedrukt.
<b>Inst. ong. fax</b>	<p>Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar. Als deze functie is ingeschakeld, worden faxen geweigerd die afkomstig zijn van externe nummers die in het geheugen zijn opgeslagen onder ongewenste faxnummers. Deze functie is handig om ongewenste faxberichten te blokkeren.</p> <p>Als u deze functie inschakelt, krijgt u toegang tot de volgende opties om ongewenste faxnummers in te voeren.</p>

# Faxen



Item	Beschrijving
<b>DRPD-modus</b>	Hiermee kan een gebruiker met één telefoonlijn verschillende telefoonnummers beantwoorden. U kunt het apparaat zo instellen dat verschillende belsignalen worden herkend voor de afzonderlijke nummers. Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar (zie "Faxen ontvangen in DRPD-modus" op pagina 333).
<b>Dubbelzijdig afdrukken</b>	<p>Hiermee kunnen de ontvangen faxgegevens op beide zijden van het papier worden afgedrukt. Zo kunt u besparen op het papiergebruik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uit:</b> Drukt op slechts één zijde van het papier af.</li><li>• <b>Lange zijde:</b> Drukt op beide zijden van het papier af met een bindrand langs de lange kant.</li><li>• <b>Korte zijde:</b> Drukt op beide zijden van het papier af met een bindrand langs de korte kant.</li></ul>
<b>Handmatig V/O</b>	Met deze optie kunnen gebruikers handmatig het versturen/ontvangen van faxen selecteren met de knop  <b>On Hook Dial</b> , een interne telefoon of een hoorn.

## Standaardinstellingen wijzigen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Standaardw.wijz.** op het bedieningspaneel.

Item	Beschrijving
<b>Standaardw.wijz.</b>	Hiermee kunt u de faxopties instellen op de opties die u het meest gebruikt.







## Handmatig V/O instellen



Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (Faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Handmatig V/O** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
Handmatig V/O	Met deze optie kunnen gebruikers handmatig het versturen/ontvangen van faxen selecteren met de knop  <b>On Hook Dial</b> , een interne telefoon of een hoorn.




# Scannen

## Scanfunctie



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (scannen) >  (**Menu**) > **Scanfunctie** op het configuratiescherm.  
Of **Scan to** >  (**Menu**) > **Scanfunctie** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard scannen** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Scan**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li><b>USB-functie</b></li><li><b>USB</b></li></ul>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een USB-apparaat. U kunt de originelen scannen en de gescande afbeeldingen opslaan op een USB-apparaat.

Item	Omschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Naar e-mail scannen</b></li><li><b>E-mail</b></li></ul>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een e-mailtoepassing. U kunt de originelen scannen en de gescande afbeeldingen per e-mail naar de gewenste bestemming verzenden (zie "Scannen naar e-mail" op pagina 313).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>FTP-functie</b></li><li><b>Standaard FTP</b></li><li><b>FTP</b></li></ul>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een FTP-server. U kunt de originelen scannen en de gescande afbeeldingen verzenden naar een FTP-server (zie "Scannen naar een FTP-/SMB-server" op pagina 315).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>SMB-functie</b></li><li><b>SMB-standaard</b></li><li><b>SMB</b></li></ul>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een SMB-server. U kunt de originelen scannen en de gescande afbeeldingen verzenden naar een SMB-server (zie "Scannen naar een FTP-/SMB-server" op pagina 315).
<b>Lok pc</b>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een gedeelde-mapserver. U kunt de originelen scannen en de gescande afbeeldingen verzenden naar een mapserver (zie "Functies voor gedeelde map gebruiken" op pagina 336).
<b>Netwerk-pc</b>	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een via USB aangesloten computer. U scant de originelen en slaat de gescande afbeelding op in een map zoals <b>Mijn documenten</b> (zie "Basisfuncties voor scannen" op pagina 80).

# Scannen

Item	Omschrijving
Bestandsindeling	<p>Hiermee stelt u de bestandsindeling in waarin de afbeelding moet worden opgeslagen. Als u JPEG, TIFF of PDF selecteert, hebt u de mogelijkheid om meerdere pagina's te scannen. Afhankelijk van de geselecteerde scanmethode, is deze optie mogelijk niet beschikbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PDF meerd. pag.:</b> Scant originele als PDF-bestand maar meerdere originelen worden als één bestand gescand.</li> <li>• <b>PDF met 1 pag.:</b> Scant originelen als PDF-bestand en meerdere originelen worden elk als apart PDF-bestand gescand.</li> <li>• <b>TIFF meerdere pagina's:</b> Scant de originelen als TIFF-bestand (Tagged Image File Format) en meerdere originelen worden als één bestand gescand.</li> <li>• <b>TIFF met één pagina:</b> Scant originelen als TIFF-bestand (Tagged Image File Format) en meerdere originelen worden elk als apart TIFF-bestand gescand.</li> <li>• <b>XPS met meerdere pagina's:</b> Scant originele als XPS-bestand maar meerdere originelen worden als één bestand gescand.</li> <li>• <b>XPS met één pagina:</b> Scant originelen als XPS-bestand en meerdere originelen worden elk als apart XPS-bestand gescand.</li> <li>• <b>JPEG:</b> Scant originelen als JPEG-bestand.</li> </ul>
	<p> • <b>XPS:</b> Deze functie is alleen beschikbaar voor apparaten met massaopslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De optie <b>JPEG</b> kan niet worden geselecteerd bij Bestandsindeling als <b>Mono</b> is geselecteerd bij <b>Kleurmodus</b>.</li> </ul>





Item	Omschrijving
Gedeelde map	Hiermee stelt u de scanbestemming in op een gedeeld vak. U kunt een gedeelde map maken en deze gebruiken (zie "Functies voor gedeelde map gebruiken" op pagina 336).

## Scaninstellingen




Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).


Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (scannen) >  (**Menu**) > **Scaninstellingen** op het configuratiescherm.
- Of **Scan to** >  (**Menu**) > **Scaninstellingen** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Standaardinstelling** > **Standaard scannen** op het aanraakscherm.

# Scannen


- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Scannen**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Bestemming</b>	Voer de bestemmingsinformatie in.
<b>Standaardw.wijz.</b>	Hiermee kunt u de scanopties instellen op de opties die u het meest gebruikt.
<b>Oorspronkelijke grootte</b>	Hiermee stelt u de grootte van de afbeelding in.
<b>Type origineel</b>	Bepaalt het documenttype van het origineel.
<b>Resolutie</b>	Hiermee stelt u de afbeeldingsresolutie in.

Item	Beschrijving
<b>Kleurmodus</b>	<p>Hiermee kunt u de kleurinstellingen van scans instellen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Kleur:</b> Hiermee wordt kleur gebruikt om een afbeelding weer te geven. Voor 1 pixel worden 24 bits per pixel en 8 bits voor elke RGB-waarde gebruikt.</li><li><b>Grijs:</b> Hiermee wordt de grijsschaal gebruikt om een afbeelding weer te geven. 8 bits per pixel.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li><b>Mono:</b> Hiermee wordt een afbeelding in zwart-wit weergegeven. 1 bit per pixel.</li></ul> 
<b>Tonersterkte</b>	Hiermee past u het helderheidsniveau voor scannen aan.

# Scannen

Item	Beschrijving
Dubbelzijdig	<p>Hiermee kunt u aangeven of het apparaat een of twee zijden van het papier moet scannen (1-zijdig, 2-zijdig of 2-zijdig gedraaid).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1-zijdig:</b> Voor originelen die slechts aan één zijde zijn bedrukt.</li><li>• <b>2-zijdig:</b> Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt.</li><li>• <b>2-zijdig gedraaid:</b> Voor originelen die aan beide zijden zijn bedrukt, maar waarvan de achterkant 180° is gedraaid.</li></ul> <div> Als u een origineel op de glasplaat van de scanner legt, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd de volgende pagina in te voeren. Plaats een ander origineel en druk op Ja. Als u klaar bent, drukt u op Nee.</div>

Item	Beschrijving
Bestandsbeleid	<p>U kunt een beleid voor het genereren van de bestandsnaam instellen voordat u een scantaak start via de server of een USB-stick. Als het document op de server of de USB-stick dezelfde naam heeft als de naam die u hebt ingevoerd, kunt u de naam wijzigen, de taak annuleren, of het bestand overschrijven.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Naam wijz.:</b> Het verzonden bestand wordt opgeslagen onder een andere bestandsnaam die automatisch wordt gegenereerd.</li><li>• <b>Overschr.:</b> Hiermee wordt het bestaande bestand overschreven.</li></ul>
Bestandsnaam	<p>Hiermee geeft u een naam op voor het bestand waarin de scangegevens worden opgeslagen.</p>
Bevestiging server	<p>U kunt het apparaat instellen om een serverbevestigingsrapport af te drukken.</p> <div> Wanneer u <b>Bij fout</b> selecteert, drukt het apparaat alleen een rapport af wanneer de verzending niet geslaagd is.</div>

# Scannen

Item	Beschrijving
Emailbevestiging	<p>U kunt het apparaat instellen om een e-mailbevestigingsrapport af te drukken.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Wanneer u <b>Bij fout</b> selecteert, drukt het apparaat alleen een rapport af wanneer de verzending niet geslaagd is.</li><li>Als een rapport tekens of lettertypen bevat die niet door het apparaat worden ondersteund, wordt in het rapport mogelijk <b>Onbekend</b> afgedrukt in plaats van de tekens/lettertypen.</li></ul></div>
PDF-codering	<p>Codeert de PDF-bestanden als u de originelen in PDF scant. Selecteer <b>Aan</b> om het PDF-bestand te coderen en een wachtwoord in te stellen. Gebruikers hebben een wachtwoord nodig om het bestand te openen.</p>
Digitale handtekening in PDF	<p>Een digitale handtekening plaatsen in de PDF-bestanden wanneer u de originelen in PDF-indeling scant. Selecteer <b>Aan</b> om een digitale handtekening toe te voegen aan PDF-bestanden en een digitale handtekening in te stellen. Om het bestand te openen, moeten gebruikers de digitale handtekening invoeren.</p>
Onderwerp	<p>Hiermee stelt u het onderwerp van een e-mail in.</p>

Item	Beschrijving
Van	Hiermee stelt u het e-mailadres van de ontvanger in.
CC	Stuurt een kopie van de e-mail naar een tweede ontvanger.
BCC	Hetzelfde als bij <b>CC</b> maar nu wordt de naam van de ontvanger niet weergegeven.
WSD	Scant de originelen en slaat de scangegevens op de aangesloten computer op als deze de WSD-functie (Web Service for Device) ondersteunt.
<ul style="list-style-type: none"><li>Programma opslaan</li><li>Programma laden</li></ul>	Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan voor toekomstig gebruik. U kunt tevens de instellingen van de laatste taken gebruiken.





# Systeeminstallatie

## Apparaatinstellingen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Apparaatinst.** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** op het aanraakscherm.
- Druk op het model met een aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > selecteer het menu-item dat u wilt op het aanraakscherm.
- Druk op het model met een aanraakscherm op  (**Instelling**).

Item	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Apparaat-id</b></li><li>• <b>Apparaat-id en faxnummer</b></li></ul>	Hiermee stelt u de apparaat-id in die boven aan elke faxpagina die u verzendt, wordt afgedrukt.

Item	Beschrijving
<b>Faxnummer</b>	Hiermee stelt u het faxnummer in dat boven aan elke faxpagina die u verzendt, wordt afgedrukt.
<b>Datum &amp; Tijd</b>	Hiermee stelt u de datum en tijd in.
<b>Klokmodus</b>	Stelt de indeling voor het weergeven van de tijd in, 12-uur of 24-uur.
<b>Ontvangstmodus</b>	Hiermee kunt u de standaardmodus voor het ontvangen van fax selecteren.
<b>Code ontvangen</b>	Deze functie werkt het best als u gebruikmaakt van een intern telefoontoestel dat is aangesloten op de EXT-aansluiting aan de achterkant van uw apparaat. U kunt faxen ontvangen van de persoon met wie u via het interne toestel aan het bellen bent, zonder dat u naar het faxapparaat hoeft te gaan. *9* is de voorgeprogrammeerde fabriekscod voor ontvangst op afstand (zie "Faxen ontvangen via een intern telefoontoestel" op pagina 332).
<b>Selecteer land</b>	Met deze optie selecteert u het land.
<b>Geluid/Volume</b>	Hiermee kunt de optie geluid/volume instellen (zie "Geluid/Volume" op pagina 267).
<b>Afb. overs.</b>	U kunt het apparaat instellen om de opgeslagen gegevens in het geheugen te overschrijven. Het apparaat overschrijft de gegevens met andere patronen waardoor de oorspronkelijke gegevens niet meer kunnen worden teruggehaald.

# Systeeminstallatie


Item	Beschrijving
<b>Taal</b>	Stelt de taal van de tekst op het bedieningspaneel in.
<b>Problemen oplossen</b>	Bij storingen van het apparaat worden bepaalde foutberichten weergegeven met animaties die u helpen de problemen op te lossen (zie "Papierstoringen verhelpen" op pagina 124).
<b>Standaardmodus</b>	Hiermee stelt u de standaardmodus van het apparaat in op de fax-, kopieer- of scanmodus.
<b>Standaard papierformaat</b>	Hiermee kunt u het standaard papierformaat selecteren.
<b>Energiebesparing</b>	Stel in na welke wachttijd de printer overschakelt naar de energiebesparende modus. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd geen gegevens ontvangt, wordt het energiegebruik automatisch verlaagd.
<b>Time-out syst.</b>	Hiermee stelt u in hoelang het apparaat eerder gebruikte kopieerinstellingen bewaart. Nadat de time-out is opgetreden, worden de standaardinstellingen voor kopiëren hersteld.
<b>Time-out taak</b>	Hiermee kunt u instellen hoe lang de printer moet wachten voordat de laatste pagina wordt afgedrukt van een afdruktaak die niet eindigt met een opdracht om de pagina af te drukken.
<b>Time-out rij</b>	Stelt de tijd in om de tijdelijk gestopte afdruktaak te laten wachten.

Item	Beschrijving
<b>Ontw.gebeurt.</b>	Als deze optie is ingesteld op <b>Aan</b> , voert u de volgende handelingen uit om het apparaat uit de energiespaarstand te activeren: <ul style="list-style-type: none"><li>• papier in een lade plaatsen</li><li>• de voorklep openen of sluiten</li><li>• een lade verwijderen of een lade in de printer plaatsen</li><li>• een USB-apparaat aansluiten (alleen voor modellen die ondersteuning bieden voor USB-geheugenapparaten)</li></ul>
<b>Aut. doorgaan</b>	Bepaalt of de printer door moet gaan met afdrukken als waargenomen wordt dat het gebruikte papier niet overeenkomt met de instellingen. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 Sec:</b> Met deze optie kunt u toch doorgaan met afdrukken als het geselecteerde papierformaat niet overeenkomt met het papier in de lade.</li><li>• <b>30 Sec:</b> Als er een papierstoring optreedt, wordt er een foutbericht getoond. De printer zal ongeveer 30 seconden wachten, het bericht automatisch wissen en doorgaan met afdrukken.</li><li>• <b>Uit:</b> Als het type of formaat papier niet overeenkomt, wacht het apparaat tot u de juiste papersoort invoert.</li></ul>
<b>Hoogtecorrectie</b>	Afdrukkwaliteit optimaliseren naargelang de hoogte boven zeeniveau.





# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
<b>Auto CR</b>	Met deze optie kunt u een harde return plaatsen aan het einde van een regel, zeer handig voor Unix- of DOS-gebruikers.
<b>Firmwareversie</b>	Hiermee kunt u de firmwareversie van het product weergeven.
<b>Papierstapelning</b>	Als u het apparaat in een vochtige omgeving gebruikt of afdrukmaterialen gebruikt die vochtig zijn als gevolg van een hoge luchtvochtigheid, kunnen de afgedrukte vellen krullen vertonen en worden ze mogelijk niet goed gestapeld. In dit geval kunt u het apparaat instellen om de functie te gebruiken waarmee de afdrukken goed gestapeld worden. Deze functie zal de afdruksnelheid echter verlagen.
<b>Automatische ladekeuze</b>	<p>Hiermee bepaalt u of het apparaat moet doorgaan met afdrukken als wordt vastgesteld dat het gebruikte papier niet overeenkomt met de instellingen. Als bijvoorbeeld lade 1 en lade 2 zijn gevuld met hetzelfde papierformaat, drukt het apparaat automatisch af vanuit lade 2 als het papier op is in lade 1.</p> <div> Deze optie wordt niet weergegeven als u <b>Automatisch</b> hebt geselecteerd bij <b>Invoerlade</b> in het printerstuurprogramma.</div>

Item	Beschrijving
<b>Papier vervangen</b>	Hiermee wordt het ingestelde papierformaat in het printerstuurprogramma automatisch vervangen om inconsistenties tussen A4- en Letter-papier te voorkomen. Als u bijvoorbeeld A4-papier in de lade hebt geplaatst, maar u het papierformaat in het printerstuurprogramma op Letter hebt ingesteld, zal het apparaat afdrukken op A4-papier en omgekeerd.
<b>Ladebeveiliging</b>	<p>Hiermee kunt u instellen of u de functie <b>Automatische ladekeuze</b> wilt gebruiken.</p> <p>Als u lade 1 bijvoorbeeld instelt op <b>Aan</b>, wordt lade 1 bij het overschakelen naar een andere lade overgeslagen.</p> <div> Deze instelling werkt voor kopieer- of afdruktaken: faxtaken worden er niet door beïnvloed.</div>
<b>Tonerbesparing</b>	Als u deze modus activeert, gaat uw tonercassette langer mee en zijn de kosten per pagina lager dan wanneer u in de normale modus afdrukt. Dit gaat echter wel ten koste van de afdrukkwaliteit.

# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
PDF-type	<p>Hiermee kunt u het PDF-type selecteren als u de gegevens als PDF-bestand opslaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaard:</b> Hiermee slaat u de gegevens als normaal PDF-bestand op.</li><li>• <b>PDF/A:</b> Hiermee slaat u de gegevens op als PDF-bestand dat over de noodzakelijke informatie beschikt om in elke omgeving geopend te kunnen worden.</li></ul> <div> Een PDF/A-bestand is op zichzelf staand: en niet afhankelijk van andere toepassingen voor het weergeven van lettertypen, openen van hyperlinks of uitvoeren van scripts, geluidsbestanden of videobestanden.</div>
Stempel	<p>U kunt de stempelfunctie inschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stempel activeren:</b> U kunt de stempelfunctie activeren.</li><li>• <b>Item:</b> Drukt de datum en tijd, IP-adres, paginanummer, apparaatinformatie, opmerkingen of gebruikers-id af op de kopie.</li><li>• <b>Opaciteit:</b> Hiermee kunt u de transparantie selecteren.</li><li>• <b>Positie:</b> Hiermee stelt u de positie in.</li></ul>
Adresboek	Geeft de adressenlijst weer of drukt deze af.

Item	Beschrijving
Inst. import.	Importeert gegevens opgeslagen op een USB-geheugenstick naar het apparaat.
Inst. export.	Exporteert de op het apparaat opgeslagen instellingen naar een geheugenstick.
Eco-instel.	<p>Met deze optie kunt u hulpbronnen besparen en milieuvriendelijke afdrucken maken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaardmodus:</b> Selecteer of de Eco-modus in- of uitgeschakeld wordt.</li></ul> <div> <b>Gedwongen (Aan-verplicht):</b> Schakelt de Eco-modus in en beveiligt de instelling met een wachtwoord. Als een gebruiker de Eco-modus wil wijzigen, moet deze het wachtwoord invoeren.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sjabloon selecteren:</b> Kiest het ingestelde eco-sjabloon via de SyncThru™ Web Service.</li></ul>
Image Mar.	Hiermee kunt u de instellingen voor kleur aanpassen, zoals kleurregistratie, kleurdichtheid, enzovoort.


# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
<b>Aangepaste kleur</b>	<p>In dit menu kunt u het contrast kleur per kleur aanpassen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaard:</b> Hiermee worden de kleuren automatisch geoptimaliseerd.</li><li>• <b>Afdrukdichtheid:</b> Hiermee kunt u het kleurdichtheid voor elke afdruk handmatig aanpassen. Wijzig de afdrukdichtheid.</li></ul> <p>Er wordt aanbevolen om de instelling <b>Standaard</b> te gebruiken voor de beste kleurkwaliteit.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Beeldmgr.</b></li><li>• <b>Image Mar.</b></li></ul>	Hiermee kunt u de instellingen voor kleur aanpassen, zoals kleurregistratie, kleurdichtheid, enzovoort.
<b>Toner Op wissen</b>	Deze optie wordt weergegeven als de tonercassette leeg is. U kunt het bericht over de lege cassette wissen.
<b>Toner bijna op</b>	Hiermee kunt u de melding over een lege of bijna lege tonercassette instellen (zie "Instellen van de waarschuwing "Toner bijna op"" op pagina 113).
<b>Beeldeenheid is bijna leeg.</b>	Hiermee kunt u de melding over een lege of bijna lege tonercassette instellen voor beeldeenheid.
<b>Printerinstelling</b>	Past de afdruktaak aan.


## Beheerinstellingen



- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).
- U moet een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot dit menu. Het standaard wachtwoord is **sec00000**.

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Beheerinstellingen > Volg..**

# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
<b>Toegangscontrole gebruikers</b>	<p>Hiermee wordt de toegang tot een apparaat beheerd. U kunt verschillende machtigingsniveaus voor gebruikers instellen op het apparaat.</p> <div> U kunt deze functie ook gebruiken in SyncThru™ Web Service. Open de webbrowser vanaf uw netwerkcomputer en voer het IP-adres van uw apparaat in. Als SyncThru™ Web Service wordt geopend, klikt u op het tabblad <b>Security &gt; User Access Control</b> (zie "Gemachtigde gebruikers registreren" op pagina 292).</div>
<b>Stempel</b>	Hiermee schakelt u de stempelfunctie in voor toegang tot het menu Beheerinstellingen.

Item	Beschrijving
<b>Beveiligde vrijgave</b>	<p>U kunt de instellingen voor veilig vrijgeven instellen. De functie veilig vrijgeven laat u toe om de afdruktaak op het apparaat te laten wachten en na verificatie af te drukken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Max. aantal taken per gebruiker:</b> U kan een maximum zetten op het aantal afdruktaken per gebruiker.</li><li>• <b>Slim vrijgeven:</b> U kunt alle opgeslagen afdruktaken die u hebt verzonden nadat u zich hebt aangemeld in een keer afdrukken.</li><li>• <b>Vrijgavemodus:</b> U kunt de modus Vrijgeven kiezen. Indien u kiest voor de <b>Veilige modus</b> worden normale en vertrouwelijke afdruktaken na verificatie afgedrukt. Opgeslagen afdruktaken worden echter zonder verificatie afgedrukt. Andere afdruktaken worden geannuleerd. Als u kiest voor de <b>Gemengde modus</b> worden vertrouwelijke afdruktaken na verificatie afgedrukt, maar andere afdruktaken zonder verificatie.</li></ul>
<b>Change Admin. Wachtwoord</b>	Wijzigt het wachtwoord voor toegang tot de <b>Beheerinstellingen</b> van het apparaat.
<b>Firmware upgraden</b>	Hiermee wordt een upgrade naar de meest recente firmware uitgevoerd. Schakel deze optie ' <b>Aan</b> ' en download vervolgens het firmwarebestand.

# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
Afb. overschr.	<p>U kunt de methode voor het overschrijven van het veilige niet-vluchtige geheugen selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aangepast:</b> selecteer deze optie om het aantal keren in te voeren dat het geheugen zal worden overschreven. De harde schijf wordt net zo vaak overschreven als het aantal keren dat u selecteert.</li><li>• <b>Duitse VSITR:</b> selecteer deze optie om het geheugen 7 keer te overschrijven. Gedurende de eerste 6 keer dat het geheugen wordt overschreven, wordt afwisselend 0x00 en 0xff gebruikt om de schijf te overschrijven. Bij de 7e keer wordt 0xAA gebruikt.</li><li>• <b>DoD5220.28-M:</b> selecteer deze optie om het geheugen 3 keer te overschrijven. Wanneer het geheugen 3 keer wordt overschreven, worden de patronen 0x35, 0xCA en 0x97 gebruikt om de inhoud van de schijf te overschrijven. Deze methode van het overschrijven van de schijf is vastgelegd door US DoD.</li><li>• <b>Australische ACSI33:</b> selecteer deze optie om het geheugen 5 keer te overschrijven. Wanneer het geheugen 5 keer wordt overschreven, wordt het teken "C" en respectievelijke aanvulling alternatief gebruikt om de schijf te overschrijven. Na de 2e keer is er een verplichte validatie. Voor de 5e keer worden willekeurige gegevens gebruikt.</li></ul>



Item	Beschrijving
Toepassing	<p>U kunt toepassingen installeren of verwijderen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Toepassingsbeheer:</b> U kunt geïnstalleerde toepassingen verwijderen of inschakelen/uitschakelen.</li><li>• <b>Nieuwe toepassing installeren:</b> U kunt een nieuwe toepassing installeren via een USB of via het handmatig invoeren van een URL.</li></ul>

## Papierinstellingen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Papierinstelling** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Papierinstelling** op het aanraakscherm.

# Systeeminstallatie

Item	Omschrijving
<b>Papierformaat</b>	Hiermee kunt u naar eigen keuze het papierformaat instellen op A4, Letter of andere papierformaten.
<b>Papiertype</b>	Hiermee selecteert u het type papier voor elke lade.
<b>Papierinvoer</b>	Hier selecteert u uit welke lade het papier moet worden gebruikt.
<b>Marge</b>	Hiermee stelt u de marges van het document in.
<b>Algemene marge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Marge enkelzijdig:</b> Stelt de marge voor enkelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Dubbelzijdig:</b> Stelt de marge voor dubbelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Binding:</b> Bij het afdrukken op beide zijden van het papier is de marge op kant A het dichtst bij de bindrand evengroot als de smalste marge op zijde B. De marges aan de andere kant van de bindrand zijn in beide gevallen ook hetzelfde.</li><li>• <b>Bovenmarge:</b> Stelt de bovenmarge in.</li><li>• <b>Linkermarge:</b> Stelt de linkermarge in.</li></ul>
<b>Emulatiemarge</b>	<p>Stelt de papiermarge voor de emulatie-afdrukpagina in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bovenmarge:</b> Stelt de bovenmarge in.</li><li>• <b>Linkermarge:</b> Stelt de linkermarge in.</li></ul>

Item	Omschrijving
<b>Multifunctionele lade</b>	<p>Stelt de papiermarge in de multifunctionele lade in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Marge enkelzijdig:</b> Stelt de marge voor enkelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Dubbelzijdig:</b> Stelt de marges voor dubbelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Bovenmarge:</b> Stelt de bovenmarge in.</li><li>• <b>Linkermarge:</b> Stelt de linkermarge in.</li></ul>
<b>Handmatige invoer</b>	Stelt de papiermarge in de handmatige invoerlade in.
<b>Lade bevestigen</b>	Activeert de melding ter bevestiging van de lade. Als u een lade opent en sluit, wordt een venster geopend met de vraag om het papierformaat en -type van de zojuist geopende lade in te stellen.
<b>&lt;Lade X&gt;</b>	<p>Stelt de papiermarges in de laden in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Marge enkelzijdig:</b> Stelt de marge voor enkelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Dubbelzijdig:</b> Stelt de marges voor dubbelzijdig afdrukken in.</li><li>• <b>Bovenmarge:</b> Stelt de bovenmarge in.</li><li>• <b>Linkermarge:</b> Stelt de linkermarge in.</li></ul>



# Systeeminstallatie

## Geluid/Volume



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Geluid/Volume** op het configuratiescherm.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Initiële instellingen** > **Geluid/Volume** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Toetsgeluid</b>	Hiermee schakelt u het geluid van de toetsen in of uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt iedere keer dat een toets wordt ingedrukt een geluid afgespeeld.
<b>Alarmsignaal</b>	Schakelt het alarmsignaal in of uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een waarschuwingston afgespeeld wanneer er een fout optreedt of wanneer een faxcommunicatie wordt beëindigd.


### Item

### Beschrijving

Schakelt geluiden van de telefoonlijn via de luidspreker (bijvoorbeeld een kiestoon of een faxsignaal) aan of uit. Als deze optie is ingesteld op **Communicatie**, staat de luidspreker aan tot het externe apparaat reageert.



U kunt het volume regelen met behulp van **On Hook Dial**. U kunt het volume van de luidspreker alleen wijzigen als de telefoonlijn open is.

- a Druk op  (faxen) op het configuratiescherm.
- b Druk op **On Hook Dial**. U hoort een kiestoon uit de luidspreker.
- c Druk op de pijl-links/rechts tot u het gewenste volume hoort.
- d Druk op **On Hook Dial** om de wijziging op te slaan en terug te keren naar gereedmodus.

### Luidsprekervolume

### Volume kiestoon

Hiermee wordt het volume van de kiestoon aangepast. U kunt verschillende niveaus selecteren.

### Belvolume

Hiermee wordt het volume van de beltoon aangepast. U kunt verschillende niveaus selecteren.



# Systeeminstallatie

## Rapport



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Rapport** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Rapporten** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Configuratie</b>	Drukt een overzicht van de globale instellingen van het apparaat af.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Info verbruiksartikelen</b></li><li><b>Biedt informatie</b></li></ul>	Drukt een pagina met gegevens over verbruiksartikelen af.
<b>Adresboek</b>	Hiermee drukt u alle adressen af die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen.
<b>Demopagina</b>	Druk de demopagina af om te controleren of uw apparaat goed werkt.

Item	Beschrijving
<b>Helplijst</b>	Hiermee wordt de helppagina afgedrukt om te controleren of uw apparaat goed werkt.
<b>Fax Send Confirmation</b>	Drukt het faxbevestigingsresultaat af.
<b>Fax verzonden</b>	Hiermee drukt u een rapport af met informatie over de faxen die u onlangs hebt verzonden.
<b>Fax ontvangen</b>	Hiermee drukt u een rapport af met informatie over de faxen die u onlangs hebt ontvangen.
<b>Email verzonden</b>	Hiermee drukt u een rapport af met informatie over de e-mails die u onlangs hebt verzonden.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Geplande faxtaken</b></li><li><b>Geplande taken faxen</b></li></ul>	Hiermee drukt u een document af met een overzicht van de uitgestelde faxen die in het geheugen zijn opgeslagen, met de begintijd en de aard van elke taak.
<b>Netwerkconfiguratie</b>	Hiermee drukt u informatie af over de netwerkverbinding en -configuratie van uw apparaat.
<b>PCL-lettert.</b>	De lijst met PCL-lettertypen afdrukken.
<b>Lijst met PS-lettert.</b>	Hiermee drukt u de lijst met PS/PS3-lettertypen af.
<b>EPSON-lettertype</b>	De lijst met EPSON-lettertypen afdrukken.
<b>KSC5843-lettertype</b>	De lijst met KSC5843-lettertypen afdrukken.
<b>KSC5895-lettertype</b>	De lijst met KSC5895-lettertypen afdrukken.



# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
<b>KSSM-lettertype</b>	De lijst met KSSM-lettertypen afdrukken.
<b>Gebruiksteller</b>	Drukt een gebruikspagina af. De pagina met informatie over het gebruik, bevat het totaal aantal afgedrukte pagina's.
<b>Faxopties</b>	Hiermee drukt u een rapport over de faxopties af.
<b>Ongewenste fax</b>	Hiermee worden de ongewenste faxnummers afgedrukt.
<b>Account</b>	Deze optie is alleen beschikbaar als de invoegtoepassing Job Accounting is ingeschakeld via SyncThru™ Web Admin Service. Druk voor elke gebruiker een rapport met aantal afdrukken af.

## Onderhoud



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Onderhoud** op het configuratiescherm.

Item	Beschrijving
<b>Toner Op wissen</b>	Deze melding wordt weergegeven wanneer de tonercassette leeg is. U kunt het bericht over de lege cassette wissen.
<b>Gebr.duur art.</b>	Hiermee kunt u de indicatoren voor gebruiksduur weergeven (zie "De gebruiksduur van de verbruiksartikelen controleren" op pagina 112.)
<b>Image Mar.</b>	Hiermee kunt u de instellingen voor kleur aanpassen, zoals kleurregistratie, kleurdichtheid, enzovoort.
<b>Toner bijna op</b>	Hiermee kunt u instellen wanneer de melding over een lege of bijna lege tonercassette wordt weergegeven (zie "Instellen van de waarschuwing "Toner bijna op"" op pagina 113).
<b>Waarschuwing beeldeenheid bijna leeg</b>	Hiermee kunt u het niveau instellen waarop de melding over een lege of bijna lege tonercassette wordt weergegeven.
<b>Serienummer</b>	Hiermee kunt u het serienummer van het apparaat weergeven. Dit nummer hebt u nodig als u belt voor ondersteuning of u registreert als gebruiker op de website van Samsung.

# Systeeminstallatie

Item	Beschrijving
<b>Ramschijf</b>	Schakelt de ramschijf voor het beheren van afdruktaken in of uit.

## Adresboekinstellingen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

- Druk op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>Individueel</b>	U kunt een individueel adres maken.
<b>Groep</b>	U kunt een groep maken.
<b>Afdrukk.</b>	U kunt het adresboek afdrukken.
<b>All. verw</b>	U kunt het huidige adresboek verwijderen.



# Netwerkinstallatie




Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).




U kunt deze functie ook gebruiken in SyncThru™ Web Service. Open de webbrowser vanaf uw netwerkcomputer en voer het IP-adres van uw apparaat in. Als de SyncThru™ Web Service wordt geopend, klikt u op **Settings > Network Settings** (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).

- Druk op  (**Menu**) > **Netwerk** op het bedieningspaneel.
- Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Netwerkinstellingen** op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	<p>Selecteer het passende protocol en de configuratieparameters voor gebruik in de netwerkomgeving (zie "Het IP-adres instellen" op pagina 188).</p> <div> Er moeten heel wat parameters ingesteld worden. Als u niet zeker bent, laat u ze ongemoeid of raadpleegt u de netwerkbeheerder.</div>
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	<p>Selecteer deze optie om gebruik te maken van een IPv6-netwerkomgeving (zie "IPv6-configuratie" op pagina 200).</p>
<b>Ethernet</b>	<p>Hiermee kunt u de transmissiesnelheid van het netwerk configureren.</p> <div> Zet het apparaat uit en aan nadat u deze instelling hebt gewijzigd.</div>
<b>802.1x</b>	<p>Selecteer de gebruikersverificatie voor netwerkcommunicatie. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor details.</p>
<b>Wi-Fi</b>	<p>Selecteer deze optie om gebruik te maken van een draadloos netwerk.</p>

# Netwerkinstallatie

Item	Beschrijving
<b>Inst. wissen</b>	Hiermee zet u de standaard netwerkinstellingen terug.   Zet het apparaat uit en aan nadat u deze instelling hebt gewijzigd.
<b>Netwerkconfiguratie</b>	Hiermee geeft u informatie weer over de netwerkverbinding en -configuratie van uw apparaat.
<b>Ethernetpoort</b>	U kunt instellen of u Ethernet aan of uit wilt zetten.   Zet het apparaat uit en aan nadat u deze instelling hebt gewijzigd.
<b>Ethernet-snel.</b>	Hiermee kunt u de ethernet-snelheid instellen.

Item	Beschrijving
<b>Protocolbeheer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HTTP:</b> U kunt selecteren of u al dan niet gebruik wilt maken van de functie SyncThru™ Web Service.</li><li>• <b>WINS:</b> U kunt de WNS-server configureren. WINS (Windows Internet Name Service) wordt gebruikt in het Windows-besturingssysteem.</li><li>• <b>SNMPv1/v2:</b> U kunt het SNMP (Simple Network Management Protocol) instellen. Systeembeheerders kunnen gebruikmaken van SNMP om apparaten in het netwerk te monitoren en beheren.</li><li>• <b>SNTP:</b> U kunt het SNTP (Simple Network Time Protocol) instellen. Met SNTP worden de klokken van computersystemen via internet gesynchroniseerd (NTP) zodat er geen tijdsverschil is als er gegevens worden uitgewisseld.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> U kunt een UPnP-protocol instellen.</li><li>• <b>mDNS:</b> U kunt mDNS-instellingen (Multicast Domain Name System) opgeven.</li><li>• <b>SetIP:</b> U kunt selecteren of u al dan niet gebruik wilt maken van de functie SyncThru™ Web Service.</li><li>• <b>SLP:</b> U kunt SLP-instellingen (Service Location Protocol) configureren. Met dit protocol kunnen host-toepassingen diensten in een LAN vinden zonder dat daarvoor eerst instellingen hoeven te worden geconfigureerd.</li></ul>
	 Zet het apparaat uit en aan nadat u deze instelling hebt gewijzigd.

# Taakbeheer



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Druk op  (**Menu**) > **Taakbeheer** op het bedieningspaneel.


Item	Beschrijving
<b>Actieve taak</b>	Hiermee worden de afdruktaken weergegeven die nog moeten worden afgedrukt.
<b>Opgeslagen taak</b>	Hiermee worden de afdruktaken weergegeven die zijn opgeslagen op de schijf.
<b>Beveiligde taak</b>	Hiermee worden de beveiligde afdruktaken op de schijf weergegeven.
<b>Gedeelde map</b>	Hiermee worden de afdruktaken weergegeven die in de gedeelde map op de schijf staan.

# Taakstatus



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:


- Druk op  (**Taakstatus**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.

Item	Beschrijving
Huidige taak	Toont de lijst van taken die worden uitgevoerd en die in de wachtrij staan.
Taak voltooid	Toont de lijst van voltooide taken.



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:


- Druk op  (**Eco**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
<b>Eco - aan</b> <b>Eco - uit</b>	Geef de huidige ecomodus weer en wijzig de optie aan/uit.
<b>Instellingen</b>	Hiermee kunt u eco-gerelateerde instellingen configureren en standaardinstellingen wijzigen. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaardmodus:</b> Hiermee kunt u de standaardmodus in- of uitschakelen.</li><li>• <b>Functieconfiguratie:</b> Selecteer de <b>Standaardmodus</b> of de <b>Aangepast</b> modus.</li></ul>



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Om de menuopties te wijzigen:

- Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-geheugenpoort op uw apparaat en druk vervolgens op **USB**.
- Druk op  (**USB**) > selecteer het gewenste menu-item op het aanraakscherm.


Item	Omschrijving
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Via USB afdrukken</b></li><li>• <b>Afdrukken vanaf</b></li></ul>	Selecteer een bestand om af te drukken.
<b>Naar USB scannen</b>	Het document naar het USB-apparaat scannen.
<b>Bestandsbeheer</b>	Selecteer een bestand om te verwijderen. U kunt het USB-apparaat formatteren.
<b>Ruimte tonen</b>	Hiermee wordt de resterende ruimte weergegeven.



# Documentenvak



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).


Druk op  (**Documentenvak**) > selecteer het gewenste menu-item > **Volg.** op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
<b>Systeemvakken</b>	<p>Hiermee worden eerst de afdrukgegevens opgeslagen en dan wordt begonnen met afdrukken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Opgesl. afdr.:</b> Drukt de opgeslagen informatie af zonder dat er een wachtwoord hoeft te worden ingevoerd.</li><li>• <b>Beveiligd afdrukken:</b> Drukt de opgeslagen informatie af na het invoeren van een wachtwoord.</li></ul>
<b>Gedeelde map</b>	<p>Geeft de gedeelde mappen in uw netwerk weer om uw scangegevens in op te slaan.</p>

# Naar cloud scannen



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Druk op  (**Naar cloud scannen**) > selecteer het gewenste menu-item > **Volg.** op het aanraakscherm.

Item	Omschrijving
<b>Google Drive</b>	Hiermee wordt de scanbestemming ingesteld op Google Drive, Dropbox of Evernote for Cloud. U scant de originelen en verstuurt de gescande afbeelding naar Google Drive, Dropbox, Evernote (zie "Scannen met clouddienst" op pagina 317).
<b>Dropbox</b>	
<b>Evernote</b>	

# Veilig vrijgeven



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat (zie "Menuoverzicht" op pagina 33).

Druk op  (**Beveiligde vrijgave**) op het aanraakscherm.



Geeft de lijst van afdruktaken weer die de gebruiker in het printerstuurprogramma heeft ingesteld. Stel de afdruktaken in via het venster **Voorinstellingen voor afdrukken** > selecteer de modus van de vervolgkeuzelijst **Afdrukmodus** (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).


Item	Omschrijving
Opties	<p>U kunt de verificatiemethoden kiezen om te gebruiken bij de functie Veilig vrijgeven. U kunt meer dan één verificatiemethode selecteren. Als u bijvoorbeeld Kaart en PIN selecteert, moeten gebruikers gemachtigd zijn via zowel kaart als PIN-nummer. U kunt het standaard aanmeldvenster wijzigen via de SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kaarten:</b> U kunt de kaart registreren om als verificatie te gebruiken.</li><li>• <b>Id/ww:</b> U kunt het ID/PW registreren om als verificatie te gebruiken.</li><li>• <b>PIN:</b> U kunt de PIN registreren om als verificatie te gebruiken.</li></ul>
Opgeslagen taak	<p>U kunt de afdruktaken opgeslagen op het apparaat en de bijbehorende informatie bekijken. U kunt opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen.</p>
Huidige taak	<p>U kunt de huidige verzonden afdruktaken in het apparaat en de bijbehorende informatie bekijken.</p>



## 4. Speciale functies

In dit hoofdstuk worden de speciale functies voor kopiëren, scannen, faxen en afdrukken besproken.


- **Aanpassing aan luchtdruk of hoogte** 281
- **E-mailadressen opslaan** 282
- **Verschillende tekens invoeren** 284
- **Het adresboek instellen** 286
- **Gemachtigde gebruikers registreren** 292
- **Afdrukfuncties** 293
- **Scanfuncties** 311
- **Faxfuncties** 324
- **Functies voor gedeelde map gebruiken** 336
- **Gebruik van optionele functies** 337




# Aanpassing aan luchtdruk of hoogte

De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk, die wordt bepaald door de hoogte boven zeeniveau waar het apparaat staat. De volgende informatie zal u helpen bij de instelling van uw apparaat voor de beste afdrukkwaliteit.

Ga na op welke hoogte u zich bevindt en stel de juiste luchtdruk in.



U kunt de hoogtewaarde instellen in **Apparaatinstellingen** in Samsung Easy Printer Manager.

- Als u Windows of Mac gebruikt, kunt u uw instellingen wijzigen via **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Geavanceerde modus activeren)** > **Apparaatinstellingen** (zie "Apparaatinstellingen" op pagina 351).



- Als uw apparaat is verbonden met internet, kunt u de hoogte instellen via **SyncThru™ Web Service** (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- U kunt de hoogte ook instellen via de optie **Systeeminstellingen** op het display van het apparaat (zie "De standaardinstellingen van het apparaat" op pagina 47).

# E-mailadressen opslaan



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of de optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

U kunt een adresboek met veelgebruikte e-mailadressen instellen via SyncThru™ Web Service en zo snel en gemakkelijk e-mailadressen invoeren door de plaatsnummers in te voeren die eraan zijn toegewezen in het adresboek.

## Opslaan op uw computer

Als u een afbeelding wilt scannen en als bijlage per e-mail wilt versturen, moet u eerst de netwerkparameters instellen met behulp van SyncThru™ Web Service.

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Klik op **Address Book > Individual > Add**.
- 3 Selecteer **Speed No.** en voer een e-mailadres en faxnummer in.



Als u SMB of FTP-servergegevens moet instellen, schakelt u SMB of FTP in en voert u de gegevens in.

4

Klik op **Apply**.





Als u een groep maakt,

- 1 klikt u op **Address Book > Group > Add Group**.
- 2 Selecteer **Speed No.** en voer een waarde in voer **Group Name**.  
U kunt gemakkelijk individuele adressen toevoegen als u **Yes** voor **Add individual(s) after this group is created** inschakelt.
- 3 Klik op **Apply**.


## Zoeken naar een e-mailadres

### Het geheugen alfabetisch doorzoeken

1

Selecteer  (scannen) >  (**Address Book**) > **Zoeken & Verzenden** > Selecteer een adresgroep > **Alles** op het bedieningspaneel.

OF



Of selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **E-mail** > **Lijst bekijken** > **Individueel** of **Groep** op het aanraakscherm.

2


U kunt het volledige geheugen doorzoeken in numerieke volgorde en de gewenste naam en het gewenste adres selecteren.


# E-mailadressen opslaan

## Zoeken met een specifieke beginletter

- 1 Selecteer  (scannen) >  (**Address Book**) > **Zoeken & Verzenden** > Selecteer een adresgroep > **ID** op het bedieningspaneel.

OF

Of selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **E-mail** > **Lijsten bekijken** > **Individueel** of **Groep** op het aanraakscherm.
- 2 Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Opties) > **Zoeken** > voor de eerste paar letters van de gewenste naam in.
- 3 Druk op de pijltoetsen totdat de gewenste naam en het gewenste nummer verschijnen.

# Verschillende tekens invoeren

U zult voor verschillende taken namen en nummers moeten invoeren. Bij de installatie van uw apparaat moet u bijvoorbeeld uw naam of de naam van uw bedrijf en het faxnummer invoeren. Wanneer u faxnummers of e-mailadressen in het geheugen opslaat, kunt u ook de bijbehorende namen invoeren.

## Informatie over het toetsenbord

Druk een aantal keren op deze toets tot de gewenste letter op het display verschijnt. Om de letter O in te voeren drukt u bijvoorbeeld op cijfertoets 6 met opschrift MNO. Telkens wanneer u op cijfertoets 6 drukt, verschijnt er een andere letter op het display, M, N, O, m, n, o en ten slotte 6.



- U kunt een spatie invoeren door twee keer op 1 te drukken.
- U kunt het laatste cijfer of teken verwijderen door op de pijlknop te drukken.

- Afhankelijk van het model en de geïnstalleerde opties kan uw apparaat andere speciale tekensets bevatten.
- Enkele van de volgende sleutelwaarden verschijnen mogelijk niet afhankelijk van de taak die u uitvoert.



Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9



# Verschillende tekens invoeren

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (Deze symbolen zijn beschikbaar voor het invoeren van uw netwerkidentificatiegegevens)
#	# =   ? " : { } < > ; (Deze symbolen zijn beschikbaar voor het invoeren van uw netwerkidentificatiegegevens)


## Informatie over het pop-up-toetsenbord



- Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een aanraakscherm.
- Enkele van de volgende sleutelwaarden verschijnen mogelijk niet afhankelijk van de taak die u uitvoert.

U kunt alfabetische tekens, cijfers, diakritische tekens of speciale symbolen invoeren met behulp van het pop-up-toetsenbord op het weergavescherm. Dit toetsenbord is net zo vormgegeven als een normaal toetsenbord, voor meer gebruiksgemak voor de gebruik.

Raak het invoergebied aan waar u alfabetische tekens, cijfers, diakritische tekens of speciale symbolen moet invoeren en het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.








- : Hiermee gaat u terug naar het bovenliggende menu.
- : Verwijdert alle tekens in het invoergebied.
- : Hiermee verwijdert u tekens uit het invoergebied.
- : Hiermee verplaatst u de cursor tussen tekens in het invoergebied.
- : Hiermee slaat u het ingevoerde resultaat op en sluit u het invoergebied.
- : Hiermee voert u een spatie in tussen tekens. U kunt ook een pauze invoegen.
- : Hiermee wisselt u tussen hoofd- en kleine letters.
- : Hiermee schakelt u tussen alfanumerieke tekens en cijfers of speciale symbolen.
- : Hiermee schakelt u tussen diakritische tekens.


# Het adresboek instellen


U kunt snelkiesnummers voor veelgebruikte faxnummers instellen via SyncThru™ Web Service en zo snel en gemakkelijk faxnummers invoeren door de positienummers in te voeren die aan de nummers zijn toegewezen in het adresboek.

## Een snelkiesnummer vastleggen

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Nieuw & Bewerken** > **Snelkiesnummer** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **Telefoonlijst** > **Lijsten bekijken** > **Individueel** >  (Opties) > **Toevoeg.** op het aanraakscherm.
- 2 Voer een snelkiesnummer in en druk op **OK**.  
Voer op het model met aanraakscherm de naam, het faxnummer, het e-mailadres en het snelkiesnummer in. Druk op  (**Back**) en ga naar stap 5.



Als een item reeds is opgeslagen in het door u gekozen nummer, toont het display het bericht dat u het kunt wijzigen. Als u opnieuw wilt beginnen met een ander snelkiesnummer, drukt u op .


- 3 Voer de gewenste naam in en druk op **OK**.
- 4 Voer het faxnummer in dat u wilt opslaan en druk op **OK**.
- 5 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Snelkiesnummers gebruiken

Wanneer u tijdens het versturen van een fax wordt gevraagd om een nummer in te voeren, voert u het snelkiesnummer in waaronder u het gewenste faxnummer hebt opgeslagen.







In het geval van een snelkiesnummer dat uit één cijfer (0-9) bestaat, houdt u de cijfertoets op het numeriek klavier langer dan 2 seconden ingedrukt.

In het geval van een snelkiesnummer dat uit twee of drie cijfers bestaat, drukt u op de eerste cijfertoets(en) en houdt u vervolgens de laatste cijfertoets meer dan twee seconden ingedrukt.





Druk op het model met aanraakscherm op  (**Fax**) > **Verz. met snelkiesnr.** of **Verz. met groepskeuze** > **Volg.**. U kunt het gewenste nummer kiezen.

# Het adresboek instellen


## Snelkiesnummers bewerken


- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Nieuw & Bewerken** > **Snelkiesnummer** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **Telefoonlijst** > **Lijsten bekijken** > **Individueel** op het aanraakscherm.
- 2 Voer het snelkiesnummer in dat u wilt bewerken en druk op **OK**.  
Selecteer op het model met aanraakscherm het snelkiesnummer dat u wilt bewerken.
- 3 Wijzig de naam en druk op **OK**.  
Wijzig op het model met aanraakscherm de naam, het faxnummer, het e-mailadres en het snelkiesnummer in. Druk op  (**Back**) en ga naar stap 5.
- 4 Wijzig het faxnummer en druk op **OK**.
- 5 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Een groeps kiesnummer vastleggen



- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Nieuw & Bewerken** > **Groepskeuze** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **Telefoonlijst** > **Lijsten bekijken** > **Groep** >  (Opties) > **Toevoeg.** op het aanraakscherm.
- 2 Voer een groepkiesnummer in en druk op **OK**.  
Druk op het model met aanraakscherm op **Groepsleden** > **Telefoonlijst**.






Als een item reeds is opgeslagen in het door u gekozen nummer, toont het display het bericht dat u het kunt wijzigen. Als u opnieuw wilt beginnen met een ander snelkiesnummer, drukt u op .

- 3 Zoek naar het snelkiesnummer dat u wilt toevoegen aan de groep door de eerste letters van de naam in te voeren.  
Selecteer op het model met een aanraakscherm een individueel adres en druk op  (**Back**).

# Het adresboek instellen

- 4 Selecteer de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **OK**.
- 5 Selecteer **Ja** als **Toevoegen:** wordt weergegeven.
- 6 Herhaal stap 3 om andere snelkiesnummers in de groep op te nemen.
- 7 Als u klaar bent, selecteert u **Nee** als **Nog een nummer?** wordt weergegeven en drukt u op **OK**.
- 8 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Groepsnummers bewerken

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Nieuw & Bewerken** > **Groepskeuze** op het bedieningspaneel.  
  
OF  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **Telefoonlijst** > **Lijsten bekijken** > **Groep** op het aanraakscherm.
- 2 Voer het groeps kiesnummer in dat u wilt bewerken en druk op **OK**.  
  
Druk op het model met aanraakscherm op **Naam** > bewerk de groepsnaam met het toetsenbord.

- 3 Als u een nieuw snelkiesnummer invoert dat u wilt toevoegen en op **OK** drukt, wordt **Toevoegen:** weergegeven.  
  
Als u een snelkiesnummer invoert dat in de groep is opgeslagen en op **OK** drukt, wordt **Verwijderen:** weergegeven.  
  
Druk op het model met aanraakscherm op **Groepsleden** > voeg het groepsnummer toe of verwijder dit met het **Telefoonlijst**. Ga naar stap 7.
- 4 Druk op **OK** om het nummer toe te voegen of te verwijderen.
- 5 Herhaal stap 3 om meer nummers toe te voegen of te verwijderen.
- 6 Selecteer **Nee** als **Nog een nummer?** wordt weergegeven en druk op **OK**.
- 7 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



## Een item in het adresboek zoeken

U kunt op twee manieren een nummer in het geheugen opzoeken. U doorzoekt het adresboek alfabetisch of u voert de eerste letters in van de naam die aan dat nummer is gekoppeld.

# Het adresboek instellen

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Zoeken & Kiezen** > **Snelkiesnummer** of **Groepsnummer** op het bedieningspaneel.

OF



Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Adresboek** > **Telefoonlijst** > **Lijsten bekijken** > **Groep** >  (Opties) > **Zoeken** op het aanraakscherm.

- 2 Voer **Alles** of **ID** in en druk op **OK**.

Voer op het model met aanraakscherm de naam, het nummer of de letter in die u wilt zoeken en druk op **OK** vanuit het toetsenbord. Ga naar stap 4.

- 3 Druk op de naam en het nummer, of op de toetsenblokknop met de letter waarnaar u wilt zoeken.

Als u bijvoorbeeld de naam "MOBIEL" zoekt, drukt u op de toets **6** met het opschrift "MNO."

- 4 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Het Address Book exporteren



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of de optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

U kunt het adresboek dat in de machine is opgeslagen importeren naar de computer in de bestandsindeling .csv met de SyncThru™ Web Service.

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Klik op het tabblad **Address Book** > **Individual**.
- 3 Selecteer **Export** in de vervolgkeuzelijst **Task**.
- 4 Selecteer de optie die u wilt en klik op de knop **Export**.  
Vervolgens het adresboekbestand opgeslagen in uw computer.

## Het Address Book importeren

U kunt het geëxporteerde adresboek bewerken in de bestandsindeling .csv en deze terugsturen naar het apparaat door vanaf uw computer naar het apparaat te exporteren.

# Het adresboek instellen



Hieronder volgen de voorwaarden voor het bewerken van het geïmporteerde .csv-bestand.

- Een .csv-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd of een verbeterde beveiliging heeft, kan niet worden bewerkt.
- Het .csv-bestand moet worden opgeslagen in het programma Kladblok met de tekenset UTF-8.
- Wijzig de eerste rij niet (modelnaam, versie, titelveld).
- Gebruik de komma (,) als een scheidingsteken.
- Wanneer u de adresboekgegevens van een computer naar het apparaat importeert, worden de bestaande adresboekgegevens verwijderd.
- Voer geldige gegevens in. Als u ongeldige gegevens invoert, kunnen onverwachte fouten optreden. Volg de onderstaande regels voor het invoeren van geldige gegevens.
  - **Snelkiesnummers:** Voor elk adres is een nummer vereist. U kunt hetzelfde nummer niet meerdere malen gebruiken. Alleen cijfers zijn toegestaan.
  - **Gebruikersnaam:** Dit veld is niet verplicht. U kunt maximaal 64 bytes in UTF-8 invoeren. <, ", >, \, / niet toegestaan.
  - **Faxen:** Dit veld is niet verplicht. U kunt tot 40 bytes aan cijfers (0-9) en speciale tekens invoeren(#, \*, -).
  - **E-mail:** Dit veld is niet verplicht. U kunt tot 128 bytes invoeren in de notatie voor e-mailadressen (bijvoorbeeld printer@domain.com)

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Klik op het tabblad **Address Book > Individual**.
- 3 Selecteer **Import** in de vervolgkeuzelijst **Task**.
- 4 Selecteer **Browse** en selecteer het opgeslagen bestand.
- 5 Klik op **Import > OK**.


## Adresboek afdrukken

U kunt de instellingen van uw Adresboek controleren door ze in een lijst af te drukken.

# Het adresboek instellen

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Address Book**) > **Afdrukken** op het configuratiescherm.

OF

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Rapport** > **Adresboek** op het aanraakscherm.

- 2 Druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op **Ja** als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.

Het apparaat begint met afdrukken.

# Gemachtigde gebruikers registreren



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

Om een ingescande afbeelding, kopie van een afbeelding of fax op een veilige manier via e-mail of de netwerkserver te verzenden, moet u de accountgegevens van gemachtigde gebruikers met behulp van SyncThru™ Web Service op uw lokale computer of op de netwerkserver registreren.

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 3 Typ de juiste gegevens bij **ID** en **Password** en klik vervolgens op **Login**. We raden u om veiligheidsredenen aan het standaardwachtwoord te wijzigen.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 4 Klik op **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Selecteer **Basic Authentication** in **Authentication Mode** en selecteer **Local Authentication** in **Authentication Method** en klik.
- 6 Klik op **Apply**.

7

Klik op **OK** in het berichtvenster voor de bevestiging.

8

Klik op **User Profile > Add**.

9

Voer een waarde in voor **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address** en **Fax Number**.



U kunt gemakkelijk individuele adressen toevoegen als u **Yes** voor **Add individual(s) after this group is created** inschakelt.

10

Klik op **Apply**.



# Afdrukfuncties



- Voor basisfuncties voor het afdrukken, raadpleeg de Basishandleiding (zie "Eenvoudige afdruktaken" op pagina 66).
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of de optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

## De standaardafdrukinstellingen wijzigen

- 1 Klik op het menu **Start** van Windows.
  - In Windows 8: selecteer in **Charms(charms)** achtereenvolgens **Zoeken > Instellingen**.
- 2 Als u Windows XP/Server 2003 gebruikt, selecteert u **Printers en faxapparaten**.
  - Als u Windows Server 2008/Vista gebruikt, selecteert u **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
  - In Windows 7/8 selecteert u **Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
  - In Windows Server 2008 R2 selecteert u **Configuratiescherm > Hardware > Apparaten en printers**.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op uw apparaat.

4

In Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista kiest u **Voorkeursinstellingen**.

In Windows 7/8 en Windows Server 2008 R2 selecteert u **Voorkeursinstellingen** in de contextmenu's.



Als bij het item **Voorkeursinstellingen** het teken ► staat, kunt u andere printerstuurprogramma's voor de geselecteerde printer selecteren.

5

Wijzig de instellingen op elk tabblad.

6

Klik op **OK**.



In **Voorkeursinstellingen** kunt u de instellingen voor elke afdruktaak wijzigen.

# Afdrukfuncties

## Uw apparaat instellen als standaardprinter

- 1 Klik op het menu **Start** van Windows.
  - In Windows 8: selecteer in **Charms(charms)** achtereenvolgens **Zoeken > Instellingen**.
- 2 Als u Windows XP/Server 2003 gebruikt, selecteert u **Printers en faxapparaten**.
  - Als u Windows Server 2008/Vista gebruikt, selecteert u **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
  - In Windows 7/8 selecteert u **Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
  - In Windows Server 2008 R2 selecteert u **Configuratiescherm > Hardware > Apparaten en printers**.
- 3 Selecteer uw apparaat.
- 4 Klik met uw rechtermuisknop op uw apparaat en selecteer **Als standaard instellen**.



Als bij het item **Als standaard instellen** voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2 het teken ► staat, kunt u andere printerstuurprogramma's selecteren die met de geselecteerde printer verbonden zijn.

## Geavanceerde afdrukfuncties gebruiken



**XPS-printerstuurprogramma:** wordt gebruikt om af te drukken in een XPS-bestandsindeling.


- Zie "Functies per model" op pagina 8.
- Het XPS-printerstuurprogramma kan alleen geïnstalleerd worden op Windows Vista OS of een recentere versie.
- Installeer extra geheugen wanneer een XPS-taak niet wordt afgedrukt omdat de printer onvoldoende geheugen heeft.
- Voor modellen waarbij het XPS-stuurprogramma beschikbaar is via de website van Samsung, <http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads.

## Afdrukken naar een bestand (PRN)

Het kan soms handig zijn om de af te drukken gegevens op te slaan als een bestand.

# Afdrukfuncties

- 1 Kruis het selectievak Afdrukken **Afdrukken naar bestand** in het venster **Afdrukken** aan.



- 2 Klik op **Afdrukken**.
- 3 Voer het doelpad en de bestandsnaam in en klik vervolgens op **OK**.  
Bijvoorbeeld **c:\Temp\bestandsnaam**.



Als u enkel de bestandsnaam invoert wordt het bestand automatisch opgeslagen in **Mijn documenten**, **Documents and Settings** of **Gebruikers**. De opslagmap kan verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem of het gebruikte programma.


# Afdrukfuncties


## Speciale afdrukfuncties verklaard

U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer.



Om de printerfuncties van uw printerstuurprogramma te gebruiken, klikt u op **Eigenschappen** of **Voorkeuren** in het venster **Afdrukken** van de toepassing om de afdrukinstellingen te wijzigen. De apparaatnaam die in het printereigenschappenvenster wordt weergegeven is afhankelijk van het gebruikte apparaat.







- Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Selecteer het menu **Help**, of klik op de knop  uit het venster, of druk op **F1** op uw toetsenbord, en klik op de optie waar u meer over wilt weten (zie "Help gebruiken" op pagina 69).

Item	Omschrijving
<b>Meerdere pagina's per zijde</b> 	U kunt het aantal pagina's selecteren dat u op één vel wilt afdrukken. Als u meer dan één pagina per vel afdrukt worden de pagina's verkleind en in de door u opgegeven volgorde gerangschikt. U kunt op één vel tot 16 pagina's afdrukken.


# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
<b>Poster afdrukken</b> 	<p>U kunt een document van één enkele pagina op 4 (poster van 2x2), 9 (poster van 3x3) of 16 vellen (poster van 4x4) papier drukken om ze aan elkaar te plakken en er een poster van te maken.</p> <p>Selecteer de waarde <b>Posteroverlap</b>. Geef de <b>Posteroverlap</b> op in millimeters of inches door het keuzerondje bovenaan rechts op het tabblad <b>Basis</b> te selecteren om de vellen gemakkelijker aan elkaar te kunnen plakken.</p> 
<b>Boekje afdrukken<sup>a</sup></b> 	<p>Met deze functie kunt u een document op beide zijden van het papier afdrukken en worden de pagina's zo gerangschikt dat u het afgedrukte papier dubbel kunt vouwen om een boekje te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Als u een boekje wilt maken, moet u afdrukken op afdruk materiaal van het formaat Letter, Legal, A4, US Folio of Oficio.</li><li>De optie <b>Boekje afdrukken</b> is niet beschikbaar voor alle papierformaten. Kies de <b>Formaat</b>-optie onder het tabblad <b>Papier</b> om te kijken welke papierformaten beschikbaar zijn.</li><li>Als u een onbeschikbaar papierformaat selecteert, wordt deze optie mogelijk automatisch geannuleerd. Selecteer alleen beschikbaar papier (papier waarbij geen ⚠️ of ❌ staat).</li></ul>
<b>Dubbelzijdig afdrukken</b>	<p>U kunt op beide zijden van een vel papier afdrukken (dubbelzijdig). Voor u afdrukt, moet u de gewenste afdrukstand van het document opgeven.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Als uw printer geen duplexeenheid heeft, moet u de afdruktaak handmatig uitvoeren. De printer drukt eerst elke andere pagina van het document af. Hierna verschijnt er een bericht op uw computer.</li></ul>


# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
Dubbelzijdig afdrukken	<div> Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standaardinstelling printer:</b> Als u deze optie selecteert, wordt deze functie bepaald door de instelling die u hebt opgegeven op het bedieningspaneel van de printer.</li><li>• <b>Geen:</b> Hiermee schakelt u deze functie uit.</li><li>• <b>Lange zijde:</b> Deze optie is de conventionele lay-out die bij boekbinden wordt gebruikt.<div></div></li><li>• <b>Korte zijde:</b> Deze optie is de conventionele lay-out die voor kalenders wordt gebruikt.<div></div></li><li>• <b>Omgekeerd dubbelzijdig afdrukken:</b> Schakel deze optie in om de afdrukvolgorde om te keren bij het dubbelzijdig afdrukken.</li></ul>
Papieropties	<div></div> <p>Wijzigt de afmetingen van een document zodat deze kleiner of groter op het vel afgedrukt wordt, door een percentage in te voeren waarmee het document vergroot of verkleind wordt.</p>

# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
<b>Watermerk</b> 	Met de optie Watermerk kunt u tekst afdrukken over een bestaand document. U gebruikt het bijvoorbeeld om in grote grijze letters "DRAFT" of "CONFIDENTIAL" diagonaal op de eerste pagina of op alle pagina's af te drukken.
<b>Watermerk</b> <b>(Een watermerk maken)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u <b>Voorkeursinstellingen</b>.</li><li><b>b</b> Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b> en selecteer <b>Bewerken</b> in de vervolgkeuzelijst <b>Watermerk</b>. Het venster <b>Watermerken bewerken</b> wordt geopend.</li><li><b>c</b> Voer een tekst in het vak <b>Tekst watermerk</b> in. U kunt maximaal 256 tekens invoeren. De tekst wordt in het voorbeeldvenster weergegeven.</li></ul>
<b>Watermerk</b> <b>(Een watermerk bewerken)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u <b>Voorkeursinstellingen</b>,</li><li><b>b</b> Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b> en selecteer <b>Bewerken</b> in de vervolgkeuzelijst <b>Watermerk</b>. Het venster <b>Watermerken bewerken</b> wordt geopend.</li><li><b>c</b> Selecteer in het vak <b>Huidige watermerken</b> het watermerk dat u wilt bewerken en wijzig de tekst van het watermerk en de opties.</li><li><b>d</b> Klik op <b>Wijzigen</b> als u de wijzigingen wilt opslaan.</li><li><b>e</b> Klik op <b>OK</b> of <b>Afdrukken</b> tot het venster <b>Afdruk</b> wordt afgesloten.</li></ul>
<b>Watermerk</b> <b>(Een watermerk verwijderen)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u <b>Voorkeursinstellingen</b>.</li><li><b>b</b> Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b> en selecteer <b>Bewerken</b> in de vervolgkeuzelijst <b>Watermerk</b>. Het venster <b>Watermerken bewerken</b> wordt geopend.</li><li><b>c</b> Selecteer in het vak <b>Huidige watermerken</b> het watermerk dat u wilt verwijderen en klik op de knop <b>Verwijderen</b>.</li><li><b>d</b> Klik op <b>OK</b> of <b>Afdrukken</b> tot het venster <b>Afdruk</b> wordt afgesloten.</li></ul>

# Afdrukfuncties


Item	Omschrijving
<p>Overlay<sup>a</sup></p> 	<p>Deze optie is alleen beschikbaar bij gebruik van het PCL/SPL-printerstuurprogramma (zie "Software" op pagina 8).</p> <p>Een overlay is tekst en/of een afbeelding die op de harde schijf van de computer is opgeslagen in een speciale bestandsindeling en die in een willekeurig document kan worden afgedrukt. Overlays worden vaak gebruikt in plaats van voorgedrukte formulieren en papier met een briefhoofd. In plaats van een voorgedrukt briefhoofd kunt u een overlay samenstellen die precies dezelfde informatie bevat. Als u een brief met het briefhoofd van uw bedrijf wilt afdrucken, hoeft u geen voorbedrukt briefhoofdpapier in het apparaat te plaatsen. U drukt het briefhoofd gewoon als overlay op uw document af.</p> <p>Als u een paginaoverlay wilt gebruiken, moet u een nieuwe paginaoverlay maken met uw logo of afbeelding.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Het formaat van het overlaydocument moet hetzelfde zijn als dat van de documenten die u met de overlay afdrukt. Maak geen overlay met een watermerk.</li><li>• De resolutie van het overlaydocument moet dezelfde zijn als die van het document waarop u de overlay wilt afdrucken.</li></ul></div>
<p>Overlay<sup>a</sup> (Een nieuwe paginaoverlay maken)</p>	<p><b>a</b> Ga naar de <b>Voorkeursinstellingen</b> als u het document als een overlay wilt opslaan.</p> <p><b>b</b> Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b> en selecteer <b>Bewerken</b> in de vervolgkeuzelijst <b>Overlay</b>. Het venster <b>Overlay bewerken</b> verschijnt.</p> <p><b>c</b> Klik in het venster <b>Overlay bewerken</b> op <b>Maken</b>.</p> <p><b>d</b> Typ een naam van maximaal acht tekens in het vak <b>Opslaan als</b> in het venster <b>Bestandsnaam</b>. Selecteer indien nodig de map waarin u het overlaybestand wilt opslaan. (Standaard is dit de map C:\FormOver.)</p> <p><b>e</b> Klik op <b>opslaan</b>. De naam verschijnt in <b>Overzicht overlays</b>.</p> <p><b>f</b> Klik op <b>OK</b> of <b>Afdrukken</b> tot het venster <b>Afdruk</b> wordt afgesloten.</p> <p>Het bestand wordt niet afgedrukt. Het wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.</p>





# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Een paginaoverlay gebruiken)	<p><b>a</b> Klik op het tabblad <b>Geavanceerd</b>.</p> <p><b>b</b> Selecteer de gewenste overlay in de vervolgkeuzelijst <b>Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> Als het overlaybestand dat u zoekt niet in de vervolgkeuzelijst <b>Overlay</b> voorkomt, selecteert u <b>Bewerken...</b> in de lijst en klikt u op <b>Laden</b>. Selecteer het overlaybestand dat u wilt gebruiken.</p> <p>Als u het gewenste overlaybestand op een externe bron hebt opgeslagen, kunt u het bestand ook laden vanuit het venster <b>Openen</b>.</p> <p>Klik op <b>Openen</b> als u het bestand hebt geladen. Het bestand verschijnt in het vak <b>Overzicht overlays</b> en kan worden afgedrukt. Selecteer de overlay in de vervolgkeuzelijst <b>Overzicht overlays</b>.</p> <p><b>d</b> Schakel indien nodig het selectievakje <b>Overlay bevestigen voor afdrukken</b> in. Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt telkens als u een document naar de printer verzendt een berichtvenster waarin u gevraagd wordt om te bevestigen of u een overlay op uw document wilt afdrukken.</p> <p>Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en er een overlay is geselecteerd, wordt de overlay automatisch op uw document afgedrukt.</p> <p><b>e</b> Klik op <b>OK</b> of <b>Afdrukken</b> tot het venster <b>Afdrukken</b> wordt afgesloten.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Een paginaoverlay verwijderen)	<p><b>a</b> Klik in het venster <b>Voorkeursinstellingen voor afdrukken</b> op het tabblad <b>Geavanceerd</b>.</p> <p><b>b</b> Selecteer <b>Bewerken</b> in de vervolgkeuzelijst <b>Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> Selecteer in het vak <b>Overzicht overlays</b> de overlay die u wilt verwijderen.</p> <p><b>d</b> Klik op <b>Verwijderen</b>.</p> <p><b>e</b> Als er een venster verschijnt waarin u om bevestiging wordt gevraagd, klikt u op <b>Ja</b>.</p> <p><b>f</b> Klik op <b>OK</b> of <b>Afdrukken</b> tot het venster <b>Afdruk</b> wordt afgesloten. Paginaoverlays die u niet meer gebruikt, kunt u verwijderen.</p>

# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
Afdrukmodus	<div><ul style="list-style-type: none"><li>Deze functie is alleen beschikbaar als u het massaopslagapparaat of optionele geheugen hebt geïnstalleerd (zie "Verschillende functies" op pagina 10).</li><li>Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.</li><li>Deze functie is niet ingeschakeld, <b>Opslagopties</b> controleer (zie "Instellen Apparaatopties" op pagina 108).</li><li>Als het massaopslagapparaat niet is geïnstalleerd, biedt de Ramschijf slechts 3 opties: <b>Normaal</b>, <b>Proefafdruk</b> en <b>Vertrouwelijk</b>.</li></ul></div>
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Afdrukmodus:</b> de standaard <b>Afdrukmodus</b> is <b>Normaal</b>, en is bedoeld om af te drukken zonder het afdrukbestand op te slaan in het geheugen.<ul style="list-style-type: none"><li><b>Normaal:</b> in deze modus wordt uw document afgedrukt zonder het op te slaan in het optioneel geheugen.</li><li><b>Proefafdruk:</b> deze modus is handig als u meer dan een exemplaar wilt afdrukken. U kunt eerst een exemplaar afdrukken om te controleren en daarna de andere exemplaren afdrukken.</li><li><b>Vertrouwelijk:</b> deze modus wordt gebruikt voor het afdrukken van vertrouwelijke documenten. U moet een wachtwoord invoeren om af te drukken.</li><li><b>Opslaan:</b> Selecteer deze instelling om een document op het massaopslagapparaat op te slaan zonder het af te drukken.</li><li><b>Opslaan en afdrukken:</b> Deze modus wordt gebruikt wanneer een document tegelijkertijd wordt opgeslagen en afgedrukt.</li><li><b>Wachtrij:</b> deze optie is handig om een grote hoeveelheid gegevens te verwerken. Als u deze instelling selecteert, wordt het document op het massaopslagapparaat in een afdrukwachtrij geplaatst en vervolgens van daaruit afgedrukt. Op die manier wordt de belasting van de computer lager.</li><li><b>Afdrukschema:</b> selecteer deze instelling om het document op een opgegeven tijdstip af te drukken.</li></ul></li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li><b>Taaknaam:</b> Deze optie wordt gebruikt als u een opgeslagen bestand wilt vinden via het bedieningspaneel.</li><li><b>Gebruikersnaam:</b> Deze optie wordt gebruikt als u een opgeslagen bestand wilt vinden via het bedieningspaneel. De gebruikersnaam verschijnt automatisch als de gebruikersnaam die u gebruikt om aan te melden bij Windows.</li><li><b>Voer het wachtwoord in:</b> Als de <b>Eigenschap</b> van het documentenvak dat u hebt geselecteerd <b>Beveiligdis</b>, moet u het wachtwoord voor het documentenvak invoeren. Deze optie wordt gebruikt om een opgeslagen bestand via het bedieningspaneel te laden.</li><li><b>Wachtwoord bevestigen:</b> Voer het wachtwoord opnieuw in om het te bevestigen.</li></ul></div>

# Afdrukfuncties

Item	Omschrijving
Taakaccountbeheer	<p>Met deze optie kunt u afdrukken op basis van verstrekte goedkeuring.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gebruikersmachtiging:</b> Als u deze optie aanvinkt, kunnen alleen gebruikers die gemachtigd zijn een afdruktaak starten.</li><li>• <b>Groepsmachtiging:</b> Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen groepen die gemachtigd zijn een afdruktaak starten.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Klik op het vraagteken  in de rechterbovenhoek van het venster en klik vervolgens de optie waarover u meer wilt weten.</li><li>• Systeembeheerders kunnen het taakaccountbeheer instellen en machtigingen configureren in het configuratiescherm of via SyncThru™ Web Service.</li></ul></div>

a. Deze optie is alleen beschikbaar als u het XPS-stuurprogramma gebruikt.

# Afdrukfuncties

## Werken met Hulpprogramma Direct afdrukken



- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen.
- Hulpprogramma direct afdrukken is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Software" op pagina 8).

## Wat is het Hulpprogramma direct afdrukken?

Hulpprogramma Direct afdrukken is een programma dat PDF-bestanden rechtstreeks naar uw printer stuurt om ze af te drukken zonder dat u deze bestanden hoeft te openen.

Dit programma installeren:

Download de software van de website van Samsung. Pak de software vervolgens uit en installeer deze op uw computer. (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads).



- U kunt geen PDF-bestanden afdrukken waarvoor een afdrukbepanking geldt. Schakel de functie voor de afdrukbepanking uit en probeer opnieuw af te drukken.
- U kunt geen PDF-bestanden afdrukken die met een wachtwoord worden beschermd. Schakel de wachtwoordfunctie uit en probeer opnieuw af te drukken.

- Of een PDF-bestand kan worden afgedrukt met het Hulpprogramma Direct afdrukken hangt af van de manier waarop het PDF-bestand is gemaakt.
- Het programma Hulpprogramma Direct afdrukken ondersteunt PDF versie 1.7 en lager. Bestanden van latere versies moet u openen om te kunnen afdrukken.

## Afdrukken

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt afdrukken met het Hulpprogramma Direct afdrukken.

- 1 Selecteer in het menu **Start Programma's** of **Alle programma's**.
  - Als u Windows 8 gebruikt, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)**.
- 2 Zoek naar **Samsung Printers > Hulpprogramma Direct afdrukken**.
- 3 Selecteer uw printer uit de vervolgkeuzelijst **Printer selecteren** en klik op **Bladeren**.
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en klik op **Openen**. Het bestand wordt nu toegevoegd aan de sectie **Bestanden selecteren**.
- 5 Pas de printerinstellingen naar wens aan.

# Afdrukfuncties

- 6 Klik op **Afdruk**. Het geselecteerde PDF-bestand wordt naar de printer verzonden.

## Via het contextmenu

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het PDF-bestand dat u wilt afdrukken en kies **Direct afdrukken**.  
Het venster Hulpprogramma Direct afdrukken wordt geopend. Het PDF-bestand is hierin al toegevoegd.
- 2 Kies het te gebruiken apparaat.
- 3 De apparaatinstellingen aanpassen.
- 4 Klik op **Afdruk**. Het geselecteerde PDF-bestand wordt naar de printer verzonden.

## Afdrukken vanaf een Mac



Afhankelijk van het model of opties zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat de functies niet worden ondersteund.

## Een document afdrukken

Als u afdrukt met een Mac, moet u in elke toepassing die u gebruikt de instellingen van het printerstuurprogramma controleren. Volg de onderstaande stappen om af te drukken vanaf een Mac:

- 1 Open het af te drukken document.
- 2 Open het menu **Bestand** en klik op **Pagina-instelling** (**Documentinstellingen** in enkele toepassingen).
- 3 Selecteer papierformaat, -oriëntatie, -schaal en andere opties, en zorg ervoor dat uw apparaat is geselecteerd. Klik op **OK**.
- 4 Open het menu **Bestand** en klik op **Druk af**.
- 5 Kies het aantal exemplaren en geef aan welke pagina's u wilt afdrukken.
- 6 Klik op **Druk af**.

## Printerinstellingen wijzigen

U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer.

Open een toepassing en selecteer **Druk af** in het menu **Bestand**. De printernaam die in het printereigenschappenvenster wordt weergegeven is afhankelijk van de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster is afgezien van de naam vergelijkbaar met het onderstaande venster.

# Afdrukfuncties

## Meerdere pagina's per vel afdrukken

U kunt meer dan één pagina afdrukken op één vel papier. Dit is een goedkope manier om conceptpagina's af te drukken.

- 1 Open een toepassing en selecteer **Druk af** uit het menu **Bestand**.
- 2 Selecteer **Lay-out** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukstand**. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op één vel papier wilt afdrukken.
- 3 Kies de andere te gebruiken opties.
- 4 Klik op **Druk af**.  
Het apparaat drukt het gekozen aantal pagina's op één vel papier af.

## Dubbelzijdig afdrukken



Afhankelijk van het model of opties zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat de functies niet worden ondersteund (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

Voordat u dubbelzijdig afdrukt, moet u aangeven langs welke rand u de pagina's wilt inbinden. De bindopties zijn:

- **Lange kant binden:** dit is de klassieke opmaak die bij het boekbinden wordt gebruikt.
- **Korte kant binden:** deze optie wordt vaak gebruikt voor kalenders.

- 1 Selecteer **Druk af** in het menu **Bestand** van uw Mac-toepassing.
- 2 Selecteer **Lay-out** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukstand**.
- 3 Selecteer een bindrichting in de optie **Dubbelzijdig**.
- 4 Kies de andere te gebruiken opties.
- 5 Als u op **Druk af** klikt, drukt de printer op beide zijden van het papier af.




Als u meer dan 2 kopieën afdrukt, kunnen de eerste en de tweede kopie op hetzelfde vel papier worden afgedrukt. Vermijd op beide zijden van het papier af te drukken als u meer dan 1 kopie afdrukt.

# Afdrukfuncties

## Help gebruiken

Klik op het vraagteken in de linkeronderhoek van het venster en klik op het onderwerp waarover u meer wilt weten. Er verschijnt een pop-upvenster met informatie over de functie van die optie waarover het stuurprogramma beschikt.



## Afdrukken in Linux



Afhankelijk van het model of opties zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat de functies niet worden ondersteund.

## Afdrukken vanuit een toepassing

Vanuit een groot aantal Linux-toepassingen kunt u afdrukken met Common UNIX Printing System (CUPS). U kunt vanuit al deze toepassingen met uw printer afdrukken.

- 1 Open het af te drukken document.
- 2 Open het menu **File** en klik op **Page Setup (Print Setup** in een aantal toepassingen).
- 3 Selecteer papierformaat en afdrukstand en zorg ervoor dat uw apparaat is geselecteerd. Klik op **Apply**.
- 4 Open het menu **File** en klik op **Print**.
- 5 Selecteer het apparaat waarmee u wilt afdrukken.
- 6 Kies het aantal exemplaren en geef aan welke pagina's u wilt afdrukken.
- 7 Wijzig indien nodig andere afdrুকopties in elk tabblad.
- 8 Klik op **Print**.

# Afdrukfuncties



Afhankelijk van het model is automatisch/handmatig dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet beschikbaar. U kunt eventueel oneven-even pagina's afdrukken via het lpr-afdruksysteem of andere toepassingen (zie "Functies per model" op pagina 8).

## Bestanden afdrukken

U kunt tekst-, afbeeldings- of PDF-bestanden afdrukken op dit apparaat door de standaard-CUPS-methode direct vanaf de opdrachtregel toe te passen. U werkt dan met het CUPS lpr-programma. U kunt deze bestanden afdrukken met de onderstaande opdrachtnotatie.

**"lp -d <printernam> -o <optie> <bestandsnaam>"**

Raadpleeg de man-pagina voor lp of lpr op uw systeem voor meer informatie.

## Printereigenschappen configureren

In **Printer Properties** dat u kunt openen in het venster **Printers configuration** kunt u de verschillende eigenschappen van uw printer wijzigen.

- 1 Open **Unified Driver Configurator**.  
Schakel indien nodig over naar **Printers configuration**.
- 2 Selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare printers en klik op **Properties**.
- 3 Het venster **Printer Properties** wordt geopend.  
Dit venster bestaat uit de volgende vijf tabbladen:
  - **General:** locatie en naam van de printer wijzigen. De naam die u op dit tabblad invoert, wordt weergegeven in de printerlijst in **Printers configuration**.
  - **Connection:** een andere poort bekijken of selecteren. Als u de poort van het apparaat van USB wijzigt in parallel of omgekeerd terwijl de printer in gebruik is, moet u de poort van het apparaat op dit tabblad opnieuw configureren.
  - **Driver:** Hiermee kunt u een ander printerstuurprogramma bekijken of selecteren. Klik op **Options** als u de standaardopties van het apparaat wilt instellen.
  - **Jobs:** de lijst met afdruktaken weergeven. Klik op **Cancel job** om de geselecteerde taak te annuleren. Schakel het selectievakje **Show completed jobs** in om een lijst met vorige afdruktaken weer te geven.
  - **Classes:** Hier ziet u de klasse waartoe uw apparaat behoort. Klik op **Add to Class** om uw apparaat toe te voegen aan een bepaalde klasse of klik op **Remove from Class** als u het apparaat wilt verwijderen uit een geselecteerde klasse.



# Afdrukfuncties

- 4 Klik op **OK** om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster **Printer Properties**.

## Afdrukken in Unix



Afhankelijk van het model of opties zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat de functies niet worden ondersteund (zie "Functies per model" op pagina 8).

## Doorgaan met de afdruktaak

Kies na de installatie van de printer een afbeelding, tekst of PS-bestand om af te drukken.

- 1 Voer de opdracht "**printui <file\_name\_to\_print>**" uit.  
U wilt bijvoorbeeld "**document1**" afdrukken.  
**printui document1**  
Hiermee wordt **Print Job Manager** van het UNIX-printerstuurprogramma geopend waarin de gebruiker verschillende afdrukopties kan instellen.
- 2 Selecteer een printer die reeds is toegevoegd.
- 3 Selecteer de afdrukopties uit het venster, zoals **Page Selection**.

- 4 Selecteer in **Number of Copies** hoeveel exemplaren u nodig hebt.



Druk op **Properties** om gebruik te maken van de printerfuncties die uw printerstuurprogramma biedt.

- 5 Druk op **OK** om te beginnen met de afdruktaak.

## Printerinstellingen wijzigen

Het UNIX-printerstuurprogramma **Print Job Manager** waarin de gebruiker verschillende afdrukopties kan selecteren in printer **Properties**.

De volgende sneltoetsen kunnen worden gebruikt: "H" voor **Help**, "O" voor **OK**, "A" voor **Apply** en "C" voor **Cancel**.

### Het tabblad General

- **Paper Size:** Hiermee kunt u naar eigen keuze het papierformaat instellen op A4, Letter of andere papierformaten.
- **Paper Type:** hiermee kiest u het type papier. Beschikbare opties uit de keuzelijst zijn: **Printer Default**, **Plain** en **Thick**.
- **Paper Source:** Kiest uit welke lade het papier gehaald moet worden. De standaardinstelling is **Auto Selection**.
- **Orientation:** hiermee selecteert u de richting waarin informatie wordt afgedrukt op een pagina.

# Afdrukfuncties

- **Duplex:** hiermee worden beide zijden van het papier bedrukt om papier te besparen.



Afhankelijk van het model is automatisch/handmatig dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet beschikbaar. Als alternatief kunt u het lpr-afdruksysteem of andere programma's gebruiken voor het afdrukken van even en oneven pagina's.

- **Multiple pages:** Hiermee worden meerdere pagina's afgedrukt op één vel papier.
- **Page Border:** Hiermee kunt een van de randstijlen kiezen (bv.: **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Het tabblad Image

Op dit tabblad kunt u de helderheid, resolutie of de positie van een afbeelding op uw document wijzigen.

## Het tabblad Text

Stel de tekenafstand, regelafstand of de kolommen op de afdruk in.

## Het tabblad Margins

- **Use Margins:** Hiermee stelt u de marges van het document in. De marges zijn standaard uitgeschakeld. De gebruiker kan de marges instellen door de waarde in de respectieve velden aan te passen. Standaard worden deze waarden bepaald door het geselecteerde papierformaat.
- **Unit:** Hiermee kunt u de eenheden wijzigen in points, inches of centimeters.

## Het tabblad Printer-Specific Settings

Selecteer verschillende opties in de **JCL** en **General** frames om verschillende instellingen aan te passen. Deze opties zijn specifiek voor de printer en afhankelijk van het PPD-bestand.

# Scanfuncties



- Voor basisfuncties voor het scannen, raadpleeg de Basishandleiding (zie "Basisfuncties voor scannen" op pagina 80).
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).
- De maximale resolutie die kan worden bereikt hangt af van verschillende factoren, zoals de snelheid van de computer, de beschikbare schijfruimte, het geheugen, de grootte van de afbeelding die wordt gescand en de bitdiepte-instellingen. Dus afhankelijk van uw systeem en wat u wilt scannen, kunt u mogelijk niet op een bepaalde resolutie scannen, vooral wanneer verbeterde dpi wordt gebruikt.

## Basisscanmethode



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

U kunt de originelen met uw apparaat scannen via een USB-kabel of via het netwerk. De volgende methodologieën kunnen worden gebruikt voor het scannen van uw documenten:

- **Naar pc scan.:** Hiermee kunt u originelen via het bedieningspaneel scannen. De gescande gegevens worden vervolgens opgeslagen in de map **Mijn documenten** op de verbonden computers (zie "Basisfuncties voor scannen" op pagina 80).
- **E-mail:** Hiermee kunt u een afbeelding scannen en als bijlage bij een e-mailbericht verzenden (zie "Scannen naar e-mail" op pagina 313).
- **FTP/SMB:** Hiermee kunt u een afbeelding scannen en naar een FTP/SMB-server uploaden (zie "Scannen naar een FTP-/SMB-server" op pagina 315).
- **Naar WSD scannen:** Scant de originelen en slaat de scangegevens op de aangesloten computer op als deze de WSD-functie (Web Service for Device) ondersteunt (zie "Naar WSD scannen" op pagina 316).
- **Naar cloud scannen:** U kunt een afbeelding scannen en de scangegevens worden in de clouddienst opgeslagen (zie "Scannen met clouddienst" op pagina 317).
- **TWAIN:** TWAIN is een van de vooraf ingestelde beeldtoepassingen. Wanneer u een afbeelding scant, wordt de geselecteerde toepassing gestart zodat u het scanproces kunt beheren. U kunt deze functie gebruiken via de lokale verbinding of de netwerkverbinding (zie "Scannen vanuit een programma voor het bewerken van afbeeldingen" op pagina 318).

# Scanfuncties

- **WIA:** WIA staat voor Windows Images Acquisition. U kunt deze functie alleen gebruiken als de computer rechtstreeks op het apparaat is aangesloten met een USB-kabel (zie "Scannen met het WIA-stuurprogramma" op pagina 319).
- **Samsung Easy Document Creator:** U kunt dit programma gebruiken voor het scannen van afbeeldingen of documenten (zie "Scannen met Samsung Easy Document Creator" op pagina 319).
- **USB-geheugen:** U kunt een document scannen en de gescande afbeelding op een USB-geheugenapparaat opslaan (zie "Scannen naar een USB-geheugenapparaat" op pagina 89).

## De scaninstellingen in de computer configureren



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

- 1 Open **Samsung Easy Printer Manager** (zie "Samsung Easy Printer Manager gebruiken" op pagina 349).
- 2 Selecteer het juiste apparaat in de **Lijst met printers**.
- 3 Selecteer het menu **Instellingen voor scannen naar pc**.

4

Selecteer de gewenste optie.

- **Scannen activeren:** Hiermee bepaalt u of de scanfunctie is ingeschakeld op het apparaat.
- Het tabblad **Standaard:** Dit tabblad bevat algemene scan- en apparaatinstellingen.
- Het tabblad **Afbeelding:** Dit tabblad bevat instellingen voor beeldbewerking.

5

Druk op **Opslaan > OK**.

## Scannen vanaf een apparaat dat is aangesloten op een netwerk



Deze functie is niet beschikbaar voor een apparaat dat de netwerkinterface niet ondersteunt (zie "Achterkant" op pagina 22).


U moet het printerstuurprogramma op uw computer installeren vanaf de software-cd omdat het scanprogramma onderdeel is van het printerstuurprogramma (zie basishandleiding "Lokaal installeren van het stuurprogramma" op pagina 29).

# Scanfuncties

**1** Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).

**2** Selecteer  (scannen) > **Naar pc scan.** > **Netwerk-pc** op het bedieningspaneel.

OF


Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Scan**) > **Netwerk-PC** > **Volg.** > selecteer de gewenste scanbestemming op het aanraakscherm.




Als u het bericht **Niet beschikbaar** ziet, controleert u de poortverbinding.

**3** Selecteer uw geregistreerd computer-**Id** en voer indien nodig het **Wachtwoord** in.



- **ID** is hetzelfde ID als het geregistreerde scan-ID voor de **Samsung Easy Printer Manager** >  Geavanceerde modus activeren > **Instellingen voor scannen naar pc.**
- **Wachtwoord** is het geregistreerde wachtwoord van vier cijfers voor de **Samsung Easy Printer Manager** >  Geavanceerde modus activeren > **Instellingen voor scannen naar pc.**

**4** Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > Selecteer met de pijlen de gewenste optie > knop **Start** op het aanraakscherm.

**5** Het apparaat begint te scannen.



De gescande afbeelding wordt opgeslagen op de computer in **C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Mijn documenten**. De opslagmap kan verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem of het gebruikte programma.

## Scannen naar e-mail



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Scanfuncties



## Een e-mailaccount maken

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Selecteer **Settings > Network Settings** en **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
- 3 Voer het IP-adres in als decimale notatie met punten of als een hostnaam.
- 4 Voer het poortnummer van de server in, een getal tussen 1 en 65535.
- 5 Schakel het selectievakje naast **SMTP Requires Authentication** in voor verificatie.
- 6 Voer de aanmeldingsnaam en het wachtwoord van de SMTP-server in.
- 7 Druk op **Apply**.



- Als de verificatiemethode van de SMTP-server POP3 Before SMTP is, schakelt u het selectievakje **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication** in.
- Voer het IP-adres en poortnummer in.


## Scannen en per e-mail verzenden

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 2 Selecteer  (scannen) > **Naar e-mail scannen** op het configuratiescherm.  
  
OF  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Scan**) > **E-mail > Volg.** op het aanraakscherm.
- 3 Voer de aanmeldingsnaam en het wachtwoord in die u hebt geconfigureerd op SyncThru™ Web Service (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 4 Voer het e-mailadres van de afzender en de ontvanger in.



- U kunt u een e-mail naar uzelf verzenden door de optie **Auto Send To Self** in te schakelen bij **Settings > Scan > Scan To E-mail** op SyncThru™ Web Service.

# Scanfuncties

- 5 Voer het onderwerp van de e-mail in en druk op **OK**.  
Druk op het model met aanraakscherm op **Dir. invoer** of **Adresboek** > voer het e-mailadres in met het numerieke toetsenbord op het aanraakscherm.
- 6 Selecteer de bestandsindeling voor scannen en druk op **OK**.  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > Selecteer met de pijlen de gewenste optie > knop **Start** op het aanraakscherm.
- 7 Het apparaat begint te scannen en verzendt vervolgens de e-mail.

## Scannen naar een FTP-/SMB-server



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

## Een FTP-/SMB-server instellen

- 1 De SyncThru™ Web Service weergeven (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- 2 Selecteer **Address Book** > **Individual** > **Add**.

- 3 Schakel het selectievakje naast **Add FTP** of **Add SMB** in.
- 4 Voer het IP-adres in als decimale notatie met punten of als een hostnaam.
- 5 Voer het poortnummer van de server in, een getal tussen 1 en 65535.
- 6 Schakel het selectievakje naast **Anonymous** zodat de server toegang geeft aan ongemachtigde gebruikers.
- 7 Voer de aanmeldingsnaam en het wachtwoord in.
- 8 Voer de domeinnaam in als de server is verbonden met een bepaald domein of geef de naam van de computer op die is geregistreerd op de SMB-server.
- 9 Voer het pad in naar de locatie waar de gescande afbeelding moet worden opgeslagen.






- De map waarin de gescande afbeelding wordt opgeslagen, moet zich in de root van de server bevinden.
- De map moet zijn ingesteld als een netwerkshare.
- Voor uw gebruikersnaam moeten lees- en schrijfrechten voor de map zijn ingesteld.

- 10 Druk op **Apply**.

# Scanfuncties

## Scannen en verzenden naar een FTP-/SMB-server

- 1 Controleer of uw apparaat met een netwerk is verbonden.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Selecteer  (scannen) > **Naar SMB scannen** of **Naar FTP scannen** op het configuratiescherm.  
  
OF  
  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Scannen**) > **SMB** of **FTP** > **Volg.** > selecteer de gewenste scanbestemming op het aanraakscherm.
- 4 Selecteer de gewenste server en scanindeling.  
  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Instellingen voor opties) > Selecteer met de pijlen de gewenste optie > knop **Start** op het aanraakscherm.
- 5 Het apparaat begint met te scannen en verzendt het origineel daarna naar de opgegeven server.

## Naar WSD scannen

Scant de originelen en slaat de scangegevens op de aangesloten computer op als deze de WSD-functie (Web Service for Device) ondersteunt. Als u de WSD-functie wilt gebruiken, moet u het WSD-printerstuurprogramma op uw computer installeren. In Windows 7 kunt u het WSD-stuurprogramma installeren om door te gaan naar **Configuratiescherm > Apparaten en printers > Een printer toevoegen**. Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen** via de wizard.



- Wanneer het apparaat de netwerkinterface niet ondersteunt, kunt u deze functie niet gebruiken (zie "Functies per model" op pagina 8).
- De WSD-functie werkt alleen met Windows Vista® of latere versies op een WSD-compatibele computer.
- Volg onderstaande installatiestappen voor een Windows 7 computer.

## Een WSD-printerstuurprogramma installeren

- 1 Klik op **Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers > Een printer toevoegen**.
- 2 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen** via de wizard.



# Scanfuncties

- 3 Selecteer in de printerlijst de printer die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.



- Het IP-adres voor een WSD-printer is `http://IP address/ws/` (voorbeeld: `http://111.111.111.111/ws/`).
- Als er geen WSD-printer wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **De printer die ik wil gebruiken staat niet in de lijst > Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en selecteert u **Apparaat voor webservices** via **Apparaattype**. Voer vervolgens het IP-adres van de printer in.

- 4 Volg de instructies in het installatievenster.

## Scannen via de WSD-functie

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Selecteer  (scannen) > **Scan naar WSD** op het bedieningspaneel.



Als u het bericht **Niet beschikbaar** ziet, controleert u de poortverbinding. Of controleer of het printerstuurprogramma voor WSD juist is geïnstalleerd.

- 4 Selecteer uw computernaam via de **Bestem.lijst**.
- 5 Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.
- 6 Het apparaat begint te scannen.

## Scannen met clouddienst

U moet zijn geregistreerd bij een **Google Drvie**-, **Dropbox**- en **Evernote**-account om deze functie te gebruiken.




Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een aanraakscherm.

## Aanmelden bij Google Drive, Dropbox en Evernote

**Google Drvie**, **Dropbox** en **Evernote** volg de aanmeldinstructies van elke cloud.

# Scanfuncties

- 1 Druk op  (**Naar cloud scannen**) op het aanraakscherm.
- 2 Selecteer de clouddienst waar u de gescande gegevens wilt opslaan.
- 3 Voer het account en het wachtwoord in van de clouddienst om toegang te krijgen tot de gewenste clouddienst.





Vink **Automatisch aanmelden inschakelen** aan > druk op **OK** om automatisch aan te melden.

Druk op **Afmelden** op het aanraakscherm om u aan te melden met een ander account en meld u aan met het andere account.

- 4 Druk op **OK**.

## Scannen naar Google Drive, Dropbox en Evernote

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Druk op  (**Naar cloud scannen**) op het aanraakscherm.

- 4 Selecteer uw clouddienst via de **Bestem.lijst**.
- 5 Selecteer de map waarnaar u wilt scannen.
- 6 Druk indien nodig op  (Instellingen voor opties) > selecteer de gewenste scaninstellingen.
- 7 Druk op **Start** op het aanraakscherm.  
Het apparaat begint te scannen.

## Scannen vanuit een programma voor het bewerken van afbeeldingen

U kunt documenten scannen en importeren via software voor het bewerken van afbeeldingen, zoals Adobe Photoshop, als de software TWAIN-compatibel is. Volg de onderstaande stappen om te scannen met TWAIN-compatibele software.

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Open een toepassing, bijvoorbeeld Adobe Photoshop.

# Scanfuncties

- 4 Klik op **Bestand > Importeren** en selecteer de scanner.
- 5 Stel de scanopties in.
- 6 Scan uw afbeelding en sla deze op.

## Scannen met het WIA-stuurprogramma

Uw apparaat ondersteunt ook het WIA-stuurprogramma (Windows Image Acquisition) voor het scannen van afbeeldingen. WIA is een van de standaardonderdelen van Microsoft Windows 7 en werkt met digitale camera's en scanners. In tegenstelling tot het TWAIN-stuurprogramma kunt u met het WIA-stuurprogramma zonder aanvullende software moeiteloos afbeeldingen scannen en bewerken:



Het WIA-stuurprogramma werkt alleen onder Windows en via de USB-poort.

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).

- 3 Klik op **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Apparaten en printers**.

- 4 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het apparaatstuurprogramma in **Printers en faxapparaten** en kies .

- 5 De toepassing **Nieuwe scan** wordt gestart.

- 6 Geef uw scanvoorkeuren op en klik op **Voorbeeld** om te zien welke invloed uw voorkeuren op de afbeelding hebben.

- 7 Scan uw afbeelding en sla deze op.

## Scannen met Samsung Easy Document Creator


Samsung Easy Document Creator is een programma dat u helpt bij het scannen, verzamelen en bewaren van documenten in verschillende formaten, inclusief het .epub formaat.

Wij adviseren u om scanfuncties te gebruiken in combinatie met het programma Samsung Easy Document Creator op de meegeleverde software-cd.

# Scanfuncties



- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen.
- U hebt minimaal Windows XP of recenter en Internet Explorer 6.0 of hoger nodig om met Samsung Easy Document Creator te kunnen werken.
- Samsung Easy Document Creator wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de apparaatsoftware installeert (zie "Werken met Samsung Easy Document Creator" op pagina 348).

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 2 Selecteer in het menu **Start Programma's** of **Alle programma's**.
  - Als u Windows 8 gebruikt, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)**.
- 3 Klik op **Samsung Printers** en start **Samsung Easy Document Creator**.  
  
Klik op **Scannen** () in het startscherm.
- 4 Selecteer de scanmethode of een favoriet en klik op **Starten**.
- 5 Pas de afbeelding aan met de opties (**Scaninstellingen** en **Meer opties**).

6

Klik op **Scannen** om een definitieve afbeelding te scannen of op **Voorbeeldscan** om eerst nog een voorbeeld te zien te krijgen.


7

Selecteer **Opslaan op locatie**, **Verzenden via e-mail** of **Verzenden naar SNS**.

8

Klik op **Opslaan** (een scan opslaan), **Verzenden** (een scan e-mailen) of **Delen** (Uploaden).



Als er ruimte is op de glasplaat, kan er meer dan één item tegelijkertijd worden gescand. Gebruik het hulpmiddel  om meerdere selectiegebieden te kiezen.

# Scanfuncties

## Scannen met de Mac

### Scannen via een apparaat dat is aangesloten via USB

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Start **Programma's** en klik op **Fotolader**.



Als het bericht **Er is geen apparaat voor het vastleggen van afbeeldingen aangesloten.** verschijnt, maakt u de USB-kabel los en verbindt u hem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, raadpleegt u de help bij **Fotolader**.

- 4 Selecteer de gewenste optie.
- 5 Scan uw afbeelding en sla deze op.



Als u niet kunt scannen met **Fotolader** moet u Mac OS opwaarderen tot de laatste versie.

### Scannen vanaf een apparaat dat is aangesloten op een netwerk



Alleen voor draadloze of netwerkmodellen (zie "Functies per model" op pagina 8).

- 1 Controleer of uw apparaat met een netwerk is verbonden.
- 2 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).
- 3 Start **Programma's** en klik op **Fotolader**.
- 4 Gebruik de onderstaande stappen voor het betreffende besturingssysteem.
  - Voor 10.5
    - Klik op de menubalk op **Apparaten > Blader door apparaten**.

# Scanfuncties

- Controleer of het selectievakje **Verbonden** naast uw apparaat is ingeschakeld is in **Bonjour-apparaten**.
- Voor 10.6 - 10.7 selecteert u uw apparaat bij **GEDEELD**.

5 Stel de scanopties in dit programma in.

6 Scan uw afbeelding en sla deze op.




- Als u niet kunt scannen met Fotolader, moet u Mac OS bijwerken met de nieuwste versie.
- Raadpleeg de Help bij **Fotolader** voor meer informatie.
- U kunt ook TWAIN-compatibele software gebruiken, zoals Adobe Photoshop.
- U kunt scannen met de Samsung Scanassistent-software. Open de map **Toepassingen > Samsung > Samsung Scanassistent**.


## Scannen in Linux

### Scannen

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Dubbelklik op **Unified Driver Configurator** op het bureaublad.

3 Klik op de knop  om het venster Scanners Configuration te openen.

4 Selecteer de scanner in de lijst.




5 Klik op **Properties**.

6 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).

7 Klik in het venster **Scanner Properties** op **Preview**.

# Scanfuncties

- 8 Het document wordt gescand en er verschijnt een voorbeeld van de afbeelding in het **Preview Pane**.




- 9 Sleep met de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen in het **Preview Pane**.
- 10 Selecteer de gewenste optie.
- 11 Scan uw afbeelding en sla deze op.



U kunt uw scaninstellingen opslaan en toevoegen aan de vervolgkeuzelijst **Job Type** zodat u de instellingen opnieuw kunt gebruiken.

## Een afbeelding bewerken met Image Manager

In de toepassing Image Manager (Afbeeldingen beheren) vindt u menuopties en knoppen voor de bewerking van gescande afbeeldingen.



# Faxfuncties



Voor basisfuncties voor het faxen, raadpleeg de Basishandleiding (zie "Basisfuncties voor faxen" op pagina 82).

## Automatisch opnieuw kiezen


Als de lijn van het gekozen nummer bezet is of als het faxapparaat van de ontvanger niet antwoordt, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen. De tijd voor een nieuwe kiespoging is afhankelijk van de standaardinstellingen voor uw land.

Wanneer **Opnieuw kiez.?** op het display verschijnt, drukt u op  (**Start**) om het nummer onmiddellijk opnieuw te kiezen. Als u de functie Automatisch opnieuw kiezen wilt annuleren, drukt u op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**).

U kunt ook de wachttijd tussen twee kiespogingen en het aantal kiespogingen wijzigen.

**1** Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Verzenden** op het configuratiescherm.

OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** op het aanraakscherm.

**2** Selecteer **Aantal kiespogingen** of **Tijd tussen kiespog..**

**3** Selecteer de gewenste optie.

## Faxnummer opnieuw kiezen

**1** Druk op  (**Redial/Pause**) op het configuratiescherm.

**2** Selecteer het gewenste faxnummer.

Tien recent verzonden faxnummer met tien ontvangen nummerweergaven worden weergegeven.

**3** Het apparaat begint automatisch met scannen en verzenden wanneer een origineel in de ADI wordt geplaatst.


Als een origineel op de glasplaat ligt, selecteert u **Ja** om een andere pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk op **OK**. Als u klaar bent, selecteert u **Nee** als **Nog een pagina?** wordt weergegeven.



# Faxfuncties




## Een verzending bevestigen

Wanneer de laatste pagina van uw origineel correct is verzonden, hoort u een pieptoon waarna het apparaat terugkeert naar stand-bymodus.

Als er tijdens de verzending van uw fax iets fout gaat, verschijnt een foutbericht op het display. Wanneer er een foutmelding wordt weergegeven, drukt u op  (**Stop** of **Stop/Clear**) om het bericht te verwijderen en probeert u de fax opnieuw te verzenden.



U kunt het apparaat zo instellen dat er na elke verzonden fax automatisch een verzendrapport wordt afgedrukt.

- Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Verzenden** > **Faxbevestiging** op het bedieningspaneel.
- Druk op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Faxbevestiging** op het aanraakscherm.


## Een fax met uw computer verzenden



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

Hiermee kunt u een fax verzenden vanaf uw computer zonder gebruik te maken van het bedieningspaneel op het apparaat.




Om een fax te versturen vanaf uw computer moet het programma **Samsung Network PC Fax** zijn geïnstalleerd. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van het printerstuurprogramma.

- 1 Open het document dat u wilt verzenden.
  - 2 Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**.  
Het venster **Afdrukken** verschijnt. Afhankelijk van uw toepassing kan dit venster er iets anders uitzien.
  - 3 Selecteer **Samsung Network PC Fax** uit het venster **Afdrukken**
  - 4 Klik op **Afdrukken** of **OK**.
  - 5 Voer de nummers van de ontvangers in en selecteer opties
-  Selecteer het menu **Help** in het venster en klik op de optie waar u meer over wilt weten.
- 6 Klik op **verzenden**.

# Faxfuncties

## Uitgestelde faxverzending

U kunt het apparaat zo instellen dat een fax op een later tijdstip (tijdens uw afwezigheid) wordt verzonden. U kunt met deze functie geen kleurenfax verzenden.

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner.
- 2 Druk op  (faxen) op het configuratiescherm.
- 3 Pas de resolutie en helderheid naar wens aan.
- 4 Druk op  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Uitgesteld verzenden** op het configuratiescherm.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) > **Uitgesteld verzenden** > **Volg.** op het aanraakscherm. Ga naar stap 8.
- 5 Voer het nummer van het ontvangende faxapparaat in en druk op **OK**.
- 6 U wordt gevraagd om het volgende faxnummer waarnaar u het document wilt verzenden in te voeren.

- 7 Als u meerdere faxnummers wilt invoeren, drukt u op **OK** wanneer **Ja** oplicht, en herhaalt u stap 5.



- U kunt maximaal 10 bestemmingen ingeven.
- Na het invoeren van een groeps kiesnummer kunt u geen ander groeps kiesnummer meer invoeren.

- 8 Voer de naam en de tijd in van de taak.

Voer op het model met aanraakscherm de tijd in > **Volg.** > druk op **Dir. invoer** of **Faxlijst** > voer het faxnummer in via het numerieke toetsenbord op het aanraakscherm.



Als u een tijdstip instelt dat vroeger is dan de huidige tijd, wordt de fax de volgende dag op het ingestelde tijdstip verzonden.

- 9 Het document wordt in het geheugen opgeslagen voordat het wordt verzonden.

Het apparaat keert terug naar stand-bymodus. Het display herinnert u eraan dat het apparaat zich in stand-bymodus bevindt en dat er een uitgesteld faxbericht is ingesteld.

# Faxfuncties



Hiermee kunt u de lijst van uitgestelde faxtaken controleren.


- Druk op  (**Menu**) > **Systeeminstellingen** > **Rapport** > **Geplande faxtaken** op het bedieningspaneel.
- Druk op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Rapporten** > **Geplande taken faxen** op het aanraakscherm.

## Een gereserveerde faxtaak annuleren

1


Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Taak annuleren** op het bedieningspaneel.

OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Taakstatus**) > **Huidige taak** > **Volg.** op het aanraakscherm.

2

Selecteer de gewenste faxtaak en druk op **OK**.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Annuleren) vanuit de gewenste faxtaak op het aanraakscherm.

3

Druk op **OK** wanneer **Ja** verschijnt.

Druk op het model met aanraakscherm op **Ja** als het bevestigingsvenster wordt weergegeven.

4

Druk op de knop  (**Stop** of **Stop/Clear**) of op het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.


## Een verzonden fax doorsturen naar een andere bestemming

U kunt het apparaat instellen om een ontvangen of verzonden fax naar een andere bestemming te verzenden per fax, e-mail of via een server. Deze functie is nuttig als u een fax wilt ontvangen wanneer u niet op kantoor bent.




- Wanneer u een fax doorstuurt via de e-mail, moet u eerst de e-mailserver en het IP-adres invoeren in SyncThru™ Web Service (zie "SyncThru™ Web Service gebruiken" op pagina 344).
- Ongeacht of u een kleurenfax hebt verzonden of ontvangen, worden de gegevens doorgestuurd in grijstinten.

# Faxfuncties

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner.
- 2 Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Naar ander nr.** > **Doorsturen naar fax**, **Doorsturen naar e-mail** of **Doorsturen naar server** op het bedieningspaneel.

OF



Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Naar ander nr.** > **Doorsturen naar fax**, **Doorsturen naar e-mail** of **Doorsturen naar server** op het aanraakscherm.



De optie **Doorsturen** is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

- 3 Voer het ontvangende faxnummer, e-mailadres of serveradres in en druk op **OK**.

Schakel op het model met aanraakscherm deze optie '**Aan**' en voer het doorstuurnummer in.

- 4 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.



Na elkaar verzonden faxen zullen doorgestuurd worden naar het opgegeven faxapparaat.

## Ontvangen faxen doorsturen


U kunt het apparaat instellen om een ontvangen of verzonden fax naar een andere bestemming te verzenden per fax, e-mail of via een server. Deze functie is nuttig als u een fax wilt ontvangen wanneer u niet op kantoor bent.



Ongeacht of u een kleurenfax hebt verzonden of ontvangen, worden de gegevens doorgestuurd in grijstinten.

- 1 Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Ontvangen en doorst.** > **Doorsturen naar fax**, **Doorsturen naar PC**, **Doorsturen naar e-mail** of **Doorsturen naar server** op het bedieningspaneel.



OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Ontv. en doorst.** > **Doorsturen naar fax**, **Doorsturen naar PC**, **Doorsturen naar e-mail** of **Doorsturen naar server** op het aanraakscherm.



- De optie **Doorsturen** is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Verschillende functies" op pagina 10).
- Selecteer **Doorst.&print** als u wilt dat het apparaat de fax afdrukt nadat deze is doorgestuurd.



# Faxfuncties

- 2 Voer het ontvangende faxnummer, e-mailadres of serveradres in en druk op **OK**.  
Schakel op het model met aanraakscherm deze optie '**Aan**' en voer het doorstuurnummer in.
- 3 Voer de starttijd en de eindtijd in, en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.  
Na elkaar verzonden faxen zullen doorgestuurd worden naar het opgegeven faxapparaat.

## Faxen dubbelzijdig verzenden.




- Deze functie is alleen beschikbaar als u originelen in de ADI plaatst.
- Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner.
- 2 Druk op  (faxen) > **Faxfunctie** > **Dubbelzijdig** op het bedieningspaneel.  
OF  
Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) > selecteer het gewenste menu > selecteer **Dubbelzijdig** uit de submenu's > op het aanraakscherm.
  - **1-zijdig**: Voor originelen die slechts aan een zijde bedrukt hoeven te worden.
  - **2-zijdig**: Voor originelen die aan beide zijden bedrukt moeten worden.
  - **2->1-zijdig gedraaid**: Voor originelen die aan beide zijden bedrukt moeten worden maar waarvan de achterkant 180° gedraaid is.






Als u **2-zijdig** en **2-zijdig gedraaid** wilt gebruiken, moet u de originelen invoeren via de DADF. Als het apparaat geen originelen in de DADF detecteert, schakelt het automatisch over naar **1-zijdig**.

- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.  
Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

# Faxfuncties

## Een fax met uw computer ontvangen



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de volgende optie op het bedieningspaneel of het aanraakscherm instellen:
  - Druk op  (faxen) >  (Menu) > **Faxfunctie** > **Ontv. en doorst.** > **Doorsturen naar pc** > **Doorsturen** op het bedieningspaneel.
  - Druk op  (Instelling) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Ontv. en doorst.** > **Doorst. n. PC** > **Doorsturen** op het aanraakscherm.

- **Prefix:** Selecteer een prefix.
- **Ontvangen fax afdrukken:** Met deze optie stelt u in dat gegevens voor de ontvangen fax worden afgedrukt, nadat u de fax hebt ontvangen.
- **Waarschuwen bij voltooiing:** Als een fax wordt ontvangen, wordt een pop-upvenster geopend met een melding.
- **Openen met standaardtoepassing:** Na ontvangst van de fax wordt de fax geopend met de standaardapplicatie.
- **Geen:** Het apparaat meldt het ontvangen van de fax niet bij de gebruiker en opent de applicatie ook niet.

**5** Druk op **Opslaan** > **OK**.


- 1** Open Samsung Easy Printer Manager.
- 2** Selecteer het juiste apparaat in de **Lijst met printers**.
- 3** Selecteer het menu **Instellingen voor faxen naar pc**.
- 4** Wijzig de faxinstellingen met **Faxontvangst op apparaat inschakelen**.
  - **Type afbeelding:** De ontvangen faxberichten converteren naar PDF of TIFF.
  - **Opslaglocatie:** De locatie selecteren voor het opslaan van geconverteerde faxberichten.

# Faxfuncties



## De ontvangstmodus wijzigen

- 1 Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Ontvangen** > **Ontvangstmodus** op het bedieningspaneel.

OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Ontvangstmodus** op het aanraakscherm.

- 2 Selecteer de gewenste optie.

- **Fax:** hiermee wordt een inkomende faxoproep aangenomen en wordt onmiddellijk overgeschakeld naar de faxontvangstmodus.
- **Tel:** Hiermee ontvangt u een fax door op  (**On Hook Dial**) en vervolgens op  (**Start**) te drukken.
- **Antw.-apparaat/fax:** Wordt gebruikt als er een antwoordapparaat op uw apparaat is aangesloten. Inkomende oproepen worden beantwoord door het antwoordapparaat en de beller kan een boodschap op het antwoordapparaat achterlaten. Als het faxapparaat een faxtoon op de lijn opvangt, schakelt het automatisch over naar faxmodus om de fax te ontvangen.




Sluit een antwoordapparaat aan op de EXT-uitgang aan de achterkant van het apparaat om de **Antw.-apparaat/fax**-modus te gebruiken.



- **DRPD:** U kunt een oproep aannemen met de DRPD-functie (Distinctive Ring Pattern Detection – detectie van distinctieve belpatronen). "Distinctive Ring" of beltoonherkenning is een dienst van de telefoonmaatschappij waarmee men via één telefoonlijn meerdere oproepen gelijktijdig kan beantwoorden. Zie "Faxen ontvangen in DRPD-modus" op pagina 333 voor meer informatie.





Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar.

- 3 Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

- 4 Druk op de knop  (**Stop/Clear**) of het home-pictogram () om terug te keren naar de stand-bymodus.

## Handmatig ontvangen in telefoonmodus

Wanneer u de faxtoon van het extern faxapparaat hoort, kunt een faxoproep ontvangen door achtereenvolgens op  (**On Hook Dial**) en op  (**Start**). Als uw apparaat een telefoonhoorn heeft, kunt u oproepen beantwoorden met de telefoonhoorn (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Faxfuncties

## Automatisch ontvangen in antwoordapparaat/faxmodus

Als u deze modus wilt gebruiken, moet u een antwoordapparaat aansluiten op de EXT-uitgang aan de achterzijde van uw apparaat. Als de beller een bericht achterlaat, slaat het antwoordapparaat het bericht op. Als het apparaat een faxtoon op de lijn detecteert, wordt de fax automatisch ontvangen.



- Als u het apparaat in deze modus hebt ingesteld en het antwoordapparaat is uitgeschakeld of er is geen antwoordapparaat op de EXT-uitgang aangesloten, wordt na een vooraf ingesteld aantal belsignalen automatisch overgeschakeld naar de faxmodus.
- Als uw antwoordapparaat een door de gebruiker instelbare teller voor beltonen heeft, stelt u het apparaat zo in dat het inkomende oproepen binnen de eerste beltoon aanneemt.
- Als de telefoonmodus van het apparaat is ingeschakeld, moet u het faxapparaat met het antwoordapparaat loskoppelen of uitschakelen. Anders zal het uitgaande bericht van het antwoordapparaat uw telefoongesprek verstoren.

## Faxen ontvangen via een intern telefoontoestel

Als u een intern telefoontoestel gebruikt dat is aangesloten op de EXT-aansluiting, kunt u een fax ontvangen van iemand met wie u in gesprek bent op het interne telefoontoestel zonder dat u naar het faxapparaat hoeft te gaan.

Wanneer u een oproep ontvangt op een intern telefoontoestel en u hoort faxtonen, drukt u op de toetsen **\*9\*** op het intern telefoontoestel. Het apparaat ontvangt de fax.

**\*9\*** is de voorgeprogrammeerde fabriekscodex voor ontvangst op afstand. De eerste en de laatste asterisk liggen vast, maar u kunt het middelste cijfer naar wens wijzigen.



Wanneer u een gesprek via het telefoontoestel dat is aangesloten op de EXT-aansluiting, zijn de functies voor scannen en kopiëren niet beschikbaar.



# Faxfuncties

## Faxen ontvangen in DRPD-modus


Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar. "Distinctive Ring" of beltoonherkenning is een dienst van de telefoonmaatschappij waarmee men via één telefoonlijn meerdere oproepen gelijktijdig kan beantwoorden. Deze functie wordt vaak gebruikt door antwoorddiensten die voor verschillende klanten telefoonoproepen beantwoorden en moeten weten welk nummer iemand heeft gekozen om de oproep correct te kunnen beantwoorden.



Deze instelling is niet in alle landen beschikbaar.

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Ontvangen** > **Ontvangstmodus** > **DRPD** op het bedieningspaneel.

OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Ontvangstmodus** > **DRPD** op het aanraakscherm.

- 2 Bel met een andere telefoon naar uw faxnummer.

- 3 Als het apparaat begint te rinkelen, beantwoordt u de oproep niet. Het apparaat heeft enkele belsignalen nodig om het patroon te "leren" herkennen.

Op het apparaat wordt **Wacht op belsign** weergegeven tijdens het opnemen van het belpatroon. Wanneer de opname voltooid is, wordt **DRPD-instelling voltooid** op het display weergegeven.

- 4 Druk op **OK** wanneer DRPD verschijnt en begin opnieuw vanaf stap 2.



- Als u uw faxnummer wijzigt of als u het apparaat aansluit op een andere telefoonlijn, moet u DRPD opnieuw instellen.
- Nadat u DRPD hebt ingesteld, belt u opnieuw naar uw faxnummer om te controleren of het apparaat antwoordt met een faxtoon. Bel vervolgens naar een ander nummer dat aan dezelfde lijn is toegekend om te controleren of de oproep wordt doorgeschakeld naar uw intern telefoontoestel of naar het antwoordapparaat dat is aangesloten op de EXT-uitgang.

## Ontvangen in veilige ontvangstmodus



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

# Faxfuncties

Mogelijk wilt u niet dat faxberichten die tijdens uw afwezigheid binnenkomen door anderen worden bekeken. Als u de veilige ontvangstmodus inschakelt, worden alle inkomende faxen in het geheugen opgeslagen. U kunt de faxen vervolgens afdrukken door het wachtwoord in te voeren.



De veilige ontvangstmodus gebruiken:

- Druk op  (Faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Veilige ontvangst** > **Aan** op het bedieningspaneel.
- Druk op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Veilige ontv.** op het aanraakscherm.

## Faxen op beide zijden van het papier afdrukken




- Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).

## Ontvangen faxen afdrukken

- 1 Selecteer  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxfunctie** > **Veilige ontvangst** > **Afdrukken** op het bedieningspaneel.

OF


Druk op het model met aanraakscherm op  (**Instelling**) > **Apparaatinst.** > **Volg.** > **Fax instellen** > **Veilige ontv.** > **Afdrukk.** op het aanraakscherm.

- 2 Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk op **OK** of **Afdrukk..**
- 3 Alle in het geheugen opgeslagen faxberichten worden afgedrukt.

# Faxfuncties

**1** Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner.

**2** Druk op  (faxen) >  (**Menu**) > **Faxinstel.** > **Ontvangen** > **Dubbelzijdig afdrukken** op het bedieningspaneel.

Selecteer op het model met aanraakscherm  (**Fax**) > selecteer het gewenste menu > selecteer **Dubbelzijdig** uit de submenu's > op het aanraakscherm.


- **Uit:** hiermee kunt u afdrukken in normale modus.
- **Lange zijde:** drukt pagina's zo af dat ze gelezen kunnen worden als een boek.



- **Korte zijde:** drukt de pagina's zo af dat ze gelezen kunnen worden als een notitieblok.



**3** Druk op **OK** om de selectie op te slaan.

Druk op het model met aanraakscherm op  (Terug) om de selectie op te slaan.

## Faxen ontvangen in het geheugen

Aangezien het apparaat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kan het faxen ontvangen terwijl u kopieert of afdrukt. Als u tijdens het kopiëren of afdrukken een fax ontvangt, slaat het apparaat de inkomende fax in het geheugen op. Zodra u klaar bent met kopiëren of afdrukken, wordt de fax automatisch afgedrukt.



Wanneer de fax is ontvangen en wordt afgedrukt, kunnen tegelijkertijd geen andere kopieer- of afdrukopdrachten worden verwerkt.

# Functies voor gedeelde map gebruiken

Met deze functie kan het geheugen van het apparaat als een gedeelde map worden gebruikt. Het voordeel van deze functie is dat u gemakkelijk gebruik kunt maken van de gedeelde map via het scherm van uw computer.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Functies per model" op pagina 8).
- U kunt deze functie gebruiken bij de modellen die over een opslagapparaat beschikken (zie "Verschillende functies" op pagina 10).
- De beheerder kan de id en het wachtwoord instellen om de toegang van de gebruiker te beperken. Daarnaast kan de beheerder het maximaal aantal gelijktijdige gebruikers instellen.

## De gedeelde map gebruiken

U kunt de gedeelde map op dezelfde manier gebruiken als op de normale computer. Maak, bewerk en verwijder de map of het bestand zoals een normale Windows-map. U kunt ook de gescande gegevens in de gedeelde map opslaan. U kunt bestanden die zijn opgeslagen in een gedeelde map rechtstreeks afdrukken. U kunt TIFF-, JPEG- en PRN-bestanden afdrukken.

## Een gedeelde map maken

- 1 Open het venster van de Windows Verkenner op de computer.
- 2 Voer het **\\[IP-adres]** van de printer in (bijvoorbeeld: \\169.254.133.42) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 3 Maak een nieuwe map in de map **nfsroot**.

# Gebruik van optionele functies




Afhankelijk van het model of opties zijn enkele functies mogelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat de functies niet worden ondersteund (zie "Verschillende functies" op pagina 10).

## vanuit het stuurprogramma van de printer

Als u het optionele apparaat installeert, kunt u gebruikmaken van geavanceerde afdrukfuncties, zoals een afdruktaak controleren en een persoonlijke afdruktaak afdrukken via het venster **Afdrukken**. Controleer de opties voor massaopslag of Ramschijf in **Apparaatopties** van waaruit u de verschillende functies kunt selecteren in **Afdrukmodus** (zie "Instellen Apparaatopties" op pagina 108).

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**. Het venster **Afdrukken** wordt weergegeven.

- 3 Selecteer uw printerstuurprogramma in de lijst **Printer selecteren**.



- 4 Klik op **Eigenschappen** of op **Voorkeuren**.
- 5 Klik op elk tabblad en selecteer vervolgens **Afdrukmodus**.
- 6 Selecteer de gewenste optie (zie "Speciale afdrukfuncties verklaard" op pagina 296).
- 7 Selecteer **OK**.


## Via het bedieningspaneel

Wanneer uw apparaat beschikt aanvullend geheugen of een optionele harde schijf beschikt, kunt u deze functies gebruiken.

Druk op de knop  (**Menu**) > **Taakbeheer** op het bedieningspaneel.

# Gebruik van optionele functies

OF

Druk op het model met aanraakscherm op  (**Documentenvak**)> **Volg.**  
> **Systeemvakken** op het aanraakscherm.



Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige menu's mogelijk niet op het display verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

- **Actieve taak:** Alle afdruktaken die nog niet zijn afgedrukt bevinden zich in de actieve wachtrij in de volgorde waarin u ze naar de printer hebt gestuurd. U kunt een afdruktaak verwijderen uit de wachtrij voordat deze wordt afgedrukt of een afdruktaak sneller laten afdrukken.
- **Beveiligde taak:** Hiermee kunt u een beveiligde afdruktaak afdrukken of verwijderen. Geeft de lijst van beveiligde taken die de gebruiker in het printerstuurprogramma heeft ingesteld weer. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren die het printerstuurprogramma zijn ingesteld.
- **Opgeslagen taak:** Hiermee kunt u een opgeslagen afdruktaak afdrukken of verwijderen.
- **Bestandsbeleid:** U kunt het bestandsbeleid kiezen voor het genereren van een bestandsnaam voor u doorgaat met een afdruktaak vanaf het optioneel geheugen. Als de naam reeds in het optioneel geheugen is opgeslagen, wijzigt u de naam of overschrijft u de bestaande naam.



## 5. Nuttige beheerprogramma's

Dit hoofdstuk introduceert beheerprogramma's waarmee u de mogelijkheden van uw apparaat maximaal kunt benutten.

- **Managementhulpmiddelen gebruiken** 340
- **Easy Capture Manager** 341
- **Samsung AnyWeb Print** 342
- **Easy Eco Driver** 343
- **SyncThru™ Web Service gebruiken** 344
- **Werken met Samsung Easy Document Creator** 348
- **Samsung Easy Printer Manager gebruiken** 349
- **Samsung-printerstatus gebruiken** 353
- **Samsung Printer Experience gebruiken** 355
- **De Linux Unified Driver Configurator gebruiken** 362

# Managementhulpmiddelen gebruiken

Samsung biedt verschillende managementhulpmiddelen voor Samsung-printers.

- 1 Controleer of de printer op uw computer is aangesloten en ingeschakeld is.
- 2 Selecteer in het menu **Start Programma's** of **Alle programma's**.
  - Als u Windows 8 gebruikt, gaat u naar **Charms(charms)** en selecteert u **Zoeken > Apps(App)**.
- 3 Zoek naar **Samsung-printer**.
- 4 Onder **Samsung-printer** ziet u geïnstalleerde managementhulpmiddelen.
- 5 Klik op de managementhulpmiddelen die u wilt gebruiken.



- Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, kunt u bepaalde managementhulpmiddelen rechtstreeks openen vanuit het **Startmenu > Programma's** of **Alle programma's**.
- Als u Windows 8 gebruikt, kunt u nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, bepaalde managementhulpmiddelen rechtstreeks openen vanuit het **Startscherm** door op de bijbehorende tegel te klikken.



# Easy Capture Manager



- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Software" op pagina 8).

Maak een schermafbeelding en start Easy Capture Manager door op de toets Scherm afdrukken op het toetsenbord te drukken. U kunt nu gemakkelijk uw schermafbeelding onbewerkt of bewerkt afdrukken.

# Samsung AnyWeb Print



- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Software" op pagina 8).

Met dit hulpprogramma kunt u van schermen in Windows Internet Explorer een schermopname of afdrukvoorbeeld maken en afdrukken, op een veel eenvoudigere manier dan in het gebruikelijke programma.

Download de software van de website van Samsung. Pak de software vervolgens uit en installeer deze op uw computer. (<http://www.samsung.com> > zoek uw product > Ondersteuning of Downloads).

# Easy Eco Driver



Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen (zie "Software" op pagina 8).

Met Easy Eco Driver kunt u eco-functies toepassen om papier en toner te besparen voordat u afdrukt.

De functie Easy Eco Driver biedt u ook de mogelijkheid tot simpele bewerkingen zoals het verwijderen van afbeeldingen en tekst, en nog meer. U kunt instellingen die u vaak gebruikt, opslaan als voorinstelling.

## Gebruiken:

- 1 Open een document dat u wilt afdrukken.
- 2 Open het venster **Voorkeursinstellingen voor afdrukken** (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).
- 3 Selecteer op het tabblad **Favorieten** de optie **Eco Printing Preview**.
- 4 Klik op **OK > Afdrukken** in het venster. Er verschijnt een voorbeeldvenster.
- 5 Selecteer de opties die u wilt toepassen op het document.  
U kunt een voorbeeld van de toegepaste functies bekijken.
- 6 Klik op **Afdrukken**.



Als u Easy Eco Driver bij iedere afdruktaak wilt gebruiken, selecteert u het selectievakje **Easy Eco Driver starten starten vóór afdrukken** op het tabblad **Basis** van het venster met afdrukvoorkeuren.

# SyncThru™ Web Service gebruiken



- Voor SyncThru™ Web Service is minimaal Internet Explorer 8.0 of hoger vereist.
- De uitleg over SyncThru™ Web Service in deze gebruikershandleiding kan afhankelijk zijn van de opties en het model, en komt mogelijk niet helemaal overeen met uw apparaat.
- Alleen voor draadloos model (zie "Software" op pagina 8).

## SyncThru™ Web Service openen

- 1 Open een webbrowser, zoals Internet Explorer, in Windows.  
Typ het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 2 De in het apparaat geïntegreerde website wordt geopend.

## Aanmelden bij SyncThru™ Web Service

Voor u de opties in SyncThru™ Web Service kunt instellen, moet u zich aanmelden als beheerder. U kunt SyncThru™ Web Service nog altijd gebruiken zonder u aan te melden, maar u zult geen toegang hebben tot het tabblad **Settings** en het tabblad **Security**.

- 1 Klik op **Login** in de rechterbovenhoek van de SyncThru™ Web Service-website.
- 2 Typ de juiste gegevens bij **ID** en **Password** en klik vervolgens op **Login**. We raden u aan om het wachtwoord om veiligheidsredenen te wijzigen.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**

## SyncThru™ Web Service-overzicht



Information

Settings

Security

Maintenance



Afhankelijk van uw model zullen sommige menu's mogelijk niet verschijnen.

# SyncThru™ Web Service gebruiken

## Het tabblad Information

---

Op dit tabblad wordt algemene informatie over het apparaat weergegeven. U kunt diverse gegevens controleren, waaronder de resterende hoeveelheid toner. U kunt ook rapporten afdrucken, zoals een foutenrapport.

- **Active Alerts:** Toont de waarschuwingen die in het apparaat zijn gegenereerd en hun ernst.
- **Supplies:** Toont hoeveel pagina's zijn afgedrukt en hoeveel toner er nog in de cassette zit.
- **Usage Counters:** Toont de gebruiksteller van het aantal vellen per type afdruk: enkelzijdig en dubbelzijdig.
- **Current Settings:** Toont informatie over het apparaat en het netwerk.
- **Security Information:** Geeft de beveiligingsinformatie van het apparaat weer.
- **Print information:** Drukt rapporten af zoals systeemgerelateerde rapporten, e-mailadressen en lettertyperapporten.

## Tabblad Address Book

---

U kunt het adresboek beheren. Deze functie is ook beschikbaar vanaf de apparaat

- **Individual:** U kunt individuele items in het adresboek beheren.
- **Group:** U kunt groepsadresboeken beheren.

## Het tabblad Settings

---

Op dit tabblad kunt u de configuratie van uw apparaat en netwerk instellen. U moet zich aanmelden als beheerder om dit tabblad weer te geven.

- Het tabblad **Machine Settings:** Stelt de door uw machine geleverde opties in.
- Het tabblad **Network Settings:** Toont opties voor de netwerkomgeving. Stelt opties in zoals TCP/IP en netwerkprotocollen.

## Het tabblad Security

---

Op dit tabblad kunt u de beveiligingsgegevens van uw systeem en van het netwerk instellen. U moet zich aanmelden als beheerder om dit tabblad weer te geven.

- **System Security:** Stelt de gegevens van de systeembeheerder in en schakelt tevens de apparaatfuncties in- of uit.
- **Network Security:** Stelt instellingen voor HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 filtering, 802.1x en verificatieservers in.
- **User Access Control:** U kunt de verificatiemethoden/-modi voor gebruikersverificatie kiezen. U kunt het gebruikersprofiel dat wordt gebruikt voor lokale verificatie toevoegen/verwijderen/wijzigen.
- **System Log:** System Log bevat de instellingen die betrekking hebben op logbestanden van het apparaat.
  - **Log Configuration:** Het gedeelte Log Configuration bevat de instellingen voor het opslaan van logbestanden.

# SyncThru™ Web Service gebruiken

- **Log Viewer:** Het gedeelte Log Viewer bevat informatie over hoe op het apparaat opgeslagen logbestanden kunnen worden bekeken.

## Het tabblad Maintenance

Op dit tabblad kunt u uw apparaat onderhouden door de firmware bij te werken en contactgegevens voor het versturen van e-mails in te stellen. U kunt ook een verbinding maken met de website van Samsung of stuurprogramma's downloaden door het menu **Link** te selecteren.

- **Firmware Upgrade:** Bijwerken van de firmware van uw apparaat.
- **Application Management:** Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een aanraakscherm. U kunt de toepassingen beheren. U kunt ook nieuwe toepassingen installeren vanaf USB of een URL.
- **License Management:** Met de functie License Management kunt u de instellingen van geïnstalleerde toepassingen en de licenties daarvan beheren.
- **Cloning:** U kunt verschillende instellingen, bijvoorbeeld apparaatinstellingen, netwerkinformatie en uw adresboek, importeren van of exporteren naar apparaten die beschikken over de functie **Cloning** in SyncThru™ Web Service.
- **Contact Information:** Geeft de contactgegevens weer.
- **Link:** Toont koppelingen naar nuttige websites waar u informatie kunt downloaden of lezen.

## E-mailmelding installeren

U kunt e-mails ontvangen over de status van uw apparaat door deze optie in te stellen. Door gegevens, zoals IP-adressen, hostnaam, e-mailadressen en SMTP-servergegevens, in te stellen zal de apparaatstatus (tonercassette leeg of machinefout) automatisch naar het e-mailadres van een bepaald persoon worden verzonden. Deze optie wordt mogelijk vaker gebruikt door een apparaatbeheerder.



Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

- 1 Open een webbrowser, zoals Internet Explorer, in Windows.  
Typ het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 2 De in het apparaat geïntegreerde website wordt geopend.
- 3 Selecteer op het tabblad **Settings > Machine Settings > Email Notification**.

# SyncThru™ Web Service gebruiken



Als u de server voor uitgaande e-mail nog niet hebt geconfigureerd, gaat u naar **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** om de netwerkomgeving te configureren voor u e-mailmelding instelt.

- 4 Schakel het selectievakje voor **Enable** in om **Email Notification** te gebruiken.
- 5 Klik op de knop **Add** om een gebruiker van e-mailmelding in te stellen.  
  
Stel de naam van de ontvanger in en het (de) e-mailadres(sen) met meldingsitems waarvoor u een waarschuwing wilt ontvangen.
- 6 Klik op **Apply**.



Als de firewall is ingeschakeld, zal de e-mail mogelijk niet verzonden kunnen worden. Neem in dat geval contact op met de netwerkbeheerder.



Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

- 1 Open een webbrowser, zoals Internet Explorer, in Windows.  
Typ het IP-adres van het apparaat (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in het adresveld en druk op de Enter-toets of klik op **Ga naar**.
- 2 De in het apparaat geïntegreerde website wordt geopend.
- 3 Selecteer op het tabblad **Security System Security > System Administrator**
- 4 Voer de naam, het telefoonnummer, locatie en e-mailadres van de beheerder in.
- 5 Klik op **Apply**.

## Informatie over de systeembeheerder instellen

Deze instelling is nodig om gebruik te kunnen maken van de optie e-mailmelding.

# Werken met Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator is een toepassing waarmee gebruikers documenten van verschillende opmaak kunnen scannen, opstellen en opslaan, bijvoorbeeld .epub-bestanden. Deze documenten kunnen vervolgens via sociale netwerken of fax worden gedeeld. Of u nu als student onderzoeksgegevens uit de bibliotheek moet ordenen of als moeder foto's van het verjaardagsfeestje van vorig jaar wilt delen, met Samsung Easy Document Creator beschikt u over alle benodigde hulpmiddelen.

De Samsung Easy Document Creator omvat de volgende functies:

- **Afbeelding scannen:** Te gebruiken voor het scannen van een of meerdere afbeeldingen.
- **Document scannen:** Te gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten of documenten met tekst en afbeeldingen.
- **Tekst converteren:** Te gebruiken voor documenten die in een bewerkbare tekstopmaak moeten worden opgeslagen.
- **Boek scannen:** Te gebruiken om boeken via de glasplaat te scannen.
- **Uploaden naar SNS:** Biedt een eenvoudige en snelle manier om gescande of bestaande afbeeldingen te uploaden naar diverse sociale netwerksites (SNS).
- **Converteren naar e-book:** Biedt de mogelijkheid om meerdere documenten als één e-book te scannen of bestaande bestanden naar e-bookopmaak.
- **Plug-in:** Scannen, faxen en naar e-book converteren direct vanuit Microsoft Office.



Klik op de knop **Help** (📄) in het venster, en klik op de optie waar u meer over wilt weten.



# Samsung Easy Printer Manager gebruiken



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van model of optionele onderdelen (zie "Software" op pagina 8).
- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows- en Mac-besturingssystemen (zie "Software" op pagina 8).
- Voor Samsung Easy Printer Manager met Windows is minimaal Internet Explorer 6.0 of hoger vereist.

Samsung Easy Printer Manager is een programma waarbinnen alle printerinstellingen van Samsung op een enkele plaats samengebracht zijn. Samsung Easy Printer Manager combineert printerinstellingen met omgevingsfactoren, instellingen/taakopties en startopties. Met al deze functies heeft overzichtelijk toegang tot alle functies van uw Samsung-printer. Samsung Easy Printer Manager biedt twee verschillende interfaces waaruit de gebruiker kan kiezen: een basisinterface en een interface voor gevorderde gebruikers. Overschakelen tussen de twee interfaces is eenvoudig: klik gewoon op een knop.

## Informatie over Samsung Easy Printer Manager

Openen van het programma:

**Voor Windows:**

Kies **Start > Programma's of Alle programma's > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

- In Windows 8: selecteer in **Charms(charms)** achtereenvolgens **Zoeken > Apps(App)> Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

**Mac-gebruikers,**


Open de map **Toepassingen > de map Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

De Samsung Easy Printer Manager-interface bestaat uit verschillende kaders die in de onderstaande tabel worden beschreven:


# Samsung Easy Printer Manager gebruiken



De schermafbeelding kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.




1	Printerlijst	De printerlijst geeft printers weer die geïnstalleerd zijn op uw computer en netwerkprinters die zijn toegevoegd met netwerkverkenning (alleen in Windows).
---	--------------	---

2	Printerinformatie	<p>In dit kader staat algemene informatie over uw apparaat. U kunt deze informatie controleren, zoals de naam van het printermodel, het IP-adres (of poortnummer) en de printerstatus.</p> <p>U kunt de <b>Handleiding</b> online bekijken.</p> <p><b>Knop Problemen oplossen:</b> Deze knop verandert in <b>Probleemoplossingsgids</b> als er een fout optreedt. U kunt direct naar het desbetreffende deel in de gebruikershandleiding gaan.</p>
3	Programma-informatie	<p>Bevat koppelingen voor overschakelen naar geavanceerde instellingen (UI wisselen), vernieuwen, voorkeursinstellingen, samenvatting, hulp en informatie over het programma.</p> <p>Met de knop  kunt u de interface wijzigen in de <b>interface voor gevorderde gebruikers</b> (zie "Overzicht interface instellingen voor gevorderde gebruikers" op pagina 351).</p>

# Samsung Easy Printer Manager gebruiken

4	Snelkoppeling en	Toont <b>Snelkoppelingen</b> naar printerspecifieke functies. Dit gedeelte bevat ook koppelingen naar toepassingen in de geavanceerde instellingen.   Als u op het apparaat verbinding maakt met een netwerk, wordt het venster SyncThru™ Web Service weergegeven.
5	Inhoud	Toont informatie over de geselecteerde printer, het niveau van de toner en het papier. De informatie wijzigt naargelang de gekozen printer. Niet alle apparaten beschikken over deze functie.
6	Benodigdheden bestellen	Klik op de knop <b>Bestellen</b> in het deelvenster om verbruiksartikelen te bestellen. U kunt online reservetoner cassette(s) bestellen.



Selecteer het menu **Help** of klik op de knop  in het venster, en klik op de optie waar u meer over wilt weten.

## Overzicht interface instellingen voor gevorderde gebruikers

De interface voor gevorderde gebruikers is bedoeld voor de beheerder van het netwerk en de printers.



Afhankelijk van de opties of het model verschijnen sommige menu's mogelijk niet op het display. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

## Apparaatinstellingen

U kunt verschillende apparaatinstellingen zoals papier, indeling, emulatie, netwerk en afdrukinformatie instellen.

## Instellingen voor scannen naar pc

Dit menu bevat instellingen waarmee u profielen voor scannen naar pc kunt maken of verwijderen.

- **Scannen activeren:** Hiermee bepaalt u of de scanfunctie is ingeschakeld op het apparaat.
- Het tabblad **Standaard:** Bevat algemene scan- en apparaatinstellingen.
- Het tabblad **Afbeelding:** Dit tabblad bevat instellingen voor beeldbewerking.

# Samsung Easy Printer Manager gebruiken

## Instellingen voor faxen naar pc

---

Dit menu bevat instellingen voor de basisfaxfunctie van het geselecteerde apparaat.

- **Uitschakelen:** Als **Uitschakelen** is ingesteld op **Aan**, worden binnenkomende faxen niet ontvangen op dit apparaat.
- **Faxontvangst op apparaat inschakelen:** Hiermee kunt u faxen op het apparaat inschakelen en meer opties voor de faxfunctie instellen.

## Waarschuwinginstellingen (alleen voor Windows)

---

Dit menu bevat instellingen gerelateerd aan de waarschuwingen over fouten en storingen.

- **Printerwaarschuwing:** Levert instellingen met betrekking tot wanneer waarschuwingen ontvangen worden.
- **E-mailwaarschuwing:** Levert opties met betrekking tot het ontvangen van waarschuwingen via e-mail.
- **Overzicht van waarschuwingen:** Levert een geschiedenis met betrekking tot waarschuwingen gerelateerd aan het apparaat en de toner.

## Taakaccountbeheer

---

Levert een overzicht van informatie over de verdeling van afdruktaken per specifieke gebruiker. Deze verdeling kan aangemaakt en toegepast worden op apparaten via taakaccountancysoftware zoals SyncThru™- of de CounThru™-administratiesoftware.

# Samsung-printerstatus gebruiken

Samsung-printerstatus is een programma dat de status van de printer controleert en u daarvan op de hoogte houdt.



- Het venster Samsung-printerstatus en de inhoud die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte printer of het gebruikte besturingssysteem.
- Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met uw apparaat (zie "Specificaties" op pagina 154).
- Alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows-besturingssystemen (zie "Software" op pagina 8).


## Overzicht Samsung-printerstatus

Als er een fout optreedt tijdens het gebruik van het apparaat, kunt u de fout controleren in Samsung-printerstatus. Samsung-printerstatus wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de apparaatsoftware installeert.

U kunt Samsung-printerstatus ook handmatig opstarten. Ga naar **Voorkeursinstellingen**, klik op het tabblad **Basis** > de knop **Printerstatus**.

Deze pictogrammen verschijnen op de Windows-taakbalk:

Pictogram	Betekent	Omschrijving
	Normaal	Het apparaat staat klaar voor gebruik en er zijn geen fouten of waarschuwingen.
	Waarschuwing	Het apparaat is in een toestand waarin er in de toekomst een fout kan optreden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het niveau van de toner laag is, wat kan leiden tot de toner-leegstatus.
	Fout	Er is minstens één fout in het apparaat.



# Samsung-printerstatus gebruiken


1	<b>Tonerniveau</b>	Hier wordt het resterende tonerniveau in de cassette(s) weergegeven. Het apparaat en het aantal tonercassette(s) in het bovenstaande venster kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte printer. Niet alle apparaten beschikken over deze functie.
2	<b>Optie</b>	U kunt instellingen voor waarschuwingen gerelateerd aan afdruktaken opgeven.
3	<b>Benod. bestellen</b>	U kunt online reservetoner cassette(s) bestellen.
4	<b>Gebruikershandleiding</b>	<p>U kunt de Gebruikershandleiding bekijken.</p> <div><p>Deze knop verandert in <b>Probleemoplossingsgids</b> als er een fout optreedt. U kunt direct naar het deel met de probleemoplossing gaan in de gebruikershandleiding.</p></div>
5	<b>Sluiten</b>	Sluit het venster.

# Samsung Printer Experience gebruiken

**Samsung Printer Experience** is een Samsung-toepassing die beheer en instellingen van Samsung-apparaten in één locatie combineert. U kunt apparaatinstellingen instellen, verbruiksartikelen bestellen, handleidingen voor probleemoplossing bestellen, de website van Samsung bezoeken en informatie over aangesloten systemen controleren. Deze toepassing wordt automatisch gedownload vanaf de Windows **Store(Store)** als het apparaat is aangesloten op een computer met een internetverbinding.

## Alles over Samsung Printer Experience


De toepassing openen:

Vanaf het **Startscherm** selecteert u de tegel **Samsung Printer Experience** ().

De interface van **Samsung Printer Experience** biedt verschillende nuttige functies, zoals beschreven in de volgende tabel:



De schermafbeelding kan verschillen afhankelijk van het model dat u gebruikt.



1	<b>Printerinformatie</b>	In dit kader staat algemene informatie over uw apparaat. U kunt informatie over de machine controleren, zoals de status, de locatie, het IP-adres en het resterende tonerniveau.
---	--------------------------	--

# Samsung Printer Experience gebruiken

2	<b>Gebruikershandleiding</b>	<p>U kunt de Gebruikershandleiding bekijken. U moet verbinding hebben met internet om deze functie te gebruiken.</p> <div><p>Deze knop verandert in <b>Probleemoplossingsgids</b> als er een fout optreedt. U kunt direct naar het deel met de probleemoplossing gaan in de gebruikershandleiding.</p></div>
3	<b>Bestellen Verbruiksartikelen</b>	<p>Klik op deze knop om nieuwe tonercassettes online te bestellen. U moet verbinding hebben met internet om deze functie te gebruiken.</p>
4	<b>Ga naar Samsung</b>	<p>Koppelingen naar de Samsung-printerwebsite. U moet verbinding hebben met internet om deze functie te gebruiken.</p>
5	<b>Printer Instellingen</b>	<p>U kunt verschillende apparaatinstellingen zoals papier, indeling, emulatie, netwerk en afdrukinformatie instellen via <b>SyncThru™ Web Service</b>. Uw apparaat moet verbinding hebben met een netwerk. Deze knop is uitgeschakeld wanneer uw apparaat is aangesloten via een USB-kabel.</p>

6	<b>Apparatenlijst en Laatste gescande afbeelding</b>	<p>In de scannerlijst worden apparaten weergegeven die <b>Samsung Printer Experience</b> ondersteunen. Onder het apparaat ziet u de laatste gescande afbeeldingen. Uw apparaat moet verbinding hebben met een netwerk om van hieraf te scannen. Dit gedeelte is voor gebruikers met multifunctionele printers.</p>
---	--	--

## Printers toevoegen/verwijderen

Als u geen printers hebt toegevoegd aan de **Samsung Printer Experience** of als u een printer wilt toevoegen/verwijderen, volgt u de onderstaande instructies.



U kunt alleen op het netwerk aangesloten printers verwijderen/toevoegen.

## Een printer toevoegen



- 1 Ga naar **Charms(charms)** en selecteer **Instellingen**.  
U kunt ook met de rechtermuisknop op de pagina **Samsung Printer Experience** klikken en **Instellingen** selecteren.
- 2 Selecteer **Printer toevoegen**



# Samsung Printer Experience gebruiken

- 3 Selecteer de printer die u wilt toevoegen.  
U kunt de toegevoegde printer zien.



Als u de markering  ziet, kunt u ook op de markering  klikken om printers toe te voegen.

## Een printer verwijderen

- 1 Ga naar **Charms(charms)** en selecteer **Instellingen**.  
U kunt ook met de rechtermuisknop op de pagina **Samsung Printer Experience** klikken en **Instellingen** selecteren.
- 2 Selecteer **Printer verwijderen**.
- 3 Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
- 4 Klik op **Ja**.  
U kunt zien dat de geselecteerde printer niet meer op het scherm wordt weergegeven.

## Afdrukken vanuit Windows 8


In dit gedeelte worden veelvoorkomende afdruktaken vanuit het **Startscherm** uitgelegd.

## Eenvoudige afdruktaken

- 1 Open het af te drukken document.
- 2 Ga naar **Charms(charms)** en selecteer **Apparaten**.
- 3 Selecteer uw printer in de lijst
- 4 Selecteer de printerinstellingen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand.



# Samsung Printer Experience gebruiken

- 5 Klik op **Afdrukken** om de afdruktaak te starten.



## Een afdruktaak annuleren

U kunt als volgt een afdruktaak annuleren in een afdrukwachtrij of afdrukspooler:

- U kunt toegang krijgen tot dit venster door te dubbelklikken op het pictogram van het apparaat (  ) in de taakbalk van Windows.
- U kunt de huidige afdruktaak ook annuleren door te drukken op de knop  (**Cancel** of **Stop/Clear**) op het bedieningspaneel.

## Meer instellingen openen




Het scherm kan afwijken afhankelijk van het model of de opties.

U kunt meer afdrukparameters instellen.

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Ga naar **Charms(charms)** en selecteer **Apparaten**.
- 3 Selecteer uw printer in de lijst
- 4 Klik op **Meer instellingen**.

# Samsung Printer Experience gebruiken

## Het tabblad Basis




### Basis

Met deze optie kunt u de basisinstellingen voor afdrukken kiezen, zoals het aantal exemplaren, de afdrukstand en het documenttype.

### Eco-instellingen

Met deze optie kunt u meerdere pagina's per kant afdrukken om materiaal te besparen.

## Het tabblad Geavanceerd



### Papierinstellingen

Met deze optie kunt u de basisspecificaties voor het verwerken van papier instellen.

### Lay-outinstellingen


Met deze optie kunt u de verschillende manieren instellen om uw document vorm te geven.

# Samsung Printer Experience gebruiken

## Het tabblad Beveilig.



Sommige functies zijn niet beschikbaar afhankelijk van het model of de opties. Als dit tabblad onzichtbaar of uitgeschakeld is, betekent dit dat deze functies niet worden ondersteund.



### Taakaccountbeheer

Met deze optie kunt u afdrucken met de gegeven machtiging.

### Vertrouwelijk afdrucken

Deze optie wordt gebruikt voor het afdrucken van vertrouwelijke documenten. U moet een wachtwoord invoeren om het document te kunnen afdrucken.

## De deelfunctie gebruiken

Met **Samsung Printer Experience** kunt u via de deelfunctie afdrucken vanuit andere toepassingen die op de computer zijn geïnstalleerd.



Deze functie is alleen beschikbaar voor het afdrucken van bestanden met de indelingen jpeg, bmp, tiff, gif en png.

- 1 Selecteer de inhoud die u wilt afdrucken vanuit een andere toepassing.
- 2 In **Charms(charms)** selecteert u **Delen > Samsung Printer Experience**.
- 3 Selecteer de printerinstellingen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand.
- 4 Klik op **Afdrukken** om de afdruktaak te starten.

## Scannen vanuit Windows 8



Dit gedeelte is voor gebruikers met multifunctionele printers.

# Samsung Printer Experience gebruiken


Met de scanfunctie zet u tekst en afbeeldingen om in digitale bestanden die u op de computer kunt opslaan.

## Scannen vanuit Samsung Printer Experience

Voor snel scannen worden de meestgebruikte afdrukmenu's weergegeven.

- 1 Plaats originelen in de documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven of plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat van de scanner.
- 2 Klik op de tegel **Samsung Printer Experience** op het **Startscherm**.
- 3 Klik op **Scannen** (  ).
- 4 Stel de scanparameters in, zoals het type afbeelding, de documentgrootte en de resolutie.
- 5 Klik op **Voorbeeldscan** (  ) om de afbeelding te controleren.
- 6 Pas de voorgescande afbeelding aan met functies voor scanbewerking, zoals draaien en spiegelen.
- 7 Klik op **Scannen** (  ) en sla de afbeelding op.



- Wanneer u de originelen in de ADF (of DADF) plaatst, is **Voorbeeldscan** (  ) niet beschikbaar.
- Als de optie Voorbeeldscan is geselecteerd, kunt u de vijfde stap overslaan.

# De Linux Unified Driver Configurator gebruiken

Unified Linux Driver Configurator is een hulpprogramma dat hoofdzakelijk bestemd is voor de configuratie van apparaten. U moet Unified Linux Driver installeren om Unified Driver Configurator te kunnen gebruiken (zie "Installatie voor Linux" op pagina 183).

Na de installatie van het stuurprogramma op uw Linux-systeem, wordt automatisch het pictogram voor Unified Driver Configurator op uw bureaublad geplaatst.

## Unified Driver Configurator openen


- 1 Dubbelklik op **Unified Driver Configurator** op het bureaublad.  
U kunt ook op het pictogram **Startup** klikken en **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator** selecteren.
- 2 Klik op de knoppen links om het overeenkomstige configuratievenster te openen.



- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

# De Linux Unified Driver Configurator gebruiken



Klik op de knop **Help** of  in het venster om gebruik te maken van de schermhulp.


- 3 Breng de wijzigingen aan in de configuratie en klik op **Exit** om **Unified Driver Configurator** te sluiten.

## Printerconfiguratie

**Printers configuration** bevat twee tabbladen: **Printers** en **Classes**.

## Het tabblad Printers

Klik op het pictogram van het apparaat links in het venster **Unified Driver Configurator** om de printerconfiguratie van het huidige systeem weer te geven.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Schakelt naar <b>Printers configuration</b> .                           |
| 2 | Hier worden alle geïnstalleerde apparaten weergegeven.                  |
| 3 | Hiermee worden de status, modelnaam en URI van uw apparaat weergegeven. |


# De Linux Unified Driver Configurator gebruiken

De besturingsknoppen van de printer zijn:

- **Refresh:** Hiermee vernieuwt u de lijst met beschikbare apparaten.
- **Add Printer:** hiermee voegt u een nieuw apparaat toe.
- **Remove Printer:** Hiermee verwijdert u het geselecteerde apparaat.
- **Set as Default:** Hiermee stelt u het huidige apparaat in als standaardapparaat.
- **Stop/Start:** Hiermee kunt u het apparaat stoppen/starten.
- **Test:** Hiermee kunt u een testpagina afdrukken om te controleren of de printer goed werkt.
- **Properties:** Hiermee kunt u de eigenschappen van de printer weergeven en wijzigen.

## Het tabblad Classes

Op het tabblad Classes wordt een lijst met beschikbare apparaatklassen weergegeven.



1	Hiermee geeft u alle apparaatklassen weer.
2	Hiermee geeft u de status van de klasse en het aantal apparaten in de klasse aan.

- **Refresh:** De lijst met klassen wordt vernieuwd.
- **Add Class:** Hiermee kunt u een nieuwe apparaatklasse toevoegen.




# De Linux Unified Driver Configurator gebruiken

- **Remove Class:** Hiermee verwijdt u de geselecteerde apparaatklasse.

## Ports configuration

In dit venster kunt u de lijst met beschikbare poorten weergeven, de status van elke poort controleren en een poort vrijgeven die bezet wordt door een afgebroken taak.



1	Schakelt naar <b>Ports configuration</b> .
2	Alle beschikbare poorten worden weergegeven.
3	Hiermee geeft u het poorttype, het op de poort aangesloten apparaat en de status weer.

- **Refresh:** Hiermee kunt u de lijst met beschikbare printers vernieuwen.
- **Release port:** Hiermee kunt u geselecteerde poort vrijgeven.



## 6. Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een probleem optreedt.

- **Problemen met papierinvoer** 367
- **Problemen met de voeding en het netsnoer** 368
- **Afdrukproblemen** 369
- **Problemen met de afdrukkwaliteit** 374
- **Problemen met kopiëren** 382
- **Problemen met scannen** 383
- **Problemen met faxen** 385
- **Problemen met het besturingssysteem** 387




Voor fouten die optreden tijdens het installeren en instellen van de draadloze software, raadpleegt u de sectie met probleemoplossingen in het hoofdstuk over het instellen van het draadloze netwerk (zie "Probleemoplossing voor draadloos netwerk" op pagina 227).


# Problemen met papierinvoer

Toestand	Voorgestelde oplossing
Het papier loopt vast tijdens het afdrukken.	Verwijder het vastgelopen papier.
Papier kleeft aan elkaar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de maximale papiercapaciteit van de lade.</li><li>• Zorg dat u een geschikte papiersoort gebruikt.</li><li>• Haal het papier uit de lade en buig het of waaier het uit.</li><li>• In vochtige omstandigheden kunnen bepaalde papiersoorten aan elkaar blijven kleven.</li></ul>
Invoerprobleem met een aantal vellen tegelijk.	Er kan niet meer dan één papiersoort tegelijk in de lade worden geplaatst. Plaats alleen papier van hetzelfde soort en hetzelfde formaat en gewicht.
Afdrukpapier wordt niet ingevoerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder vastgelopen papier in het apparaat.</li><li>• Het papier werd niet goed in de lade gelegd. Verwijder het papier en plaats het op de juiste manier in de lade.</li><li>• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het teveel aan papier.</li><li>• Het papier is te dik. Gebruik alleen papier dat voldoet aan de specificaties van het apparaat.</li></ul>
Het papier blijft vastlopen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het teveel aan papier. Gebruik de lade voor handmatige invoer als u op speciaal materiaal afdrukt.</li><li>• U gebruikt een verkeerde papiersoort. Gebruik alleen papier dat voldoet aan de specificaties van het apparaat.</li><li>• Misschien zitten er materiaalresten in het apparaat. Open de voorklep en verwijder de resten.</li></ul>
Enveloppen trekken scheef of worden niet goed ingevoerd.	Zorg dat de papiergeleiders aan beide kanten van de envelop goed zijn ingesteld (ze moeten de envelop net raken).

# Problemen met de voeding en het netsnoer

Toestand	Voorgestelde oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom, of de verbindingskabel tussen de computer en het apparaat is niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de printer eerst op de netvoeding aan. Als het bedieningspaneel van het apparaat een  (Power/WakeUp)-knop heeft, moet u hierop drukken.</li><li>• Maak de kabel van het apparaat los en sluit deze opnieuw aan.</li></ul>

# Afdrukproblemen

Toestand	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
Het apparaat drukt niet af.	Het apparaat krijgt geen stroom.	Sluit de printer eerst op de netvoeding aan. Als het bedieningspaneel van het apparaat een  ( <b>Power/WakeUp</b> )-knop heeft, moet u hierop drukken.
	Het apparaat is niet als standaardprinter geselecteerd.	Selecteer uw printer als standaardprinter in Windows.
	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• De klep is niet gesloten. Sluit de klep.</li><li>• Er is een papierstoring opgetreden. Verwijder het vastgelopen papier (zie "Papierstoringen verhelpen" op pagina 124).</li><li>• De papierlade is leeg. Plaats papier (zie "Papier in de lade plaatsen" op pagina 51).</li><li>• Er is geen tonercassette geplaatst. Vervang de tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li><li>• Zorg dat het beschermingsmateriaal is verwijderd van de tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul> Neem contact op met een medewerker van de klantenservice als er een systeemfout optreedt.	
	De verbindingskabel tussen de computer en het apparaat is niet goed aangesloten.	Maak de kabel van het apparaat los en sluit hem opnieuw aan (zie "Achterkant" op pagina 22).
	De verbindingskabel tussen de computer en het apparaat is mogelijk defect.	Sluit de kabel indien mogelijk aan op een andere computer die naar behoren werkt en druk een document af. U kunt ook proberen om een andere kabel voor uw apparaat te gebruiken.
	De poortinstelling is niet juist.	Controleer de printerinstellingen in Windows om vast te stellen of de afdruktaak naar de juiste poort wordt gestuurd. Als uw computer meerdere poorten heeft, controleert u of het apparaat op de juiste poort is aangesloten.


# Afdrukproblemen

Toestand	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
<b>Het apparaat drukt niet af.</b>	Het apparaat is mogelijk niet goed geconfigureerd.	Controleer de <b>Voorkeursinstellingen</b> om na te gaan of alle afdrukinstellingen correct zijn.
	Mogelijk is het printerstuurprogramma niet goed geïnstalleerd.	Deïnstalleer het stuurprogramma van uw printer en installeer het programma opnieuw.
	Het apparaat werkt niet goed.	Kijk of het display van het bedieningspaneel een systeemfout aangeeft. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.
	Het document is zo groot dat er niet voldoende ruimte op de harde schijf van de computer is om toegang te krijgen tot de afdruktaak.	Maak extra ruimte op de harde schijf vrij en druk het document opnieuw af.
	De uitvoerlade is vol.	Wanneer het papier uit de uitvoerlade is verwijderd, gaat het apparaat door met afdrukken.
<b>Het apparaat haalt papier uit de verkeerde invoer.</b>	De papieroptie die in <b>Voorkeursinstellingen</b> is geselecteerd is mogelijk onjuist.	In veel softwaretoepassingen kunt u de papierbron instellen op het tabblad <b>Papier</b> in <b>Voorkeursinstellingen</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68). Selecteer de juiste papierbron. Raadpleeg Help bij het printerstuurprogramma (zie "Help gebruiken" op pagina 69).
<b>Een afdruktaak wordt uiterst langzaam afgedrukt.</b>	Mogelijk is de afdruktaak zeer complex.	Maak de pagina minder complex of wijzig de instellingen voor de afdrukkwaliteit.

# Afdrukproblemen

Toestand	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
<b>De helft van de pagina is blanco.</b>	Mogelijk is de afdrukstand verkeerd ingesteld.	Wijzig de afdrukstand in het desbetreffende programma (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68). Raadpleeg Help bij het printerstuurprogramma (zie "Help gebruiken" op pagina 69).
	Het ingestelde papierformaat stemt niet overeen met het formaat van het papier in de lade.	Controleer of het papierformaat dat is ingesteld in het printerstuurprogramma overeenstemt met het papier in de papierlade. Controleer of het papierformaat dat is ingesteld in het printerstuurprogramma overeenstemt met het papier dat is geselecteerd in het programma dat u gebruikt (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).
<b>Het apparaat drukt wel af, maar de tekst is niet correct, vervormd of niet volledig.</b>	De kabel van het apparaat zit los of is defect.	Maak de kabel van het apparaat los en sluit hem opnieuw aan. Druk een document af dat u eerder wel correct hebt kunnen afdrukken. Sluit de kabel en het apparaat indien mogelijk aan op een andere computer en druk een document af dat u eerder wel correct hebt kunnen afdrukken. Als dit alles niet helpt, probeert u een nieuwe printerkabel.
	Het verkeerde printerstuurprogramma is geselecteerd.	Controleer in het afdrukmenu van de toepassing of u de juiste printer hebt geselecteerd.
	De softwaretoepassing werkt niet naar behoren.	Probeer een document af te drukken vanuit een andere toepassing.
	Het besturingssysteem werkt niet naar behoren.	Sluit Windows af en start de computer opnieuw op. Schakel het apparaat uit en weer in.

# Afdrukproblemen

Toestand	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
Er worden blanco pagina's afgedrukt.	De tonercassette is leeg of beschadigd.	Herverdeel indien nodig het tonerpoeder. Vervang indien nodig de tonercassette. <ul style="list-style-type: none"><li>• Zie "Toner herverdelen" op pagina 101.</li><li>• Zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104.</li></ul>
	Mogelijk bevat het bestand blanco pagina's.	Controleer of het bestand blanco pagina's bevat.
	Mogelijk is een onderdeel van het apparaat defect (bijvoorbeeld de controller of het moederbord).	Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.
Het apparaat drukt het PDF-bestand niet juist af. Sommige delen van afbeeldingen, tekst of illustraties ontbreken.	Incompatibiliteit tussen het PDF-bestand en de Acrobat-producten.	Het bestand kan worden afgedrukt door het PDF-bestand af te drukken als een afbeelding. Schakel <b>Afdrukken als afbeelding</b> uit de afdrukopties van Acrobat in. <div> Een PDF-bestand als afbeelding afdrukken neemt meer tijd in beslag.</div>
De afdrukkwaliteit van foto's is niet goed. De afbeeldingen zijn niet duidelijk.	De resolutie van de foto is zeer laag.	Verklein de afmetingen van de foto. Als u de afmetingen van de foto in het programma vergroot, wordt de resolutie verlaagd.
Er komt voor het afdrukken ter hoogte van de uitvoerlade stoom uit het apparaat.	Het gebruik van nat of vochtig papier kan damp veroorzaken tijdens het afdrukken.	Dit is geen probleem. U kunt gewoon doorgaan met afdrukken. Als u last hebt van de damp, kunt u het papier vervangen door nieuw papier uit een ongeopend pak.
Het apparaat drukt geen speciaal papier zoals rekeningpapier af.	Het papierformaat en de papierformaatinstelling komen niet overeen.	Stel het juiste papierformaat in onder <b>Aangepast</b> in het tabblad <b>Papier</b> in <b>Voorkeursinstellingen</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).





# Afdrukproblemen




Toestand	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
Het afgedrukte papier krult op.	De instelling voor de papiersoort klopt niet.	Wijzig de instelling van de printer en probeer het opnieuw. Ga naar <b>Voorkeursinstellingen</b> , klik op het tabblad <b>Papier</b> en stel het type in op <b>Dun</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).

# Problemen met de afdrukkwaliteit




Vuil aan de binnenkant van het apparaat of verkeerd geplaatst papier kan leiden tot een verminderde afdrukkwaliteit. Raadpleeg de onderstaande tabel om het probleem te verhelpen.

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Lichte of vage afdrukken</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Als u een verticale witte strook of vaag gedeelte op de afdruk ziet, is de toner bijna op. Plaats een nieuwe tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li><li>Mogelijk voldoet het papier niet aan de papierspecificaties. Het papier kan bijvoorbeeld te vochtig of te ruw zijn.</li><li>Als de hele pagina te licht is, is de afdrukresolutie te laag ingesteld of bevindt het apparaat zich in energiebesparende modus. Wijzig de afdrukresolutie en schakel de energiebesparende modus uit. Raadpleeg de Help bij het printerstuurprogramma.</li><li>Een combinatie van vage plekken en vegen kan erop wijzen dat de tonercassette moet worden gereinigd. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li><li>Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het apparaat kan vuil zijn. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114). Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van de klantenservice.</li></ul>
<b>De bovenste helft van het papier is lichter bedrukt dan de rest van het papier.</b> 	<p><b>De toner hecht mogelijk niet aan dit papiertype.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Wijzig de instelling van de printer en probeer het opnieuw. Ga naar <b>Voorkeursinstellingen</b>, klik op het tabblad <b>Papier</b> en stel het papiertype in op <b>Kringlooppapier</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).</li></ul>



# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Tonervlekken</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mogelijk voldoet het papier niet aan de specificaties. Het papier kan bijvoorbeeld te vochtig of te ruw zijn.</li><li>• Mogelijk is de transportrol vuil. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li><li>• Het papierpad is mogelijk aan een reinigingsbeurt toe. Als deze stappen het probleem niet corrigeren, neemt u contact op met de klantenservice (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li></ul>
<b>Onregelmatigheden</b> 	<p>Als op willekeurige plaatsen vage, doorgaans ronde, plekken verschijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er zit mogelijk een slecht vel tussen het papier. Druk het document opnieuw af.</li><li>• Het vochtgehalte van het papier is niet op alle plaatsen gelijk of het papier bevat vochtplekken. Probeer papier van een ander merk.</li><li>• Een hele partij papier is niet in orde. Problemen tijdens de productie kunnen ertoe leiden dat sommige delen toner afstoten. Probeer een ander soort of merk papier.</li><li>• Wijzig de instelling van de printer en probeer het opnieuw. Ga naar de <b>Voorkeursinstellingen</b>, klik op het tabblad <b>Papier</b> en stel de papiersoort in op <b>Dik papier</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).</li></ul> <p>Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van de klantenservice.</p>
<b>Witte vlekken</b> 	<p>Er verschijnen witte vlekken op de pagina:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het papier is te ruw en er valt veel papierstof op de interne onderdelen van het apparaat, wat erop wijst dat de rol vuil kan zijn. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li><li>• Het papierpad is mogelijk aan een reinigingsbeurt toe. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li></ul> <p>Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van de klantenservice.</p>




# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Verticale strepen</b> 	<p>Als de pagina zwarte, verticale strepen vertoont:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er zitten mogelijk krassen op het oppervlak (drumgedeelte) van de cassette. Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104, "De beeldeenheid vervangen" op pagina 107).</li></ul> <p>Als de pagina witte verticale strepen vertoont:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het apparaat kan vuil zijn. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114). Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van de klantenservice.</li></ul>
<b>Zwarte of gekleurde achtergrond</b> 	<p>Als er in lichte gedeelten te veel toner wordt gebruikt (grijze achtergrond):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik papier met een lager gewicht.</li><li>• Controleer de omgevingsvoorwaarden: bijzonder droge omstandigheden of een hoge luchtvochtigheid (meer dan 80% RV) kunnen aanleiding geven tot een grijzere achtergrond.</li><li>• Verwijder de oude tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li><li>• Herverdeel de toner grondig (zie "Toner herverdelen" op pagina 101).</li></ul>
<b>Tonervergen</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li><li>• Controleer de papiersoort en de kwaliteit van het papier.</li><li>• Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul>




# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Verticaal terugkerende afwijkingen</b> 	<p>Als de bedrukte zijde van de pagina met gelijke intervallen afwijkingen vertoont:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De tonercassette is mogelijk beschadigd. Als de problemen zich na het afdrukken blijven voordoen, vervangt u de oude tonercassette door een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li><li>• Er zit mogelijk toner op sommige onderdelen van het apparaat. Als de afwijkingen zich op de achterkant van de pagina bevinden zal het probleem waarschijnlijk na enkele pagina's vanzelf verdwijnen.</li><li>• De fixeereenheid is mogelijk beschadigd. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.</li></ul>
<b>Schaduwvlekken</b> 	<p>Schaduwvlekken worden veroorzaakt door kleine hoeveelheden toner die willekeurig verspreid op de afdruk voorkomen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misschien is het papier te vochtig. Probeer af te drukken op papier van een andere partij. Maak een pak papier pas open op het moment dat u het gaat gebruiken zodat het papier niet te veel vocht opneemt.</li><li>• Wijzig de afdruklay-out als er schaduwvlekken verschijnen op een envelop om te voorkomen dat wordt afgedrukt op een gebied met overlappende naden aan de rugzijde. Afdrukken op naden kan problemen veroorzaken. Of selecteer <b>Dik papier</b> in het venster <b>Voorkeursinstellingen</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).</li><li>• Als het gehele oppervlak van een afgedrukte pagina wordt bedekt met schaduwvlekken, kiest u een andere afdrukresolutie in het softwareprogramma of in de <b>Voorkeursinstellingen</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68). Controleer of u het juiste papiertype hebt geselecteerd. Voorbeeld: Als Dikker papier wordt geselecteerd, maar als er momenteel Normaal papier gebruikt wordt, kan het papier verzadigen met inkt en dit probleem tot gevolg hebben.</li><li>• Als u een nieuwe tonercassette gebruikt, moet u de toner eerst herverdelen (zie "Toner herverdelen" op pagina 101).</li></ul>




# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<p><b>Er blijven tonerdeeltjes hangen rond vetgedrukte tekens of donkere foto's.</b></p> 	<p>De toner hecht mogelijk niet aan dit papiertype.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig de instelling van de printer en probeer het opnieuw. Ga naar <b>Voorkeursinstellingen</b>, klik op het tabblad <b>Papier</b> en stel het papiertype in op <b>Kringlooppapier</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).</li><li>• Controleer of u het juiste papiertype hebt geselecteerd. Voorbeeld: Als Dikker papier wordt geselecteerd, maar als er momenteel Normaal papier gebruikt wordt, kan het papier verzadigen met inkt en dit probleem tot gevolg hebben.</li></ul>
<p><b>Misvormde tekst</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als tekst er vervormd uit ziet ("uitgehold" effect) is het papier mogelijk te glad. Probeer een ander soort papier.</li></ul>
<p><b>Papier schuin</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats het papier op de juiste manier in de lade.</li><li>• Controleer de papiersoort en de kwaliteit van het papier.</li><li>• Let erop dat de geleiders niet te dicht en niet te ver af staan van de stapel papier.</li></ul>

# Problemen met de afdrukkwaliteit



Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Gekruld of gegolfd</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Plaats het papier op de juiste manier in de lade.</li><li>Controleer de papiersoort en de kwaliteit van het papier. Papier kan krullen als de temperatuur of de vochtigheid te hoog is.</li><li>Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook eens om het papier 180° te draaien in de lade.</li></ul>
<b>Vouwen of kreuken</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Plaats het papier op de juiste manier in de lade.</li><li>Controleer de papiersoort en de kwaliteit van het papier.</li><li>Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook eens om het papier 180° te draaien in de lade.</li></ul>
<b>Achterkant van afdrukken is vuil</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Mogelijk lekt een tonercassette. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li></ul>

# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Volledig gekleurde of zwarte pagina's</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mogelijk is de tonercassette niet goed geplaatst. Verwijder de cassette en plaats deze opnieuw.</li><li>• Mogelijk is de tonercassette defect. Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li><li>• Het apparaat moet mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.</li></ul>
<b>Losse toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li><li>• Controleer de papiersoort, -dikte en -kwaliteit.</li><li>• Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul> <p>Lost dit het probleem niet op, dan moet het apparaat mogelijk worden hersteld. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.</p>
<b>Openingen in tekens</b> 	<p>Letters worden onvolledig afgedrukt omdat er witte plekken verschijnen op plaatsen die zwart zouden moeten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misschien drukt u af op de verkeerde kant van het papier. Verwijder het papier en draai het om.</li><li>• Mogelijk voldoet het papier niet aan de papierspecificaties.</li></ul>



# Problemen met de afdrukkwaliteit

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Horizontale strepen</b> 	<p>Controleer bij horizontale zwarte strepen of vegen het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De tonercassette is mogelijk verkeerd geplaatst. Verwijder de cassette en plaats deze opnieuw.</li><li>• Mogelijk is de tonercassette defect. Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul> <p>Lost dit het probleem niet op, dan moet het apparaat waarschijnlijk worden hersteld. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.</p>
<b>Krullen</b> 	<p>Als het afgedrukte papier opkrult of als het papier niet wordt ingevoerd, doet u het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook eens om het papier 180° te draaien in de lade.</li><li>• Wijzig de papierinstelling op de printer en probeer het opnieuw. Ga naar de <b>Voorkeursinstellingen</b>, klik op het tabblad <b>Papier</b> en stel de papiersoort in op <b>Dun</b> (zie "Voorkeursinstellingen openen" op pagina 68).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Op enkele vellen verschijnt herhaaldelijk een onbekende afbeelding.</li><li>• Losse toner</li><li>• Vage afdruk of vervuiling</li></ul>	<p>Uw apparaat wordt mogelijk gebruikt op een hoogte van 1.000 m of hoger. Een dergelijke hoogte kan de afdrukkwaliteit beïnvloeden (bijv. losse toner of een vage afdruk). Stel uw apparaat in op de juiste hoogte (zie "Aanpassing aan luchtdruk of hoogte" op pagina 281).</p>

# Problemen met kopiëren

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Kopieën zijn te licht of te donker.</b>	Pas de tonersterkte in de kopieerfunctie aan om de achtergrond van kopieën lichter of donkerder te maken (zie "De instellingen per kopie wijzigen" op pagina 74).
<b>Er verschijnen vegen, strepen, vlekken of stippen op kopieën.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik Tonersterkte in Kopieerfunctie om de achtergrond van uw kopieën lichter te maken als de onregelmatigheden zich op het origineel bevinden.</li><li>• Als het origineel geen onregelmatigheden vertoont, moet u de scannereenheid reinigen (zie "Scannereenheid reinigen" op pagina 119).</li></ul>
<b>Kopie staat scheef.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat het origineel is uitgelijnd met de centreergeleider.</li><li>• Mogelijk is de transportrol vuil. Reinig de binnenkant van het apparaat (zie "Het apparaat reinigen" op pagina 114).</li></ul>
<b>Afgedrukte kopieën zijn blanco.</b>	<p>Controleer of het origineel op de glasplaat ligt met de bedrukte zijde naar onder of in de automatische documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven.</p> <p>Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van de klantenservice.</p>
<b>Afdruk geeft gemakkelijk af.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang het papier in de lade door papier uit een ander pak.</li><li>• In vochtige omstandigheden mag u papier niet te lang ongebruikt in het apparaat laten zitten.</li></ul>
<b>Kopieerpapier loopt regelmatig vast.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waaier de stapel papier uit en leg hem ondersteboven terug in de lade. Vervang het papier in de lade door papier uit een nieuw pak. Controleer de papiergeleiders en stel deze zo nodig beter af.</li><li>• Controleer of het papier het juiste type en het juiste gewicht heeft (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).</li><li>• Nadat u vastgelopen papier hebt verwijderd, controleert u of er resten van kopieerpapier in het apparaat zijn achtergebleven.</li></ul>
<b>De tonercassette gaat minder lang mee dan verwacht.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uw originelen bevatten mogelijk afbeeldingen, opgevulde vlakken of dikke lijnen. Uw originelen zijn bijvoorbeeld formulieren, nieuwsbrieven, boeken of andere documenten die meer toner verbruiken.</li><li>• Het deksel van de scanner is mogelijk opengelaten tijdens het kopiëren.</li><li>• Schakel het apparaat uit en weer in.</li></ul>

# Problemen met scannen

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>De scanner doet het niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat u het te scannen origineel op de glasplaat plaatst met de bedrukte zijde naar onder en in de automatische documentinvoer met de bedrukte zijde naar boven (zie "Originelen plaatsen" op pagina 63).</li><li>• Er is mogelijk niet voldoende geheugen beschikbaar voor het document dat u wilt scannen. Ga na of de prescanfunctie werkt. Probeer een lagere scanresolutie.</li><li>• Controleer of de printerkabel op de juiste wijze werd aangesloten op uw apparaat.</li><li>• Controleer of de printerkabel niet stuk is. Vervang de kabel door een kabel waarvan u zeker weet dat hij werkt. Vervang indien nodig de kabel.</li><li>• Controleer of de scanner op de juiste manier is geconfigureerd. Controleer de scaninstellingen in de toepassing die u wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat de scantaak naar de juiste poort wordt verzonden (bijvoorbeeld USB001).</li></ul>
<b>Het apparaat doet erg lang over een scanopdracht.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of er tegelijkertijd ontvangen gegevens worden afgedrukt op het apparaat. Wacht in dat geval met scannen totdat de afdruktaak is voltooid.</li><li>• Het inscannen van afbeeldingen kost meer tijd dan het inscannen van tekst.</li><li>• De communicatiesnelheid kan laag zijn in de scanmodus omdat er veel geheugen nodig is om de ingescande afbeelding te analyseren en te reproduceren. Stel de printerpoort van uw computer in op de ECP-modus (in de BIOS-instellingen van de computer). De communicatiesnelheid gaat dan omhoog. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer voor meer informatie over de BIOS-instellingen.</li></ul>

# Problemen met scannen

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Het volgende bericht verschijnt op het computerscherm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apparaat kan niet in de gewenste H/W-modus staan.</li><li>• Poort wordt gebruikt door een ander programma.</li><li>• Poort is uitgeschakeld.</li><li>• 'Scanner is bezig met ontvangen of afdrukken van data. Probeer het opnieuw zodra de huidige opdracht is afgerond.</li><li>• Ongeldige ingang.</li><li>• Scannen is mislukt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er wordt mogelijk een kopieer- of afdruktaak uitgevoerd. Probeer uw taak opnieuw uit te voeren nadat de voorgaande taak is voltooid.</li><li>• De geselecteerde poort is momenteel in gebruik. Start uw computer opnieuw op en probeer het opnieuw.</li><li>• De kabel van uw apparaat is wellicht niet goed aangesloten of het apparaat is niet ingeschakeld.</li><li>• Het scannerstuurprogramma is niet geïnstalleerd of het besturingssysteem is niet correct ingesteld.</li><li>• Controleer of het apparaat op de juiste wijze is aangesloten en ingeschakeld is. Start de computer vervolgens opnieuw op.</li><li>• De USB-kabel is mogelijk niet goed aangesloten of het apparaat is niet ingeschakeld.</li></ul>

# Problemen met faxen

Toestand	Voorgestelde oplossing
Het apparaat werkt niet, het display blijft leeg of de toetsen reageren niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek deze er weer in.</li><li>• Controleer of er stroom staat op het stopcontact.</li><li>• Controleer of de stroom aan staat.</li></ul>
Geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het telefoonsnoer op de juiste wijze is aangesloten (zie "Achterkant" op pagina 22).</li><li>• Controleer of de wandcontactdoos in orde is door er een ander telefoontoestel op aan te sluiten.</li></ul>
De in het geheugen opgeslagen nummers worden verkeerd gekozen.	Controleer of de nummers correct in het geheugen zijn opgeslagen. U kunt dit controleren door een adresboeklijst af te drukken.
Het origineel wordt niet in het apparaat ingevoerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het papier niet gekreukt is en zorg dat u het op de juiste wijze invoert. Ga na of het origineel het juiste formaat heeft en niet te dik of te dun is.</li><li>• Controleer of de ADI goed is gesloten.</li><li>• De rubbermat van de automatische documentinvoer is mogelijk aan vervanging toe. Neem contact op met een medewerker van de klantenservice.</li></ul>
Faxberichten worden niet automatisch ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ontvangstmodus moet ingesteld zijn op fax (zie "De ontvangstmodus wijzigen" op pagina 331).</li><li>• Controleer of de lade papier bevat (zie "Specificaties van de afdrukmedia" op pagina 156).</li><li>• Controleer of er een foutmelding wordt weergegeven op het display. Los in dat geval het gemelde probleem op.</li></ul>
Het apparaat verzendt geen faxberichten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat het origineel zich in de ADI of op de glasplaat van de scanner bevindt.</li><li>• Controleer of het andere faxapparaat uw faxbericht kan ontvangen.</li></ul>

# Problemen met faxen

Toestand	Voorgestelde oplossing
<b>Een ontvangen faxbericht is gedeeltelijk blanco of is van slechte kwaliteit.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er is mogelijk een probleem met het faxapparaat van de verzender.</li><li>• Een slechte telefoonlijn kan verbindingsproblemen veroorzaken.</li><li>• Controleer het apparaat door een kopie te maken.</li><li>• De tonercassette heeft de geschatte levensduur bijna bereikt. Vervang de tonercassette (zie "De tonercassette vervangen" op pagina 104).</li></ul>
<b>Sommige woorden van een ontvangen faxbericht zijn uitgerekt.</b>	Er is een tijdelijke storing opgetreden in het documenttransport vanaf het apparaat waarvan het faxbericht afkomstig is.
<b>Er staan strepen op de originelen die u hebt verzonden.</b>	Controleer of de scannereenheid vuil is en reinig deze indien nodig (zie "Scannereenheid reinigen" op pagina 119).
<b>Het nummer wordt gekozen maar er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met de andere fax.</b>	Misschien is het andere faxapparaat uitgeschakeld, is het papier op of kunnen er geen oproepen worden beantwoord. Vraag de bediener van het andere apparaat om het probleem aan zijn kant op te lossen.
<b>Faxen worden niet in het geheugen opgeslagen.</b>	Er is mogelijk niet voldoende geheugen om de fax op te slaan. Als het scherm met de status van het geheugen verschijnt, verwijdert u faxberichten die u niet meer nodig hebt uit het geheugen en probeert u vervolgens de fax opnieuw op te slaan. Neem contact op met de klantenservice.
<b>Er verschijnen blanco stukken onder aan de pagina, met een korte strook tekst bovenaan.</b>	U hebt mogelijk de verkeerde papierinstellingen gekozen in de door de gebruiker in te stellen opties. Controleer het papierformaat en -type nogmaals.

# Problemen met het besturingssysteem

## Algemene Windows-problemen


Toestand	Voorgestelde oplossing
Tijdens de installatie verschijnt het bericht "Bestand in gebruik".	Sluit alle softwaretoepassingen af. Verwijder alle software uit de opstartgroep en start vervolgens Windows weer op. Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
Het bericht "Algemene beschermingsfout", "OE-uitzondering", "Spool 32" of "Ongeldige bewerking" verschijnt.	Sluit alle andere toepassingen af, start Windows opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.
De berichten "Kan niet afdrukken" of "Er is een time-outfout in de printer opgetreden" verschijnen.	Deze meldingen kunnen tijdens het afdrukken verschijnen. Wacht gewoon even tot het apparaat klaar is met afdrukken. Als het bericht verschijnt als de printer klaar staat voor gebruik of nadat de afdruk is voltooid, controleert u de aansluiting en gaat u na of er een fout is opgetreden.
Samsung Printer Experience wordt niet weergegeven wanneer u klikt op Meer instellingen.	<b>Samsung Printer Experience</b> is niet geïnstalleerd. Download de app uit de Windows <b>Store</b> en installeer deze.
Apparaatgegevens worden niet weergegeven wanneer u op het apparaat in Apparaten en printers klikt.	Kruis het selectievakje <b>Eigenschappen van printer</b> . Klik op de tab <b>Poorten</b> . (Configuratiescherm > Apparaten en printers > Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en selecteer <b>Eigenschappen van printer</b> ) Als de poort is ingesteld op Bestand of LPT, verwijdert u de selectiemarkering en selecteert u TCP/IP, USB of WSD.

# Problemen met het besturingssysteem



Raadpleeg de gebruikershandleiding van Microsoft Windows die met uw computer is meegeleverd voor meer informatie over foutmeldingen in Windows.

## Veelvoorkomende Mac-problemen

Toestand	Voorgestelde oplossing
Het apparaat drukt het PDF-bestand niet juist af. Sommige delen van afbeeldingen, tekst of illustraties ontbreken.	<p>Het bestand kan worden afgedrukt door het PDF-bestand af te drukken als een afbeelding. Schakel <b>Afdrukken als afbeelding</b> uit de afdrukopties van Acrobat in.</p> <div> Een PDF-bestand als afbeelding afdrukken neemt meer tijd in beslag.</div>
Bepaalde letters worden niet normaal weergegeven tijdens het afdrukken van het voorblad.	Mac OS kan bij het afdrukken van het voorblad het gebruikte lettertype niet maken . Normale letters en cijfers worden normaal weergegeven op het voorblad.
Als u op een Mac-computer een document afdrukt met Acrobat Reader 6.0 of hoger, worden de kleuren niet op de juiste wijze afgedrukt.	Controleer of de resolutie-instelling in uw printerstuurprogramma overeenkomt met de resolutie-instelling in Acrobat Reader.



Raadpleeg de Mac-gebruikershandleiding bij uw computer voor meer informatie over Mac-foutmeldingen.



# Problemen met het besturingssysteem

## Algemene Linux-problemen

Toestand	Voorgestelde oplossing
Het apparaat drukt niet af.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. Open Unified Driver Configurator en selecteer het tabblad <b>Printers</b> in <b>Printers configuration</b> om de lijst met beschikbare printers weer te geven. Controleer of uw apparaat in de lijst staat. Als dit niet zo is, opent u <b>Add new printer wizard</b> om uw apparaat in te stellen.</li><li>Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Open <b>Printers configuration</b> en selecteer uw apparaat uit de lijst met printers. Bekijk de omschrijving in het deelvenster <b>Selected printer</b>. Druk op de knop <b>Start</b> als tussen de status de tekenreeks <b>Stopped</b> voorkomt. Hierna zou de printer weer normaal moeten werken. De status "stopped" is mogelijk geactiveerd wanneer zich problemen met het afdrukken voordoen.</li><li>Controleer of er speciale afdrukopties zijn ingesteld voor de toepassing, zoals "-oraw". Als de parameter "-oraw" is opgegeven in de opdrachtregel verwijdt u deze om het afdrukprobleem op te lossen. Voor Gimp front-end kiest u "print" -&gt; "Setup printer" en bewerkt u de opdrachtregelparameter in de menuoptie.</li></ul>
Het apparaat drukt geen volledige pagina's af. Slechts de helft van de pagina wordt afgedrukt.	Dit is een bekend probleem dat zich voordoet bij gebruik van een kleurenprinter met versie 8.51 of een oudere versie van Ghostscript, 64-bits Linux OS. Dit probleem is bij bugs.ghostscript.com gemeld als Ghostscript Bug 688252. Het probleem is opgelost in AFPL Ghostscript versie 8.52 en hoger. Download de meest recente versie van AFPL Ghostscript van <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> en installeer deze om dit probleem op te lossen.
Ik kan niet scannen via mijn Gimp front-end.	<p>Controleer of u in Gimp Front-end het venster Xsane:Device dialog. kunt openen via het menu Acquire. Als dat niet het geval is, moet u de Xsane-plug-in voor Gimp installeren op de computer. U vindt de Xsane-plug-in voor Gimp op de cd van uw Linux-distributie of op de homepage van Gimp. Raadpleeg het Help-systeem op de cd van uw Linux-distributie of van de Gimp front-endtoepassing voor meer informatie.</p> <p>Raadpleeg de Help-informatie bij de toepassing als u een ander soort scantoeppassing wilt gebruiken.</p>

# Problemen met het besturingssysteem

Toestand	Voorgestelde oplossing
Tijdens het afdrukken van een document wordt de foutmelding "Cannot open port device file" getoond.	Wijzig nooit de parameters van een afdruktaak (bijvoorbeeld met LPR GUI) terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd. Diverse versies van CUPS-server breken de afdruktaak af als de afdrukopties worden gewijzigd en proberen vervolgens de taak vanaf het begin opnieuw uit te voeren. Aangezien Unified Linux Driver de poort tijdens het afdrukken wordt vergrendeld, blijft deze vergrendeld door het abrupte afbreken van het stuurprogramma zodat de poort niet beschikbaar is voor volgende afdruktaken. Als deze situatie zich voordoet, probeert u de poort vrij te geven door <b>Release port</b> te selecteren in <b>Port configuration</b> .
Het apparaat komt niet voor in de scannerlijst.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw apparaat met uw computer is verbonden, op de juiste manier op de USB-poort is aangesloten en ingeschakeld is.</li><li>• Controleer of het scannerstuurprogramma voor uw apparaat op uw computer is geïnstalleerd. Open het venster Unified Linux Driver Configurator, ga naar Scanners configuration en klik op Drivers. Kijk of de lijst in het venster een stuurprogramma voor uw apparaat bevat.</li><li>• Controleer of de MFP-poort bezet is. Aangezien de functionele onderdelen van het apparaat (printer en scanner) dezelfde I/O-interface (poort) delen, is het mogelijk dat verschillende toepassingen tegelijkertijd toegang proberen te verkrijgen tot dezelfde poort. Om conflicten te voorkomen mag slechts één toepassing tegelijk een taak uitvoeren op het apparaat. Op het systeem van de andere gebruiker wordt de melding "Device busy" (Apparaat bezet) weergegeven. Dit gebeurt doorgaans bij het starten van een scanprocedure. Er verschijnt een overeenkomstig dialoogvenster. Om de oorsprong van het probleem te achterhalen, moet u de poortconfiguratie openen en de aan uw scanner toegewezen poort selecteren. Poortindicatie /dev/mfp0 komt overeen met de bestemming LP:0 die wordt weergegeven in de scanneropties, /dev/mfp1 heeft betrekking op LP:1, enzovoort. USB-poorten beginnen bij dev/mfp4, dus de scanner op USB:0 komt overeen met dev/mfp4, enzovoort. In het paneel Selected port kunt u zien of de poort is bezet door een andere toepassing. Als dit het geval is, wacht u tot de uit te voeren taak is voltooid of drukt u op de knop Release port als u zeker weet dat de huidige poort niet naar behoren werkt.</li></ul>
Het apparaat scant niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat het document in het apparaat is geladen en dat uw apparaat met de computer is verbonden.</li><li>• Mogelijk treedt er een I/O-fout op tijdens het scannen.</li></ul>

# Problemen met het besturingssysteem



Raadpleeg de gebruikershandleiding van Linux die bij uw computer werd geleverd voor meer informatie over Linux-foutberichten.

## Veelvoorkomende PostScript-problemen

De volgende problemen hebben specifiek betrekking op de PS-taal en kunnen optreden als er meerdere printertalen worden gebruikt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het PostScript-bestand kan niet worden afgedrukt	Mogelijk is het PostScript-stuurprogramma niet correct geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installeer het PostScript-stuurprogramma (zie "Installatie van de software" op pagina 180).</li><li>• Druk een configuratiepagina af en controleer of u kunt afdrukken in PS.</li><li>• Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.</li></ul>
Het rapport Fout limietcontrole wordt afgedrukt	De afdruktaak is te complex.	Maak de pagina minder complex of breid het geheugen uit.
Er wordt een PostScript-foutenpagina afgedrukt	De afdruktaak is mogelijk geen PostScript-taak.	Controleer of de afdruktaak een PostScript-taak is. Controleer of de softwaretoepassing verwacht dat er een installatiebestand of PostScript-headerbestand naar het apparaat wordt gestuurd.
De optionele lade is niet geselecteerd in het stuurprogramma	Het printerstuurprogramma is niet geconfigureerd om de optionele lade te herkennen.	Open de eigenschappen van het PostScript-stuurprogramma, selecteer het tabblad <b>Apparaatopties</b> en stel de ladeoptie in (zie "Instellen Apparaatopties" op pagina 108).

# Problemen met het besturingssysteem

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<b>Als u op een Mac-computer een document afdruckt met Acrobat Reader 6.0 of hoger, worden de kleuren niet op de juiste wijze afgedrukt.</b>	Mogelijk komt de resolutie-instelling in het printerstuurprogramma niet overeen met de resolutie-instelling in Acrobat Reader.	Controleer of de resolutie-instelling in uw printerstuurprogramma overeenkomt met de resolutie-instelling in Acrobat Reader.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	0800 100 100	www.samsung.com/ n_africa
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	www.samsung.com
<b>ARGENTINA</b>	0800-333-3733	www.samsung.com.a r
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	www.samsung.com
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	www.samsung.com/ au
<b>AUSTRIA</b>	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	www.samsung.com
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	www.samsung.com
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	www.samsung.com
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	www.samsung.com
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.b r
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/ bg
<b>BURUNDI</b>	200	www.samsung.com
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca (English) www.samsung.com/ ca_fr (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CHINA</b>	400-810-5858	www.samsung.com
<b>COLOMBIA</b>	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/ co
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>CROATIA</b>	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/ hr
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/ gr
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>DRC</b>	499999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>EGYPT</b>	08000-726786	www.samsung.com
<b>EIRE</b>	0818 717100	www.samsung.com
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	www.samsung.com/ ee
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	www.samsung.com
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	www.samsung.com
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese)  www.samsung.com/ hk_en (English)
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ hu
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English)  www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com
<b>MONGOLIA</b>	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>PARAGUAY</b>	009 800 542 0001	www.samsung.com.p y
<b>PERU</b>	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph



# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>POLAND</b>	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **  [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**  * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)  ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
<b>PORTUGAL</b>	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro
<b>RUSSIA</b>	800-00-0077	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SENEGAL</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/ rs
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SUDAN</b>	1969	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr/
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	www.samsung.com/ tw

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	www.samsung.com
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us
<b>U.S.A (Mobile Phones)</b>	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
<b>URUGUAY</b>	000 405 437 33	www.samsung.com
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	www.samsung.com/ ve

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	www.samsung.com
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	www.samsung.com

# Verklarende woordenlijst



De onderstaande woordenlijst helpt u vertrouwd te raken met het product en de terminologie die in deze gebruikershandleiding wordt gebruikt en verband houdt met afdrucken.

## 802.11

802.11 bevat een reeks standaarden voor draadloze-netwerkcommunicatie (WLAN) ontwikkeld door het IEEE LAN/MAN-Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dezelfde hardware delen over een bandbreedte van 2,4 GHz. 802.11b ondersteunt een bandbreedte tot maximaal 11 Mbps, 802.11n ondersteunt een bandbreedte tot 150 Mbps. 802.11b/g/n-apparaten kunnen interferentie ondervinden van magnetrons, draadloze telefoons en Bluetooth-apparaten.

## Toegangspunt

Een toegangspunt of draadloos toegangspunt (AP of WAP) is een apparaat dat draadlozecomunicatieapparaten verbindt in een draadloos netwerk (WLAN) en dienst doet als een centrale zender en ontvanger van WLAN-radiosignalen.

## ADF

De automatische documentinvoer (ADF) is een mechanisme dat automatisch een origineel vel papier invoert zodat het apparaat een gedeelte van het papier in één keer kan scannen.

## AppleTalk

AppleTalk is een octrooirechtelijk beschermde suite van door Apple Inc ontwikkelde protocollen voor computernetwerken. Het was inbegrepen in de originele Mac (1984) en wordt nu door Apple ontraden ten gunste van TCP/IP netwerken.

## Bitdiepte

Een grafische computerterm die beschrijft hoeveel bits er nodig zijn om de kleur van één pixel in een bitmapafbeelding te vertegenwoordigen. Een hogere kleurdiepte geeft een breder scala van te onderscheiden kleuren. Naarmate het aantal bits toeneemt, wordt het aantal mogelijke kleuren te groot voor een kleurtabel. Een 1-bits kleur wordt doorgaans monochroom of zwart-wit genoemd.

## BMP

Een grafische bitmapindeling die intern wordt gebruikt door het grafische subsysteem van Microsoft Windows (GDI) en algemeen wordt gebruikt als een eenvoudige grafische bestandsindeling op dat platform.

# Verklarende woordenlijst

## BOOTP

---

Bootstrap-protocol. Een netwerkprotocol dat wordt gebruikt door een netwerkklient om automatisch het IP-adres op te halen. Dit gebeurt doorgaans in het bootstraproces van computers of de daarop uitgevoerde besturingssystemen. De BOOTP-servers wijzen aan iedere client een IP-adres toe uit een pool van adressen. Met BOOTP kunnen computers met een "schijfloos werkstation" een IP-adres ophalen voordat een geavanceerd besturingssysteem wordt geladen.

## CCD

---

CCD (Charge Coupled Device) is hardware die de scantaak mogelijk maakt. Het CCD-vergrendelingsmechanisme wordt ook gebruikt om de CCD-module te blokkeren en schade te voorkomen wanneer u het apparaat verplaatst.

## Sorteren

---

Sorteren is een proces waarbij een kopieertaak bestaande uit meerdere exemplaren in sets wordt afgedrukt. Wanneer de optie Sorteren is ingeschakeld, wordt eerst een volledige set afgedrukt voordat de overige kopieën worden gemaakt.

## Configuratiescherm

---

Een bedieningspaneel is het platte, doorgaans verticale, gedeelte waarop de bedienings- of controle-instrumenten worden weergegeven. Deze bevinden zich doorgaans aan de voorzijde van het apparaat.

## Dekkingsgraad

---

Dit is de afdrukterm die wordt gebruikt om het tonergebruik bij het afdrukken te meten. Een dekkingsgraad van 5% betekent bijvoorbeeld dat een vel A4-papier 5% aan afbeeldingen of tekst bevat. Dus als het papier of origineel ingewikkelde afbeeldingen of veel tekst bevat, is de dekkingsgraad en daarmee het tonergebruik hoger.

## CSV

---

Kommagescheiden waarden (CSV). CSV is een type bestandsindeling. CSV wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen verschillende toepassingen. Deze bestandsindeling wordt in Microsoft Excel gebruikt en is min of meer de norm geworden in de IT-sector, ook op niet-Microsoftplatformen.

## DADF

---

De Duplex Automatic Document Feeder (DADF) is een scanmechanisme waarmee een origineel automatisch wordt ingevoerd en omgedraaid, zodat het apparaat beide zijden van het papier kan inscannen.

# Verklarende woordenlijst

## Standaard

---

De waarde of instelling die van kracht is wanneer de printer uit de verpakking wordt gehaald, opnieuw wordt ingesteld of wordt geïnitieerd.

## DHCP

---

Een DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een client/servernetwerkprotocol. Een DHCP-server stuurt configuratieparameters naar de DHCP-clienthost die deze gegevens opvraagt om deel te kunnen uitmaken van een IP-netwerk. DHCP biedt ook een mechanisme voor de toewijzing van IP-adressen aan clienthosts.

## DIMM

---

De DIMM (Dual In-line Memory Module) is een kleine printplaat met geheugen. DIMM slaat alle gegevens in het apparaat op, zoals afdrukgegevens of ontvangen faxgegevens.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee apparaten in een thuisnetwerk gegevens met elkaar kunnen uitwisselen via het netwerk.

## DNS

---

DNS (Domain Name Server) is een systeem dat domeinnaaminformatie opslaat in een gedistribueerde database op netwerken, zoals het internet.

## Matrixprinter

---

Een matrixprinter is een printer met een printerkop die heen en weer loopt over de pagina en afdrukt door middel van aanslagen, waarbij een van inkt voorzien lint tegen het papier wordt geslagen, zoals bij een typemachine.

## DPI

---

DPI (Dots Per Inch) is een maateenheid voor resolutie die wordt gebruikt voor scannen en afdrukken. Over het algemeen leidt een hogere DPI tot een hogere resolutie, meer zichtbare details in de afbeelding en een groter bestandsformaat.

## DRPD

---

Distinctieve belpatroondetectie. Distinctieve belpatroondetectie is een dienst van de telefoonmaatschappij waarmee een gebruiker met een enkele telefoonlijn oproepen naar verschillende telefoonnummers kan ontvangen.

# Verklarende woordenlijst

## Dubbelzijdig

---

Een mechanisme dat een vel papier automatisch omkeert zodat het apparaat beide zijden van het vel kan bedrukken (of scannen). Een printer met een duplexeenheid kan afdrukken op beide zijden van een vel papier tijdens één printcyclus.

## Afdrukvolume

---

Het afdrukvolume bestaat uit de hoeveelheid afgedrukte pagina's per maand die de printerprestaties niet beïnvloedt. Doorgaans heeft de printer een beperkte levensduur, zoals een bepaald aantal pagina's per jaar. De levensduur duidt de gemiddelde afdrukcapaciteit aan, meestal binnen de garantieperiode. Als het afdrukvolume bijvoorbeeld 48 000 pagina's per maand (20 werkdagen) bedraagt, beperkt de printer het aantal pagina's tot 2 400 per dag.

## ECM

---

Foutcorrectiemodus (ECM) is een optionele verzendmodus voor foutcorrectie die is opgenomen in faxapparaten of faxmodems van Klasse 1. Hiermee worden fouten tijdens de verzending van faxen, die soms worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn, automatisch opgespoord en gecorrigeerd.

## Emulatie

---

Emulatie is een techniek waarbij met één apparaat dezelfde resultaten worden behaald als met een ander.

Een emulator kopieert de functies van één systeem naar een ander systeem, zodat het tweede systeem zich als het eerste gedraagt. Emulatie is gericht op de exacte reproductie van extern gedrag, in tegenstelling tot simulatie; dit houdt verband met een abstract model van het systeem dat wordt gesimuleerd, vaak met betrekking tot de interne staat.

## Ethernet

---

Ethernet is een op frames gebaseerde computernetwerktechnologie voor LAN's. Hiermee worden de bedrading en de signalen gedefinieerd voor de fysieke laag en frameformaten en protocollen voor de MAC/gegevenskoppelingsslaag van het OSI-model. Ethernet wordt meestal gestandaardiseerd als IEEE 802.3. Het is sedert de jaren '90 van afgelopen eeuw de meest gebruikte LAN-technologie.

## EtherTalk

---

Een protocolsuite die Apple Computer ontwikkelde voor computernetwerken. Het was inbegrepen in de originele Mac (1984) en wordt nu door Apple ontraden ten gunste van TCP/IP netwerken.

# Verklarende woordenlijst

## FDI

---

Interface extern apparaat (FDI) is een kaart die in het apparaat is geïnstalleerd zodat andere apparaten van derden, bijvoorbeeld een muntautomaat of een kaartlezer, kunnen worden aangesloten. Met deze apparaten kunt u laten betalen voor afdrukservices die worden uitgevoerd met uw apparaat.

## FTP

---

Protocol voor bestandsuitwisseling (FTP) is een algemeen gebruikt protocol voor de uitwisseling van bestanden via een willekeurig netwerk dat het TCP/IP-protocol ondersteunt (zoals internet of een intranet).

## Fixeereenheid

---

Het onderdeel van een laserprinter dat de toner op het afdruk materiaal fixeert. De eenheid bestaat uit een rol die het papier verwarmt en een rol die druk uitoefent. Nadat toner op het papier is aangebracht, maakt de fixeereenheid gebruik van hitte en druk om ervoor te zorgen dat de toner aan het papier hecht. Dat verklaart ook waarom het papier warm is als het uit een laserprinter komt.

## Gateway

---

Een verbinding tussen computernetwerken of tussen computernetwerken en een telefoonlijn. Gateways worden veel gebruikt omdat het computers of netwerken zijn die toegang bieden tot andere computers of netwerken.

## Grijswaarden

---

Een grijs tint die de lichte en donkere delen van een afbeelding weergeeft wanneer kleurenafbeeldingen worden omgezet in grijswaarden; kleuren worden door verschillende grijs tinten weergegeven.

## Halftoon

---

Een type afbeelding dat grijswaarden simuleert door het aantal punten te variëren. Kleurrijke gebieden bestaan uit een groot aantal punten, terwijl lichtere gebieden uit een kleiner aantal punten bestaan.

## Massaopslagapparaat

---

Een massaopslagapparaat, doorgaans een harde of vaste schijf genoemd, is een niet-vluchtig opslagapparaat dat digitaal gecodeerde gegevens opslaat op snel draaiende platen met een magnetisch oppervlak.

## IEEE

---

Het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) is een internationale professionele non-profitorganisatie voor de bevordering van elektrische technologie.

# Verklarende woordenlijst

## IEEE 1284

---

De 1284-norm voor de parallelle poort is ontwikkeld door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). De term "1284-B" verwijst naar een bepaald type connector aan het uiteinde van de parallelle kabel die kan worden aangesloten op het randapparaat (bijvoorbeeld een printer).

## Intranet

---

Een besloten netwerk dat gebruikmaakt van internetprotocollen, netwerkconnectiviteit en eventueel het openbaar telecommunicatiesysteem om werknemers op een veilige manier bedrijfsgegevens te laten uitwisselen of verrichtingen te laten uitvoeren. De term kan nu en dan ook enkel verwijzen naar de meest zichtbare dienst, de interne website.

## IP-adres

---

Een Internet Protocol-adres (IP-adres) is een uniek nummer dat apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en informatie uit te wisselen in een netwerk met behulp van de Internet Protocol-standaard.

## IPM

---

IPM (Afbeeldingen per minuut) is een eenheid waarmee de snelheid van een printer wordt gemeten. Het IPM-cijfer geeft het aantal vellen papier aan dat een printer binnen één minuut eenzijdig kan bedrukken.

## IPP

---

IPP (Internet Printing Protocol) is een standaardprotocol voor zowel afdrukken als het beheren van afdruktaken, mediaformaat, resolutie, enzovoort. IPP kan lokaal of via het internet voor honderden printers worden gebruikt en ondersteunt tevens toegangsbeheer, verificatie en codering, waardoor het een veel effectievere en veiligere afdrুকoplossing is dan eerdere oplossingen.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX staat voor Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Het is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt door de besturingssystemen van Novell NetWare. IPX en SPX bieden beide verbindingsservices aan die vergelijkbaar zijn met TCP/IP, waarbij het IPX-protocol vergelijkbaar is met IP en SPX vergelijkbaar is met TCP. IPX/SPX was in eerste instantie bedoeld voor LAN's (lokale netwerken) en is een bijzonder efficiënt protocol voor dit doel (doorgaans overtreffen de prestaties die van TCP/IP in een LAN).

## ISO

---

De Internationale organisatie voor standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vastlegt en samengesteld is uit vertegenwoordigers van nationale standaardiseringsorganisaties. De ISO produceert wereldwijd industriële en commerciële normen.



# Verklarende woordenlijst

## ITU-T

---

De Internationale Telecommunicatie Unie is een internationale organisatie die is opgericht voor de standaardisering en regulering van internationale radio- en telecommunicatie. De belangrijkste taken omvatten standaardisering, de toewijzing van het radiospectrum en de organisatie van onderlinge verbindingen tussen verschillende landen waarmee internationale telefoongesprekken mogelijk worden gemaakt. De -T in ITU-T duidt op telecommunicatie.

## ITU-T No. 1 chart

---

Gestandaardiseerd testdiagram dat is gepubliceerd door ITU-T voor het verzenden van faxdocumenten.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) is een norm voor de compressie van afbeeldingen zonder verlies van nauwkeurigheid of kwaliteit, die ontworpen is voor de compressie van binaire afbeeldingen, in het bijzonder voor faxen, maar ook voor andere afbeeldingen.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) is de meest gebruikte standaardcompressiemethode voor foto's. Deze indeling wordt gebruikt voor het opslaan en verzenden van foto's over het internet.

## LDAP

---

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is een netwerkprotocol voor het zoeken in en aanpassen van directoryservices via TCP/IP.

## LED

---

Een LED (Light-Emitting Diode) is een halfgeleider die de status van een apparaat aangeeft.

## MAC-adres

---

Het MAC-adres (Media Access Control) is een uniek adres dat aan een netwerkadapter is gekoppeld. Het MAC-adres is een unieke naam van 48 bits die gewoonlijk wordt genoteerd als 12 hexadecimale tekens die telkens per twee worden gegroepeerd (bijvoorbeeld 00-00-0c-34-11-4e). Dit adres wordt doorgaans door de fabrikant in een netwerkkinterfacekaart (NIC) geprogrammeerd en gebruikt als een hulpmiddel aan de hand waarvan routers apparaten kunnen vinden in grote netwerken.

## MFP

---

Een MFP (Multi Function Peripheral) is een kantoorapparaat dat verschillende functies in één fysieke behuizing combineert, bijvoorbeeld een printer, kopieerapparaat, faxapparaat en scanner.

# Verklarende woordenlijst

## MH

---

MH (Modified Huffman) is een compressiemethode voor het beperken van de hoeveelheid gegevens die tussen faxapparaten worden verzonden om een afbeelding te versturen. MH wordt aanbevolen door ITU-T T.4. MH is een op een codeboek gebaseerd lengtecoderingsschema dat geoptimaliseerd werd om op een doeltreffende wijze witruimtes te comprimeren. Aangezien de meeste faxen voornamelijk uit witruimte bestaan, kan hiermee de verzendtijd van de meeste faxen tot een minimum worden teruggebracht.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) is een compressiemethode die wordt aanbevolen door ITU-T T.6.

## Modem

---

Een apparaat dat een draaggolfsignaal moduleert om digitale informatie te coderen en een dergelijk signaal demoduleert om de verzonden informatie te decoderen.

## MR

---

MR (Modified READ) is een compressiemethode die wordt aanbevolen door ITU-T T.4. MR codeert de eerst gescande lijn met behulp van MH. De volgende regel wordt vergeleken met de eerste, het verschil wordt vastgesteld en vervolgens worden de verschillen gecodeerd en verzonden.

## NetWare

---

Een netwerkbesturingssysteem dat is ontwikkeld door Novell, Inc. Aanvankelijk maakte dit systeem gebruik van coöperatieve multi-tasking om verschillende services op een pc te kunnen uitvoeren en waren de netwerkprotocollen gebaseerd op de klassieke Xerox XNS-stack. Tegenwoordig ondersteunt NetWare zowel TCP/IP als IPX/SPX.

## OPC

---

Organische fotogeleider (OPC) is een mechanisme dat een virtuele afbeelding maakt om af te drukken met behulp van een laserstraal uit een laserprinter. Het is meestal groen of grijs en cilindervormig.

Indien een beeldeenheid een drum bevat, wordt het oppervlak van de drum op den duur aangetast door het gebruik in de printer. De drum moet dan ook regelmatig worden vervangen, omdat deze slijt door het contact met de ontwikkelborstel van de cassette, het reinigingsmechanisme en het papier.

## Originelen

---

Het eerste exemplaar van bijvoorbeeld een document, foto of tekst, dat wordt gekopieerd, gereproduceerd of omgezet om volgende exemplaren te verkrijgen, maar dat zelf niet van iets anders is gekopieerd of afgeleid.

# Verklarende woordenlijst

## OSI

---

OSI (Open Systems Interconnection) is een communicatiemodel dat is ontwikkeld door de ISO (International Organization for Standardization). OSI biedt een standaard modulaire benadering van netwerkontwerp waarmee de vereiste set complexe functies wordt opgesplitst in hanteerbare, op zichzelf staande, functionele lagen. De lagen zijn van boven naar onder: applicatie, presentatie, sessie, transport, netwerk, gegevenskoppeling en fysiek.

## PABX

---

PABX (Private Automatic Branch Exchange) is een automatisch telefoonschakelsysteem in een besloten onderneming.

## PCL

---

Printeropdrachttaal (PCL) is een paginabeschrijvingstaal (PDL) die ontwikkeld is door HP als printerprotocol en inmiddels is uitgegroeid tot een norm in de branche. PCL werd aanvankelijk ontwikkeld voor de eerste inkjetprinters en is in verschillende versies verschenen voor thermische printers, matrix- en laserprinters.

## PDF

---

PDF (Portable Document Format) is een door Adobe Systems ontwikkelde bestandsindeling voor het weergeven van tweedimensionale documenten in een apparaat- en resolutieonafhankelijke indeling.

## PostScript

---

PS (PostScript) is een paginabeschrijvings- en programmeertaal die voornamelijk gebruikt wordt voor e-publishing en desktop publishing. - die in een interpreter wordt uitgevoerd om een afbeelding te produceren.

## Printerstuurprogramma

---

Een programma dat wordt gebruikt om opdrachten te verzenden en gegevens over te brengen van de computer naar de printer.

## Afdrukmedia

---

Het materiaal, zoals papier, enveloppen, etiketten en transparanten, dat in een printer, scanner, fax of kopieerapparaat kan worden gebruikt.

## PPM

---

Pagina's per minuut (PPM) is een methode voor het meten van de snelheid van een printer en verwijst naar het aantal pagina's dat een printer in één minuut kan afdrukken.

## PRN-bestand

---

Een interface voor een apparaatstuurprogramma waarlangs software kan communiceren met het apparaatstuurprogramma via standaard invoer-/ uitvoeraanroepen, waardoor veel taken worden vereenvoudigd.

# Verklarende woordenlijst

## Protocol

---

Een conventie of standaard die de verbinding, communicatie en het gegevensverkeer tussen twee computers inschakelt of controleert.

## PS

---

Zie PostScript.

## PSTN

---

Openbaar telefoonnet (PSTN) is het netwerk van openbare circuitgeschakelde telefoonnetwerken wereldwijd dat in een bedrijfsomgeving doorgaans via een schakelbord wordt gerouteerd.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) is een protocol voor gebruikersidentificatie en accounting op afstand. RADIUS laat toe om verificatiegegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden met behulp van een AAA-concept (authentication, authorization en accounting) voor het beheer van de netwerktoegang.

## Resolutie

---

De scherpte van een afbeelding, gemeten in dpi (punten per inch). Hoe hoger de dpi, hoe hoger de resolutie.

## SMB

---

SMB (Server Message Block) is een netwerkprotocol dat hoofdzakelijk wordt toegepast op gedeelde bestanden, printers, seriële poorten en diverse verbindingen tussen de knooppunten in een netwerk. Het biedt tevens een geverifieerd communicatiemechanisme voor processen onderling.

## SMTP

---

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is de standaard voor e-mailverkeer over het internet. SMTP is een relatief eenvoudig op tekst gebaseerd protocol waarbij één of meer ontvangers van een bericht worden aangegeven, waarna de berichttekst wordt verzonden. Het is een client-serverprotocol, waarbij de client een e-mailbericht verzendt naar de server.

## SSID

---

SSID (Service Set Identifier) is een benaming van een draadloos netwerk (WLAN). Alle draadloze apparaten in een draadloos netwerk gebruiken dezelfde SSID om met elkaar te communiceren. De SSID's zijn hoofdlettergevoelig en kunnen tot 32 tekens lang zijn.

## Subnetmasker

---

Het subnetmasker wordt gebruikt in samenhang met het netwerkadres om te bepalen welk deel van het adres het netwerkadres is en welk deel het hostadres.

# Verklarende woordenlijst

## TCP/IP

---

TCP (Transmission Control Protocol) en IP (Internet Protocol): de set communicatieprotocollen die de protocolstack implementeren waarop het internet en de meeste commerciële netwerken draaien.

## TCR

---

Verzendrapport (TCR) geeft de details van elke verzending weer, zoals de taakstatus, het verzendresultaat en het aantal verzonden pagina's. Er kan worden ingesteld dat dit rapport na elke taak of alleen na een mislukte verzending wordt afgedrukt.

## TIFF

---

TIFF (Tagged Image File Format) is een bestandsindeling voor bitmapafbeeldingen met een variabele resolutie. TIFF beschrijft de afbeeldingsgegevens die doorgaans afkomstig zijn van de scanner. TIFF-afbeeldingen maken gebruik van tags: trefwoorden die de kenmerken definiëren van de in het bestand opgenomen afbeelding. Deze flexibele en platformonafhankelijke indeling kan worden gebruikt voor illustraties die met diverse beeldverwerkingstoepassingen zijn gemaakt.

## Tonercassette

---

Een soort fles of container die in apparaten zoals printers wordt gebruikt en die toner bevat. Toner is een poeder dat in laserprinters en kopieerapparaten wordt gebruikt voor het vormen van tekst en afbeeldingen op afdruppapier. Toner wordt gefixeerd door een combinatie van hitte en druk vanuit de fixeereenheid, waardoor het zich aan de vezels in het papier gaat hechten.

## TWAIN

---

Een standaard voor scanners en software. Als een TWAIN-compatibele scanner wordt gebruikt met een TWAIN-compatibel programma, kan een scan worden gestart vanuit het programma; Het is een API-beeldopname voor Microsoft en Apple Mac besturingssystemen.

## UNC-pad

---

UNC (Uniform Naming Convention) is een standaardmanier om gedeelde netwerkbronnen te benaderen in Windows NT en andere Microsoft-producten. De notatie van een UNC-pad is:  
`\\<servernaam>\<naam_gedeelde_bron>\<aanvullende_map>`

# Verklarende woordenlijst

## URL

---

URL (Uniform Resource Locator) is het internationale adres van documenten en informatiebronnen op internet. Het eerste deel van het adres geeft aan welk protocol moet worden gebruikt en het tweede deel geeft het IP-adres of de domeinnaam aan waar de informatiebron zich bevindt.

## USB

---

USB (Universal Serial Bus) is een door het USB Implementers Forum, Inc. ontwikkelde standaard om computers en randapparatuur met elkaar te verbinden. In tegenstelling tot de parallelle poort is USB ontworpen om een enkele computer-USB-poort tegelijkertijd met meerdere randapparaten te verbinden.

## Watermerk

---

Een watermerk is een herkenbare afbeelding of patroon dat helderder oplicht wanneer het voor een lichtbron wordt gehouden. Watermerken werden voor het eerst in 1282 in het Italiaanse Bologna gebruikt door papiermakers om hun product te merken. Ze werden ook toegepast in postzegels, papiergeld en andere officiële documenten om fraude te voorkomen.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) is een beveiligingsprotocol dat gespecificeerd wordt in IEEE 802.11 om eenzelfde beveiligingsniveau als een bedraad LAN te garanderen. WEP beveiligt gegevens door deze via radiogolven te coderen, zodat ze veilig van het ene punt naar het andere kunnen worden verzonden.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) is een beeldverwerkingsarchitectuur die oorspronkelijk werd gebruikt in Windows Me en Windows XP. Een scan kan vanuit deze besturingssystemen worden gestart door middel van een WIA-compatibele scanner.

## WPA

---

WPA (Wi-Fi Protected Access) is een klasse van systemen voor de beveiliging van draadloze (Wi-Fi) computernetwerken die ontwikkeld werd voor een betere beveiliging van WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (vooraf gedeelde WPA-sleutel) is een speciale WPA-modus voor kleine ondernemingen en thuisgebruikers. Een gedeelde sleutel of een gedeeld wachtwoord wordt geconfigureerd in het draadloze toegangspunt (WAP) en draadloze laptop- of desktopapparaten. WPA-PSK genereert een unieke sleutel voor elke sessie tussen een draadloze client en de daarmee geassocieerde WAP voor een betere veiligheid.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard voor het tot stand brengen van een draadloos thuisnetwerk. Als uw draadloze toegangspunt WPS ondersteunt, kunt u de draadloze netwerkverbinding gemakkelijk configureren zonder computer.

## XPS

---

XML-papierspecificatie (XPS) is een specificatie voor een paginabeschrijvingstaal (PDL) en een nieuw uitwisselbaar documentformaat dat door Microsoft is ontwikkeld. Dit vectorgebaseerd apparaatonafhankelijk documentformaat is gebaseerd op XML en op een nieuw afdrukpad.

## A

aanraakscherm	
toetsenbord	285
accessoires	
bestellen	98
installeren	108
achterkant	22
adresboek	
algemene instelling	270
bewerken	287
groep bewerken	288
groep vastleggen	287
registreren	286
werken met	286
adresboekinstellingen	286
afdrukfunctie	293
afdrukken	
afdrukken naar een bestand	294
algemene instellingen	239
de standaardafdrukinstellingen wijzigen	293
dubbelzijdig afdrukken	
Mac	306
een document afdrukken	

Windows	66
het hulpprogramma Direct afdrukken	
gebruiken	304
instellen als standaardapparaat	294
Linux	307
Mac	305
meerdere pagina's afdrukken op één vel	
papier	
Mac	306
mobiel besturingssysteem	231
mobileprint	231
speciale afdrukfuncties	296
UNIX	309
USBgeheugen	91
afdrukken via google cloud	234
afdruk materiaal	
envelop	56
etiketten	58
het papierformaat instellen	60
het papiertype instellen	60
kartonpapier	59
transparanten	58
voorbedrukt papier	60
afdrukmedia	
speciale media	55

uitvoersteun gebruiken	156
AirPrint	232
algemene instellingen	259
algemene pictogrammen	14
AnyWeb Print	342
apparaat instellingen	
apparaatstatus	240, 246, 247, 252, 255, 268
apparaatgegevens	240, 246, 247, 252, 255, 268
apparaatopties	108

## B

bedieningspaneel	23
aanraakscherm	38
Beveiligd afdrukken	72

## C

conventie	14
-----------	----

## D

documentenvak	277
algemene instellingen	277
draadloos	



adhocmodus	203
Infrastructuurmodus	203
USBkabel	210
WPS	
verbinding verbreken	206
WPS De printer heeft geen display	
PBC	207
PIN	208
draadloos netwerk	
netwerkkabel	222

## E

E	282
easy document creator	348
converteren naar ebook	348
Eco	275
ecoafdruk	70
een document afdrukken	
Linux	307
Mac	305
UNIX	309
emailadres	282
opslaan	282
zoeken	282

## F

fax verzenden	
groepsverzending	84
faxen	
algemene instellingen	247
automatisch ontvangen in	
antwoordapparaatmodus	332
automatisch opnieuw kiezen	324
de ontvangstmodus wijzigen	331
Een fax in de computer verzenden	325
een fax met uw computer ontvangen	330
Een gereserveerde faxtaak annuleren	327
een ontvangen fax doorsturen naar een	
andere bestemming	328
een verzonden fax doorsturen naar een	
andere bestemming	327
faxen dubbelzijdig afdrukken	334
faxen dubbelzijdig verzenden	329
faxen ontvangen in het geheugen	335
helderheid aanpassen	87
het laatste nummer opnieuw kiezen	324
ontvangen in de DRPDmodus	333
ontvangen in faxmodus	85, 332
ontvangen in telefoonmodus	331

ontvangen in veilige modus	333
ontvangen met een intern telefoontoestel	332
resolutie aanpassen	86
uitgestelde faxverzending	326
voorbereiden om te faxen	82
faxfunctie	324
foutmelding	145
functies	5
eigenschappen van afdrukmateriaal	156
functies van het apparaat	237

## G

geheugen	
geheugen uitbreiden	110
geheugenharde schijffuncties	336, 337
gemachtigde gebruikers	
registreren	292

## H

help gebruiken	69, 307
help knop	27
het programma SetIP	188, 222
hulpprogramma Direct afdrukken	304

## I

id kopiëren	78
informatie over de statusLED	142
informatie over wettelijke voorschriften	162
Instellingen van beheerder	263
instellingen voor favorieten voor afdrukken	69

## K

kopiëren	
algemene instellingen	240
kopieën vergroten of verkleinen	76
normaal kopiëren	74

## L

lade	
breedte en lengte instellen	49
de grootte van de lade aanpassen	49
een optionele lade bestellen	98
een parallelle aansluiting bestellen	98
papier in de multifunctionele lade plaatsen	53
papierformaat en type instellen	60

## LCDdisplay

de status van het apparaat controleren	240, 246, 247, 252, 255
--	-------------------------

## Linux

afdrukken	307
algemene Linuxproblemen	389
besturingsbestand opnieuw installeren voor een via een USBkabel verbonden apparaat	184
installatie van het stuurprogramma voor het verbonden netwerk	196
printereigenschappen	308
scannen	322
SetIP gebruiken	190
stuurprogramma van een met een USBkabel verbonden apparaat installeren	183
systeemvereisten	159
unified driver configurator	362

## M

### Mac

afdrukken	305
besturingsbestand opnieuw installeren voor een via een USBkabel verbonden apparaat	182

installatie van het stuurprogramma voor het verbonden netwerk	195
scannen	321
SetIP gebruiken	189
stuurprogramma van een met een USBkabel verbonden apparaat installeren	181
systeemvereisten	159
veelvoorkomende Macproblemen	388
meerdere pagina's op één vel afdrukken nup	
Mac	306
menu Afdrukken	239
menuoverzicht	33
Multifunctionele lade	
plaatsen	53
speciale afdrukmedia gebruiken	55

## N

Naar cloud scannen	278
netwerk	
algemene instellingen	271
het programma SetIP	188, 189, 190, 222
installatie van draadloos netwerk	203
installatieomgeving	161

instelling bekabeld netwerk	187
introductie van netwerkprogrammas	186
IPv6configuratie	200
stuurprogrammainstallatie	
Linux	196
Mac	195
UNIX	197
Windows	191

## O

opnieuw instellen knop	27
optionele lade	98
bestellen	98
papier plaatsen	51
originelen plaatsen	63
originelen voorbereiden	62
overlay afdrukken	
afdrukken	301
maken	300
verwijderen	301

## P

papierstoring	
tips om papierstoringen te voorkomen	123

vastgelopen papier verwijderen	124
Parallele aansluiting	
ordenen	98
plaatsen	
papier in de multifunctionele lade plaatsen	53
plaatsen in lade 1	51
speciale media	55
plaatsing van het apparaat	
aanpassing aan de hoogte	281
PostScriptstuurprogramma	
problemen oplossen	391
Printerstatus	
algemene informatie	353
printervoorkeursinstellingen	
Linux	308
probleem	
problemen met het besturingssysteem	387
problemen	
afdrukproblemen	369
problemen met betrekking tot netvoeding	368
problemen met de afdrukkwaliteit	374

problemen met faxen	385
problemen met kopiëren	382
problemen met papierinvoer	367
problemen met scannen	383

## R

rapporten	
apparaatgegevens	240, 242, 247, 248, 249, 251, 256, 260, 268
reinigen	
binnenkant	115
buitenkant	114
opneemrol	117
scannereenheid	119
resolutie	
faxen	86

## S

Samsung Easy Document Creator	319
samsung printer experience	355
Samsungprinterstatus	353
scanfunctie	311
Scannen	
Scannen met Samsung Easy Document	

Creator	319
scannen	
algemene instellingen	254
basisinformatie	311
Mac	321
Scannen in Linux	322
Scannen met het WIAstuurprogramma	319
Scannen naar een FTPSMBserver	315
Scannen naar email	313
Scannen vanaf een apparaat dat is aangesloten op een netwerk	312, 316, 317
Scannen vanuit een programma voor het bewerken van afbeeldingen	318
USBflashgeheugen	89
scannen in Linux	322
scannen met de Mac	321
service contact numbers	393
Speciale functies	280
specificaties	154
afdrukmedia	156
standaardinstellingen	
instellingen voor lade	60
status	25, 27

stuurprogrammainstallatie	
Unix	197
SyncThru Web Service	344
algemene informatie	344

## T

tekens invoeren	284
toetsen	
eco	25
id kopiëren	23, 24
numeriek toetsenblok	24
numeriek toetsenbord	26
scannen naar	25
Tonersterkte	24
verkleinenvergroten	25
WPS	24
tonercassette	
behandelingsinstructies	99
bewaren	99
de cassette vervangen	104
geschatte levensduur	100
nietoriginele Samsung en bijgevoelde cassettes	99
toner herverdelen	101

## U

uitvoersteun gebruiken	61
UNIX	
afdrukken	309
installatie van het stuurprogramma voor het verbonden netwerk	197
Unix	
systeemvereisten	160
USB	276
USBflashgeheugen	
afdrukken	91
beheren	93
gegevensbackup	92
scannen	89
USBkabel	
besturingsbestand opnieuw installeren	182, 184
stuurprogrammainstallatie	29, 31, 181, 183
uw apparaat reinigen	114

## V

Veilig vrijgeven	279
veiligheid	

info	15	USBkabel verbonden apparaat installeren	
symbolen	15		29, 31
verbruiksartikelen		systeemvereisten	158
beschikbare verbruiksartikelen	97	veelvoorkomende problemen onder	
bestellen	97	Windows	387
de gebruiksduur van de verbruiksartikelen		wissen knop	26
controleren	112		
geschatte levensduur van tonercassette			
100			
tonercassette vervangen	104		
verklarende woordenlijst	399		
voorkant	21		

## W

---

watermerk	
bewerken	299
maken	299
verwijderen	299
werken met	
toetsenbord	285
Windows	
installatie van het stuurprogramma voor	
het verbonden netwerk	191
SetIP gebruiken	188, 222
stuurprogramma van een met een	